

> Safety

Thule bike



EN	2	ET	19	HR	38
FR	3	LV	21	EL	39
ES	5	LT	22	TR	41
DE	6	RU	24	MT	43
NL	8	UK	26	HE	44
PT	9	PL	27	AR	45
IT	11	CS	29	ZH	46
SV	12	HU	30	ZH	47
DK	14	RO	32	JA	48
NO	15	SK	33	KO	50
FI	17	SL	35	TH	51
IS	18	BG	36	MS	52



A.0 General

- A.1 Thule assumes no liability for injury to persons, damage to movable or immovable property, loss of profit, or any other loss or damage caused by the improper mounting or use of the carrier, including but not limited to mounting or use in conflict with the assembly instructions, mounting instructions or any other instructions given, in writing or verbally, by Thule or a Thule dealer.
- A.2 The carrier and its parts must not be modified in any way.
- A.3 Consult your Thule dealer if you have any questions about the operation, use and limits of the carrier. Read all of the instructions and warranty information carefully before mounting and using the carrier.
- B.0 Fitting**
- B.1 Check the assembly instructions to make sure that all the necessary parts of the carrier are present.
- B.2 Read and follow the assembly instructions and the recommendation list carefully, if the list is included. Then fit the unit in the correct sequence by following points 1, 2, 3 and so on.
- B.3 Do not attempt to fit the carrier in any other way than the way shown in the mounting instructions.
- C.0 Loading**
- C.1 The maximum load for the carrier, as specified in the assembly instructions, must not be exceeded. In addition, the maximum load recommended for the vehicle itself always takes priority over the load specified in the assembly instructions. It is always the lower recommended maximum load that applies and that must not be exceeded.
- C.2 The maximum load for the carrier, as specified in the assembly instructions, applies to vehicles in motion as well as parked vehicles.
- C.3 The load must be carefully secured. Elastic bungees must not be used.
- C.4 Check and do not exceed the maximum weight per bike specified in the mounting instructions.
- C.5 When loading bikes on a rear door-mounted carrier or a tow bar mounted carrier, always position the largest and heaviest bikes closest to the car, followed by the smaller and lighter bikes.
- C.6 The carrier is constructed to carry only standard bike frames. Tandem bikes must not be transported on the carrier. Always check and do not exceed the maximum bike frame size (diameter) specified in the mounting instructions.
- C.7 In the case of bikes with carbon frames or forks, always consult the bike manufacturer or dealer to check if you are allowed to use the carrier.
- C.8 We recommend that you use the Thule Bike Frame Adapter 982 for rear-mounted carriers, such as the tow bar-mounted carriers and rear door-mounted carriers.
- C.9 Thule assumes no liability for any damage to carbon frames or forks incurred during mounting and/or use of the carrier.
- C.10 All easily removable parts of the bikes must be removed before transportation, including but not limited to child seats, baskets, locks (if not permanently mounted) and air pumps. These parts can become detached during transportation because of increased air resistance and vibration and can constitute a danger to other road users.
- C.11 If the vehicle is equipped with an automatic boot or tailgate opening function, this function must be disabled and the luggage compartment must be opened manually when the rear-mounted carrier is fitted, to avoid damage to the vehicle and/or the carrier.
- C.12 If necessary, the load must be fitted with the appropriate lights and warning signs in accordance with local laws.
- C.13 In the case of vehicles first type-approved after 1 October 1998, the rear-mounted carrier and/or the load must not cover the vehicle's third brake light. The vehicle's third brake light must be visible from:
- 10 degrees to the left and to the right of the longitudinal axis of the vehicle
 - 10 degrees above and 5 degrees below the horizontal axis
- If these figures are not complied with, an optional replacement brake light must be fitted. National laws must be taken into account while using the carrier.
- C.14 Keep the mounting and safety instructions and (if applicable) the ECE Type Approval in the vehicle where the carrier is mounted.

D.0 Important information for tow bar-mounted carriers

- D.1 The tow bar-mounted carrier is not suitable for tow bars made entirely of aluminium or GGG40 (cast iron).
- D.2 The tow ball and the cylindrical part of the tow bar which reaches 2 cm below the tow ball must be made of steel. However, the tow ball holder can be made of aluminium.
- D.3 The combined weight of the carrier and the load must never exceed the permitted tow bar capacity. Information about the tow bar capacity can be found on a plate next to the tow bar or in the vehicle information booklet.
- D.4 Always check that the tow ball is free of dirt and oil and not damaged. Some tow ball manufacturers cover their tow balls with protective foil or coating. This foil or coating must be removed before using the carrier, as it has a negative effect on friction and stability.
- D.5 Before departure, the functioning of the lights must be checked. When using the fog light on the carrier, make sure that the fog light on the vehicle is not switched on at the same time. The vehicle's fog light normally switches off automatically when the vehicle detects that the plug is connected. Check if this is the case.

- D.6 If the carrier moves on the tow ball or if the clamping force is reduced when operating the fastening handle, the tow ball's clamping force must be adjusted in accordance with the mounting instructions. Ask your local Thule dealer for advice or assistance.
- D.7 If the carrier has a tilting mechanism for easy access to the boot, make sure that the mechanism is securely locked in the transport position during transportation.
- D.8 Keep a safe distance between the carrier/bikes and the exhaust pipe to avoid heat damage to the carrier and/or the bikes. The hot exhaust pipe and/or the hot exhaust gas could damage components of the carrier and/or the bikes. On certain vehicle models an exhaust pipe extension is required. Consult your Thule dealer if you are in doubt about the requirements that apply to your vehicle.

E.0 Important information for rear door-mounted carriers

- E.1 Never mount the carrier if your vehicle has an optional/additional rear spoiler (even if the vehicle model is recommended in our Thule Buyer's Guide, see below).
- E.2 Before mounting the carrier, always check the latest recommendations for your vehicle in the Thule Buyer's Guide on www.thule.com.
- E.3 New or updated recommendations may have been issued for your vehicle after these instructions were published. If your vehicle is not listed in the Thule Buyer's Guide, there may be several reasons for this:
- E.3. A. your vehicle has a plastic/weak/large spoiler or
 - E.3. B. your vehicle has a plastic/glass or a divided rear door or
 - E.3. C. the car manufacturers do not allow the use of rear door-mounted carriers or
 - E.3. D. your vehicle is very new to the market (available for less than six months). The most up-to-date information can always be found on www.thule.com.
- E.4 The car manufacturers market their vehicle models with different features in different countries around the world, e.g. a chrome part or spoiler might be added to the rear door. Rear door-mounted carriers must not be used on vehicles fitted with accessories of this kind, even if the vehicle model is approved in the Thule Buyer's Guide.
- E.5 Thule assumes no liability for any damage or loss caused by any incomplete or out-of-date information provided in the Thule Buyer's Guide as a result of regional differences in vehicle features.
- E.6 Be aware that it might not be possible to use a tailgate wiper when the rear door-mounted carrier is mounted. The wiper function must be disabled (e.g. by removing the fuse - please check your vehicle information booklet) or the wiper must be removed. On vehicles with automatic rear wiper operation, this function must be fully disconnected when the rear door-mounted carrier is mounted. Ask your car dealer or workshop for assistance.
- E.7 Always clean the surface and edges of the tailgate and rear door before fitting the rear door-mounted carrier.
- E.8 Due to the risk of vehicle damages, it is not allowed to open the vehicle trunk when having a rear door-mounted carrier loaded with bikes mounted on the trunk. The bike carrier must be unloaded before opening the vehicle trunk.
- F.0 Driving characteristics and regulations**
- F.1 Check the load fastenings regularly.

- F.2 The vehicle driver is solely responsible for ensuring that the carrier is in perfect condition and that the carrier and load are securely fastened (even if fitted by a third person).
- F.3 Every time the carrier is used, check that the carrier is securely fitted after driving a short distance (50km) and then at regular intervals. If you notice any unusual noise, movement of the load and/or carrier, different behaviour of the vehicle or other unusual conditions, stop and check that the carrier and load are secured correctly, and in accordance with the mounting instructions.
- F.4 The vehicle's total length and/or height may increase when a carrier is mounted. The bikes themselves may increase the vehicle's total width and height. Take special care when reversing and/or entering garages or ferries etc.
- F.5 Replace any damaged or worn parts of the carrier immediately. During transportation, all levers, bolts and/or nuts must be tightened in accordance with the mounting instructions.
- F.6 Carriers fitted with a lock must always be in the locked position. The keys must be removed and kept inside the vehicle during transport.
- F.7 Be aware that the vehicle's driving characteristics and braking behaviour (including in curves) might change and that the vehicle might become vulnerable to side winds when the carrier is fitted.
- F.8 Depending on the carrier model, the car's tail lights can be obstructed. If that is the case and if the carrier does not already have integrated rear lights, an external light board must be fitted.
- F.9 An additional number plate might be required. This should be attached to the appropriate part of the carrier in accordance with local laws.
- F.10 The vehicle's speed must always be adjusted to the load being carried and the current driving conditions, such as the road type, road quality, wind conditions, traffic intensity and applicable speed limits, but must under no circumstances exceed 130 km/h. Applicable speed limits and other traffic regulations must always be observed.
- F.11 Drive slowly over speed bumps, maximum speed 10 km/h.
- F.12 Be aware that wind noise may be generated during transport and may vary depending on the vehicle and load.
- F.13 For reasons of fuel economy and environmental impact as well as the safety of other road users, the carrier must be removed from the vehicle when not in use.

G.0 Maintenance

- G.1 Clean the carrier regularly using warm water or car shampoo, especially when using or after using the carrier in coastal areas (the effect of salt water) or during periods when salt is applied to the roads (winter time).
- G.2 Lubricate the coupling mechanism (but not the surfaces in contact with the tow ball surface) and other moving parts of the carrier when required.
- G.3 Remove the carrier before using an automatic car wash.
- G.4 When the carrier is removed from the vehicle, it must be stored in a dry storage area. All the components of the carrier must be stored safely. Remember to clean and maintain the carrier in accordance with the instructions.
- G.5 If you lose part(s) of the carrier or part(s) of the carrier wear out, only use genuine Thule spare parts as replacements. Spare parts can be purchased from your dealer or manufacturer.
- G.6 To ensure that you receive the spare parts quickly and to avoid time-consuming queries, please provide the relevant product details and the serial number when placing an order or making an inquiry.
- G.7 In order to ensure that you are able to replace lost or defective keys as quickly as possible, note down the lock and key number which can be found on your key.



A.0 Informations générales

- A.1 Thule décline toute responsabilité en cas de dommages corporels, de dommages matériels de biens mobiliers ou immobiliers, de perte de profit, ou de tout autre dommage ou perte résultant du montage ou de l'utilisation inappropriés du porte-vélos, notamment, mais sans s'y limiter, en cas de montage ou d'utilisation ne respectant pas les instructions d'assemblage ou de montage, ou toute autre instruction, écrite ou verbale, formulée par Thule ou un revendeur Thule.
- A.2 Le porte-vélos et l'ensemble des pièces qui le composent ne doivent en aucun cas être modifiés.

A.3 Consultez votre revendeur Thule pour toute question relative au fonctionnement, à l'utilisation ou aux limites du porte-vélos. Veuillez également lire attentivement toutes les instructions et informations de garantie avant de monter et d'utiliser le porte-vélos.

B.0 Installation

- B.1 Reportez-vous aux instructions d'assemblage afin de contrôler la présence de tous les éléments requis.
- B.2 Lisez et suivez scrupuleusement les instructions d'assemblage et les recommandations fournies, le cas échéant. Procédez au montage de l'unité dans l'ordre indiqué, en commençant par l'étape 1, puis 2, 3, etc.
- B.3 Ne tentez en aucun cas d'installer le porte-vélos autrement que conformément aux instructions de montage.

C.0 Chargement

- C.1 Le poids de chargement maximal autorisé pour le porte-vélos, tel que spécifié dans les instructions d'assemblage, ne doit en aucun cas être dépassé. Par ailleurs, la charge maximale préconisée pour le véhicule lui-même a toujours priorité sur les spécifications indiquées dans les instructions d'assemblage. C'est toujours le poids maximal recommandé le plus faible qui s'applique, et qui ne doit en aucun cas être dépassé.
- C.2 Le poids maximal autorisé pour le porte-vélos, tel que spécifié dans les instructions d'assemblage, s'applique aux véhicules en mouvement comme à l'arrêt.
- C.3 Le chargement doit être correctement fixé. Notez que l'utilisation de tendeurs élastiques est strictement prohibée.
- C.4 Contrôlez le poids maximal autorisé par vélo indiqué dans les instructions de montage, et veillez à ne pas le dépasser.
- C.5 Lors du chargement de vélos sur un porte-vélos sur hayon arrière ou sur boule d'attelage, veillez à toujours placer les vélos les plus lourds et les plus volumineux du côté le plus près de la voiture.
- C.6 Le porte-vélos a été conçu pour des cadres de vélo standard. Il est strictement interdit de transporter des tandem à l'aide de ce porte-vélos. Contrôlez la taille de cadre de vélo maximale autorisée (diamètre), telle qu'indiquée dans les instructions de montage, et veillez à ne pas la dépasser.
- C.7 Pour les vélos dotés d'un cadre ou de fourches en carbone, consultez le fabricant ou le revendeur du vélo pour vous assurer de l'utilisation possible du porte-vélos.
- C.8 Nous recommandons l'utilisation de l'adaptateur pour cadre de vélo Thule 982 pour les porte-vélos arrière, tels que les porte-vélos sur boule d'attelage ou les porte-vélos sur hayon arrière.
- C.9 Thule décline toute responsabilité quant à l'endommagement de cadres ou de fourches en carbone survenant lors du montage et/ou de l'utilisation du porte-vélos.
- C.10 Tous les éléments pouvant être facilement démontés doivent être retirés du vélo avant le transport, notamment le siège enfant, panier, antivol (non fixes) ou pompe à air. Cette liste est non exhaustive. Ces éléments pourraient en effet se détacher lors du transport en raison de l'augmentation des vibrations et de la résistance à l'air, et constituer un danger pour les autres usagers de la route.
- C.11 Si le véhicule est équipé d'une fonction d'ouverture automatique du coffre ou du hayon arrière, celle-ci doit impérativement être désactivée : le compartiment à bagages doit être ouvert manuellement en cas d'utilisation d'un porte-vélos sur hayon arrière, afin de ne pas endommager le véhicule et/ou le porte-vélos.
- C.12 Si nécessaire, le chargement doit être complété avec les feux et signes d'avertissement appropriés, conformément à la législation locale en vigueur.
- C.13 Dans la catégorie des véhicules du premier type, approuvés après le 1er octobre 1998, le porte-vélos sur hayon arrière et/ou le chargement ne doivent en aucun cas couvrir le troisième feu stop, qui doit pouvoir être visible à partir de :
- 10 degrés à gauche et à droite de l'axe longitudinal du véhicule ;
 - 10 degrés au-dessus et 5 degrés en dessous de l'axe horizontal.
- Si ces mesures ne sont pas respectées, il est impératif d'installer un feu stop de remplacement. L'utilisation du porte-vélos doit en tout temps tenir compte de la législation nationale en vigueur.
- C.14 Conservez les instructions de montage ainsi que les consignes de sécurité et, le cas échéant, l'attestation de type ECE dans le véhicule équipé du porte-vélos.

D.0 Informations importantes relatives aux porte-vélos avec fixation sur boule d'attelage

- D.1 Les porte-vélos avec fixation sur boule d'attelage ne sont pas adaptés aux barres de remorquage en aluminium ou en GGG40 (fonte).

- D.2 La boule d'attelage ainsi que la partie cylindrique de la barre de remorquage, qui atteint 2 cm en-dessous de la boule, doivent toutes deux être en acier. Néanmoins, le support de boule d'attelage peut quant à lui être constitué d'aluminium.
- D.3 Le poids combiné du porte-vélos et du chargement ne doit en aucun cas dépasser la capacité de charge autorisée sur la boule d'attelage. Pour en savoir plus, consultez la plaque signalétique située en regard de la boule d'attelage ou le manuel du véhicule.
- D.4 Vérifiez toujours que la boule d'attelage est exempte de poussière ou d'huile, et quelle elle est en bon état. Certains fabricants protègent leurs boules d'attelage à l'aide d'un revêtement ou d'une feuille de métal. En raison de son impact négatif sur la friction et la stabilité, veillez à toujours retirer cette protection avant d'utiliser le porte-vélos.
- D.5 Veillez à contrôler le bon fonctionnement de l'ensemble des feux avant tout trajet. En cas d'utilisation du feu de brouillard du porte-vélos, vérifiez que son activation n'entraîne pas celle du feu de brouillard du véhicule. Celui-ci doit normalement s'éteindre automatiquement lorsque la fiche du porte-vélos est connectée. Vérifiez que c'est bien le cas.
- D.6 Si le porte-vélos se déplace au niveau de la boule d'attelage ou que la force de serrage est réduite lors de l'utilisation de la poignée de fixation, veillez à ajuster cette force conformément aux instructions de montage. Demandez conseil ou assistance à votre revendeur Thule local.
- D.7 Si le porte-vélos est équipé d'un mécanisme d'inclinaison permettant un accès aisément au coffre, assurez-vous que ce mécanisme est correctement verrouillé en position de transport avant tout trajet.
- D.8 Maintenez une distance de sécurité entre l'ensemble porte-vélos/vélos et le pot d'échappement, afin d'éviter tout dommage provoqué par la chaleur. Un pot d'échappement et/ou des gaz d'échappement chauds peuvent en effet endommager les composants du porte-vélos et/ou les vélos. Certains véhicules requièrent l'ajout d'un embout pour pot d'échappement. Consultez votre revendeur Thule en cas de doute concernant les exigences relatives à votre véhicule.

E.0 Informations importantes relatives aux porte-vélos sur hayon arrière

- E.1 Veillez à ne jamais monter un porte-vélos sur un véhicule équipé d'un spoiler arrière (même si ce véhicule est recommandé dans notre Guide d'achat Thule).
- E.2 Avant de monter le porte-vélos, consultez toujours les dernières recommandations relatives à votre véhicule dans notre Guide d'achat Thule, disponible sur www.thule.com
- E.3 De nouvelles recommandations ou mises à jour peuvent avoir été publiées pour votre véhicule depuis la parution de ces instructions. Il existe plusieurs raisons pour qu'un véhicule ne figure pas dans notre Guide d'achat Thule :
- E.3. A. le véhicule est équipé d'un spoiler en plastique/fragile/volumineux ;
 - E.3. B. le véhicule est équipé d'un hayon arrière en plastique/verre ou en deux parties ;
 - E.3. C. les constructeurs automobiles n'autorisent pas le montage de porte-vélos sur le hayon arrière ;
 - E.3. D. votre véhicule vient d'être commercialisé (depuis moins de six mois). Les informations les plus récentes à ce sujet sont disponibles sur notre site, à l'adresse www.thule.com.
- E.4 Les constructeurs automobiles commercialisent leurs modèles avec des options différentes selon les pays (une partie chromée ou un spoiler peut être, par exemple, ajouté au hayon arrière). Il n'est pas possible d'installer de porte-vélos sur les hayons arrière de ces véhicules, même s'ils sont recommandés dans ce Guide d'achat Thule.
- E.5 Thule décline toute responsabilité en cas de dommage ou de perte résultant de l'utilisation d'informations fournies dans le Guide d'achat Thule, qui se trouveraient être incomplètes ou obsolètes en raison de caractéristiques automobiles spécifiques à une région.
- E.6 Notez qu'il peut être impossible d'utiliser l'essieu-glace arrière en cas d'utilisation d'un porte-vélos sur hayon arrière. Veillez par conséquent à désactiver cette fonction (par exemple, en retirant le fusible ; voir le manuel du véhicule) ou à retirer l'essieu-glace. Sur les véhicules disposant de l'activation automatique de l'essieu-glace arrière, cette fonction doit être entièrement déconnectée en cas d'utilisation d'un porte-vélos sur hayon arrière. Demandez assistance à votre concessionnaire ou garage automobile.
- E.7 Veillez à toujours nettoyer la surface et les bords de la lunette et du hayon arrière avant d'installer le porte-vélos.
- E.8 En raison du risque d'endommagement du véhicule, il est interdit d'ouvrir le coffre lorsque le porte-vélos sur hayon est chargé. Le porte-vélos doit être déchargé avant d'ouvrir le coffre.

F.0 Réglementation et caractéristiques de conduite

- F.1 Contrôlez régulièrement la fixation du chargement.
- F.2 Il est de la seule responsabilité du conducteur de s'assurer du bon état du porte-vélos ainsi que de la bonne fixation de l'ensemble porte-vélos/chargement (même lorsque l'ensemble est installé par un tiers).
- F.3 Lors de chaque utilisation du porte-vélos, vérifiez qu'il est correctement installé après avoir parcouru une courte distance (50 km), puis à intervalles réguliers. En cas de bruit inhabituel, de déplacement du chargement et/ou du porte-vélos, d'un comportement inhabituel du véhicule ou de tout autre détail inhabituel, arrêtez-vous afin de contrôler la fixation du porte-vélos et du chargement, conformément aux instructions de montage.
- F.4 L'utilisation d'un porte-vélos peut entraîner l'augmentation de la longueur et/ou de la hauteur totale du véhicule. Les vélos eux-mêmes peuvent accroître la largeur et la hauteur totale du véhicule. Soyez particulièrement vigilent lors des marches arrière et/ou lors de l'entrée dans les garages ou les ferries, entre autres.
- F.5 Remplacez immédiatement tout composant endommagé ou usé. Lors du transport, tous les leviers, boulons et/ou écrous doivent être serrés conformément aux instructions de montage.
- F.6 Les porte-vélos fixés à l'aide d'un verrou doivent toujours être en position verrouillée. Il est également impératif de retirer les clés afin de les conserver dans le véhicule lors du transport.
- F.7 Notez que l'utilisation d'un porte-vélos peut altérer les caractéristiques de conduite et de freinage du véhicule (y compris dans les virages) et le rendre sensible aux vents latéraux.
- F.8 Selon le modèle de porte-vélos choisi, les feux arrière peuvent être obstrués. Dans ce cas, et si le porte-vélos ne bénéficie pas de feux arrière intégrés, il est indispensable d'ajouter un système d'éclairage extérieur.
- F.9 Il peut également s'avérer nécessaire d'ajouter une plaque d'immatriculation, fixée à l'emplacement dédié sur le porte-vélos, conformément à la législation locale en vigueur.
- F.10 La vitesse du véhicule doit constamment être ajustée en fonction du chargement transporté et des conditions de route, telles que le type et la qualité de la route, les conditions météorologiques, l'intensité du trafic et les limitations de vitesse en vigueur, mais ne doit en aucun cas dépasser 130 km/h. Les limitations de vitesse applicables et l'ensemble de la législation routière en vigueur doivent toujours être observées.
- F.11 Roulez lentement sur les dos d'âne, à une vitesse maximum de 10 km/h.
- F.12 Notez que du bruit peut être induit par le vent lors du transport et que ce phénomène varie en fonction du véhicule et du chargement.
- F.13 Pour des raisons d'économie de carburant et d'impact environnemental ainsi que pour la sécurité des autres usagers de la route, le porte-vélos doit être retiré lorsqu'il n'est pas utilisé.
- G.0 Entretien**
- G.1 Nettoyez régulièrement le porte-vélos à l'eau chaude ou à l'aide de shampooing pour voiture, en particulier en cas d'utilisation du porte-vélos dans des régions côtières (en raison du sel) ou en hiver, lorsque les routes sont salées.
- G.2 Lubrifiez le mécanisme de couplage (à l'exception des surfaces en contact avec la surface de la boule d'attelage) ainsi que les composants amovibles du porte-vélos dès que cela s'avère nécessaire.
- G.3 Retirez le porte-vélos avant de passer sous un portique de lavage automatique.
- G.4 Une fois retiré, le porte-vélos doit être conservé dans un endroit sec et les composants doivent être correctement entreposés. Veillez également à nettoyer et à entretenir le porte-vélos conformément aux instructions.
- G.5 En cas d'usure ou de perte de composants, utilisez exclusivement des pièces de rechange Thule d'origine. Adressez-vous à votre revendeur ou à votre fabricant.
- G.6 Afin de recevoir les pièces de rechange rapidement et de gagner du temps, pensez à indiquer les informations produit pertinentes ainsi que les numéros de série lors de toute commande ou demande.
- G.7 Afin d'assurer un remplacement rapide de vos clés en cas de perte ou de dysfonctionnement, notez dès à présent le numéro figurant sur vos clés.

A.0 Información general

- A.1 Thule no asume responsabilidad alguna por las lesiones que puedan sufrir las personas, los daños en propiedades muebles o inmuebles, la pérdida de beneficios o cualquier otra pérdida o daños causados por el montaje o el uso inadecuado del portabicicletas, incluidos, aunque no de forma exclusiva, el montaje o el uso en conflicto con las instrucciones de ensamblaje, de montaje o de cualquier otro tipo que Thule o su distribuidor hayan proporcionado por escrito o verbalmente.
- A.2 El portabicicletas y sus piezas no pueden modificarse de forma alguna.
- A.3 Consulte al distribuidor de Thule si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento, el uso y los límites del portabicicletas. Lea atentamente todas las instrucciones así como la información de garantía antes de instalar el portabicicletas y utilizarlo.
- B.0 Instalación**
- B.1 Consulte las instrucciones de montaje para asegurarse de que dispone de todas las piezas necesarias del portabicicletas.
- B.2 Lea detenidamente las instrucciones de montaje y la lista de recomendaciones, si se incluye. Instale después la unidad en la secuencia correcta siguiendo los puntos 1, 2, 3, etc.
- B.3 No intente instalar el portabicicletas de ninguna otra forma que no sea la que se muestra en las instrucciones de montaje.
- C.0 Carga**
- C.1 No debe sobrepasarse la carga máxima del portabicicletas, según se especifica en las instrucciones de montaje. Además, la carga máxima recomendada para el propio vehículo siempre tiene prioridad sobre la carga especificada en las instrucciones de montaje. Siempre se aplica la carga máxima recomendada más baja y no debe sobrepasarse.
- C.2 La carga máxima para el portabicicletas, según se especifica en las instrucciones de montaje, se aplica a los vehículos en movimiento y también a los aparcados.
- C.3 La carga debe asegurarse con cuidado. No deben utilizarse correas elásticas.
- C.4 No supere el peso máximo por bicicleta especificado en las instrucciones de montaje.
- C.5 Cuando se cargan bicicletas en un portabicicletas de portón trasero o de bola de remolque, sitúe siempre las bicicletas más grandes y pesadas más cerca del automóvil, seguidas de las bicicletas de menor tamaño y peso.
- C.6 El portabicicletas se ha diseñado para transportar cuadros de bicicleta estándar; las bicicletas tandem no deben transportarse en él. Compruebe siempre el tamaño máximo de cuadro de bicicleta (diámetro) especificado en las instrucciones de montajes, y no lo supere.
- C.7 En el caso de las bicicletas con horquillas o cuadros de carbono, consulte siempre al fabricante o distribuidor de la bicicleta para comprobar que se puede utilizar el portabicicletas.
- C.8 Recomendamos el uso del adaptador de cuadro Thule 982 para portabicicletas de montaje trasero como, por ejemplo, los montados en el portón trasero o en la bola del remolque.
- C.9 Thule no asume responsabilidad alguna por los daños que pudieran sufrir las horquillas o los cuadros de carbono durante el montaje y/o uso del portabicicletas.
- C.10 Todas las piezas de las bicicletas que se puedan desmontar con facilidad deben retirarse antes del transporte, incluidas, aunque no de forma exclusiva, los asientos para niños, las cestas, los candados (si no están montados de forma permanente) y las bombas de aire. Estas piezas pueden soltarse durante el transporte debido a la mayor resistencia al aire y las vibraciones, y constituir un peligro para otros usuarios de la carretera.
- C.11 Si el vehículo cuenta con una función de apertura automática del maletero o portón trasero, debe desactivarse y el compartimento del equipaje debe abrirse manualmente cuando el portabicicletas de montaje trasero esté instalado para así evitar daños en el vehículo, en el portabicicletas o en ambos.
- C.12 Si es necesario, la carga debe contar con las luces y señales de advertencia adecuadas de conformidad con la legislación local.
- C.13 En el caso de los vehículos homologados después del 1 de octubre de 1998, el portabicicletas o la carga montados en la parte trasera no deben tapar la tercera luz de freno. Esta luz debe ser visible desde:
- 10 grados a la izquierda y a la derecha del eje longitudinal del vehículo

• 10 grados por encima y 5 por debajo del eje horizontal

Si no se cumplen estos límites, debe instalarse una luz de freno de reemplazo opcional. Debe tenerse en cuenta la legislación nacional cuando se utilice el portabicicletas.

C.14 Conserve las instrucciones de montaje y de seguridad, y (si procede) el tipo de aprobación de la ECE en el vehículo donde tiene montado el portabicicletas.

D.0 Información importante para los portabicicletas montados en la bola de remolque

- D.1 El portabicicletas montado en la bola de remolque no es adecuado para bolas fabricadas totalmente en aluminio o GGG40 (hierro fundido).
- D.2 La bola y la pieza cilíndrica de la barra que llega 2 cm por debajo de la bola deben ser de acero. No obstante, el soporte de la bola de remolque puede ser de aluminio.
- D.3 El peso combinado del portabicicletas y la carga no debe superar la capacidad permitida para la bola de remolque. Consulte la información sobre la capacidad de la bola de remolque en una placa situada al lado de la bola o en el manual de instrucciones del vehículo.
- D.4 Compruebe siempre que la bola de remolque esté limpia, no tenga aceite y no esté deteriorada. Algunos fabricantes cubren las bolas con un revestimiento o con papel de aluminio para protegerlas. Hay que quitar esta funda de protección antes de utilizar el portabicicletas ya que tiene un efecto negativo en la fricción y en la estabilidad.
- D.5 Antes de ponerse en marcha hay que comprobar el funcionamiento de las luces. Cuando se utilicen luces antiniebla en el portabicicletas, compruebe que la luz antiniebla del vehículo no esté activada al mismo tiempo. Normalmente, la luz antiniebla del vehículo se apaga automáticamente cuando el vehículo detecta que el enchufe está conectado. Compruebe si este es el caso.
- D.6 Si el portabicicletas se desplaza sobre la bola de remolque o si se reduce la fuerza de sujeción al manipular el asa de fijación, la fuerza de sujeción de la bola debe ajustarse de acuerdo con las instrucciones de montaje. Consulte a su distribuidor local de Thule para obtener ayuda.
- D.7 Si el portabicicletas tiene un mecanismo de inclinación para facilitar el acceso al maletero, asegúrese de que dicho mecanismo está bien bloqueado en la posición de transporte cuando se desplace con el portabicicletas montado.
- D.8 Mantenga un espacio de seguridad entre el portabicicletas/bicicletas y el tubo de escape para evitar que el calor cause daños en el portabicicletas o en las bicicletas. El tubo de escape caliente o el humo que sale por él podría dañar las piezas del portabicicletas o las bicicletas. En algunos modelos, se necesita una extensión del tubo de escape. Consulte a su distribuidor de Thule si tiene dudas sobre los requisitos que se aplican a su vehículo.
- E.0 Información importante para los portabicicletas montados en el portón trasero**
- E.1 No instale nunca el portabicicletas si su vehículo tiene un alerón trasero opcional/adicional (aunque el modelo de vehículo figure como recomendado en la guía del comprador de Thule, ver más abajo).
- E.2 Antes de montar el portabicicletas, compruebe siempre las recomendaciones más frecuentes para su vehículo en la guía del comprador de Thule de www.thule.com.
- E.3 Es posible que se hayan añadido o actualizado las recomendaciones para su vehículo después de la fecha de publicación de estas instrucciones. Si su vehículo no aparece en la guía del comprador de Thule, puede deberse a varias cosas:
- E.3. A. El vehículo tiene un alerón grande/de plástico/poco resistente o
 - E.3. B. El vehículo tiene un portón trasero de plástico o vidrio, o dividido o
 - E.3. C. El fabricante del coche no permite el uso de portabicicletas montados en el portón o
 - E.3. D. El vehículo se ha introducido recientemente en el mercado (hace menos de seis meses). Siempre podrá encontrar información actualizada en www.thule.com.
- E.4 Los fabricantes de coches comercializan sus modelos de vehículos con distintas prestaciones según el país; por ejemplo, podrían añadir una pieza cromada o un alerón al portón trasero. Los portabicicletas de portón trasero no deben utilizarse en vehículos equipados con accesorios de este tipo, aunque el modelo esté aprobado en la guía del comprador de Thule.

- E.5 Thule no asume responsabilidad alguna por los daños o pérdidas causados por la falta de información o la existencia de datos no actualizados en la guía del comprador de Thule como resultado de las diferencias regionales en las prestaciones de los vehículos.
- E.6 Tenga en cuenta que si se instala un portabicicletas de portón trasero quizás no se pueda utilizar el limpiaparabrisas del portón. Habrá que desactivar la función del limpiaparabrisas (por ejemplo, quitando el fusible; compruebe el manual de instrucciones del vehículo) o quitar el limpiaparabrisas. En los vehículos con funcionamiento automático del limpiaparabrisas trasero, hay que desconectar esta función cuando se instale un portabicicletas de portón trasero. Consulte al concesionario o al taller para obtener ayuda.
- E.7 Limpie siempre la superficie y los bordes del portón trasero antes de montar el portabicicletas de portón trasero.
- E.8 Debido al riesgo existente de dañar el vehículo, no está permitida la apertura del maletero si el portabicicletas de portón trasero está montado con las bicicletas. Antes de abrir el maletero, debe haberse descargado el portabicicletas.
- F.0 Normativas y características de conducción**
- F.1 Compruebe con regularidad las sujeteciones de la carga.
- F.2 El conductor del vehículo es el único responsable de comprobar que el portabicicletas está en buen estado y que tanto el portabicicletas como la carga están debidamente sujetos (aunque lo haya montado una tercera persona).
- F.3 Cada vez que utilice el portabicicletas, compruebe que está bien sujeto tras conducir una distancia corta (50 km) y a intervalos periódicos a partir de entonces. Si nota algún ruido fuera de lo normal, movimiento de la carga o del portabicicletas, comportamiento distinto del vehículo o cualquier otra cosa poco común, deténgase y compruebe que el portabicicletas y la carga están sujetos con seguridad según las instrucciones de montaje.
- F.4 La longitud y/o el peso total del vehículo puede incrementarse al instalar un portabicicletas. Las bicicletas también pueden aumentar la anchura y el peso total del vehículo. Tenga especial cuidado al conducir marcha atrás o al entrar en garajes, ferries, etc.
- F.5 Sustituya inmediatamente las piezas del portabicicletas que estén deterioradas o gastadas. Durante el transporte, deben apretarse bien todas las palancas, pernos o tuercas de conformidad con las instrucciones de montaje.
- F.6 Los portabicicletas equipados con un cierre deben estar siempre en la posición de bloqueados. Las llaves se pueden quitar y guardar en el vehículo durante el transporte.
- F.7 Tenga en cuenta que las características de conducción y el comportamiento de frenado del vehículo (también en curvas) podrían cambiar y el que el vehículo podría verse afectado por ráfagas de viento laterales cuando el portabicicletas está instalado.
- F.8 En función del modelo de portabicicletas, las luces del portón trasero podrían quedar tapadas. Si este es el caso y el portabicicletas no tiene luces traseras incorporadas, debe instalarse una placa de luces externa.
- F.9 Se podría necesitar una placa de matrícula adicional, que deberá colocarse en la parte adecuada del portabicicletas de conformidad con la legislación local.
- F.10 La velocidad del vehículo debe ajustarse siempre a la carga que se transporta y a las condiciones de conducción en cada momento como, por ejemplo, el tipo de carretera, el estado de la misma, el viento, la intensidad del tráfico y los límites de velocidad aplicables, aunque en ningún caso debe superar los 130 km/h. Siempre deben respetarse los límites de velocidad aplicables y las demás normativas de tráfico.
- F.11 Conduza lentamente cuando haya bandas reductoras de velocidad, máximo 10 km/h.
- F.12 Tenga en cuenta que el viento podría generar ruido durante el transporte, un ruido que variaría según el vehículo y la carga.
- F.13 Por motivos de ahorro de combustible e impacto medioambiental, además de la seguridad de los demás usuarios de la carretera, el portabicicletas debe retirarse del vehículo cuando no se utilice.
- G.0 Mantenimiento**
- G.1 Limpie con regularidad el portabicicletas utilizando agua templada o champú para coche, especialmente cuando el portabicicletas se utilice, o se haya utilizado, en zonas costeras (efecto del agua salada) o durante los períodos en que se echa sal en las carreteras (invierno).
- G.2 Lubrique el mecanismo de acoplamiento (pero no las superficies que están en contacto con la superficie de la bola de remolque) y demás piezas móviles del portabicicletas cuando sea necesario.
- G.3 Retire el portabicicletas si va a utilizar un lavado automáticos de coches.

- G.4 Cuando se retira el portabicicletas del automóvil, hay que guardarlo en un lugar seco. Todos los componentes del portabicicletas deben guardarse de forma segura. No olvide limpiar y conservar el portabicicletas según las instrucciones.
- G.5 En caso de pérdida o desgaste de alguna pieza del portabicicletas, utilice únicamente repuestos genuinos Thule para sustituirlas. Puede adquirir los recambios en su distribuidor o en el fabricante.
- G.6 Para asegurarse de recibir los recambios rápidamente y evitar consultas que llevan mucho tiempo, facilite los detalles del producto y el número de serie cuando haga un pedido o realice una consulta.
- G.7 Para conseguir rápidamente una llave de repuesto en caso de pérdida o deterioro, aconsejamos anotar los números de la cerradura y de la llave que figuran en la llave.
- 
- A.0 Allgemeines**
- A.1 Für Personenschäden, Schäden an beweglichem und unbeweglichem Eigentum, entgangenen Gewinn oder jede andere Art von Verlusten oder Schäden aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung des Trägers, einschließlich einer Montage oder Nutzung entgegen der Montageanleitung oder einer anderen, schriftlich oder mündlich durch Thule oder einen Thule-Händler erteilten Anleitung, übernimmt Thule keine Haftung.
- A.2 Der Träger und dessen Einzelteile dürfen nicht verändert werden.
- A.3 Fragen Sie Ihren Thule-Händler, wenn Sie Fragen zur Funktion, Nutzung, bzw. Beschränkungen und Belastungsgrenzen des Trägers haben. Lesen Sie alle Anleitungen und Garantieinformationen sorgsam durch, bevor Sie ihn zusammenbauen und nutzen.
- B.0 Montage**
- B.1 Überprüfen Sie mit Hilfe der Montageanleitung, ob alle angegebenen Teile des Trägers mitgeliefert wurden.
- B.2 Lesen und beachten Sie die beiliegende Montageanleitung und Empfehlungsliste genau. Montieren Sie dann den Träger in der angegebenen Reihenfolge, indem Sie den Punkten 1, 2, 3 usw. folgen.
- B.3 Versuchen Sie nicht, den Träger anders als in der Montageanleitung angegeben zusammenzubauen.
- C.0 Beladung**
- C.1 Die in der Montageanleitung angegebene maximale Zuladung für den Träger darf nicht überschritten werden. Die maximale, für Ihr Fahrzeug empfohlene Zuladung hat jedoch Priorität gegenüber der Zuladung, die in der Montageanleitung angegeben wird. Stets ist der niedrigere empfohlene Wert für die maximale Zuladung zu berücksichtigen. Dieser Wert darf nicht überschritten werden.
- C.2 Die in der Montageanleitung für den Träger angegebene maximale Zuladung gilt sowohl für fahrende wie auch geparkte Fahrzeuge.
- C.3 Die Ladung muss sorgsam gesichert werden. Dabei dürfen keine elastischen Spanngurte verwendet werden.
- C.4 Stellen Sie sicher, dass Sie das in der Montageanleitung pro Fahrrad angegebene Maximalgewicht nicht überschreiten.
- C.5 Wenn Sie Fahrräder auf einem Heckklappenträger oder Träger für die Anhängerkopplung anbringen, positionieren Sie stets das größte und schwerste Fahrrad in unmittelbarer Nähe zum Wagen und danach die kleineren, leichteren Räder.
- C.6 Der Träger ist ausschließlich für Standard-Fahrradrahmen ausgelegt. Tandem-Räder dürfen mit dem Träger nicht transportiert werden. Prüfen Sie stets, dass Sie die in der Montageanleitung angegebene Rahmenabmessung (Durchmesser) nicht überschreiten.
- C.7 Fragen Sie bei Rädern mit Carbon-Rahmen oder -Gabeln stets den Hersteller oder Händler um sicherzustellen, dass Ihr Modell mit dem Träger transportiert werden darf.
- C.8 Wir empfehlen Ihnen, für Heckklappenträger und Träger für die Anhängerkopplung den Thule Rahmenadapter 982 zu verwenden.
- C.9 Thule übernimmt keine Haftung für Schäden an Carbon-Rahmen oder -Gabeln während der Montage und / oder der Nutzung des Trägers.
- C.10 Alle leicht ablösbarer Teile des Fahrrads, einschließlich Kindersitze, Körbe, Schlosser (nicht fest montiert) und Luftpumpen, müssen vor dessen Transport abgenommen werden. Diese Teile können sich während des Transports aufgrund des erhöhten Luftwiderrstands und der entstehenden Vibrationen lösen und andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr bringen.

- C.11 Wenn Ihr Fahrzeug mit einer Kofferraum- oder Heckklappen-Öffnungsautomatik ausgestattet ist, muss diese Funktion deaktiviert werden und der Kofferraum manuell geöffnet werden, sofern der Träger angebracht ist, um Schäden am Fahrzeug und / oder Träger zu verhindern.
- C.12 Wenn erforderlich, muss die Ladung, in Übereinstimmung mit der lokalen Gesetzgebung, mit geeigneter Beleuchtung und Warnzeichen versehen werden.
- C.13 Bei Fahrzeugen eines Typs mit einer erstmaligen Typengenehmigung nach dem 1. Oktober 1998 darf der Träger die dritte Bremsleuchte nicht verdecken. Die dritte Bremsleuchte des Fahrzeugs muss sichtbar sein:
- 10 Grad nach links und rechts von der Fahrzeulgängsachse
 - 10 Grad über und 5 Grad unter der Fahrzeughorizontalachse
- Wenn diese Angaben nicht erfüllt sind, ist eine Ersatzbremsleuchte anzubringen. Bei der Nutzung des Trägers sind die nationalen Gesetze zu berücksichtigen.
- C.14 Bewahren Sie die Montage- und Sicherheitsanweisungen sowie (ggf.) die ECE-Typengenehmigung in dem Fahrzeug auf, an dem der Träger montiert wird.
- D.0 Wichtige Information zu Trägern für die Anhängerkupplung**
- D.1 Der Träger für die Anhängerkupplung ist nicht geeignet für Anhängerkupplungen, die vollständig aus Aluminium oder GGG40 (Gusseisen) bestehen.
- D.2 Die Kupplungskugel und der zylindrische Bereich 2 cm unterhalb der Kupplungskugel müssen aus Stahl gefertigt sein. Die Kugelstange (Halterung der Kupplungskugel) kann jedoch aus Aluminium gefertigt sein.
- D.3 Das Gesamtgewicht aus Träger und Last darf die zulässige Stützlast der Anhängerkupplung keinesfalls übersteigen. Informationen zur Stützlast Ihrer Anhängerkupplung finden Sie auf der Plakette neben der Kupplung oder in der Fahrzeugunterlagen.
- D.4 Stellen Sie stets sicher, dass die Kupplungskugel frei von Schmutz und Öl ist und keine Beschädigungen aufweist. Einige Hersteller bedecken die Kupplungskugel mit einer Schutzfolie oder einer Beschichtung. Diese Folie oder die Beschichtung ist zu entfernen bevor der Träger verwendet wird um negative Auswirkungen auf Reibung und Stabilität zu vermeiden.
- D.5 Vor der Abfahrt muss die Beleuchtung auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden. Wenn Sie eine Nebelschlussleuchte am Träger verwenden, stellen Sie sicher, dass die Nebelschlussleuchte am Fahrzeug nicht gleichzeitig eingeschaltet ist. Gewöhnlich schaltet die Nebelschlussleuchte am Fahrzeug automatisch aus, wenn das Fahrzeug die angeschlossene Leuchte des Trägers erkennt. Überprüfen Sie, ob dies tatsächlich der Fall ist.
- D.6 Wenn der Träger sich auf dem Kupplungskopf bewegt oder die Spannkraft bei Betätigung des Festigungsmechanismus nachlässt, muss die Spannkraft des Kupplungskopfes gemäß der Montageanleitung angepasst werden. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Thule-Händler, wenn Sie Rat oder Hilfe benötigen.
- D.7 Wenn der Träger über einen Abklappmechanismus für einfachen Zugang zum Kofferraum verfügt, ist sicherzustellen, dass dieser Mechanismus während der Fahrt sicher in der Transportposition eingerastet ist.
- D.8 Halten Sie einen Sicherheitsabstand zwischen Träger / Fahrrädern und Auspuffrohr ein, um Schäden am Träger und / oder an den Fahrrädern zu vermeiden. Das heiße Auspuffrohr und/oder die Auspuffabgase können Teile des Trägers und / oder der Fahrräder beschädigen. Bei bestimmten Fahrzeugmodellen ist eine Auspuffverlängerung notwendig. Lassen Sie sich von Ihrem Thule-Händler beraten, wenn Sie Zweifel hinsichtlich der Anforderungen an Ihr Fahrzeug haben.
- E.0 Wichtige Information zu Heckklappenträgern**
- E.1 Montieren Sie den Träger nie auf einem Fahrzeug mit optionalem / zusätzlichem Heckspoiler (selbst wenn das Modell in unserer Thule Kaufhilfe, s.u., empfohlen wird).
- E.2 Bevor Sie den Träger anbringen, überprüfen Sie stets die aktuellen Empfehlungen für Ihr Fahrzeug in der Thule Kaufhilfe auf www.thule.com.
- E.3 Gegebenenfalls gibt es nach der Herausgabe dieser Anleitung neue oder aktualisierte Empfehlungen zu Ihrem Fahrzeug. Sollte Ihr Fahrzeug nicht in der Thule Kaufhilfe aufgelistet sein, kann das folgende Gründe haben:
- E.3 A. Ihr Fahrzeug verfügt über einen zu großen Spoiler bzw. der Spoiler besteht aus Kunststoff oder einem Material mit geringer Festigkeit;
- E.3 B. Ihr Fahrzeug verfügt über eine geteilte Heckklappe oder eine Heckklappe aus Kunststoff/Glas;
- E.3 C. Die Kfz-Hersteller gestatten den Gebrauch von Heckklappenträgern nicht;
- E.3 D. Ihr Fahrzeug ist ganz neu auf dem Markt (seit weniger als sechs Monaten erhältlich). Die aktuellsten Informationen finden Sie immer auf www.thule.com.
- E.4 Die Kfz-Hersteller vertreiben ihre Fahrzeugmodelle mit unterschiedlicher Ausstattung in unterschiedlichen Ländern auf der ganzen Welt, so werden bspw. zusätzliche verchromte Teile oder Spoiler an die Heckklappe angebracht. Heckklappenträger dürfen nicht an Fahrzeugen mit solchen Fahrzeugbauteilen angebracht werden, auch nicht, wenn das Modell in der Thule Kaufhilfe als zugelassen aufgeführt wird.
- E.5 Thule übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste durch unvollständige oder veraltete Informationen in der Thule Kaufhilfe infolge von regionalen Unterschieden bei der Fahrzeugausstattung.
- E.6 Beachten Sie, dass die Nutzung des Heckklappenscheibenwischers eventuell nicht möglich ist, wenn der Heckklappenträger angebracht ist. Die Scheibenwischerfunktion muss deaktiviert (z.B. durch Entfernen der Sicherung - schauen Sie in Ihrer Fahrzeuginformationsbroschüre nach) oder die Scheibenwischer demonstriert werden. Bei Fahrzeugen mit automatischem Scheibenwischerbetrieb muss diese Funktion abgeschaltet werden, wenn ein Heckklappenträger angebracht ist. Bitten Sie Ihren Autohändler oder Ihre KFZ-Werkstatt um Hilfe.
- E.7 Reinigen Sie stets die Oberfläche und Kanten der Heckklappe, bevor Sie den Träger anbringen.
- E.8 Da das Fahrzeug beschädigt werden kann, ist es nicht gestattet, die Heckklappe des Fahrzeugs zu öffnen, wenn ein mit Fahrrädern beladener Träger auf der Heckklappe montiert ist. Vor dem Öffnen der Heckklappe muss der Fahrradträger abgeladen werden.
- F.0 Fahrverhalten und Vorschriften**
- F.1 Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigung der Ladung.
- F.2 Der Fahrzeugführer allein ist verantwortlich sicherzustellen, dass der Träger in einwandfreiem Zustand und die Ladung sicher befestigt ist (selbst wenn diese von einem Dritten befestigt wurde).
- F.3 Überprüfen Sie bei jeder Nutzung, zunächst nach einer kurzen Strecke (50 km) und dann in regelmäßigen Abständen, dass der Träger sicher befestigt ist. Sollten Sie ungewöhnliche Geräusche, Bewegung der Ladung und / oder des Trägers, ein verändertes Fahrzeugverhalten oder ungewöhnliche Umstände bemerken, halten Sie an und überprüfen Sie, ob Träger und Last richtig gesichert sind, und befestigen Sie diese wieder in Übereinstimmung mit der Montageanleitung.
- F.4 Die Fahrzeuggesamtlänge und / oder Höhe kann durch die Montage eines Trägers erhöht werden. Die transportierten Räder können die Gesamthöhe und -breite verändern. Seien Sie insbesondere vorsichtig, wenn Sie wenden oder in einer Garage oder auf einer Fahre etc. fahren.
- F.5 Ersetzen Sie alle beschädigten oder verschlissenen Teile des Trägers unverzüglich. Während des Transports müssen alle Bolzen und / oder Schrauben gemäß der Montageanleitung angezogen sein.
- F.6 Träger, die mit einem Schloss angebracht werden, müssen sich stets in verriegelter Position befinden. Der Schlüssel muss abgezogen und während des Transports im Inneren des Fahrzeugs aufbewahrt werden.
- F.7 Beachten Sie, dass sich das Fahr- und Bremsverhalten (insbesondere in den Kurven) Ihres Fahrzeugs verändert und das Fahrzeug empfindlicher auf Seitenwinde reagieren kann, wenn der Träger montiert ist.
- F.8 Je nach Trägermodell wird möglicherweise die Sicht auf die Rückleuchten des Fahrzeugs behindert. Wenn dies der Fall ist und der Träger über keine integrierten Rückleuchten verfügt, ist ein externer Leuchteinheitträger anzubringen.
- F.9 Gegebenenfalls ist ein zusätzliches Kennzeichen notwendig. Dies ist an der geeigneten Stelle am Träger und in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen anzubringen.
- F.10 Die Fahrzeuggeschwindigkeit ist stets der transportierten Last und den aktuellen Fahrbedingungen sowie der Fahrbahnart, der Fahrbaahrhaupt, der Windbedingungen, der Verkehrsintensität und den geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen anzupassen. Sie darf jedoch in keinem Fall 130 km/h überschreiten. Geltende Geschwindigkeitsbegrenzungen oder andere Verkehrs vorschriften sind stets zu beachten.
- F.11 Fahren Sie langsam über Bremsschwellen; Maximalgeschwindigkeit: 10 km/h.

- F.12 Beachten Sie, dass während der Fahrt, je nach Fahrzeug und Ladung, Windgeräusche entstehen und sich verändern können.
- F.13 Aus Gründen der Kraftstoffeinsparung und Umweltverträglichkeit sowie zur Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer ist der Träger vom Fahrzeug abzumontieren, wenn er nicht in Gebrauch ist.

G.0 Wartung

- G.1 Reinigen Sie den Träger regelmäßig mit warmem Wasser oder Autoshampoo, insbesondere nach Nutzung des Trägers in Küstenregionen (Salzwassereinwirkung) und nach Winterperioden mit Einsatz von Streusalz auf den Straßen.
- G.2 Schmieren Sie bei Bedarf den Kupplungsmechanismus des Trägers (jedoch nicht die Flächen in Kontakt mit der Kupplungskugel) und andere bewegliche Teile des Trägers.
- G.3 Nehmen Sie den Träger ab, bevor Sie eine automatische Waschanlage nutzen.
- G.4 Wenn der Träger vom Fahrzeug abgenommen ist, ist er in einem trockenen Lagerbereich zu lagern. Alle Komponenten des Trägers müssen sicher verstaut werden. Vergessen Sie nicht, den Träger gemäß der Anleitung zu reinigen und zu warten.
- G.5 Sollten Sie ein oder mehrere Teile des Trägers verlieren oder diese verschließen, verwenden Sie ausschließlich Thule-Originärsatzteile, um diese zu ersetzen. Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem Händler oder Hersteller.
- G.6 Um zu gewährleisten, dass Sie Ihre Ersatzteile schnell erhalten und um zeitaufwendige Rückfragen zu vermeiden, geben Sie bitte die Produktdetails und die Seriennummer an, wenn Sie eine Bestellung aufgeben oder eine Anfrage stellen.
- G.7 Damit Sie im Falle von verloren gegangenen oder defekten Schlüsseln schnellstmöglich Ersatz erhalten, notieren Sie sich die Schlüsselnummer, die auf Ihrem Schlüssel steht.



A.0 Algemeen

- A.1 Thule aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen, schade aan roerend of onroerend goed, verlies of winst, of andere verliezen of schade die is veroorzaakt door onjuiste montage of gebruik van de drager, met inbegrip van maar niet beperkt tot montage of gebruik die in strijd is met de bevestigings-, montage- of andere instructies die schriftelijk of mondeling zijn aangegeven door Thule of door een Thule-dealer.
- A.2 De drager en de onderdelen daarvan mogen op generlei wijze worden veranderd.
- A.3 Raadpleeg uw Thule-dealer als u vragen hebt over bediening, gebruik en beperkingen van de drager. Lees alle instructies en garantiebewijs zorgvuldig door voordat u de drager monteert en gebruikt.

B.0 Montage

- B.1 Controleer aan de hand van de bevestigingsinstructies of alle benodigde onderdelen van de drager zijn meegeleverd.
- B.2 Lees en volg de bevestigingsinstructies en de lijst van aanbevelingen zorgvuldig, als die lijst is meegeleverd. Monteer het pakket daarna in de juiste volgorde door punten 1, 2, 3 enzovoorts te volgen.
- B.3 Probeer de drager niet op een andere manier dan in de montage-instructies wordt aangegeven, te monteren.

C.0 Laden

- C.1 De maximale belasting voor de drager, zoals gespecificeerd in de bevestigingsinstructies, mag niet worden overschreden. Daarnaast heeft de aanbevolen maximale belasting van het voertuig zelf altijd prioriteit boven de belasting die in de bevestigingsinstructies staat aangegeven. De laagste aanbevolen maximale belasting moet altijd worden aangehouden en mag niet worden overschreden.
- C.2 De maximale belasting voor de drager, zoals die is aangegeven in de bevestigingsinstructies, geldt zowel voor rijdende als voor geparkeerde voertuigen.
- C.3 De lading moet zorgvuldig worden vastgezet. Elastische snelbinders mogen niet worden gebruikt.
- C.4 Controleer en overschrijd het maximale gewicht per fiets niet dat in de montage-instructies staat aangegeven.
- C.5 Plaats bij het laden van de drager voor op de achterklep of trekhaak de grootste en zwaarste fietsen het dichtst bij de auto, en daarna de kleinere en lichtere fietsen.
- C.6 De drager is uitsluitend bestemd voor standaard fietsframes. Tandems mogen niet op de drager worden vervoerd. Controleer en overschrijd nooit de maximale groote (diameter) van het fietsframe dat in de montage-instructies staat aangegeven.

- C.7 Vraag bij fietsen met frames of vorken van carbon altijd aan de fietsenfabrikant of dealer of u de drager daarvoor kunt gebruiken.
- C.8 We adviseren u om de Thule fietsframe-adapter 982 te gebruiken voor dragers achterop de wagen, zoals de dragers voor op de trekhaak of op de achterklep.
- C.9 Thule aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan frames of vorken van carbon die is ontstaan tijdens montage en/of gebruik van de drager.
- C.10 Alle makkelijk te verwijderen onderdelen van de fietsen moeten voor vervoer worden verwijderd, inclusief maar niet beperkt tot kinderzitjes, manden, sloten (indien niet permanent gemonteerd) en fietspompen. Deze onderdelen kunnen tijdens vervoer losraken door de hogere luchtweerstand en trillingen, en kunnen een gevaar betekenen voor andere weggebruikers.
- C.11 Indien de koffer of achterklep van het voertuig automatisch kan worden geopend, moet die functie uitgeschakeld worden en moet de koffer met de hand worden geopend wanneer de drager voor op de achterklep erop zit om schade aan het voertuig en/of de drager te voorkomen.
- C.12 De lading moet, indien nodig, conform plaatseleke wetgeving worden voorzien van de juiste verlichting en waarschuwingstekens.
- C.13 Voor voertuigen die voor het eerst na 1 oktober 1998 zijn gekeurd, geldt dat dragers voor op de achterklep en/of de belasting het derde remlicht van het voertuig niet mogen belemmeren. Het derde remlicht van het voertuig moet zichtbaar zijn vanuit:
- 10 graden aan de linkerkant en aan de rechterkant van de lengte-as van het voertuig
 - 10 graden boven en 5 graden onder de horizontale as
- Indien van deze getallen wordt afgeweken, moet er een vervangend remlicht naar keuze worden gemonteerd. Bij gebruik van de drager moet nationale wetgeving in acht worden genomen.
- C.14 Bewaar de montage- en veiligheidsinstructies en (indien van toepassing) de ECE-goekeuring in het voertuig waarop de drager is gemonteerd.

D.0 Belangrijke informatie voor dragers voor op de trekhaak

- D.1 De drager voor op de trekhaak is niet geschikt voor trekhaakken die geheel gemaakt zijn van aluminium of GGG40 (gietijzer).
- D.2 De kogel en de cilinder van de trekhaak die 2 cm onder de kogel hangt, moeten van staal zijn. De kogelhouder mag wel van aluminium gemaakt zijn.
- D.3 Het gecombineerde gewicht van de drager en de lading mag nooit het toegestane vermogen van de trekhaak overschrijden. Informatie over het vermogen van de trekhaak is te vinden op een plaatje naast de trekhaak of in de informatie over uw voertuig.
- D.4 Controleer de trekhaakkogel altijd op vuil, olie of schade. Sommige kogelfabrikanten dekken hun trekhaakkogels af met een beschermende folie of laag. Deze folie of laag moet worden verwijderd voordat de drager wordt gebruikt, aangezien die een negatief effect heeft op rijving en stabiliteit.
- D.5 Voor vertrek moeten de lichten worden gecontroleerd. Zorg ervoor dat wanneer het mistlicht op de drager wordt gebruikt, het mistlicht op het voertuig niet tegelijkertijd aan staat. Het mistlicht van het voertuig wordt normaal gesproken automatisch uitgeschakeld wanneer het voertuig het signaal krijgt dat de plug erin zit. Controleer of dat het geval is.

- D.6 Indien de drager op de trekhaakkogel wordt verplaatst of als de klemkracht is afgenoem bij het bedienen van de trekhaakkoppeling, moet de klemkracht van de kogel worden bijgesteld conform de montage-instructies. Vraag uw plaatselijke Thule-dealer om advies of hulp.
- D.7 Zorg ervoor dat indien de drager een kantelmechanisme heeft om gemakkelijker bij de kofferbak te kunnen, het mechanisme tijdens vervoer stevig in de transportstand staat.
- D.8 Houd een veilige afstand aan tussen de drager/fietsen en de uitlaatpijp om schade aan de drager en/of de fietsen door hitte te voorkomen. De hete uitlaatpijp en/of hete uitlaatgassen zouden de onderdelen van de drager en/of de fietsen kunnen beschadigen. Op sommige voertuigen is een verlengstuk op de uitlaatpijp nodig. Raadpleeg bij twijfel uw Thule-dealer voor de eisen die van toepassing zijn op uw voertuig.

E.0 Belangrijke informatie voor dragers voor op de achterklep

- E.1 Monteer de drager nooit indien uw voertuig een optionele/extracheaterspoiler heeft (zelfs als het model is aanbevolen in onze Thule Koopgids, zie hieronder).
- E.2 Controleer altijd voordat u de drager monteert de meest recente aanbevelingen voor uw voertuig in de Thule Koopgids op www.thule.com.

- E.3 Nieuwe of bijgewerkte aanbevelingen kunnen voor uw voertuig zijn uitgegeven nadat deze instructies zijn gepubliceerd. Er zijn verschillende redenen waarom uw voertuig niet in de Thule Koopgids wordt vermeld:
- E.3. A. Uw auto heeft een plastic/zwakke/grote spoiler of
 - E.3. B. Uw auto heeft een plastic/glazen achterklep of een dubbele achterdeur of
 - E.3. C. De autofabrikanten staan geen dragers op de achterklep toe of
 - E.3. D. Uw auto is heel nieuw op de markt (minder dan zes maanden verkrijgbaar). De meest recente informatie is altijd te vinden op www.thule.com.
- E.4 Autofabrikanten zetten hun voertuigmodellen met verschillende kenmerken in verschillende landen ter wereld op de markt, bv. met een extra chromen onderdeel of spoiler op de achterdeur. Dragers voor op de achterklep mogen niet worden gemonteerd op voertuigen die met deze accessoires zijn uitgerust, ook al worden die modellen in de Thule Koopgids goedgekeurd.
- E.5 Thule aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies als gevolg van onvolledige of achterhaalde informatie die in de Thule Koopgids staat vanwege regionale verschillen in de kenmerken van het voertuig.
- E.6 Wees erop bedacht dat het niet altijd mogelijk is om een achterruitwisser te gebruiken als de drager voor op de achterklep is gemonteerd. De wisservunctie moet worden uitgeschakeld (bv. door verwijdering van de zekering - lees de handleiding van uw voertuig erop na), of de wisser moet eraf worden gehaald. Deze functie moet op voertuigen met automatische wisservunctie helemaal worden ontkoppeld wanneer de drager voor op de achterklep is gemonteerd. Vraag uw autodealer of garage om advies.
- E.7 Reinig het oppervlak en de hoeken van de laadklep en achterdeur voordat u de drager voor op de achterklep monteert.
- E.8 Vanwege het risico op beschadiging van het voertuig is het niet toegestaan om de kofferbak van het voertuig te openen als u een met fietsen beladen drager voor op de achterklep op de kofferbak heft gemonteerd. De fietsendrager moet leeg zijn voordat u de kofferbak van uw voertuig opent.
- F.0 Rij-eigenschappen en regelgeving**
- F.1 Controleer regelmatig of de lading nog goed vastzit.
- F.2 De chauffeur van het voertuig is er geheel voor verantwoordelijk dat de drager in perfecte staat verkeert, en dat de drager en de lading stevig vastzitten (zelfs als dit door een derde is vastgezet).
- F.3 Controleer na een korte afstand (50 km) altijd, als de drager wordt gebruikt, met regelmatige tussenpozen of de drager stevig is vastgezet. Indien u ongebruikelijk lawaai, beweging van de lading en/of drager, ander gedrag van het voertuig of andere onregelmatigheden opmerkt, stop dan en controleer of de drager en de lading op de juiste wijze zijn vastgezet en conform de montage-instructies.
- F.4 De totale lengte en/of hoogte van het voertuig kan toenemen als er een drager op is gemonteerd. De fietsen kunnen ervoor zorgen dat de totale breedte en hoogte van het voertuig toenemen. Let goed op als u achteruit rijdt en/of een garage in of veerpont etc. oprit.
- F.5 Vervang beschadigde of versleten onderdelen van de drager direct. Tijdens vervoer moeten alle hendas, bouten en/of moeren strak worden vastgezet conform de montage-instructies.
- F.6 Dragers met een slot moeten altijd afgesloten worden. De sleutels moeten eruit worden verwijderd en tijdens het vervoer in het voertuig worden bewaard.
- F.7 Wees erop bedacht dat de rij-eigenschappen en het remgedrag (ook in bochten) van het voertuig kunnen veranderen, en dat het voertuig gevoeliger kan zijn voor zijwind wanneer de drager is gemonteerd.
- F.8 Afhankelijk van het model drager kunnen de achterlichten van de auto worden belemmerd. Als dat het geval is en als de drager niet al zelf ingebouwde achterlichten heeft, moet er een achterlichtbalhouder worden gemonteerd.
- F.9 Een extra nummerplaat kan nodig zijn. Die moet op de juiste plek op de drager worden gemonteerd conform plaatselijke wetgeving.
- F.10 De snelheid van het voertuig moet altijd worden afgestemd op de vervoerde lading en de actuele rijomstandigheden, zoals het soort weg, de kwaliteit van de weg, windomstandigheden, verkeersintensiteit en toepasselijke snelheidslimieten, maar mag onder geen enkel beding 130 km/u overschrijden. De toepasselijke snelheidslimieten en andere verkeersregels moeten altijd in acht worden genomen.
- F.11 Rijd op lage snelheid over verkeersdrempels, maximumsnelheid 10 km/u.
- F.12 Wees erop bedacht dat windgeruis tijdens vervoer kan ontstaan en afhankelijk van voertuig en lading kan variëren.
- F.13 Uit het oogpunt van brandstofbesparing, invloed op milieu en de veiligheid van andere weggebruikers moet de drager altijd van het voertuig gehaald worden als die niet wordt gebruikt.
- G.0 Onderhoud**
- G.1 Reinig de drager regelmatig met warm water of autoshampoo, vooral als u de drager in kustgebieden gebruikt of hebt gebruikt (het effect van zout water) of tijdens perioden wanneer zout op de wegen wordt gestrooid (in de winter).
- G.2 Smeer, indien nodig, het koppelingsmechanisme (maar niet de oppervlakken die contact maken met de kogel) en andere bewegende delen van de drager.
- G.3 Verwijder de drager voordat u een wasstraat inrijdt.
- G.4 Wanneer de drager van het voertuig wordt gehaald, moet die in een droge ruimte worden bewaard. Alle onderdelen van de drager moeten veilig worden opgeborgen. Vergeet niet om de drager conform de instructies te reinigen en er onderhoud aan te geven.
- G.5 Indien u onderdelen van de drager verliest of als die zijn versleten, vervang ze dan alleen door echte Thule-reserveonderdelen. Reserveonderdelen kunnen bij uw dealer of fabrikant worden gekocht.
- G.6 Geef voor snelle levering van reserveonderdelen en ter voorkoming van tijdrovende vragen de relevante productgegevens en het serienummer op wanneer u een bestelling plaatst of een vraag hebt.
- G.7 Noteer voor snelle vervanging van verlorene of kapotte sleutels het slot- en sleutelnummer dat op uw sleutel staat.



A.0 Geral

A.1 A Thule não assume responsabilidade por ferimentos pessoais, danos a propriedades móveis ou imóveis, lucros cessantes ou qualquer outra perda ou dano causado pela montagem ou pelo uso inadequados do suporte, incluindo, entre outros, a montagem ou o uso em desacordo com as instruções de instalação ou montagem ou quaisquer outras instruções fornecidas, seja verbalmente ou por escrito, pela Thule ou por um de seus revendedores.

A.2 O suporte e seus componentes não devem ser modificados de forma alguma.

A.3 Consulte seu revendedor Thule em caso de perguntas sobre a operação, o uso e os limites do suporte. Leia todas as instruções e as informações de garantia cuidadosamente antes de montar e usar o suporte.

B.0 Instalação

B.1 Verifique as instruções de montagem para garantir que todas as peças necessárias do suporte estejam presentes.

B.2 Leia e siga cuidadosamente as instruções de montagem e a lista de recomendações (caso uma lista esteja incluída). Em seguida, instale a unidade na sequência correta ao seguir os pontos 1, 2, 3 e assim por diante.

B.3 Não tente instalar o suporte de nenhuma outra forma que não seja a mostrada nas instruções de montagem.

C.0 Carregamento

C.1 A capacidade máxima de carga do suporte, conforme especificada nas instruções de montagem, não deve ser excedida. Além disso, a carga máxima recomendada para o veículo em si sempre tem prioridade sobre a carga especificada nas instruções de montagem. O limite aplicável é sempre o menor entre ambos e jamais deve ser excedido.

C.2 A capacidade máxima de carga do suporte, conforme especificada nas instruções de montagem, aplica-se a veículos em movimento e estacionados.

C.3 A carga deve ser fixada com cuidado. Não use cordas elásticas.

C.4 Verifique e não exceda o peso máximo por bicicleta especificado nas instruções de montagem.

C.5 Ao colocar bicicletas em um suporte para porta traseira ou para engate, posicione sempre as bicicletas maiores e mais pesadas mais próximas ao veículo, seguidas pelas bicicletas menores e mais leves.

C.6 O suporte foi construído para transportar somente quadros de bicicletas padrão. Ele não deve ser usado para transportar bicicletas tandem (com 2 lugares). Verifique sempre e jamais

excede o tamanho máximo de quadro de bicicleta (diâmetro) especificado nas instruções de montagem.

- C.7 No caso de bicicletas com quadros ou garfos de carbono, consulte o fabricante ou o revendedor da bicicleta para verificar se o suporte pode ser usado.
- C.8 Recomendamos usar um Thule Bike Frame Adapter 982 no caso de suportes montados na traseira, como suportes para engate e suportes para tampa traseira.
- C.9 A Thule não é responsável por danos causados a quadros ou garfos de carbono causados pela montagem e/ou pelo uso do suporte.
- C.10 Todas as peças facilmente removíveis das bicicletas deverão ser removidas antes do transporte, entre elas assentos infantis, cestinhas, fechos (não permanentes) e bombas de ar. Essas peças poderão soltar-se durante o transporte devido ao aumento da resistência do ar e da vibração e podem representar um perigo para os demais usuários da via.
- C.11 Se o veículo estiver equipado com porta-malas automático ou função de abertura da tampa traseira, essa função deverá ser desativada e o compartimento de bagagens deverá ser aberto manualmente quando o suporte para traseira estiver instalado, de modo a evitar danos ao veículo e/ou ao suporte.
- C.12 Se necessário, a carga deverá ser equipada com luzes e sinais de alerta apropriados de acordo com a legislação local.
- C.13 No caso de veículos aprovados após 01 de outubro de 1998, o suporte traseiro e/ou a carga não devem cobrir a terceira luz de freio (brake light) do veículo. A terceira luz de freio deverá ser visível de:
- 10 graus à esquerda e à direita do eixo longitudinal do veículo
 - 10 graus acima e 5 graus abaixo do eixo horizontal
- Se esses limites não forem atendidos, uma luz de freio adicional opcional deverá ser instalada. A legislação nacional de trânsito deverá ser levada em consideração durante o uso do suporte.
- C.14 Guarde as instruções de montagem e de segurança e (se aplicável) o documento de Homologação Europeia de Veículos no veículo onde o suporte estiver montado.

D.0 Informações importantes para suportes para engate

- D.1 O suporte para engate não é adequado para engates de reboque produzidos inteiramente em alumínio ou GGG40 (ferro fundido).
- D.2 A bola do engate e a peça cilíndrica do engate que chega a 2 cm abaixo da bola deverá ser feitas de aço. No entanto, o suporte da bola do engate pode ser feito de alumínio.
- D.3 O peso combinado do suporte e da carga não deve exceder a capacidade permitida do engate. Informações sobre a capacidade do engate podem ser encontradas em uma placa próxima ao engate em si ou no folheto de informações do veículo.
- D.4 Verifique sempre se a bola do engate está livre de sujeira e óleo e não apresenta danos. Alguns fabricantes cobrem as bolas de engate com uma película ou um revestimento protetor. Essa proteção deverá ser removida antes do uso do suporte, pois ela tem um efeito negativo sobre o atrito e a estabilidade.
- D.5 Antes da partida, o funcionamento das luzes deve ser inspecionado. Ao usar luzes de neblina no suporte, certifique-se de que a luz de neblina do veículo não seja ligada ao mesmo tempo. A luz de neblina do veículo em geral apaga automaticamente quando o veículo detecta que o plugue foi conectado. Verifique se esse é o caso.
- D.6 Se o suporte se mover na bola de reboque ou se a força de fixação for reduzida durante a operação da alça de aerto, a força de fixação da bola de engate deverá ser ajustada de acordo com as instruções de montagem. Entre em contato com seu revendedor Thule para obter recomendações ou ajuda.
- D.7 Se o suporte possuir um mecanismo de inclinação para facilitar o acesso ao porta-malas, certifique-se de que o mecanismo esteja travado firmemente na posição de transporte antes do deslocamento.
- D.8 Mantenha uma distância segura entre o suporte/bicicletas e o cano de descarga para evitar danos ao suporte e/ou às bicicletas causados pelo calor. O cano de descarga e/ou os gases de exaustão quentes poderiam danificar os componentes do suporte e/ou as bicicletas. Em alguns modelos de veículos, uma extensão de cano de descarga deve ser usada. Consulte seu revendedor Thule em caso de dúvidas sobre os requisitos aplicáveis ao seu veículo.

E.0 Informações importantes para suportes para porta traseira

- E.1 Nunca monte o suporte se seu veículo possuir um aerofólio traseiro adicional/opcional (mesmo que o modelo do veículo seja recomendado no Guia do Comprador Thule, veja abaixo).

E.2 Antes de montar o suporte, verifique sempre as recomendações mais recentes para seu veículo no Guia do Comprador Thule disponível em www.thule.com.

- E.3 Recomendações novas ou atualizadas podem ter sido emitidas para seu veículo após a publicação dessas instruções. Seu veículo pode não estar listado no Guia do Comprador Thule por um ou mais dos seguintes motivos:
- E.3. A. O veículo possui um aerofólio de plástico/frágil/grande.
- E.3. B. O veículo possui uma porta traseira de plástico/vidro ou dividida.
- E.3. C. O fabricante do veículo não permite a utilização de suportes para porta traseira.
- E.3. D. O modelo do veículo é muito novo no mercado (disponível há menos de seis meses). As informações mais atualizadas sempre podem ser encontradas em www.thule.com.

E.4 Os fabricantes de veículos comercializam seus veículos com recursos diferentes em diferentes países no mundo inteiro. Por exemplo, uma peça cromada ou um aerofólio poderia ser acrescentado à tampa traseira. Os suportes para tampa traseira não devem ser instalados em veículos equipados com acessórios desse tipo, mesmo que o modelo do veículo conste como aprovado no Guia do Comprador Thule.

E.5 A Thule não assume responsabilidade por danos ou perdas causados por informações incompletas ou desatualizadas fornecidas no Guia do Comprador Thule como resultado de diferenças regionais nos recursos do seu veículo.

E.6 Observe que talvez não seja possível usar o limpador do vidro traseiro quando o suporte para tampa traseira estiver montado. A função de limpador deverá ser desativada (por exemplo, com a remoção do fusível - consulte o folheto de informações do veículo) ou o limpador deverá ser removido. Em veículos com operação automática do limpador traseiro, essa função deverá ser totalmente desativada quando o suporte para tampa traseira for montado. Se necessário, solicite auxílio ao revendedor autorizado do veículo.

E.7 Limpe sempre a superfície e as bordas da tampa traseira antes de instalar o suporte para tampa traseira.

E.8 Devido ao risco de danos no veículo, não é permitido abrir a bagageira quando estiver montado na mesma um suporte para montagem na porta traseira carregado com bicicletas. É necessário descarregar o suporte de bicicleta antes de abrir a bagageira do veículo.

F.0 Características de condução e regulamentações

- F.1 Verifique regularmente o aperto da carga.
- F.2 O condutor do veículo é o único responsável por garantir que o suporte esteja em prefeitas condições e que o suporte e a carga estejam presos firmemente (mesmo se instalados por terceiros).
- F.3 Toda vez que o suporte for usado, verifique se ele permanece preso firmemente após dirigir por uma distância curta (50 km) e, em seguida, em intervalos regulares. Se você observar algum ruído fora do normal, movimento da carga e/ou do suporte, comportamento diferente do veículo ou outras condições fora do normal, pare assim que possível e verifique se o suporte e a carga estão presos corretamente e de acordo com as instruções de montagem.
- F.4 O comprimento e/ou a altura total do veículo podem aumentar com o suporte montado. As bicicletas em si podem aumentar a largura e a altura total do veículo. Tome muito cuidado ao dar marcha à ré e/ou ao entrar em garagens, balsas, etc.
- F.5 Substitua imediatamente quaisquer peças danificadas ou desgastadas do suporte. Durante o transporte, todas as alavancas e todos os parafusos e/ou porcas deverão ser/permecer apertados de acordo com as instruções.
- F.6 Suportes equipados com fechos deverão ser sempre travados. As chaves devem ser removidas e mantidas no interior do veículo durante o transporte.
- F.7 Observe que as características de condução do veículo e o comportamento de frenagem (inclusive em curvas) poderá mudar e que o veículo poderá tornar-se vulnerável a ventos laterais quando o suporte estiver instalado.
- F.8 Dependendo do modelo do suporte, as lanternas traseiras poderão ser obstruídas. Se esse for o caso, e se o suporte não possuir lanternas integradas, uma placa de luzes externa deve ser instalada.
- F.9 Uma placa de licença adicional poderá ser necessária. Ela deverá ser fixada no local apropriado do suporte de acordo com a legislação local.

F.10 A velocidade do veículo deverá ser sempre ajustada à carga sendo transportada e às condições de direção atuais, como tipo e qualidade do pavimento, condições de vento, intensidade do tráfego e limites de velocidade aplicáveis. No entanto, em nenhuma circunstância ela deverá exceder 130 km/h. Os limites de velocidade aplicáveis e outras normas de tráfego devem ser sempre observados.

F.11 Dirija lentamente ao passar sobre lombadas/quebra-molas. Velocidade máxima de 10 km/h.

F.12 Observe que poderá haver ruído causado pelo vento durante o transporte em função do veículo e da carga sendo transportada.

F.13 Por questões de economia de combustível e impacto ambiental, bem como de segurança dos demais usuários das vias, o suporte deverá ser removido do veículo quando não estiver em uso.

G.0 Manutenção

G.1 Limpe o suporte regularmente usando água morna ou xampu para veículos, especialmente após usá-lo em áreas litorâneas (efeito da maresia) ou em períodos em que há aplicação de sal nas rodovias (durante o inverno em alguns países).

G.2 Lubrifique o mecanismo de acoplamento (mas não as superfícies em contato com a bala de engate) e as outras partes móveis do suporte quando necessário.

G.3 Remova o suporte antes de lavar o veículo em um lavador automático

G.4 Quando o suporte é removido do veículo, ele deve ser armazenado em um local seco. Todos os componentes do suporte devem ser armazenados em segurança. Lembre-se de limpar e manter o suporte de acordo com as instruções.

G.5 Em caso de perda ou desgaste dos componentes do suporte, use apenas peças de reposição originais Thule. As peças de reposição podem ser compradas junto ao seu revendedor ou ao fabricante.

G.6 Para garantir o recebimento rápido das peças de reposição, e para evitar consultas demoradas, forneça os detalhes do produto relevante e o número de série ao efetuar um pedido ou submeter uma consulta.

G.7 De modo a garantir a substituição mais rápida possível de chaves perdidas ou com defeito, tome nota dos números da fechadura e da chave, os quais pode encontrar nos respectivos componentes.



A.0 Aspetti generali

A.1 Thule non si assume alcuna responsabilità per infortuni a persone, danni a beni mobili o fissi, perdita di profitto o qualsiasi altro danno o perdita causati da un montaggio o da un utilizzo errato del portabici, tra cui, a titolo esemplificativo, il montaggio e l'uso in conflitto con le istruzioni o con qualsiasi altra indicazione fornita in forma scritta oppure orale da Thule o da un rivenditore Thule.

A.2 Il portabici e ogni sua parte non possono essere modificati in alcun modo.

A.3 Contattare il rivenditore Thule in caso di domande sul funzionamento, sull'utilizzo e sui limiti del portabici. Leggere tutte le istruzioni e le informazioni sulla garanzia con attenzione prima di montare e utilizzare il portabici.

B.0 Montaggio

B.1 Leggere le istruzioni di montaggio per assicurarsi che siano presenti tutte le parti necessarie del portabici.

B.2 Leggere e seguire con attenzione le istruzioni di montaggio e la lista di raccomandazioni, se presente. Poi montare l'unità nella sequenza corretta rispettando l'ordine dei punti (1, 2, 3 e così via).

B.3 Non tentare di montare il portabici in modo diverso rispetto a quanto mostrato nelle istruzioni di montaggio.

C.0 Caricamento

C.1 Non è consentito superare il carico massimo del portabici specificato nelle istruzioni di montaggio. Il carico massimo consigliato per il veicolo ha inoltre la priorità rispetto al carico specificato nelle istruzioni di montaggio. Applicare sempre il carico massimo inferiore indicato senza superarlo.

C.2 Il carico massimo per il portabici, indicato nelle istruzioni di montaggio, si applica sia ai veicoli in movimento che ai veicoli parcheggiati.

C.3 Il carico deve essere bloccato in modo sicuro. L'uso di cinghie elastiche non è consentito.

C.4 Verificare e non superare il peso massimo per bicicletta indicato nelle istruzioni di montaggio.

C.5 Nel caricare le biciclette su un portabici montato sul portellone posteriore o su un gancio da traino, posizionare sempre le

5560032001

biciclette più grandi e più pesanti vicino al veicolo e poi caricare quelle più piccole e più leggere.

C.6 Il portabici è stato ideato per portare solo biciclette con telai standard. Sul portabici non è possibile trasportare tandem. Verificare sempre e non superare la grandezza massima del telaio della bici (diametro) specificata nelle istruzioni di montaggio.

C.7 In caso di biciclette con forcelle o telai in carbonio, verificare con il produttore o il rivenditore della bicicletta se è possibile utilizzare il portabici.

C.8 È consigliabile utilizzare il Thule Bike Frame Adapter 982 per i portabici posteriori, come il portabici da gancio da traino o il portabici montato sul portellone posteriore con piattaforma.

C.9 Thule non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno arreccato a telai o forcelle di carbonio durante la fase di montaggio e/o di utilizzo del portabici.

C.10 Tutte le parti facilmente rimovibili delle biciclette devono essere rimosse prima del trasporto, inclusi, a titolo esemplificativo, seggiolini per bambini, cesti, lucchetti/catene antifurto (a meno che non siano installati in modo permanente) e pompe. Queste parti potrebbero staccarsi durante il trasporto a causa della maggiore resistenza dell'aria e delle vibrazioni e possono costituire un pericolo per pedoni e veicoli presenti sulla strada.

C.11 Se il veicolo è dotato di un'apertura automatica del bagagliaio o del portellone posteriore, questa funzione deve essere disabilitata e lo scompartimento per i bagagli deve essere aperto manualmente quando si installa il portabici sul portellone posteriore, per evitare di danneggiare il veicolo e/o il portabici.

C.12 Se necessario, il carico deve essere montato con le luci appropriate e la segnaletica richiesta secondo le normative vigenti nei diversi paesi.

C.13 In caso di veicoli di primo tipo approvati dopo il 1 ottobre 1998, il portabici posteriore e/o il carico non devono coprire la terza luce di stop del veicolo. La terza luce di stop del veicolo deve essere visibile da:

- 10 gradi a sinistra e a destra dell'asse longitudinale del veicolo
- 10 gradi al di sopra e 5 gradi al di sotto dell'asse orizzontale

Se queste indicazioni non vengono rispettate, deve essere inserita una luce di stop sostitutiva opzionale. È necessario rispettare le normative vigenti locali nell'utilizzo di un portabici.

C.14 Conservare le istruzioni di montaggio e di sicurezza e (se applicabile) l'omologazione ECE nel veicolo su cui è montato il portabici.

D.0 Informazioni importanti per i portabici installati su ganci da traino

D.1 Il portabici installato su gancio da traino non è adatto a ganci da traino fabbricati interamente in alluminio o in GGG40 (ghisa).

D.2 La sfera e la parte cilindrica del gancio che si estende per 2 cm al di sotto della sfera del gancio devono essere in acciaio. La parte portante della sfera del gancio può essere tuttavia in alluminio.

D.3 Il peso del portabici unito a quello del carico non deve mai superare la capacità di carico consentita per il gancio da traino. Le informazioni relative alla capacità di carico del gancio da traino possono essere reperite sulla targa accanto al gancio stesso o sull'opuscolo informativo del veicolo.

D.4 Verificare sempre che la sfera del gancio non sia sporca, non presenti tracce di olio e non sia danneggiata. Alcuni produttori di sfere per i ganci da traino proteggono le sfere stesse con una lamina o un rivestimento protettivo. Nel caso, lamine e rivestimenti devono essere rimossi prima di utilizzare il portabici, perché hanno un effetto negativo su attrito e stabilità.

D.5 Prima di partire, verificare il corretto funzionamento delle luci. Se si utilizzano fari antinebbia sul portabici, verificare che non siano accessi anche i fari antinebbia del veicolo. Il faro antinebbia del veicolo in genere si spegne automaticamente quando il veicolo rileva l'inserimento della spina. Verificare se questo è il caso del veicolo in oggetto.

D.6 Se il portabici si muove sulla sfera del gancio di traino o se la forza della stretta viene ridotta quando si utilizza la maniglia di fissaggio, la forza della stretta della sfera del gancio deve essere regolata secondo le istruzioni di montaggio. Chiedere consiglio o assistenza al rivenditore Thule.

D.7 Se il portabici ha un meccanismo di inclinazione per consentire un accesso agevolato al bagagliaio, assicurarsi che il meccanismo sia bloccato nella posizione di trasporto durante il movimento.

D.8 Mantenere una distanza di sicurezza tra il portabici/le biciclette e il tubo di scappamento per evitare che il calore possa danneggiare il portabici e/o le biciclette. Il calore del tubo di scappamento e/o il calore dei gas emessi possono danneggiare componenti del portabici e/o delle biciclette. Su alcuni modelli di veicolo è richiesta un'estensione del tubo di scappamento. In caso di dubbi sui requisiti relativi al veicolo chiedere al rivenditore Thule.

- E.0 Informazioni importanti per portabici montati sul portellone posteriore**
- E.1 Non montare mai il portabici se il veicolo ha uno spoiler posteriore aggiuntivo/opzionale (anche se il modello del veicolo è tra quelli consigliati nella Guida all'acquisto Thule, vedere sotto).
- E.2 Prima di montare il portabici, controllare sempre gli ultimi suggerimenti riguardanti il veicolo presenti all'interno della Guida all'acquisto Thule su www.thule.com.
- E.3 Successivamente alla pubblicazione di queste istruzioni possono essere pubblicate raccomandazioni nuove o aggiornate sul veicolo. Se il veicolo non è incluso nella Guida all'acquisto Thule, i motivi possono essere diversi:
- E.3. A. Il veicolo ha uno spoiler di plastica/poco resistente/di grandi dimensioni o
 - E.3. B. Il veicolo ha un portellone posteriore di plastica/vetro o con divisorio oppure
 - E.3. C. I produttori di automobili non autorizzano l'uso di portabici montati sul portellone posteriore oppure
 - E.3. D. Il veicolo è nuovo sul mercato (disponibile da meno di sei mesi). Le informazioni più aggiornate possono essere sempre reperite su www.thule.com.

- E.4 I produttori di automobili commercializzano i propri modelli di veicoli con caratteristiche diverse in paesi diversi a livello internazionale, come, per es., l'aggiunta sul portellone posteriore di una parte cromata o di uno spoiler. I portabici montati sui portelloni posteriori non devono essere usati su veicoli dotati di accessori di questo tipo, anche se il modello del veicolo rientra tra quelli approvati all'interno della Guida all'acquisto Thule.
- E.5 Thule non si assume alcuna responsabilità per danni o perdite causati da informazioni incomplete o non aggiornate presenti all'interno della Guida all'acquisto Thule e legate a differenze tra i paesi nelle caratteristiche dei veicoli.
- E.6 Da notare che potrebbe non essere possibile utilizzare il tergilustrino posteriore quando il portabici è montato sul portellone. La funzione del tergilustrino deve essere disabilitata (rimuovendo, per esempio, il fusibile: leggere l'opuscolo informativo del veicolo) oppure è necessario rimuovere il tergilustrino stesso. Sui veicoli con tergilustrino posteriore automatico, questa funzione deve essere completamente disattivata quando si monta un portabici sul portellone posteriore. Chiedere assistenza al rivenditore di auto o all'officina.

- E.7 Pulire sempre la superficie e le estremità del portellone posteriore prima di installare il portabici.
- E.8 A causa di possibili danni al veicolo, non è consentito aprire il bagagliaio quando sul portellone posteriore è montato un portabici con le bici caricate. Il portabici deve essere scaricato prima di aprire il bagagliaio.

F.0 Caratteristiche di guida e normativa

- F.1 Controllare con regolarità il bloccaggio del carico.
- F.2 L'autista del veicolo è l'unico responsabile delle perfette condizioni dei portabici e del bloccaggio sicuro dei portabici e del carico (anche se montati da un'altra persona).
- F.3 Ogni volta che si utilizza il portabici, assicurarsi che sia saldamente montato dopo aver percorso una breva distanza (50 km) e poi a intervalli regolari. Se si avverte un rumore strano, un movimento del carico e/o dei portabici, un comportamento diverso del veicolo o altre condizioni anomale, fermarsi e controllare che il portabici e il carico siano fissati correttamente e secondo le istruzioni di montaggio.
- F.4 La lunghezza totale del veicolo e/o l'altezza possono aumentare in seguito al montaggio del portabici. Le biciclette stesse possono aumentare la larghezza e l'altezza totale del veicolo. Fare particolare attenzione quando si usa la retromarcia e/o si entra in garage, traghetti, etc..
- F.5 Sostituire immediatamente qualsiasi parte usurata o danneggiata del portabici. Durante il trasporto, tutte le leve, le staffe e i dadi devono essere fissati secondo quanto indicato nelle istruzioni di montaggio.
- F.6 I portabici dotati di serratura devono essere sempre nella posizione di chiusura. Le chiavi devono essere rimosse e riposte all'interno del veicolo durante il trasporto.
- F.7 Da notare che le caratteristiche di guida e il comportamento in caso di frenata del veicolo (incluso in curva) possono mutare e, in presenza del portabici, il veicolo potrebbe essere soggetto a correnti laterali.
- F.8 A seconda del modello del portabici, le luci posteriori della macchina potrebbero essere coperte. In questo caso e se il portabici non dispone già di luci posteriori integrate, deve essere montato un portatarga con luci esterne.

- F.9 Potrebbe essere richiesta una targa aggiuntiva. Deve essere installata sulla parte indicata del portabici secondo quanto stabilito dalle normative locali.
- F.10 La velocità del veicolo deve essere sempre adeguata al carico trasportato e alle condizioni di guida, come il tipo e la qualità della strada, le condizioni del vento, l'intensità del traffico e i relativi limiti di velocità, ma in nessun caso deve essere superiore ai 130 km/h. È sempre necessario rispettare i limiti di velocità imposti e altre normative relative al traffico.
- F.11 Affrontare i dossier artificiali a una velocità massima di 10 km/h.
- F.12 Da notare che, nel trasporto, ci può essere un rumore dovuto al vento che può variare a seconda del veicolo e del carico.
- F.13 Per risparmiare carburante, per l'impatto ambientale e per ragioni legate alla sicurezza di pedoni e veicoli presenti sulla strada, il portabici deve essere rimosso dal veicolo se non utilizzato.
- G.0 Manutenzione**
- G.1 Pulire il portabici con regolarità utilizzando acqua calda o shampoo per automobili, soprattutto quando si utilizza o dopo aver utilizzato il portabici in zone costiere (l'effetto dell'acqua salata) o nei periodi in cui viene sparso sale sulle strade (in inverno).
- G.2 Lubrificare il sistema di fissaggio (ma non le superfici a contatto con la sfera del gancio) e altre parti in movimento del portabici quando necessario.
- G.3 Smontare il portabici prima di utilizzare un lavaggio automatico del veicolo.
- G.4 Quando il portabici viene smontato dal veicolo, deve essere conservato in un deposito asciutto. Tutti i componenti del portabici devono essere conservati in modo sicuro. Ricordarsi di pulire e di conservare il portabici secondo quanto indicato nelle istruzioni.
- G.5 Se si perdono una o più parti del portabici o se una o più parti si usano, utilizzare in sostituzione solo parti di ricambio originali Thule. Le parti di ricambio possono essere acquistate dal rivenditore o dal produttore.
- G.6 Per essere sicuri di ricevere le parti di ricambio in tempi brevi e per evitare lunghe attese, quando si invia un ordine o una richiesta fornire i dettagli relativi al prodotto e al numero di serie.
- G.7 Per poter sostituire le chiavi perse o difettose il più rapidamente possibile, annota il numero della serratura e della chiave riportato sulla chiave.



A.0 Allmänt

- A.1 Thule ansvarar inte för personskada eller skada på fast eller lösgodsmaterial, utblevna vinstdelar eller annan förlust eller skada som uppstår till följd av att cykelhållaren monterats eller används på felaktigt sätt, till exempel att den monterats eller används i strid med monteringsanvisningarna eller annan anvisning som Thule eller en Thule-återförsäljare skriftligt eller muntligt har tillhandahållit.

- A.2 Cykelhållaren och cykelhållarens delar får inte ändras.
- A.3 Kontakta din Thule-återförsäljare om du har frågor som rör cykelhållarens funktion, användning och begränsningar. Läs alla anvisningar och garantivillkor noga innan du monterar eller använder cykelhållaren.

B.0 Montering

- B.1 Kontrollera med hjälp av monteringsanvisningarna att inga nödvändiga delar till cykelhållaren saknas.
- B.2 Läs igenom och följ monteringsanvisningarna och listan med rekommendationer noga, om sådan finns. Montera därefter cykelhållaren i rätt ordningsföljd genom att följa punkt 1, 2, 3 och så vidare.

- B.3 Försök inte montera cykelhållaren på något annat sätt än det som anges i monteringsanvisningarna.

C.0 Lastning

- C.1 Cykelhållarens maxlast, som anges i monteringsanvisningarna, får inte överskridas. Maxlasten som rekommenderas för fordonet måste dock alltid följas i första hand, oavsett vad som anges i monteringsanvisningar. Det är alltid den lägre rekommenderade maxlasten som ska följas och detta får inte överskridas.
- C.2 Cykelhållarens maxlast, som anges i monteringsanvisningarna, gäller såväl fordon i rörelse som stillastående fordon.
- C.3 Lasten måste vara ordentligt säkrad. Elastiska spännsband får inte användas.
- C.4 Kontrollera och överskrid inte maxvikten per cykel som anges i monteringsanvisningarna.

- C.5 När cyklar ska lastas på bakluckemonterad eller dragkroksmonterad cykelhållare ska alltid de största och tyngsta cyklarna placeras närmast fordonet och därefter de mindre och lättare cyklarna.
- C.6 Cykelhållaren är konstruerad för cyklar med standardram. Tandemycklar får inte transporteras på cykelhållaren. Kontrollera och överskrift inte den maximala ramstorleken (diametern) som anges i monteringsanvisningarna.
- C.7 För cyklar med känsliga ramar och gafflar (carbon) ska alltid cykeltillverkaren eller återförsäljaren rádfrågas om det är tillåtet att använda cykelhållare.
- C.8 Vi rekommenderar att du använder Thule Ramadapter 982 för bakmonterade cykelhållare, till exempel dragkroksmonterade cykelhållare eller bakluckemonterade cykelhållare.
- C.9 Thule ansvarar inte för skador på känsliga ramar eller gafflar (carbon) som uppstår under montering och/eller användning av cykelhållaren.
- C.10 Alla lätt löstagbara delar på cyklarna måste tas bort före transport, till exempel barnstolar, korgar, lås (om de inte är fast monterade) och cykelpumpar. Dessa delar kan lossna under transport på grund av det ökade luftmotstånd och de vibrationer som uppstår och därmed utgör en fara för andra trafikanter.
- C.11 Om fordonet har automatisk öppning av bagageutrymmet eller bakluckan måste denna funktion avaktiveras och bagageutrymmet öppnas manuellt när bakmonterad cykelhållare används. På så sätt undviks skador på fordonet och/eller cykelhållaren.
- C.12 Lokal lagstiftning kan föreskriva att lasten måste förses med lämplig belysning eller varningsskylt.
- C.13 Om fordonets första typgodkännande är utfärdat efter den 1 oktober 1998 får bakmonterad cykelhållare och/eller last inte skydda fordons tredje bromsljus. Det tredje bromsluset måste vara synligt
 - 10 grader till vänster och höger om fordonets längsgående axel
 - 10 grader över och 5 grader under fordonets horisontella axel
 Om detta inte kan uppfyllas måste ett extra bromsljus monteras. Lokal lagstiftning måste beaktas vid användning av cykelhållare.
- C.14 Förvara monterings- och säkerhetsanvisningarna och EG-typgodkännandet (om sådant finns) i fordonet som cykelhållaren är monterad på.
- D.0 Viktig information om dragkroksmonterade cykelhållare**
- D.1 Den dragkroksmonterade cykelhållaren är inte lämplig för dragkrokar tillverkade helt av aluminium eller GGG40 (giutjärn).
- D.2 Dragkulon och den cylindriska delen av dragkroken som sträcker sig 2 cm under dragkulon måste vara tillverkade av stål. Dragkulans fästanordning kan däremot vara tillverkad av aluminium.
- D.3 Cykelhållarens och lastens sammanlagda vikt får aldrig överskrida tillåten belastning för dragkroken. Information om tillåten belastning hittar du på märkplåten intill dragkroken eller i fordonets informationsbroschyra.
- D.4 Kontrollera alltid att dragkulon är fri från smuts och olja och att den inte är skadad. Vissa tillverkare täcker över dragkulorna med en skyddande foliell eller beläggning. Denna folie eller beläggning måste avlägsnas innan cykelhållaren används eftersom den försämrar friktion och stabilitet.
- D.5 Kontrollera före avgång att belysningens fungerar. Om dimljuset på cykelhållaren används får inte dimljuset på fordonet vara påslaget samtidigt. Fordonet dimljus stängs normalt av när fordonet känner av att cykelhållarens kontakt är ansluten. Kontrollera att detta stämmer.
- D.6 Om cykelhållaren förflyttar sig på dragkulon eller om spännkraften försvåras måste läshåndtaget manövreras måste dragkulans spännkraft justeras enligt monteringsanvisningarna. Be din lokala Thule-återförsäljare om råd eller hjälp.
- D.7 Om cykelhållaren har en tiltmekanism för att göra bagageutrymmet lättåtkomlig måste denna mekanism vara säkert låst i transportläget under färd.
- D.8 Se till att ha ett säkert avstånd mellan cykelhållaren/cykeln och avgasröret för att undvika skador på cykelhållaren och/eller cykeln. Det här avgasröret och/eller den hetta avgasen kan skada cykelhållarens och/eller cykelns komponenter. På vissa fordonmodeller måste avgasrör för längning användas. Kontakta din Thule-återförsäljare om du är osäker på vilka krav som gäller för ditt fordon.
- E.0 Viktig information om bakluckemonterade cykelhållare**
- E.1 Montera aldrig cykelhållaren om ditt fordon har bakmonterad extraspoler (även om fordonsmodellen rekommenderas i Thule Köpguide, se nedan).
- E.2 Läs alltid de senaste rekommendationerna för ditt fordon i Thule Köpguide på www.thule.com innan du monterar cykelhållaren.
- E.3 Nya eller uppdaterade rekommendationer kan ha släppts för ditt fordon efter att dessa anvisningar publicerats. Om ditt fordon inte skulle finnas med på listan i Thule Köpguide kan det ha flera orsaker:
 - E.3. A. Ditt fordon har en spoiler i plast eller som är ömtålig eller stor.
 - E.3. B. Ditt fordon har en baklucka i plast/glas eller en tvådelad baklucka.
 - E.3. C. Biltiltverkarna godkänner inte användning av bakluckemonterade cykelhållare.
 - E.3. D. Ditt fordon är alldeles nytt på marknaden (funnits i mindre än sex månader). Den allra senaste informationen kan du alltid hitta på www.thule.com.
- E.4 Biltiltverkarna marknadsför sina modeller med olika slags utrustning i olika länder, till exempel genom att montera en kromdeljal eller spoiler på bakluckan. Bakluckemonterade cykelhållare får inte användas på fordon med sådan utrustning, även om fordonsmodellen skulle vara godkänd i Thule Köpguide.
- E.5 Thule ansvarar inte för någon skada eller förlust som kan härrödas ifrån ofullständig eller inaktuell information i Thule Köpguide i fråga om regionala skillnader i fordonsutrustning.
- E.6 Tänk på att det kanske inte är möjligt att använda bakruter/torkaren när den bakluckemonterade cykelhållaren är monterad. Antingen måste torkaren funktionera avaktiveras (t.ex. genom att ta ur säkringen - se fordonets informationsbroschyra) eller så måste torkaren tas av helt. På fordon med automatisk bakruter/torkfunktion måste denna vara bortkopplad helt medan den bakluckemonterade cykelhållaren är monterad. Be din bilhandlare eller bilverkstad om hjälp.
- E.7 Rengör alltid bakluckans ytor och kanter innan den bakluckemonterade cykelhållaren monteras.
- E.8 På grund av risk för fordonsskada är det inte tillåtet att öppna bagageluckan när en bakluckemonterade cykelhållare används och är lastad med cyklar. Cykelhållaren måste lastas av innan du kan komma åt bagageutrymmet.
- F.0 Körregenskaper och trafikregler**
- F.1 Fästanordningarna ska kontrolleras regelbundet.
- F.2 Det är alltid fordonets förare som är ensam ansvarig för att cykelhållaren är i perfekt skick och att cykelhållaren och lasten är ordentligt säkrade (oavsett vem som monterat dem).
- F.3 Varje gång du använder cykelhållaren ska du efter en kortare körsträcka (50 km) och sedan med jämnare mellanrum kontrollera att den är säkert monterad. Om du upptäcker ljud, rörelser hos last och/eller cykelhållare, beteende hos fordonet eller något annat som avviker från det normala ska du stanna och kontrollera att cykelhållaren och lasten är säkrade på korrekt sätt och följer monteringsanvisningarna.
- F.4 Fordonet totala längd och/eller höjd kan öka när en cykelhållare är monterad på fordonet. Cyklarna kan också öka fordonets totala bredd och höjd. Var extra uppmärksam när du ska backa och/eller köra in i garage eller om bord på färjor e.d.
- F.5 Byt omedelbart ut skadade eller slinna delar på cykelhållaren. Under transport måste alla handtag, bultar och/eller muttrar vara åtdrägna enligt monteringsanvisningarna.
- F.6 Cykelhållare som har låst måste alltid vara låsta. Nycklarna får inte sitta kvar under transport utan ska förvaras inne i fordonet.
- F.7 Tänk på att fordonens körregenskaper och bromsbeteende (bland annat i kurvor) kan förändras och att fordonet kan bli känsligt för sidovindrar när cykelhållaren är monterad.
- F.8 Beroende på cykelhållarmodell kan fordonets baklyktor skymmas. Om så är fallet och om cykelhållaren inte redan har egna bakljus måste extra ytterbakljus monteras.
- F.9 En extra registreringsskylt kan behöva monteras. Denna ska fästs på lämplig del på cykelhållaren enligt lokal lagstiftning.
- F.10 Fordonet hastighet måste alltid vara anpassad till den last som transporteras och efter rådande körförhållanden, såsom typ av väg, vägkvalitet, vindförhållanden, trafiklättet och hastighetsbegränsningar. Hastigheten får dock under inga omständigheter överskrida 130 km/h. Hastighetsbegränsningar och andra trafikregler måste alltid följas.
- F.11 Kör sakta över fartgupp, max. 10 km/h.
- F.12 Tänk på att vindbrus kan uppstå under transport och varierar beroende på fordon och last.
- F.13 Med hänsyn till bränsleekonomin, miljöpåverkan och medtrafikanternas säkerhet ska du aldrig låta cykelhållaren sitta kvar på fordonet när den inte används.

G.O Underhåll

- G.1 Rengör cykelhållaren regelbundet med varmt vatten eller bilschampo, framförallt när den har använts i kustområden (påverkan från saltvatten) eller på saltade vägar (vintertid).
- G.2 Smörj vid behov kopplingsmekanismen (men inte de ytor som kommer i kontakt med dragkulans yta) och andra rörliga delar på cykelhållaren.
- G.3 Ta av cykelhållaren innan du tvättar bilen i automatiskt biltvätt.
- G.4 När cykelhållaren har tagits av från fordonet måste den förvaras torrt. Cykelhållarens samtliga komponenter måste förvaras på säkert ställe. Kom ihåg att rengöra och underhålla cykelhållaren enligt anvisningarna.
- G.5 Delar på cykelhållaren som saknas eller slitsit ut ska alltid ersättas med Thules originaldelar. Reservdelar kan du köpa hos återförsäljaren eller beställa från tillverkaren.
- G.6 Ha all relevant produktinformation och produktens serienummer nära till hands när du gör den beställning eller förfrågan så slipper du tidsödande frågor och kan få dina reservdelar snabbare.
- G.7 Anteckna numret på nyckeln så kan du snabbare ersätta dem om de skulle försvinna eller gå sönder.



A.O Generelt

- A.1 Thule påtager sig intet ansvar för personskader, skader på lösøre eller fast ejendom, tab af fortjeneste eller andre former for tab eller skader, der skyldes forkert montering eller brug af holderen, herunder, men ikke begrænset til, montering eller brug, der ikke overholder samlejeledningen, monteringsvejledningen eller instruktioner, som Thule eller en Thule-forhandler har givet skriftligt eller mundtligt.
- A.2 Holderen og dens dele må ikke på nogen måde ændres eller modificeres.
- A.3 Kontakt en Thule-forhandler, hvis du har spørgsmål om holderens brug og holderens egenskaber og begrænsninger. Læs hele vejledningen og garantioplysningerne omhyggeligt, inden du monterer eller bruger holderen.

B.O Fastgørelse

- B.1 Tjek monteringsvejledningen for at sikre dig, at du har alle de dele, der skal bruges til holderen.
- B.2 Læs og følg monteringsvejledningen og listen med anbefalinger, hvis denne liste medfølger. Monter og fastgør derefter enheden ved at udfører punkt 1, 2, 3 osv. i den korrekte rækkefølge.
- B.3 Du må ikke forsøge at fastgøre holderen på nogen anden måde end den, der er vist i monteringsvejledningen.

C.O Lastning

- C.1 Den maksimale last for holderen, der er angivet i monteringsvejledningen, må ikke overskrides. Desuden har den maksimale last, der anbefales for bilen, forrrig i forhold til den last, der er angivet i monteringsvejledningen. Det er altid den laveste anbefalte last, der er gældende, og som ikke må overskrides.
- C.2 Den maksimale last for holderen, der er angivet i monteringsvejledningen, gælder både for kørende og parkerede biler.
- C.3 Lasten skal fastgøres, så den sidder sikert fast. Der må ikke anvendes cykelerlaststifter.
- C.4 Tjek den maksimumsvægt pr. cykel, der er angivet i monteringsvejledningen. Denne vægt må ikke overskrides.
- C.5 Når lastes cykler på en bagklapmonteret holder eller på en holder, der er monteret på anhængertrækket, skal de største og tungeste cykler altid placeres nærmest bilen. Derefter monteres de mindre og lettere cykler.
- C.6 Holderen er kun konstrueret til standardcykelstel. Tandemcykler kan ikke transporteres i holderen. Husk altid at tjekke den maksimale stelsstørrelse (diameter), der angives i monteringsvejledningen. Denne størrelse må ikke overskrides.
- C.7 Hvis du har cykler med carbonstel eller -gafler, skal du altid kontakte producenten eller forhandleren for at høre, om holderen må bruges til disse cykler.
- C.8 Det anbefales, at du bruger Thule Adapter til cykelstel 982 til bagmonterede holdere, f.eks. en holder, som er monteret på anhængertrækket, og en bagklapmonteret holder.
- C.9 Thule påtager sig intet ansvar for skader på carbonstel eller -gafler, der er opstået i forbindelse med montering og/eller brug af holderen.

C.10 Alle de dele på cyklen, som nemt kan løsnes eller tages af, skal fjernes inden transporten, herunder, men ikke begrænset til, børnesæder, kurve, låse (hvis de ikke er monteret permanent) og pumper. Disse dele kan løsne sig og falde af under transporten pga. luftmodstanden og vibrationer/rystelser og dermed udgøre en fare for andre trafikanter.

C.11 Hvis bilen er udstyret med en funktion, der automatisk åbner bagagerummet eller bagklappen, skal denne funktion deaktiveres. Bagagerummet skal åbnes manuelt; når den fastgøres en holder på bagklappen, for at undgå, at bilen og/eller holderen beskadiges.

C.12 Lasten skal om nødvendigt fastgøres med de lygte og advarselslys, som kræves i den lokale lovgivning.

C.13 I forbindelse med biler, der først er blevet typegodkendt efter 1. oktober 1998, må holderen på bagklappen og/eller lasten ikke dække bilens tredje bremselflygte. Bilens tredje bremselflygte skal være synlig fra følgende positioner:

- 10 grader til venstre og til højre for bilens længdeakse
- 10 grader over og 5 grader under horisontalaksen

Hvis disse regler ikke er overholdt, skal der monteres en ekstra bremselflygte. Den nationale lovgivning skal overholdes, når holderen anvendes.

C.14 Opbevar monterings- og sikkerhedsvejledningerne og (hvis det er relevant) ECE-typegodkendelsen i den bil, som holderen monteres på.

D.O Vigtige oplysninger om holdere, der monteres på anhængertrækket

- D.1 Den holdertype, der monteres på anhængertrækket, er ikke beregnet til at blive anvendt med anhængertræk, som er fremstillet udelukkende af aluminium eller GGG40 (støbejern). Holderen kan dog være lavet af aluminium.
- D.2 Knappen på anhængertrækket og den cylinderformede del af anhængertrækket, der går 2 cm under knappen, skal være lavet af stål. Holderen til knappen kan dog være lavet af aluminium.
- D.3 Den samlede vægt af holderen og lasten må aldrig overstige anhængertrækets tilladt kapacitet. Oplysninger om anhængertrækets kapacitet findes på en plade ved siden af anhængertrækket eller i informationsmaterialet til bilen.
- D.4 Du bør altid tjekke, at knappen på anhængertrækket er fri for snavs og olie, og at den ikke er beskadiget. Nogle producenter dækker knappen på anhængertrækket med beskyttende folie eller et hylster. Denne beskyttelse skal fjernes, inden holderen tages i brug, da den påvirker friktionen og stabiliteten negativt.
- D.5 Inden afgang skal lytterne tjekkes. Når tågelyset på holderen benyttes, må bilens tågelys ikke samtidig være tændt. Bilens tågelys slukkes normalt automatisk, når bilen registrerer, at stikket er tilsluttet. Kontroller, om det er tilfældet.
- D.6 Hvis holderen ikke sidder helt fast på knappen på anhængertrækket, eller hvis fastspændingskraften reduceres, når du benytter fastspændingsgrebet, skal knoppens fastspændingskraft justeres i overensstemmelse med monteringsvejledningen. Kontakt din lokale Thule-forhandler for at få gode råd eller hjælp.
- D.7 Hvis holderen har en vippemekanisme, der giver nem adgang til bagagerummet, skal du sikre dig, at denne mekanisme er låst korrekt i transportpositionen under transporten.
- D.8 Sørg for, at der er sikker afstand mellem holderen/cyklerne og udstødningsrøret for at undgå, at varmen beskadiger holderen og/eller cyklerne. Det varme udstødningsrør og/eller den varme udstødningssgas kan beskadige komponenter på holderen og/eller cyklerne. På nogle bilmønstre skal der anvendes en forlængerdel til udstødningsrøret. Kontakt din Thule-forhandler, hvis du er i tvivl om, hvilke krav der stiller til din bil.

E.O Vigtige oplysninger om holdere, der monteres på bagklappen

- E.1 Du må aldrig montere holderen på en bil, der har en ekstra bagspoiler (heller ikke, selvom bilmodellen anbefales i vores Thule Købsguide, se nedenfor).
- E.2 Inden holderen monteres, skal du altid tjekke de seneste anbefalinger for din bil i vores Thule Købsguide på www.thule.com.
- E.3 Der kan være kommet nye eller opdaterede anbefalinger for din bil efter udgivelsen af denne vejledning. Hvis din bil ikke er angivet i Thule Købsguide, kan det skyldes følgende:
- E.3. A. Din bil har en plastikspoiler eller en svag/stor spoiler, eller
 - E.3. B. Din bil har en bagklap, der er af plastik/glas, eller som er delt, eller
 - E.3. C. Bilfabrikante tillader ikke brugen af holdere på bagklappen, eller
 - E.3. D. Din bil er helt ny på markedet (har været på markedet i mindre end seks måneder). Du kan altid finde de nyeste og opdaterede oplysninger på www.thule.com.

- E.4 Bilfabrikanterne markedsfører deres bilmødeller med forskellige særpræg i forskellige lande i verden – på nogle biler kan der f.eks. være tilføjet en kromdel eller en spoiler på bagklappen. Holdere til montering på bagklappen må ikke anvendes eller fastgøres med tilbehør på disse biler, selvom bilmodellen er godkendt i Thule Købsguide.
- E.5 Thule påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der skyldes, at oplysningerne i Thule Købsguide er ufuldstændige eller forældede pga. regionale forskelle for biler af samme model.
- E.6 Vær opmærksom på, at viskeren på bagrunden muligvis ikke kan anvendes, når der er monteret en holder på bagklappen. Viskerfunktionen skal deaktiveres (f.eks. ved at fjerne sikringen – se informationsmaterialet til bilen) eller fjernes. På biler med en automatisk bagrudeviser, skal den automatiske funktion helt deaktiveres, når der monteres en holder på bagklappen. Du kan få yderligere hjælp hos din biforhandler eller på værkstedet.
- E.7 Rengør altid overfladen og kanterne på bagklappen og bagrunden, inden der monteres en holder på bagklappen.
- E.8 Det er ikke tilladt at åbne køretøjets bagagerum, mens der er monteret en cykelholder med cykler på bagdøren, eftersom det medføre fare for skader på køretøjet. Cyklen/cyklene skal først tages af holderen, inden køretøjets bagagerum åbnes.
- F.0 Køreagenskaber og regler**
- F.1 Kontroller regelmæssigt, at lasten er fastspændt.
- F.2 Bilens fører har alene ansvaret fra at sikre, at holderen er i perfekt stand, og at lasten er fastgjort sikert og korrekt (også selvom fastgørelsen foretages af en tredje person).
- F.3 Hver gang du anvender holderen, skal du kontrollere, om holderen sidder ordentligt fast, når der er kørt en kortere distance (50 km). Derefter skal det tjekkes med jævne mellemrum. Hvis du bemærker en usædvanlig lyd, bevägelser fra lasten og/eller holderen, ulalmindelige reaktioner fra bilen eller andre unormale forhold, skal du stoppe bilen og tjekke, at holderen og lasten er fastgjort sikert i overensstemmelse med monteringsvejledningen.
- F.4 Bilens samlede længde og/eller vægt kan øges, når holderen er monteret. Cyklerne kan også øge biliens samlede vægt og højde. Vær opmærksom på og tag hensyn til dette, når du bakker og/eller kører ind i en garage, ombord på en færge osv.
- F.5 Udsikt omgående eventuelle beskadigelser eller slidte dele på holderen. Under transporten skal alle greb, skruer og/eller møtrikker være fastspændt i overensstemmelse med monteringsvejledningen.
- F.6 Holdere, der er fastgjort med en lås, skal altid være i låst position. Nøglerne skal tages ud og opbevares inde i bilen under transporten.
- F.7 Vær opmærksom på, at bilens køreagenskaber og bremse-funktion (også i svинг) kan ændres, og at bilen nemmere bliver påvirket af sidevind, når der er monteret en cykelholder på den.
- F.8 Afhængigt af holdermodellen kan bilens baglygter bliver dækket. Hvis det er tilfældet, og hvis holderen ikke har integrerede baglygter, skal der monteres et eksternt lysbræt.
- F.9 Det er muligvis nødvendigt med en ekstra nummerplade. Den skal monteres på den relevante del af holderen i overensstemmelse med den lokale lov/givning.
- F.10 Bilens hastighed skal altid tilpasses lasten i holderen og de aktuelle kørselsforhold, f.eks. vejtypen, vejens kvalitet, vindforholdene, trafikken og de gældende fartbegrænsninger. Hastigheden må dog under ingen omstændigheder overskride 130 km/t. De gældende fartbegrænsninger og andre fejdselslove skal altid overholdes.
- F.11 Kør langsomt over vejbump, maksimal hastighed 10 km/t.
- F.12 Vær opmærksom på, at der kan opstå vindstøj under transporten, og at denne støj kan variere afhængigt af bilen og lasten.
- F.13 Af hensyn til brændstoføkonomien, miljøpåvirkningen og andre trafikanternas sikkerhed skal holderen fjernes fra bilen, når den ikke bruges.
- G.0 Vedligeholdelse**
- G.1 Rengør holderen regelmæssigt med varmt vand eller bilsæbe, især under eller efter brug af holderen i kystområder (pga. saltvandet) eller i perioder, hvor vejene saltes (om vinteren).
- G.2 Smør koblingsmekanismen (men ikke de overflader, der er i kontakt med overfladen på knoppen på anhængertrækket) og andre bevegelige dele på holderen, når det er nødvendigt.
- G.3 Tag holderen af, inden bilen køres gennem en automatisk bilvask.
- G.4 Når holderen ikke sidder på bilen, skal den opbevares et tørt sted. Alle holderens komponenter skal opbevares sikert. Husk at rengøre og vedligeholde holderen i overensstemmelse med vejlejningen.

G.5 Hvis du mister nogle af holderens dele, eller hvis nogle af delene bliver slidte, skal du erstatte disse dele med ægte Thule-reservedele. Du kan købe reservedele hos din forhandler eller hos producenten.

G.6 Når du bestiller reservedele eller sender en forespørgsel, skal du oplyse de relevante produktoplysninger og serienummeret. På denne måde undgås tidskrævende spørgsmål, og du kan få dine reservedele hurtigt.

G.7 Du bør notere nøglenummeret ned, så du kan bestille nye nøgler så hurtigt som muligt, hvis de bortkommer eller går i stykker. Disse numre findes på neglen.



A.0 Generelt

A.1 Thule er ikke ansvarlig for personskader eller skader på flyttbare eller fastmonterte eiendeler, tap af inntekter eller andre typer tap eller skader som følger af ukorrekt montering eller bruk av lasteholderen, inkludert, men ikke begrænset til, montering eller bruk som ikke er i overensstemmelse med instruksjonene for å feste, sette sammen eller montere lasteholderen eller eventuelle andre instruksjoner, skriftlige eller muntlige, som ges av Thule eller en Thule-forhandler.

A.2 Lasteholderen og lasteholderens deler må ikke endres på noen som helst måte.

A.3 Kontakt din lokale Thule-forhandler hvis du har spørsmål om virkemåte, bruk eller begrensninger som gjelder lasteholderen. Les alle instruksjonene og garantiinformasjonen nøyde før du monterer og bruker lasteholderen.

B.0 Montering

B.1 Se i monteringsinstruksjonene, og kontroller at du har alle de nødvendige delene til lasteholderen.

B.2 Les og følg monteringsinstruksjonene nøyde. Følg også anbefalingslisten hvis den er vedlagt. Derefter fester du enheten i den korrekte rekkefølgen ved å følge punkt 1, 2, 3 osv.

B.3 Ikke fest lasteholderen på noen annen måte enn det som er illustrert i monteringsinstruksjonene.

C.0 Laste

C.1 Maksimumslasten som er angitt i monteringsinstruksjonene for lasteholderen, må ikke overskrides. Den anbefalte maksimumslasten for kjøretøyet skal altid prioriteres foran maksimumslasten som angis i monteringsinstruksjonene. Det er altid den laveste maksimumslasten som gjelder, og den må ikke overskrides.

C.2 Maksimumslasten for lasteholderen som er angitt i monteringsinstruksjonene, gjelder både for kjøretøyer som er beveget og parkert.

C.3 Lasten må sikres på best mulig måte. Elastiske stropper må ikke brukes.

C.4 Kontroller og ikke overskrid maksimumsvekten per sykkel som er angitt i monteringsinstruksjonene.

C.5 Hvis du plasserer og fester sykler på en bakhjul- eller hengerfestemontert lasteholder, må du alltid plassere den største og tyngste sykkelen nærmest bakhjulet etterfulgt av mindre og lettere sykler.

C.6 Lasteholderen er bare konstruert for transport av standardsykkelrammer. Tandemsykler må ikke transporteres på lasteholderen. Kontroller at du aldrig overskridrer maksimumsstorrelsen for sykkelrammer (diameter) som angis i monteringsinstruksjonene.

C.7 Når det gjelder karbonrammer eller -gaffer, må du alltid forhøre deg med sykkelprodusenter eller -forhandleren for å kontrollere om du har lov til å bruke lasteholderen.

C.8 Vi anbefaler at du bruker Thule Bike Frame Adapter 982 for bakhmonterte lasteholdere, som for eksempel hengerfeste- og bakhjemmette lasteholderen.

C.9 Thule kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader på karbonrammer eller -gaffer som oppstår under montering og/eller bruk av lasteholderen.

C.10 Alle delene som enkelt kan fjernes fra sykkelen, må fjernes før transport. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, barnesæter, kurver, låser (som ikke er permanent montert) og sykkelpumper. Disse delene kan løsne og gå tapt under transporten som følge av økt luftmotstand og vibrasjoner, og de kan utgjøre en risiko for andre trafikanter.

C.11 Hvis kjøretøyet er utstyrt med en funksjon for automatisk åpning af bagasjerømmet eller bakhjulen, må denne funksjonen deaktiveres, og bagasjerømmet må åpnes manuelt når den bakhmonterte lasteholderen festes, for å unngå skade på kjøretøy og/eller lasteholderen.

- C.12 Lasten må merkes og festes sammen med de riktige lysene og advarslene hvis dette er påkrevd i henhold til lokale lover.
- C.13 Når det gjelder kjøretøy som er typegodkjent første gang etter 1. oktober 1998, må ikke den bakkjørte lasteholderen og/eller lasten dekke over kjøretøyets tredje bremselys. Det tredje bremselyset må være synlig fra:
 - 10 grader til venstre og høyre for kjøretøyets langsående akse
 - 10 grader over og 5 grader under den horisontale aksen
 Hvis det ikke er mulig å følge disse tallene, må du montere et ekstra bremselys. Du må ta hensyn til nasjonale lover når du bruker lasteholderen.
- C.14 Oppbevar monterings- og sikkerhetsinstruksjonene og (hvis aktuelt) ECE-godkjennelsen i kjøretøyet der lasteholderen er montert.
- D.0 Viktig informasjon for hengerfestemonterte lasteholdere**
- D.1 Den hengerfestemonterte lasteholderen kan ikke brukes sammen med hengerfester som er produsert i ren aluminium eller GGG40 (støpejern).
- D.2 Kulen på hengerfestet og sylinderdelen som går 2 cm under kulen, må være produsert i stål. Hengerfestedelen som holder kulen på plass kan være produsert i aluminium.
- D.3 Den samlede vekten på lasteholderen og lasten må ikke overskride kapasiteten til hengerfestet. Informasjon om denne kapasiteten angis på en plate ved siden av hengerfestet eller i håndboken til kjøretøyet.
- D.4 Kontroller alltid at kulen på hengerfestet er fri for skitt og olje, og at den er skadefri. Noen produsører av hengerfestekuler beskytter kulene med en kappe eller et dekkne. Denne beskyttelsen må fjernes før lasteholderen brukes, siden den påvirker friksjonen og stabiliteten negativt.
- D.5 Før transportstart må du også kontrollere at lysene fungerer. Hvis du bruker tåkeløyset på lasteholderen, må du kontrollere at kjøretøyets tåkelys ikke brukes samtidig. Kjøretøyets tåkelys slås vanligvis av automatisk når kjøretøyet oppdager at det er koblet en stikkontakt i støpelet. Du må imidlertid kontrollere at alt fungerer som det skal.
- D.6 Hvis lasteholderen beveger seg på hengerfestekulen, eller hvis klemfestestyrken reduseres når festehendelen brukes, må klemfestestyrken til hengerfestekulen justeres i samsvar med monteringsinstruksjonene. Ta kontakt med din lokale Thule-forhandler hvis du trenger ytterligere råd og veiledning.
- D.7 Hvis lasteholderen har en vippemekanisme som letter tilgangen til bagasjerommet, må du kontrollere at denne mekanismen er forsvarlig låst i transportstilling under transport.
- D.8 Sørg for at avstanden mellom lasteholderen/syklen og eksosrøret er tilstrekkelig stor til at du unngår varmeskader på lasteholderen og/eller syklene. Det varme eksosrøret og/eller den varme eksosen kan gjøre skade på lasteholder og/eller sykler. På noen kjøretøy kan det være nødvendig med en forlengelse til eksosrøret. Ta kontakt med din Thule-forhandler hvis du er i tvil om hvilke krav som gjelder for ditt kjøretøy.
- E.0 Viktig informasjon for bakkjørmonterte lasteholdere**
- E.1 Du må aldri montere lasteholderen hvis kjøretøyet har en valgfri/ekstra spoiler bak (selv om kjøretøymodellen du bruker anbefales i Thules kjøpsveileddning nedenfor).
- E.2 Du må alltid kontrollere de siste anbefalingene for kjøretøyet i Thules kjøpsveileddning på www.thule.com før lasteholderen monteres.
- E.3 Nye eller oppdaterte anbefalinger kan være utstedt for din kjøretøymodell etter at disse instruksjonene ble publisert. Hvis du ikke finner kjøretøyet ditt i Thules kjøpsveileddning, kan det være flere grunner til dette:
 - E.3.A. Kjøretøyet ditt har en stor/svak spoiler eller en spoiler som er produsert i plastikk, eller
 - E.3.B. Kjøretøyet ditt har en bakkjør som er produsert i plastikk/glass, eller som er todelt, eller
 - E.3.C. Bilprodusenten tillater ikke bruk av bakkjørmonterte lasteholdere eller
 - E.3.D. Kjøretøyet er helt nytt på markedet (tilgjengelig i mindre enn seks måneder). Den siste oppdaterte informasjonen finnes på www.thule.com.
- E.4 Bilprodusenten markedsfører sine modeller med ulike egenskaper og tilbehør i ulike land, f.eks. kan en ekstra del i krom eller spoiler være festet til bakkjøren på noen modeller i enkelte land. Bakkjørmonterte lasteholdere må ikke brukes på kjøretøy som er utstyrt med denne typen tilbehør, selv om kjøretøymodellen er godkjent i Thules kjøpsveileddning.
- E.5 Thule er ikke ansvarlig for skader eller tap på grunn av ufullstendig eller foreldet informasjon i Thules kjøpsveileddning som følger av regionale forskjeller mellom kjøretøyegenskaper og -tilbehør.
- E.6 Merk at det kan være umulig å bruke en vindusvisker på bakkjøren eller døren til bagasjerommet når du har en bakkjørmontert lasteholder. vindusviskeren må deaktivieres (f.eks. ved å fjerne sikringen - se kjøretøyets håndbok) eller fjernes. Hvis du har et kjøretøy med automatisk vindusviskerfunksjon må det bakkjøret vinduet, må denne funksjonen kobles fra når den bakkjørmonterte lasteholderen monteres. Ta kontakt med kjøretøyforhandleren eller et lokalt verksted hvis du trenger hjelp og assistanse.
- E.7 Rengjør alltid overflatene og kantene til bagasjerommet og bakkjøren før du fester den bakkjørmonterte lasteholderen.
- E.8 På grunn av risikoen for skade på kjøretøyet, er det ikke tillatt å åpne kjøretøyets bagasjerom når du har en bakkjørmontert holder med sykler festet på bagasjerommet. Det må løses av sykkelholderen for kjøretøyet åpnes.
- F.0 Kjøreegenskaper og retningslinjer for kjøring**
- F.1 Kontroller regelmessig at lasten er tilstrekkelig sikret.
- F.2 Føreren av kjøretøyet er ene og alene ansvarlig for at lasteholderen er i perfekt stand, og at både lasteholderen og lasten er forsvarlig festet (også når festing og montering er utført av en tredjeperson).
- F.3 Hver gang lasteholderen brukes må du kontrollere at den er forsvarlig festet etter en kort kjøredistanse (50 km). Deretter fortsetter du å kontrollere lasteholderen med regelmessige mellomrom. Hvis du legger merke til ukjente lyder, bevegelser i lasten og/eller lasteholderen, avvik i kjøretøyets virkemåte eller andre uvanlige eller mistenklig forhold, må du stoppe og kontrollere at lasteholderen og lasten er forsvarlig sikret i samsvar med monteringsinstruksjonene.
- F.4 Kjøretøyets totallengde og/eller -høyde kan øke når du monterer en lasteholder. Selve syklene kan øke kjøretøyets totale bredde og høyde. Vær spesielt forsiktig når du rygger og/eller kjører inn i garasjer eller ferger osv.
- F.5 Skift ut skadete eller slitte deler på lasteholderen umiddelbart. Under transport må alle spakar, skruer og/eller muttere være festet i samsvar med monteringsinstruksjonene.
- F.6 Lasteholdere som er utstyrt med lås, må alltid være i låst posisjon. Nøklene må fjernes og oppbevares i kjøretøyet under transport.
- F.7 Vær oppmerksom på at kjøretøyets kjøre- og bremseegenskaper (også i svinger) kan endres, og at kjøretøyet kan være mer utsatt for sidevind når lasteholderen er montert.
- F.8 Noen lasteholdermodeller kan sperre for baklysene. Hvis dette er tilfelle, og lasteholderen ikke har integrerte baklys, må du sørge for å feste et eksternt lysbrett.
- F.9 Det kan være nødvendig med et ekstra nummerskilt. Dette må festes på korrekt plass på lasteholderen og i samsvar med lokale lover.
- F.10 Kjøretøyets hastighet må alltid justeres etter lasten som fraktes, og de aktuelle kjøreforholdene, som for eksempel veitypen, kvaliteten på veien, vind- og trafikkforhold og de aktuelle fartsgrensene. Hastigheten må imidlertid aldri overskride 130 km/t. Du må alltid rette deg etter aktuelle fartsgrenser og andre trafikale retningslinjer.
- F.11 Kjør langsomt over fartshumper, maks. hastighet 10 km/t.
- F.12 Vær oppmerksom på at det kan oppstå vindstøy under transport, og at den kan variere med kjøretøy og last.
- F.13 Av hensyn til drivstofføkonomien og miljøet og sikkerheten til andre trafikanter, må lasteholderen fjernes fra kjøretøyet når den ikke er i bruk.
- G.0 Vedlikehold**
- G.1 Rengjør lasteholderen regelmessig med varmt vann og bilsjampo, og spesielt når du bruker eller har brukt lasteholderen i kyststrøk (der den utsettes for saltvann), eller når veiene saltes (årstider med snø).
- G.2 Bruk smøring på kobilngsmekanismen (men ikke overflatene som er i kontakt med hengerfestekulen) og andre bevegelige deler når det er nødvendig.
- G.3 Fjern lasteholderen før du vasker kjøretøyet med en automatisk bilvask.
- G.4 Hvis lasteholderen fjernes fra kjøretøyet, må den lagres tørt. Alle lasteholderdelene må lagres forsvarlig. Husk å rengjøre og vedlikeholde lasteholderen i samsvar med instruksjonene.
- G.5 Hvis noen av lasteholderdelene går tapt eller slites ut, må de bare erstattes med ekte Thule-produkserte deler. Reservedeler kan du kjøpe hos din lokale forhandler eller hos produsenten.

- G.6 När du bestiller eller kommer med forespörslar angående reservedeler, må du oppgi alle relevante produktdetaljer og produkets serienummer, slik at du mottar delene så snart som mulig og unngår å bruke tid på ytterligere forespörslar og produktprøvinger.
- G.7 Husk å notere nummeret som finnes på nøkkelen, slik at eventuelle tapte eller ødelagte/mangelfulle nøkler kan erstattes så raskt som mulig.
- FI**
- A.0 Vieilstä**
- A.1 Thule ei vastaa henkilövahingoista tai vahingoista siirrettävälle tai kiinteälle omaisuudelle, keskeytysvahingoista tai muista vahingoista, joiden syy on telineen väärälainien asennus tai käyttäminen, esimerkiksi kokooppano- tai asennushojeiden tai muiden Thulen tai Thule-jälleenmyyjän kirjallisuesti tai suullisesti antamien ohjeiden vastainen asennus tai käyttäminen.
- A.2 Muutosten tekeminen telineeseen tai sen osiin on kielletty.
- A.3 Ota yhteyttä Thule-jälleenmyyjään, jos sinulla telineen käyttämiseen tai käytön rajoituksiin liittyvä kysytään. Lue kaikki ohjeet ja takuuasiot edellisestä huolellisesti ennen telineen asentamista ja käyttämistä.
- B.0 Kiinnittäminen**
- B.1 Tarkista kokooppano-ohjeista, että kaikki telineeseen kuuluvat osat ovat mukana.
- B.2 Lue huolellisesti kokooppano-ohjeet ja suosituksen luettelo, jos tällainen luettelo on mukana, ja nouda niitä tarkkaan. Kiinnitä sitten yksikkö paikalleen oikeassa järjestyksessä noudattamalla ohjeiden kohtia 1, 2, 3 ja niin edelleen.
- B.3 Älä yrity kiinnittää telineettä millään muulla kuin ohjeiden mukaisella tavalla.
- C.0 Kuormaus**
- C.1 Kokooppano-ohjeissa määritetty telineen suurinta sallittua kuormaa ei saa ylittää. Huomioi myös, että ajoneuvon suurinta sallittua kuormaa koskeva suositus on aina etuisijalla telineen kokooppano-ohjeissa määritetyyn suurimpaan sallittuun kuormaan nähdessä. Suosituksista piempeästä täyty siihen aina noudattaa, että sitä saa milloinkaan ylittää.
- C.2 Kokooppano-ohjeissa määritetty telineen suurin sallittu kuorma koskee ajoneuvoja niin ajossa kuin pysäköitynäkin.
- C.3 Kuorma täyty kiinnittää huolellisesti. Venyytiä kiinnitysköysi ei saa käytästä.
- C.4 Tarkista asennushojeissa määritetty polkupyöräkohtainen enimmäispaino. Älä ylitä sitä.
- C.5 Kun kuormata polkupyörä tavaratilan oveen tai vetokoukuun kiinnitettävään telineeseen, sijoita aina suurin ja raskain polkupyörä lähiimmäksi autoa ja pienemmät ja kevymmät polkupyörät surrimaan ja raskaimman taakse.
- C.6 Telineen suunniteltu kantamaan vain vakiotyppisiä polkupyöränrunkoja. Tandempyörän kuljettamisen telineessä on kielletty. Tarkista aina asennushojeissa määritettytä polkupyörän rungon suurin sallittu koko (halkaisija). Älä ylitä sitä.
- C.7 Jos polkupyörässä on hiilikuiturunko tai -haarukka, tarkista aina polkupyörän valmistajalta tai jälleenmyjältä, onko telineen käyttäminen salittu.
- C.8 Taikse, esimerkiksi vetokoukuun tai tavaratilan oveen, kiinnitettävissä telineissä suositellaan käyttämään Thulen runkoadapteri 982 -tuotetta.
- C.9 Thule ei vastaa hiilikuiturunkojen tai -haarukoiden vaurioista, joita ilmenee telineeseen kiinnitettämisestä ja/tai telineessä kuljettamisen seurauksena.
- C.10 Polkupyöröiden kaikki helposti irrotettavat osat täytyvät irrottaa ennen kuljetusta. Tällaisia osia ovat esimerkiksi lastenistuinset, korit, lukot (ei kiinteästi asennetut) ja pumput. Mainitut tai vastaavat osat voivat irrota kuljetuksen aikana suurentuneen ilmanvastuksen ja tärinän seurauksena sekä aiheuttaa vaaratilanteita muille tienkäyttäjille.
- C.11 Jos ajoneuvo on varustettu takaluukun automaattisella avaamistoiminnolla, tämä toiminto täytyy kytkää pois päältä ja tavaratila avata manuaalisesti taaske asennettavaksi telineettä käytettäessä, jotta ajoneuvon ja telineen vaurioitumiselta välttytään.
- C.12 Kuorma täytyy tarvittaessa varustaa paikallisen lainsäädännön mukaisilla valoilla ja varitorjumerkillä.
- C.13 1.10.1998 jälkeen tyypipihvyväksytyissä ajoneuvoissa taakse asennettava teline ja/tai kuorma ei saa peittää ajoneuvon kolmatta jarruvaloa. Ajoneuvon kolmannen jarruvalon täyty olla näkyvissä seuraavista kulmista:
- 10 astetta vasemmalle ja oikealle ajoneuvon pituusakseliin nähdessä
 - 10 astetta vaaka-akselin yläpuolella ja 5 astetta vaaka-akselin alapuolella
- Jos edellä mainittu jarruvalon näkyminen ei toteudu, ajoneuvon täytyy asentaa lisävarusteena saatava korvaava jarruvalo. Kansalista lainsäädäntöön täytyy noudattaa telineettä käytettäessä.
- C.14 Säilytä asennus- ja turvaliusuusohjeita (jos tuotteessa on sellaiset) sekä ECE-tyypipihvyväksyntää ajoneuvossa, johon teline on asennettu.
- D.0 Tärkeitä tietoja vetokoukkun kiinnitettävistä telineistä**
- D.1 Vetokoukkun kiinnitettävää telineettä ei saa käyttää täysin alumiini- tai GGG40 (valuauta) -valmisteissa vetokoukissa.
- D.2 Vetonuppi ja 2 cm vetonupin alapuolelle ulottuvat lieriönläisen vetokoukuosan täyty olla teräsvalmisteisia. Vetonuppi kannatinosa saa kuitenkin olla aluminivalmisteinen.
- D.3 Telineen ja kuorman yhteenlaskettu paino ei saa ylittää vetokoukun suurinta sallittua kapasiteettia. Tietoja vetokoukun kapasiteetista on levyssä vetokoukun vieressä tai ajoneuvon oppaassa.
- D.4 Tarkista aina, että vetokoukussa ei ole likaa tai öljyä ja että se ei ole vaurioitunut. Osa vetokoukujen valmistajista verhoaa vetonupin suojajalvalta tai -peiteillä. Suojajalvo tai -peite vältty irrottaa ennen telineen käyttämistä, koska sillä on kitkaa ja vakuutta heikentää vaikutuksia.
- D.5 Valojen toimivuuden täytyy tarkistaa ennen ajoa. Jos telineen sumuvaluo käytetään, huolehdi siitä, että ajoneuvon sumuvaluo ei ole samanaikaisesti päällä. Ajoneuvon sumuvaluo kytkeytyy yleensä automaattisesti pois päältä, kun ajoneuvon järjestelmä havaitsee sumuvalokytkennän. Tarkista, että näin myös käy.
- D.6 Jos teline pääsee liikkumaan vetonupissa tai sulkuvoimaan pieneenä kiinnityskahvan käytettäessä, vetonupin sulkuvoimaan täytyy säästää asennushojeiden mukaisella tavalla. Pyydä opastusta paikalliselta Thule-jälleenmyyjältä.
- D.7 Jos telineessä on tavaratilan käyttämistä helpottava kalustusmekanismi, huolehdi siitä, että mekanismi lukitaan kuljetusajan ajaksi turvalisesti kuljetusasentoon.
- D.8 Pidä telineen/polkupyöriä ja pakoputken välinen etäisyys riittävän suurenna, jotta telineen ja/tai polkupyöriä vahingoittumiselta välttyää. Kuuma pakoputki ja/tai kuuma pakokaasua voi vaurioittaa telineen ja/tai polkupyöriä osia. Joissakin ajoneuvomalleissa pakoputkeen täyty hankkia jatkokappale. Ota yhteyttä Thule-jälleenmyyjään, jos et ole varma ajoneuvosi koskevista vaatimuksista.
- E.0 Tärkeitä tietoja tavaratilan oveen kiinnitettävistä telineistä**
- E.1 Älä asenna telineet ajoneuvoon, jossa on lisävaruste- tai lisätakaspoileri (vaikka ajoneuvomalli oli Thule Ostajan oppaan yhteensopivien ajoneuvomallien luettelossa; lisätietoja on jäljempänä).
- E.2 Tarkista viimeisimmät ajoneuvosi koskevat suositukset Thule Ostajan oppaasta osoitteesta www.thule.com aina ennen telineen asentamista.
- E.3 Ajoneuvossa koskevia uusia tai päivitysteitä suosituksia on voitu julkistaa näiden ohjeiden julkaisemisen jälkeen. Jos ajoneuvosi ei ole Thule Ostajan oppaan luettelossa, siitä voi olla useita:
- E.3. A. Ajoneuvossa on muovivalmisteinen/heikkorakenteinen/suurikokoinen spoileri
 - E.3. B. Ajoneuvossa on muovi-/lisävalmisteinen tavaratilan ovi tai ajoneuvon tavaratilassa on kaksiosiset
 - E.3. C. Autonvalmistajat eivät sali tavaratilan oveen kiinnitettävien telineiden käyttämistä
 - E.3. D. Ajoneuvossa on tullut vastikään markkinointi (alle kuusi kuukautta sitten). Uusimmat tiedot ovat aina käytettävissä osoitteessa www.thule.com.
- E.4 Autonvalmistajat markkinoivat ajoneuvomalleja eri maissa eri ominaisuuksilla varustettuna. Tiettyllä markkina-alueella tavaratilan oveessa voi esimerkiksi olla krominen osa tai spoileri. Tavaratilan oveen kiinnitettävät telineet ei saa käyttää tällaisilla varusteilla varustetuissa ajoneuvoissa, vaikka ajoneuvomalli olisi hyväksytty Thule Ostajan oppaassa.
- E.5 Thule ei vastaa Thule Ostajan oppaan puutteellisten tai vanhentuneiden tietojen aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä, kun synnä ovat alueelliset erot ajoneuvon ominaisuuksissa.
- E.6 Muista, että takaluukun pyyhikimen käyttäminen ei väältämättä ole mahdollista, kun tavaratilan oveen kiinnitetään teline. Pyyhintoihin täyty poistaa käytöstä (esimerkiksi irrottamalla sulake - tarkista menetely ajoneuvon oppaasta) tai pyyhin täytyy irrottaa. Jos ajoneuvon takaluukun pyyhin toimii automaattisesti

ja tavaratilan oveen kiinnitetään teline, toiminto täytyy kytkeä täysin pois päältä. Pyydä opastusta auton jälleenmyyjältä tai korjaamosta.

E.7 Puhdistaa aina takalukkun pinta ja reunat sekä tavaratilan ovi ennen tavaratilan oveen kiinnittämistä telineen asentamista.

E.8 Ajoneuvon vahingoittumisriskin vuoksi takalukkuja ei saa avata, kun tavaratilaan on asennettu tavaratilan oveen kiinnitetään teline ja telineessä on polkupyöriä. Polkupyöräteline on tyhjennettävä kuormasta ennen ajoneuvon takalukun avaamista.

F.O Ajo-ominaisuudet ja määräykset

F.1 Tarkista kuormankiinnittimet säännöllisesti.

F.2 Ajoneuvon kuljettaja yksin vastaa siitä, että teline on täydellisessä toimintakunnossa ja teline ja kuorma on kiinnitetty lujasti paikalleen (vaikea kiinnitämisenstä olisi huolehtinut kolmas osapuoli).

F.3 Tarkista aina telineen käyttämisen yhteydessä, että teline on kiinnitetty lujasti paikalleen. Tee tarkistus lyhyen ajomatkalla (50 km) jälkeen ja sen jälkeen säännöllisesti. Jos havaitset tavallisesta poikkeavaa ääntä, kuorman ja/tai telineen siirtymistä paikaltaan, poikkeavuksia ajoneuvon käyttötäytymisessä tai muuta epästävällistä, pysähdy ja tarkista, että teline ja kuorma on kiinnitetty oikein ja asennushojeiden mukaisesti.

F.4 Ajoneuvon kokonaispituus ja/tai -korkeus voi muuttua telineen asentamisen seurauksena. Myös polkupyörät voivat suurestaajoneuvon kokonaisleveyttä ja -korkeutta. Noudata erityistä varovaisuutta, kun perustat ja/tai ajat esimerkiksi autotalliin tai lautaille.

F.5 Vaihda telineineen vaurioituneet tai kuluneet osat viipyttämättä. Kuljetuksen aikana kaikkien kahvojen, pulleitten ja/tai murretterien kireyden täyttyy olla asennushojeiden ohjekirjeyden mukaisia.

F.6 Lukoilla varustettujen telineiden täytyy aina olla lakkuituina. Avaimet täytyy irrottaa ja sijoittaa ajoneuvon sisälle kuljetuksen ajaksi.

F.7 Muista, että telineellä varustetun ajoneuvon ajo-ominaisuudet ja jarrutuskäytäytyminen (myös kaarteilas) voi muuttua ja ajoneuvo voi altistua entistä voimakkammin sivutulleelle.

F.8 Teline voi telineellä riippuen peittää ajoneuvon takavalot. Jos näin tapahtuu eikä telineessä ole integroituja takavalova, telineen käyttämisen edellyttää ulkoisen valopaneelin asentamista.

F.9 Ylimmääräinen rekisterikilpi voi olla edellytyskenä. Se täytyy asentaa telineeseen paikallisen lainsäädännön edellyttämään kohtaan.

F.10 Ajoneuvon nopeus täytyy aina suhteuttaa kuljetettavaan kuormaan ja valitsevin ajo-olosuhteisiin, joihin vaikuttavat esimerkiksi tien typpi, tien kunto, tuulolahosteet, liikenteen vilkkaus ja nopeusrajoitukset. Nopeus ei kuitenkaan missään olosissa saa olla suurempi kuin 130 km/h. Nopeusrajoitukseja ja muita liikenneshäntöjä täytyy aina noudattaa.

F.11 Ylitä hidastustöyssyt rauhallisesti, enintään nopeudella 10 km/h.

F.12 Huoma, että kuljetuksen aikana voi ilmetä tuulen aiheuttamaa kohinaa. Sen voimakkuus voi vaihdella ajoneuvon ja kuorman mukaan.

F.13 Poltoainetalouden, ympäristövaikutusten ja muiden tienkäytäijien turvalisuuden vuoksi teline täytyy irrottaa ajoneuvosta silloin, kun sitä ei käytetä.

G.O Ylläpito

G.1 Puhdistaa teline säännöllisesti lämpimällä vedellä tai autonpesuaineella. Tämä on tärkeää etenkin sen jälkeen, kun telineellä on käytetty rannikkooalueella (suolaveden vaikutus) tai aikana, jolloin teille on levitettynä suola (talvella).

G.2 Voittele kiinnitysmekanismi (ei kuitenkaan pintoja, jotka ovat kosketuksissa vetonupin pintaan) ja telineen muut liikkuvat osat tarpeen mukaan.

G.3 Irrota teline ennen auton viemistä autopesulaan, jossa on automatiitti pesulaitteet.

G.4 Kun teline irrotetaan ajoneuvosta, sitä täytyy säilyttää kuivassa tilassa. Telineen kaikki osat täytyy varastoida turvalisesti. Muista puhdistaa ja huoltaa teline ohjeiden mukaisesti.

G.5 Jos telineen osia hukkui tai kuluu käytökelvottomaksi, käytä niiden tilalla vain aitioja Thule-varaosia. Varaosia on saatavana jälleenmyyjältä tai valmistajalta.

G.6 Kun jätät tilauksen tai esität kysymykseni, ilmoita asiaankuuluvat tuotetiedot ja sarjanumero varaosien nopean saatavuuden turvamiseksi ja aikaavieven yhteydenottojen välittämiseksi.

G.7 Jotta saat hävinneen tai viallisen avaimen tilalle mahdollisimman nopeasti korvaavan avaimen, merkitse lukon ja avaimen numero muistiin. Numero näkyy avaimessa.

IS

A.O Almennt

A.1 Thule tekur enga ábyrgð ó einstaklingsmeiðslum, tjóni á færarenlegum eða fóstum eignum, tapi á hagnára, eða neinu óðru tapi eða tjóni sem hlýst af rangri festingu eða notkun á bera, þar með talid ó en takmarkast ekki við festingu eða notkun sem stangast á við leiðbeiningar um samsetningu, leiðbeiningar um festingu eða neinar aðrar gefnar leiðbeiningar, skriflegar eða munlegar, frá Thule eða söluaðila Thule.

A.2 Ekki má breyta beranum og hlutum hans á neinn heiti.

A.3 Ráðfærða bíg við söluaðila Thule ef bú hefur einhverjar spurningar um rekstur, notkun og takmarkanir á beranum. Lestu vandlega yfir allar leiðbeiningar og upplýsingar um ábyrgð ó undan uppsetningu og notkun á beranum.

B.O Festing

B.1 Berið saman við leiðbeiningar um samsetningu til að tryggja að allir nauðsynlegir hlutar berans séu til staðar.

B.2 Lestu og fylgdu vandlega leiðbeiningum um samsetningu og meðmælanistum, ef listinn fylgir með. Festu eininguna síðan í rétri röð, með eftirfarandi punktum 1, 2, 3 og svo framvegis.

B.3 Reyndu ekki að festa berann á neinn annan hátt en þann sem er sýndur í leiðbeiningum um festingu.

C.O Hleðsla

C.1 Ekki skal yfir þá hármarkshleðslu sem tilgreind er í leiðbeiningum um samsetningu. Þar að auki hefur hármarkshleðslan fyrir sjálfst okutækio óvallt forgang fram yfir hleðsluna sem er tilgreind í leiðbeiningum um samsetningu. Það er alftaf neðri ráðlöög hármarkshleðslan sem að við og sem ekki skal fara fram yfir.

C.2 Hármarkshleðsla á berann, eins og tilgreint er í leiðbeiningum um samsetningu, á við um okutækji á hreyfingu jafnt sem og kyrurstæð okutækia.

C.3 Festa skal hlassi vandlega. Ekki skal nota teygjur.

C.4 Athugaðu og farðu ekki fram yfir hármarksþyngd á hjóli sem er tilgreind í leiðbeiningum um festingu.

C.5 Við hleðsla á hjólium á aftanáfestan bera eða á berann sem er festur á dráttarkúluna skal óvallt staðsettja stærstu og byngstu hjóljun sem næst blínum og minni og lettari hjóljun þar á eftir.

C.6 Berinn er samsettur til að bera aðeins staðlaðar hjólagrindur. Ekki skal bera tvímenningsréihjóli á beranum. Athugið óvallt og farið ekki fram yfir þá hármarksþærð hjólagrindar (þvermál) sem er tilgreind í leiðbeiningum um festingu.

C.7 Þegar um er að ráða hjóli með stalgrindur eða -gafflia skal óvallt ráðfara sig við framleidanda eða söluaðila hjólsins til að athuga hvort þú megin nota berann.

C.8 Við mælum með bíi að bú notir Thule Bike Frame Adapter 982 fyrir aftanásettá bera, eins og bera sem eru festir á dráttarkúlu og bera sem eru festir á afturdýrnar.

C.9 Thule ber enga ábyrgð á neinu tjóni á stálgindrum eða -göflum sem verður á meðan uppsetningu og/eða notkun á beranum.

C.10 Fjarlægja verður alla hlutar á hjóljunum sem auðvelt er að fjarlægja áður en fluttingur á sért stað, þar með talid ó en takmarkast ekki við barnasæti, körfur, lása (ef þer hafa ekki verið endanlega festir) og hjólapumpur. Þessir hlutar geta losnað óvalt en fluttingi standur vegna aukinair loftmótstöðu og titrings og geta valdið örðum vegfarendum haettu.

C.11 Ef okutækio er būið sjálfvirkji opnun á farangursgeymslu eða afturhlíera verður að afvirkja bessa virkni og opna verður farangursgeymsluna á handvirkan hátt þegar aftanásettur beri er festur upp, til að koma í veg fyrir skemmdir á okutækini og/eða beranum.

C.12 Ef nauðsyn ber til verður að búa hlassi með viðeigandi ljósum og viðvörnarmerkjum í samræmi við staðbundin lög.

C.13 Þegar um er að ráða fyrstu gerð fyrir okutækni-samþykkt eftir 1. október 1998, mega aftanáfestur beri og/eða hleðsla ekki fara yfir briðja bremsuljós okutækisins. Þróða bremsuljós okutækisins verður að vera sýnilegt frá:

- 10 gráðum til vinstri og til hægri við lengdarás okutækisins
- 10 gráðum fyrir ofan og 5 gráðum fyrir neðan lárettán ás

Ef þessum tölum er ekki fylgt verður að setja upp valkvætt aukabremslujós. Taka verður tillit til innlendra laga við notkun á beranum.

C.14 Geyma skal leiðbeiningar um festingu og öryggi og (ef við á) EBE-gerðarsamþykki á okutækini þegar berinn er uppsettur.

D.O Mikilvægar upplýsingar um bera sem eru festir á dráttarkúlu

- D.1 Beri sem er festur upp á dráttarkúlu hentar ekki fyrir dráttarkúlur sem eru alfaríð framleiddar úr áli eða GGG40 (steypujárdi).
- D.2 Dráttarkúlan og sívali hluti dráttarteinsins sem nær 2 cm niður af dráttarkúlunni verða að vera framleiddar úr stáli. Hins vegar má halda dráttarkúlunum vera gerður úr áli.
- D.3 Samtals byngd berars og hleðslunur má aldrar færa fram yfir leyft burðarból dráttarkúlunar. Upplýsingar um burðarból dráttarkúlunar má finna á plótu við hildinu á dráttarteinum eða í upplýsingabæklingi ókutækisins.
- D.4 Athugaðu ávallt að dráttarkúlan séla við öhreinindi og óliu og óskemmd. Súrir framleiðendur dráttarkúluna þekja dráttarkúlur sínar með verndandi himnu eða húðun. Fjarlaegja verður pessa himnu eða húðun áður en berinn er notaður, þar sem hún hefur neikvæð áhrif á titring og stöðugleika.
- D.5 Áður en lagt er af stað verður að athuga virkni ljós. Þegar bokuljósíða á berumanum er notað skal tryggja að ekki sé kveikt á bokuljósínum á ókutækini um leið. Bokuljós ókutækisins slokknar yfirleitt sjálfrakað begar ókutækio finnur að klóin sé tengd. Athugaðu hvort svo sé.
- D.6 Ef berinn hreyfist á dráttarkúlunu eða ef dregið er úr klemmukrafti við notkun á festingarhandfangi verður að stilla klemmukraft dráttarkúlunar í samræmi við leiðbeiningar um festingu. Biddu söluáðila Thule á staðnum um ráðleggingar eða aðstoð.
- D.7 Ef berinn er með hallabúnað fyrir auðveldara aðgengi að farangsgermslunni skal tryggja að búnaðurinn sé tryggilega læstur í fluttingstöðum á meðan fluttingi stendur.
- D.8 Haldið öruggri fjarlaegð á milli berans/hjólanna og útlábstursrörins á til að koma í veg fyrir skemnmíðar af völdum hita á berumanum og/eða hjólunum. Heitt útlábstursrör og/eða heitir útláuster geta valdið tjóni á hlutum berans og/eða hjólunum. Á ákvæðnum gerðum ókutækia framlengingar á útlábstursrörinu krafist. Ráðfærðu bíg við söluáðila Thule en þú ert ekki viss um hvaða krófur eiga við um ókutæki þitt.

E.O Mikilvægar upplýsingar um aftanasetta bera

- E.1 Festu berann aldrrei upp ef ókutækio er með valkvæðan/viðbótarafurlyfispilli (jafrvel pó að gerð ókutækis sé ráðlögd í kaupandahandbók Thule, sjá að neðan).
- E.2 Áður en berinn er festur upp skal ávallt athuga nýjustu ráðleggingar fyrir ókutækio í kaupandahandbók Thule á www.thule.com.
- E.3 Nýjar eða uppfærðar ráðleggingar kunna að hafa verið gefnar út fyrir ókutækio eftir að þessar leiðbeiningar voru gefnar út. Ef ókutækio er ekki skráð í kaupandahandbók Thule kunna að vera nokkrar ástæður fyrir því:
- E.3. A. Ókutækio er með plast-/veikan/stóran lyftispilli eða
- E.3. B. Ókutækio er með plast-/bler- eða skiptar afturdyr eða
- E.3. C. Bilaframleiðendurnir leyfa ekki notkun á aftanasettum berum eða
- E.3. D. Ókutækio er afar nýtt á markaðnum (fánalegt í innan við sex mánuði). Nýjustu upplýsingarnar má alltaf finna á www.thule.com.
- E.4 Bilaframleiðendur markaðssetja ókutækjagerðir sínar með ólikum eiginleikum í ólikum löndum umhverfis heiminn, t.d. gæti krómhluta eða -lyftispilli verið baði við að afturdyrnar. Ekki má festa upp aftanasetta bera á ókutæki búin silíkum aukabúaði, jafrvel þó að gerð ókutækis sé samþykkt í kaupandahandbók Thule.
- E.5 Thule ber enga ábyrgð á neinu tjóni eða tapi sem hlýst vegna ófullgerðra óeðra útrelda upplýsingum sem eru nefndar upp í kaupandahandbók Thule og eru vegna svæðisbundnum mun á eiginleikum ókutækja.
- E.6 Hafðu í huga að hugsanlega verður ekki hægt að nota afturhlerapurrkuna begar aftanasettan beri er settur upp. Afvirkja verður þurrkuvirkina (t.d. með því að fjarlaegja öruggið - athugaðu upplýsingabækling ókutækisins) eða fjarlaegja þurrkuna. Á ókutækjum með sjálfríkra virkni á afturúðþurrkum verður að aftengja þessa aðgerð fyllilega begar aftanasettan beri er festur upp. Biddu bílasólna bína eða verkstæði um aðstoð.
- E.7 Hreinsaðu alltaf yfirborðið og brúri afturhlerand og afturdyrrana áður en aftanasettan beri er festur upp.
- E.8 Vegna hættunnar á tjóni á ókutækjum er ekki leyft að opna farangsgermslunum þegar aftanasettan beri með hjóli er uppsettur á farangsgermslunum. Taka verður hjólaberann niður áður en farangsgermslun er opnuð.

F.O Akursturseiglinikar og -reglur

- F.1 Athugaðu festingar á hlassi reglulega.

F.2 Ökumaður ókutækisins ber einn ábyrgð að því að tryggja að berinn sé í fullkomnu ásigkomulagi og að berinn og hleðslan séu almenntilega fest (jafrvel þegar þriðji aðili festir þau).

F.3 Í hvert skipti sem berinn er notaður skal athuga að hann sé trygglegur festur begar ekin hefur verið stutt vegalgengd (50 km) og síðan með reglulegu millibili. Ef þú tekur eftir óvennjulegum hjóðum, hreyfingu á hleðslunni og/eða beranum, aðra hegðun ókutækisins eða aðrar óvennjulegar aðstaður, skaldu stóðva og athuga að berinn og hleðslan séu trygglegur fest og í samræmi við leiðbeiningar um festingu.

F.4 Heildarlengd og/eða -hæð ókutækisins kunnar að austak þegar beri er settur upp. Hjólin sjálf kunnar að auka heildarbærrid og -hæð ókutækisins. Farðu sérstaklega varlega við að bakk að/eða akstur inn í bílskúru eða um borð í ferju, o.s.frv.

F.5 Skiptu strax um alla skemmda eða síltina hluta berans. Á meðan fluttingi stendur verða allar stangir, boltar og/eða rær að vera hertar í samræmi við leiðbeiningar um festingu.

F.6 Berar sem eru útbúrin með lás verða ávallt að vera í læstri stöðu. Lyklarnar skulu fjarlægðir og geymdir inni í ókutækini á meðan fluttingi stendur.

F.7 Hafðu í huga að aksturs- og hemlunarhegðun ókutækisins (þar með talíði í begynn) kann að breytast og að ókutækio getur orðið varnarlaust gagnvart hildarvindum þegar beri hefur verið festur upp.

F.8 Það fer eftir gerð berans, en hann kann að hylja afturljós bílsins. Ef það er tilfilið og ef berinn er ekki þegar með innbyggð afturljós verður að setja upp ytri ljós.

F.9 Aukalegrar númeraplótu kann að vera þörf. Hana skal festa við viðeigandi hluta berans í samræmi við staðbundin lög.

F.10 Hraði ókutækisins skal ávallt taka mið að því hlassi sem verið er að flytja og nýverandi akstursaðstæðum, eins og gerð og gæðum vega, vindhráða, umferðarþunga og gildandi hraðatákñorkunum, en má ekki undir neinum kringumstæðum fara yfir 130 km/klist. Ávallt skal farið eftir gildandi hraðatákñorkunum og öðrum umferðarreglum.

F.11 Akið hægt yfir hraðahindranir, hámarkshraði er 10 km/klist.

F.12 Hafðu í huga að háváði vegna winds getur myndast að meðan fluttingi stendur og kann að vera mismikill eftir ókutækjum og hleðslu.

F.13 Vegna eldsneytissparnaðar og umhverfisáhrifa, sem og öruggis annarra ókumannar, verður að fjarlægja berann af ókutækini þegar ekki er verið að nota hann.

G.O Viðhald

- G.1 Hreinsaðu berann reglulega með heitu vatni eða bílasápu, sérstaklega við notkun eða eftir notkun á strandsvæðum (aflieðingar af sjávarvatni) eða á tímabilum þegar salt er notað að gótur (að vetrí til).
- G.2 Smyrð tengibúnaðinn (en ekki yfirborðið sem er í snertingu við yfirborð dráttarkúluna) og aðra hreyfanlega hluta berans þegar þess barf.
- G.3 Fjarlægið berann áður en sjálfvirk bílapvottastöð er notuð.
- G.4 Þegar berinn er fjarlægður af ókutækini verður að geyma hann á þurru geymslusvæði. Geyma verður allra hluta berans á öruggum stað. Mundu að hreinsa og viðhaldha beranum í samræmi við leiðbeiningar.
- G.5 Ef þú glatar hlutum af beranum eða ef hlutar berans slitna skal eingöngu nota ósvíkna Thule-varahluti til að skipta um. Kaupa má varahluti frá söluáðila eða framleiðanda.
- G.6 Til að tryggja að þú fáir varahlutina fljótt og til að forðast tímafrekir fyrirspurnar skaltu gefa upp upplýsingar um viðkomandi vörum og ráðnumvara við þöntun eða fyrirspurn.
- G.7 Til að tryggja að þú getir skipt um alla týnda eða bílaða lykla eins fljótt og hægt er skaltu skrifa niður númer á lásnum og lyklinum, sem er að finna á lyklinum.



A.O Üldist

- A.1 Thule ei vastuta mingisuguste inimestele tekििtad vigastuste, vallas- vði kinnisvalda tekििtad kahju, saamata jäännust tulu vði móni muu kahju vði rikkumise eest, mille oon pohjustaud jaigrattahoidiku vale paigaldamine sealhulgais (kuid mitté ainalt) paigaldamine vði kasutamine, mis e vesta Thule vði Thule edasimúsua poolt kirjalikult vði suuliseit esitatud kinnitus-, paigaldus- ja muudele juhistele.
- A.2 Jaigrattahoidikuid ja selle osi ei tohi mingil viisil muuta.

A.3 Kui teil on jalgrattahoidiku töötamise, kasutamise ja piirangute kohta küsimusi, pöörduge oma Thule edasimüüja poole. Enne jalgrattahoidiku paigaldamist ja kasutamist lugege kõik juhised ja garantiteave hoolikalt läbi.

B.O Paigaldamine

- B.1 Lugege paigaldusjuhiseid ja kontrollige, et jalgrattahoidiku kõik vajalikud osad oleksid olemas.
- B.2 Lugege paigaldusjuhiseid ja soovituste nimekirja (kui see on olemas) hoolikalt läbi ja täitke neis esitatud juhised. Siis paigaldage seade, täites õiges järjekorras juhised 1, 2, 3 jne.
- B.3 Ärge proovi paigaldada jalgrattahoidikut muul viisil, kui on näidatud paigaldusjuhistes.

C.O Kandevõime

- C.1 Jalgrattahoidiku paigaldusjuhistes määratud maksimaalset kandevõimet ei tohi ületada. Lisaks on sõiduki jaoks soovitatav maksimaalne kandevõime paigaldusjuhistes määratud kandevõimest alati prioriteetsem. Alati kehtib väiksem soovitatav kandevõime ja seda ei tohi ületada.

- C.2 Jalgrattahoidiku paigaldusjuhistes määratud maksimaalne kandevõime kehtib nii liikuvate kui ka pargitud sõidukite kohta.

- C.3 Koorem peab olema hoolikalt kinnitatud. Elastikköosi ei tohi kasutada.

- C.4 Kontrollige paigaldusjuhistes ühe jalgratta kohta määratud maksimumkaalu ja ärge seda ületage.

- C.5 Kui paigutage jalgrattale tagaluugile paigaldatavale hoidikule või haakekonksule paigaldatavale hoidikule, asetage kõige raskemad jalgrattad alates autole kõige lähemale ning väiksemad ja kergemad jalgrattad nende ette.

- C.6 Jalgrattahoidik on ehitatud ainult standardraamiga jalgrattaste vedamiseks. Hoidikul ei tohi transportida tandemjalgrattaid. Kontrollige alati paigaldusjuhistes määratud jalgrattaraami maksimumsuurust (diameetrit) ja ärge seda ületage.

- C.7 Küsige süsinikraamia või -ehishargiga jalgrattaste puuhul jalgratta tootjalt või edasimüüjalt, kas tohite jalgrattahoidikut kasutada.

- C.8 Soovitame auto taha paigaldatavate jalgrattahoidikute (nt haakekonksule paigaldatavate ja tagaluugile paigaldatavate jalgrattahoidikute) jaoks kasutada jalgrattaraami adapterit Thule Bike Frame Adapter 982.

- C.9 Thule ei vastuta mit tahes kahjude eest, mille on põhjustanud süsinikraamide või -ehishargi paigaldamine jalgrattahoidikule või nende kasutamine seal.

- C.10 Jalgratta kõik hõlpsalt eemaldatavad osad, sealhulgas (kuid mitte ainult) lasteistmed, korvid, lukud (kui need pole püsivalt kinnitatud) ja pumbad tuleb enne transportimist eemaldada. Need võivad transportimisel suureneneda õhutakistuse ja vibratsiooni tõttu lahti tulla ja ohustada teisi liiklejaid.

- C.11 Kui sõiduki varustuseku kuulub pakiruumi automaataste avamise funktsioon ja auto taha paigaldatav jalgrattahoidik on kinnitatud, tuleb sõiduki ja/või jalgrattahoidiku kahjustamise vältimiseks see funktsiooni välja lülitada ja pakiruumi avada käsitsi.

- C.12 Vajadusel tuleb koormale vastavalt kohalikele eeskirjadele kinnitada sobivad tuled ja hoitustahised.

- C.13 Sõidukite puul, millel esmakordne tüübikinnitus toimus pärast 1. oktoobrit 1998, ei tohi auto taha kinnitatav jalgrattahoidik ega koorev varjata sõiduki kolmandat pidurituld. Sõiduki kolmas pidurituli peab olema nähtav:

- sõiduki pikilehel 10 kraadi vasakult ja paremalt;
- horisontaalteljeist 10 kraadi kõrgemalt ja 5 kraadi madalamalt.

Kui neid nõudeid ei saa järgida, tuleb sõidukile paigaldada vahetavat lisapidurit. Jalgrattahoidiku kasutamisel tuleb arvesse võtta kohalikke eeskirju.

- C.14 Hoidke paigaldus- ja ohutusjuhiseid ning ECE tüübikinnitus (kui see on rakendatav) sõidukis, millele jalgrattahoidik on kinnitatud.

D.O Oluline teave haakekonksule paigaldatavate jalgrattahoidikute kohta

- D.1 Haakekonksule paigaldatav jalgrattahoidik ei sobi kasutamiseks täielikult aluminiuumist või malmist (GGG40) haakekonksudega.

- D.2 Haakekonksu haakekuul ja silindriline osa, mis ulatub haakekuulist 2 cm allapoole, peab olema valmistatud terasest. Haakekuuli hoidlik aga võib olla aluminiuumist.

- D.3 Jalgrattahoidiku ja koorma kogukaal ei tohi kunagi ületada haakekonksu lubatud kandevõimet. Teavet haakekonksu kandevõime kohta leiate haakekonksu kõrval olevalt märgilt või sõiduki kasutusühendist.

- D.4 Kontrollige alati, et haakekuulli poleks mustust või öli ning et see poleks kahjustust. Mõned haakekuulide tootjad katavad haakekuulid kaitsta foorumi või kattega. See foorum või kate tuleb enne jalgrattahoidiku kasutamist eemaldada, kuna see vähendab hõõrdumist ja stabiilsust.

D.5 Enne sõitmaasumist tuleb kontrollida tulesid. Kui kasutate jalgrattahoidiku udutuld, veenduge, et samal ajal poleks sisse lülititud sõiduki udutuled. Sõiduki udutuled lülituvad tavaselts automaatselt välja, kui sõiduk tuvastab, et hoidikud udutulede pistik on ühendatud. Kontrollige seda.

D.6 Kui jalgrattahoidik liigub haakekuulli või kui kinnitusjõud kinnituskaepidele kasutamisel hõivab, tuleb kinnituskuuli kinnitusjõudu vastavalt paigaldusjuhistele reguleerida. Nõu või abi saameks pöörduge Thule kohaliku edasimüüja poole.

D.7 Kui jalgrattahoidikul on pagasiruumi hõlpsaks kasutamiseks kallutusmehanism, veenduge, et see mehanism on transportimise ajaks kindlalt transportimisasesendisse lukustatud.

D.8 Jalgrattahoidiku ja/või jalgrattaste kuumkahjustuse vältimiseks jätkte jalgrattahoidiku/jalgrattaste ja summutitoru valehe piisav ruum. Kuum summutitoru ja/või kuum heitgaas võivad kahjustada hoidiku ja/või jalgrattaste osi. Teatud sõidukimudeliteel on nelutav summutitoru pikendi. Kui te pole oma sõiduki kohta kehtivates nõuetes kindel, pöörduge Thule edasimüüja poole.

D.O Oluline teave tagaluugile paigaldatavate jalgrattahoidikute kohta

E.1 Ärge kunagi paigaldage jalgrattahoidikut, kui teie sõidukil on valikuline/lisatasapoller (isegi kui sõidukimudel on Thule tooteotsingusüsteemi peaks kideidet, vt alpoolt).

E.2 Kontrollige alati enne jalgrattahoidiku paigaldamist veebisaidil www.thule.com olevast Thule tooteotsingusüsteemist oma sõiduki jaoks pakutavaid uusimaid soovituusi.

E.3 Pärast käesolevate juhisti avaldamist võib teie sõiduki kohta olla väljastatud uued või uuendatud soovitused. Põhjused, miks teie sõidukit pole Thule tooteotsingusüsteemis nimetatud, võivad olla järgmised:

E.3. A. Teie sõidukil on plastist / liiga nõrk / liiga suur spoiler;

E.3. B. Teie sõidukil on plastist/klaasist või kahepoolne tagaluuk;

E.3. C. Autotootaja ei luba kasutada tagaluugile paigaldatavaid jalgrattahoidikuid või

E.3. D. Teie sõidukil on turul alles väga uus (saadaval vähem kui kuus kuud). Kõige ajakohasem teave on veebisaidil www.thule.com alati saadaval.

E.4 Autotootjad müüvad oma sõidukimudeleid maailma eri riikide turgudel erineva varustusega, näiteks võidakse tagaluugile lisada kroomdetali või spoiler. Tagaluugile paigaldatavaid jalgrattahoidikuid ei tohi kasutada sõidukitel, millele on kinnitatud sellist tüüpi tarvikuid, isegi kui seadme mudel on Thule tooteotsingusüsteemis heaks kideatud.

E.5 Thule ei vastuta mit tahes rikkumise või kahju eest, mille on põhjustanud sõiduki varustuse piirkondlike erinevuste tõttu Thule tooteotsingusüsteemis esitatud puudulik või aegunud teave.

E.6 Võtke arvesse, et kui tagaluugile paigaldatav jalgrattahoidik on kinnitatud, ei saa tagakaasipuhasti kasutada. Klaaspuhastifunktsioon tuleb välja lülituda (nii eemaldada kaitse - selle kohta lugege teavet sõiduki kasutusühendist) või klaaspuhasti tuleb eemaldada. Sõiduki puuhul, millel on tagakaasipuhasti automaatfunktsioon, tuleb selle funktsiooni ühendus tagaluugile paigaldatava jalgrattahoidiku kasutamisel täielikult katkestada. Abi saamiseks pöörduge oma auto müüja pooli või töökotta.

E.7 Enne tagaluugile paigaldatava jalgrattahoidiku paigaldamist puhastage alati pakiruumi ja tagaluugi pidi ja servad.

E.8 Sõiduki kahjustamisohu tõttu pole lubatud avada sõiduki pakiruumi, kui pakiruumi külge on paigaldatud tagaluugile paigaldatav hoidik, millel asuvad jalgrattad. Enne sõiduki pakiruumi avamist tuleb jalgrattahoidik tühjaks laadida.

F.O Sõiduomadused ja -eeskirjad

F.1 Kontrollige regulaarselt koorma kinnitusi.

F.2 Sõiduki juht vastub ainuisikuliselt selle eest, et jalgrattahoidik oleks täiesti korras ning et hoidik ja koorem oleks turvaliselt kinnitatud (isegi kui selle on kinnitanud mõni teine isik).

F.3 Iga kord, kui kasutate jalgrattahoidikut, kontrollige pärast lühikesi vahemaa (50 km) läbimist ja seejärel regulaarselt vahemike järel, et see oleks turvaliselt kinnitatud. Kui märkate ebavatlast mürä, koomra ja/või hoidiku liikumist, sõiduki ebavatlast kütämist või muud ebaharilikke tingimusi, peatage sõiduki ning kontrollige, et jalgrattahoidik ja koorem oleksid vastavalt paigaldusjuhistele õigesti kinnitatud.

F.4 Sõiduki kogukipukus ja/või -kaal võivad paigaldatud jalgrattahoidikuga olla tavalisest suuremad. Jalgrattad võivad suurendada sõiduki kogulauast ja -kõrgust. Olege eriti ettevaatlik, kui tagurdate ja/või sinetate garaažidesse, pramamidele vms.

F.5 Vahetage kõik hoidikud kahjustatud või kulunud osad kohe välja. Transportimisel peavad kõik hoovad, poldid ja/või mutrid olema kinnitatud vastavalt paigaldusjuhistele.

- F.6 Lukuga varustatud hoidikud peavad olema alati lukustatud asendis. Võtmel peavad olema eemaldatud ja neid tuleb transportimise ajal hoida sõiduki sees.
- F.7 Võtke arvesse, et sõiduki sõidu- ja pidurduseudusest (sh kurvides) võivad muutuda ja sõiduk võib paigaldatud jalgrattahoidikuga muutuda kulgutule suhtes tundlikumaks.
- F.8 Sõltuvalt jalgrattahoidiku mudelil võivad auta tagatuled olla varjatud. Kui see nii on ja kui jalgrattahoidikul pole integreeritud tagatulesid, tuleb paigaldada väline tulede komplekt.
- F.9 Täienda numbrimärk võib olla nõutav. See tuleks vastavalt kohalikele eeskirjadele kinnitada jalgrattahoidikul sobivale kohale.
- F.10 Sõiduki kiirus tuleb alati valida vastavalt veetavale koormale ja valitseteolekuile, nt tee tühile, tee kvaliteedile, tuuleoleudele, liiklusehindusele ja kehtivatele kiiruspiirangutele, kuid sõiduki kiirus ei tohi mingil tingimustel kunagi ületada 130 km/h. Alati tuleb järgida kehtivaid kiiruspiiranguid ja muid liikluseeskirju.
- F.11 Sõitke üle teekunniste aeglaselt, kiirusega kuni 10 km/h.
- F.12 Võtke arvesse, et transportimise ajal võib tekkida tuulemürja ja see võib sõltuvat sõidukist ja koormast olla erinev.
- F.13 Kui jalgrattahoidikut ei kasutata, tuleb see kütusekul ja keskkonnamõjude vähendamiseks ning teiste liiklajate ohutuse tagamiseks eemaldada.
- G.0 Hoodus**
- G.1 Puhastage jalgrattahoidikut regulaarselt soojas vee või autošampoongiga, eriti siis, kui kasutate või olete jalgrattahoidikut äsja kasutanud rannaaersetes piirkondades (soolase vee töttu), või ajal, kui tuleb puistata soola (talivelisel ajal).
- G.2 Määrige vajadusel jalgrattahoidiku kinnitusmehanismi (kuid mitte pindu, mis puutuvad kokku haakekuuli pinnaga) ja muid liikuvaid osi.
- G.3 Eemaldaage jalgrattahoidik enna automaatpesul kasutamist.
- G.4 Kui jalgrattahoidik on sõidukilt eemaldatud, tuleb seda hoida kuvias kohas. Kõiki hoidiku osi tuleb turvaliselt säilitada. Ärge unustage jalgrattahoidikut vastavalt juhistele puhastada ja hooldada.
- G.5 Kui mõni jalgrattahoidiku osa läheb kaotsi või kulub ära, asendage see ainult ehtsa Thule varuosaga. Varuosi saate osta edasimüüjalt või tootjalt.
- G.6 Varuosade kireks hankimiseks ja aeganöödvate järjekordade välitmiseks esitage tellimisel või päringu tegemisel vajalikud tooteandmed ja seerianumer.
- G.7 Kaotsilainud või defektsete võtmete võimalikult kireks asendamiseks kirjutage üles võtmel asuvad luku ja võtme numbrid.



A.O. Vispāriģi

- A.1. Thule neuzņemas nekādu atbildību par traumām, kustāmā vai nekuustumā īpašuma bojājumiem, peļļas zudumiem vai jebkādiem ciemē zudumiem vai bojājumiem, kas radusies nepareizas turētāja uzstādīšanas vai lietošanas rezultātā, ieskaitot, bet neaprobejojoties ar tādu uzstādīšanu vai lietošanu, kas neatbilst montēšanas norādījumiem, uzstādīšanas norādījumiem vai jebkuriem ciemē norādījumiem, par kuriem rakstiski vai mutiski ir informējis uzņēmums Thule vai Thule izplatītājs.
- A.2. Turētāju ja tā detalas nedrīkst nekādā veidā modifitēt.
- A.3. Sazinieties ar savu Thule izplatītāju, ja jums ir jautājumi par turētāja darbību, lietošanu ja ierobezōjumiem. Pirms turētāja uzstādīšanas un lietošanas rūpigi izlasiet visus norādījumus un garantijas informāciju.

B.O. Montēšana

- B.1. Skatiet montēšanas norādījumus, lai pārbaudītu, vai ir visas nepieciešamās turētāja detaļas.
- B.2. Rūpigi izlasiet ja ievērojet montēšanas norādījumus un ieteikumus, ja tādi ir. Pēc tam montējiet ierīci pareizi seībā, izpildot 1., 2., 3. utt. darbību.
- B.3. Nemēģiniet montēt turētāju citādā, nekā norādīts montēšanas norādījumos.

C.O. Krava

- C.1. Nedrīkst pārsniegt montēšanas norādījumos minēto maksimālo turētāja kravnesību. Turkulā transportlīdzekļa ieteicamajai kravnesībai vienmēr ir svarīgāka nozīme nekā montēšanas norādījumos minētajai kravnesībai. Viennēr ja ievēro zemākā ieteicamā maksimālā kravnesība, un to nedrīkst pārsniegt.
- C.2. Montēšanas norādījumos minētā maksimālā turētāja kravnesība attiecas gan uz transportlīdzekļu kustībā, gan stāvvietā novietotu transportlīdzekli.

- C.3. Krava ir kārtīgi jānostiprina. Nedrīkst izmantot elastīgas gumijas.
- C.4. Pārbaudiet un nepārsniedziet maksimālo velosipēda svaru, kāds norādīts uzstādīšanas norādījumos.
- C.5. Ja velosipēdus ievietojat uz aizmugurējām durvīm vai piekabes āķa uzstādītā turētāja, lieklākos un smagākos velosipēdus vienmēr novietojet tuvāk automašīnai, pēc tam novietojiet mazākus un vieglākus velosipēdus.
- C.6. Turētājs ir paredzēts tikai standarta velosipēdu transportēšanai. Turētāja nedrīkst transportēt dižiem braucējiem paredzētu velosipēdu. Vienmēr pārbaudiet un nepārsniedziet maksimālo velosipēda rāmja lielumu (diametrā), kāds minēts uzstādīšanas norādījumos.
- C.7. Ja velosipēda rāmis vai dakša ir izgatavota no oglekļa šķiedrām, vienmēr konsultējieties ar velosipēda ražotāju vai izplatītāju, lai nosakdotru, vai to drīkst transportēt turētāja.
- C.8. Ja izmantojat aizmugurē uzstādāmus turētājus, piemēram, uz piekabes āķa vai aizmugurējām durvīm uzstādāmus turētājus, ieteicams izmantojat Thule Bike Frame Adapter 982.
- C.9. Thule neuzņemas nekādu atbildību par oglekļa šķiedru rāmju vai dakšu bojājumiem, kas rodas turētāja uzstādīšanas un/vai lietošanas laikā.
- C.10. Pirms transportēšanas jāņoņem visas viegli nonjemamās velosipēda detaļas, ieskaitot, bet neaprobejojoties ar bērnu sēdekļiem, grozījumi, slēžēniem (ja tās nav uzstādītas pastāvīgi) un gaisa sūkniem. Šīs detājas lielākas gaisa pretestības un vibrāciju dēļ transportēšanas laikā var atvienoties, radot apdraudējumu ciemē cēlu satiksmes daļbniekiem.
- C.11. Ja izmantojat aizmugurē uzstādāmu turētāju un transportlīdzeklim ir automātika bagāznieki, val aizmugurējā borta atvēšanas funkcija, šī funkcija ir jāzslēdz un bagāžas nodalījumi ir jāatver manuāli, lai nesabojātu transportlīdzekli un/vai turētāju.
- C.12. Ja nepieciešams, kravai jāpiestiprina attiecīgie lukturū un brīdinājuma zīmes atbilstoši vietējam noteikumiem.
- C.13. Izmantojot pirmā tipa transportlīdzeklus, kas apstiprināti pēc 1998. gada 1. oktobra, aizmugurē uzstādāmās turētājs un/vai krava nedrīkst aizsegāt transportlīdzekļa trešo bremžu lukturū. Trešajam bremžu lukturim jābūt redzamam:
- 10 grādus pa kreisi un labi no transportlīdzekļa garenass;
 - 10 grādus virs un 5 grādus zem horizontālās ass.
- Ja šie rādītāji netiek izpildīti, ir jāuzstāda papildu bremžu lukturis. Lietojot turētāju, jāņem vērā valsts tiesību akti.
- C.14. Glabājiet uzstādīšanas, drošības norādījumus un (ja attiecīnāms) EEK tipa apstiprinājumu transportlīdzeklī, kurā turētājs tiek uzstādīts.
- D.O. Svarīga informācija par uz piekabes āķa uzstādīšanu turētājēm**
- D.1. Uz piekabes āķa uzstādāmās turētājās nav piemērots lietošanai ar tādiem piekabes āķiem, kas pilnībā izgatavoti no alumīnija vai GGG40 (čuguns).
- D.2. Piekabes āķim un cilindra detaļai, kas atrodas 2 cm zem piekabes āķa, ir jābūt izgatavotai no tēraudā. Taču piekabes āķa turētājs var būt izgatavots no alumīnija.
- D.3. Turētāja un kravas kopējais svars nekad nedrīkst pārsniegt piekabes āķu atlauja kravnesību. Informāciju par piekabes āķa kravnesību var aistrast uz plāksnes blakus piekabes āķim vai transportlīdzekļa informācijas bukletā.
- D.4. Viennēr pārbaudiet, vai uz piekabes āķu nav netīrumu, ejšas un tas nav bojāts. Daži piekabes āķu ražotāji pārkāpj piekabes āķus ar aizsargmateriālu vai plēvi. Pirms turētāja lietošanas šīs materiāls vai plēve ir jāņoņem, jo tas negatīvi ietekmē berzi un stabilitāti.
- D.5. Pirms braukšanas ir jāpārbauda lukturū darbība. Ja izmantojat turētāja miglas lukturū, pārbaudiet, vai vienlaikus netiekies ielēgts transportlīdzekļa miglas lukturis. Transportlīdzekļa miglas lukturis parasti izslēdzas automātiski, kad transportlīdzeklis nosaka pievienotu spraudni. Pārbaudiet, vai tas tār.
- D.6. Ja turētājs uz piekabes āķu kustas vai sakere mazinās, izmantojot pīiestiprināšanas rokturi, piekabes āķa sakere jāregulē atbilstoši uzstādīšanas norādījumiem. Padomu vai palaidzību jautājiet vietējam Thule izplatītājam.
- D.7. Ja turētāju var noleikt, lai ērti piekļūtu bagāžniekiem, pārbaudiet, vai šis mehānisms ir stingri nostiprināts transportēšanas pozīcijā.
- D.8. Nodrošiniet pietiekamu attālumu starp turētāju/velosipēdiem un izpūtēju, lai novērstu turētāja un/vai velosipēdu bojājumus, kas rodas no karstuma. Sakarsis izpūtējs un/vai karsta izplūdes gāze var sabojāt turētāja un/vai velosipēdu detaļas. Dažiem velosipēdu modeļiem ir nepieciešams izpūtēja pagarinātājs. Sazinieties ar Thule izplatītāju, lai nosakdotru sava transportlīdzekļa prasības.

E.O. Svarīga informācija par uz aizmugurējām durvīm uzstādītiem turētājiem

- E.1. Nekad neuzstādīt turētāju uz aizmugurējām durvīm, ja transportlīdzeklis ir papildu aizmugurējais spoileris (pat tad, ja Thule pircēja rokasgrāmatā ir ieteikts transportlīdzekļa modelis; skatiet informāciju tālāk).
- E.2. Pirms turētāja uzstādīšanas vienmēr pārbaudiet jaunākos jūsu transportlīdzekļiem paredzētu ieteikumus Thule pircēja rokasgrāmatā, kas atrodas vietnē www.thule.com.
- E.3. Pēc šo norādījumu publicēšanas, iespējams, ir izdoti jauni vai atjaunināti ieteikumi, kas paredzēti Thule pircēja rokasgrāmatā, tam ir iespējami vairāki iemesli:
- E.3. A. Jūsu transportlīdzeklim ir plastmasas/viegls/liejs spoileris;
- E.3. B. Jūsu transportlīdzeklim ir plastmasas/stikla vai divdaļīgās aizmugurējās durvis;
- E.3. C. Automātiņu rāzotāji neatļauj izmantot uz aizmugurējām durvīm uzstādīmus turētājs nedrīkst izmantot, ja transportlīdzekliem ir šāda veida piederums pat tad, ja transportlīdzekļa modelis ir apstiprināts Thule pircēja rokasgrāmatā.
- E.4. Automātiņu rāzotāji dažādās valstīs varīgi savus transportlīdzekļus ar dažādiem piederumiem, piemēram, aizmugurējām durvīm var tikt uzstādītas hroma detaļa vai spoileris. Uz aizmugurējām durvīm uzstādīmas turētājs nedrīkst izmantot, ja transportlīdzekliem ir šāda veida piederums pat tad, ja transportlīdzekļa modelis ir apstiprināts Thule pircēja rokasgrāmatā.
- E.5. Thule neužņemas nekādu atbilstību par bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies, ja transportlīdzekļi piederumu reģionālo atšķirbu dēļ Thule pircēja rokasgrāmatā ir nepilnīga vai novecojusi informācija.
- E.6. Nemiet vērā, ka, iespējams, nevarēs izmantot aizmugurējā borta stiklu tīrītāju, ja uz aizmugurējām durvīm ir uzstādīts turētājs. Stiklu tīrītāja funkcija ir jāizslēdz (piemēram, ir jānopērk drošītājs; skatiet transportlīdzekļa informācijas katalogu), vai ir jānopērk stiklu tīrītājs. Ja transportlīdzeklim ir automātiskā aizmugurējā stiklu tīrīšanas funkcija, tā ir pilnībā jāizslēdz, ja uz aizmugurējām durvīm ir uzstādīts turētājs. Palīdzību jautājiet transportlīdzekļa izplatītājam vai servisa darbiniekam.
- E.7. Pirms turētāja uzstādīšanas uz aizmugurējām durvīm vienmēr nōtīriet aizmugurējā borta virsmu un malas.
- E.8. Transportlīdzekļa bojājumu riska dēļ ir aizliegts atvērt transportlīdzekļi bagāžas nodalījumu, ja uz tā atrodas uz aizmugurējām durvīm uzstādīts turētājs ar divrītējiem. Pirms transportlīdzekļa bagāžas nodalījuma atvēršanas riteņu turētājs ir jānorādē.
- F. Braukšanas iepātnības un noteikumi**
- F.1. Regulāri pārbaudiet kravas stiprinājumus.
- F.2. Tikai transportlīdzekļa vadītājs ir atbildīgs par turētāja apkopi un turētāja un kravas drošu nostiprināšanu (pat tad, ja to uzstāda trešā persona).
- F.3. Lietojot turētāju, pēc nelielā nobrauktā attāluma (50 km) pārbaudiet, vai turētājs ir stingri nostiprināts, un pēc tam veiciet regulāras pārbaudes. Ja pamānāt nepārtrauk troksni, kravas un/vai turētāja kustību, neierastu transportlīdzekļa darbību vai citus nepārastus apstākļus, apturiet transportlīdzekli un pārbaudiet, vai krava un turētājs ir pareizi nostiprināti atbilstoši uzstādīšanas norādījumiem.
- F.4. Transportlīdzekļa kopējais garums un/vai augstums var palielināties, ja ir uzstādīts turētājs. Arī velosipēdi var palielināt transportlīdzekļa kopējo platumu un augstumu. Ievērojiet piesardzību, apgriežoties un/vai iebraucot garāžā, uzbraucot uz kuģa utt.
- F.5. Nekavējoties nomainiet jebkuru bojāto vai nolietotu turētāja detaļu. Transportēšanas laikā visas svīras, skrūves un/vai uzmaivas jāpielītprina atbilstoši uzstādīšanas norādījumiem.
- F.6. Ar slēdzienu aprīkotie turētāji vienmēr jātur aizslegtā pozicijā. Atslēgas ir jāizņem un transportēšanas laikā jāglabā transportlīdzeklī.
- F.7. Ja ir uzstādīts turētājs, transportlīdzekļa vadīšanas iepātnības un bremžu darbība (arī līkumos) var mainīties un transportlīdzeklis var būt vairāk pakļauts sānvielu iedarbībai.
- F.8. Atkarībā no turētāja modeļa, iespējams, var tikt aizsegti automātiņas aizmugurējē lukturi. Ja tā notiek un turētāja nav iebūvēti aizmugurējē lukturi, ir jāuzstāda ārejs lukturu panelis.
- F.9. Iespējams, ir nepieciešama papildu numura plāksnes. Tā ir jāpielītprina attiecīgajai turētāja daļai saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.

F.10. Transportlīdzekļa braukšanas ātrums vienmēr ir jāpielāgo atbilstoši transportlīdzekļam kāravai un braukšanas apstākļiem, piemēram, ceļa veidam, kvalitātei, vēja stiprumam, satiksmes intensitātei un piemērojamiem braukšanas ātruma ierobežojumiem, taču braukšanas ātrums nekādos apstākļos nedrīkst pārsniegt 130 km/h. Vienmēr jāņem vērā piemērojami ātruma ierobežojumi un citi satiksmes noteikumi.

F.11. Brauciet lēnām pāri ātruma regulēšanas šķēršļiem, maksimālais ātrums — 10 km/h.

F.12. Nemiet vērā, ka transportēšanas laikā vējš var radīt troksni, un tā stiprums ir atkarīgs no transportlīdzekļa un kravas.

F.13. Lai ekonomētu degvielu, samazinātu ieteikumi uz apkārtējo vidi un netraucētu citu ceļu satiksmes daļībnieku drošībai, turētājs ir jāņem no transportlīdzekļa, ja tas netiek lietots.

G.O. Apkope

G.1. Regulāri tīriet turētāju ar siltu ūdeni vai automātiņas mazgāšanas līdzekli; iepša tas attiecas uz gadījumiem, ja turētāju lietojot vai lietojāt piekrastē (sālsūdens ieteikme) vai laikā, kad ceļi tiek kaisīti ar salī (ziemā).

G.2. Ja nepieciešams, elpojiet turētāja sakabes mehānismu (bet ne virsmas, kas saskaras ar piekabes āka virsmu) un citas kustīgās detaljas.

G.3. Pirms automātišķas transportlīdzekļa mazgāšanas noņemiet turētāju.

G.4. Ja turētājs tiek noņemts no transportlīdzekļa, tas ir jāglabā sausa vietā. Visas turētāja detaljas ir jāglabā drošā vietā. Tīriet un apkopot turētāju atbilstoši norādījumiem.

G.5. Ja pauzādējat turētāja detalju(s) vai tā(s) noliojotas, aizstājiet tākai ar oriģinālajām Thule rezerves detalām. Rezerves detalas var iegādāties pie izplatītāja vai ražotāja.

G.6. Lai ātri un bez liekiem jautājumiem saņemtu rezerves detalas, veicot pasūtījumu vai nosūtot vaicājumu, norādīt attiecīgo informāciju par izstrādājumu un sērijas numuru.

G.7. Lai pēc iespējas ātri nomainītu pauzādētās vai bojātas atslēgas, pierakstiet slēženes un atslēgas numuru, kas norādīts uz atslēgas.



A.O. Brenda

A.1. „Thule” neprisiema jokios atsakomybēs už asmeni sužalojima, kilnojanāmo arba nekilnojamo turto sugadījumu, prāstarā pelnā ar bet kokus kitus nuostolis ar žāļu, kuriā sukulē netinkamai sumontuotas ar naudojamas laikliklis, iksaitēt, bet neapsrībojant, montavim arba naudojim, neatsīzvelgiant j surinkimo, montavimo ar bet kokias kitas instrukcijas, kuras raštu arba žodžiu pateikē „Thule” arba „Thule” pārdevējas.

A.2. Laikliklio ir jo daļu negalima jokais būdais modifikuoti.

A.3. Jeigu turite kokiņi nors klausīmuši apie laikliklo veikima, naudojimū ir apribojums, kreipīties i „Thule” pardāvējā. Prieš montuodami ir naudojami laiklikli, perskaitykite visas instrukcijas ir garantijas informāciju.

B.O. Tvirtināmās

B.1. Patirkinkite surinkimo instrukcijas ir jisitikinkite, kad yra visos reikiamos laikliklio detalēs.

B.2. Atidzījai perskaitykite surinkimo instrukcijas, rekomendāciju sārāš (jei toks prīdētais) ir jūs laikykitēs. Tada prītvirkintie ienginjū atlikdamī vienkārši tiks kārtīgi ievērojami.

B.3. Nebandykite prītvirkinti laikliklio kātaip, nei parodys montavimo instrukcijose.

C.O. Apkrova

C.1. Negalima virši surinkimo instrukcijose nurodytos maksimalios laikliklio apkrovos. Be to, pirmenybē teikiamā rekomenduojamai maksimalai automobilim apkrovai, o ne surinkimo instrukcijose nurodytai apkrovai. Visada turi būti taikoma mažiausia rekomenduojama apkrova, ir jī negali būti viršijama.

C.2. Surinkimo instrukcijose nurodyta maksimali laikliklio apkrova taikoma ir vāžiļuojantiems, ir stoviniekiem automobiliams.

C.3. Krovīnys turi būti saugiai prītvirkintas. Negalima naudoti elastini virviņi.

C.4. Patirkripinātā montavimo instrukcijose nurodytā maksimalu dviračio svorī ir jo neviršykite.

C.5. Kai dviračiāi tvirtināmi ant galiniu duru arba ant grāžulo sumontuoto laikliklio, visada didžiausius ir sunkiausius dviračius tvirtinkite arčiausiai prie automobililo, o tik po to tvirtinkite mažesnius ir lengvesnius.

- C.6 Laikiklis yra skirtas tik standartiniam dviračių remams. Tandemu ant laikiklio tvirtinti negalima. Visada patirkinkite dviračio remo dydį (skersmenį) ir užtikrinkite, kad jis neviršytų maksimalaus dydžio, nurodyto montavimo instrukcijose.
- C.7 Jeigu dviratis turi angelus pluošto remus ar šakes, susisiekiite su dviračio gamintoju ar pardavėju, ir pasitikrinkite, ar jis galima vežti ant laikiklio.
- C.8 Ant gale montuojamų laikiklių (pvz., ant gražulo montuojamų laikiklių ir galinių durų montuojamų laikiklių) rekomenduojame naudoti „Thule“ dviračio remo adaptorių 98Z.
- C.9 „Thule“ nepriimsi jokioms atsakomybėms už bet kokią žalą, padarytą angelus pluošto remams arba šakėms, montuojant laikiklį ir (arba) ji naujonti.
- C.10 Prieš gabenant visos lengvai nuimamos dviračių dalys turi būti nuimtos, iškaltant, bet neapsiribojant, vaikų sedynes, krepšius, užraktus (jei nėra pritrivinti viasm laiku) ir orom pompas. Sios dalys dėl padidėjimo oro pasiprišeinimo ir vibracijos gabenant gali atskabinti, taip sukeldamas pavojų kitiems eismo dalyviams.
- C.11 Jeigu automobilis turi automatinę bagažinės arba galinio borto atidarymo funkciją, pritrivintus galinių laikiklių jų reikia išjungti, o bagažo skyrius turi būti atidaramas rankomis, kad automobilis ir (arba) laikiklis nebūtų sugadintas.
- C.12 Jei reikia, krovinių galinį tvirtinti naudojant atitinkamus žibintus ir išspėjamojių ženklus, kai nurodyta vietiniuose teisės aktuose.
- C.13 Jeigu automobilio važiuoklė buvo patvirtinta po 1998 m. spalio 1 d., gale tvirtinamas laikiklis ir (arba) krovinių neturi uždengti trečiajų automobilio stabdžių žibinto. Trečiasis automobilio stabdžių žibintas turi būti matomas:
- 10 laipsnių kampu į kairę ir į dešinę nuo išilginės automobilio ašies
 - 10 laipsnių kampu aukštyn ir 5 laipsnių kampu žemyn nuo horizontalios ašies
- Jeigu šių skaičių nesilaikoma, turi būti sumontuotas papildomas pakaitinis stabdžių žibintas. Naudojant laikiklį turi būti atsibigaliama į vietinius įstatymus.
- C.14 Tvirtinimo ir saugos instrukcijas bei ECE tipo patvirtinimą (jei taikoma) laikykite automobiliuje, kuriame sumontuotas laikiklis.
- D.0 Svarbi informacija apie laikiklius, montuojamus ant gražulį**
- D.1 Ant gražulį montuojant laikiklio negalima tvirtinti ant gražulį, kurie pagaminti tik iš aliuminio arba GGG40 (ketaus).
- D.2 Vilkimo kablys ir cilindro formos gražulio dalis, esanti 2 cm po vilkimo kabliui, turi būti plieniniai. Alumininius gali būti tik vilkimo kablio laikiklis.
- D.3 Bendras laikiklio ir krovinių svoris negali viršyti leidžiamos gražulio galios. Informacijos apie gražulio galia galima rasti ant plokštelių, kuri pritrivinta prie gražulio, arba automobilio informaciniame lankstinuke.
- D.4 Visada patirkinkite, ar vilkimo kablys nepurvinas, netepaluotas ir nepažeista. Kai kurie vilkimo kablių gamintojai padengia savo vilkimo kablus apsaugine plėvelė arba juos nudažo. Prieš naudojant laikiklį šią plėvelę ar dažus reikia pašalinti, nes jie neigiamai veikia trintį ir stabiliumą.
- D.5 Prieš išvykstant reikia patirkrinti žibintus. Kai ant laikiklio naudojamas priešrūkinis žibintas, automobilio priešrūkinis žibintas tuo pačiu metu negali būti i jungtas. Paprastai automobilio priešrūkinis žibintas išsi Jungia automatiškai, kai automobilis nustato, kad prijungta elektros jungtis. Patirkinkite, ar tai veikla.
- D.6 Jeigu laikiklis juda ant vilkimo kablio arba naujant tvirtinimo rankenėlę susilpnėja veržimas, vilkimo kablio veržimo galia turi būti pakoreguota, atsižvelgiant į tvirtinimo instrukcijas. Patarimo arba pagalbos kreipkitės į vietinių „Thule“ pardavėją.
- D.7 Jeigu laikiklis turi pavertimo mechanizmą, leidžiantį lengvai patekti į bagažinę, užtikrinkite, kad gabenant mechanizmas būtų saugiai užrakinėti.
- D.8 Išlaikykite saugų atstumą tarp laikiklio / dviračių ir išmetamojo vamzdžio, kad laikiklis (arba) dviračiai nebūtų pažeisti karščio. Jie kaičių išmetamasis vamzdis ir (arba) karščios išmetamasios dujos gali pažeisti laikiklio ir (arba) dviračių detalėles. Kai kurie automobilinių modelių privalo turėti išmetamojo vamzdžio ligintuvą. Jei nesate tiksliai, kokie reikalavimai taikomi jūsų automobiliiui, kreipkitės į „Thule“ pardavėjā.
- E.0 Svarbi informacija apie laikiklius, montuojamus ant galinių durų**
- E.1 Niekada nemontuokite laikiklio, jei jūsų automobilis turi papildomą galinį aptaką (net jei automobilio modelis yra rekomenduojamas mūsų „Thule“ pirkėjo vadove; žr. toliau).
- E.2 Prieš montuodami laikiklį visada peržiūrėkite svetainę www.thule.com esančiam „Thule“ pirkėjo vadove nurodytas naujausias jūsų automobililiui taikomas rekomendacijas.
- E.3 Gali būti, kad publikavus šias instrukcijas buvo išleistos naujos arba atnaujintos jūsų automobililiui skirtos rekomendacijos. Jeigu jūsų automobilis nenurodytas „Thule“ pirkėjo vadove, gali būti, kad:
- E.3. A. Jūsų automobilis turi plastikinį / silpną / didelį aptaką,
 - E.3. B. Jūsų automobilis turi plastikines / stiklines arba iš kelijų dalijų sudarytus galines duris,
 - E.3. C. Automobililių gamintojai neleidžia naudoti ant galinių durų montuojamų laikiklių arba
 - E.3. D. Jūsų automobilis nesenai atsirado rinkoje (prieš mažiau nei šešis mėnesius). Naujausia informacija visada galima rasti svetaineje www.thule.com.
- E.4 Automobililių gamintojai save automobililiui modelius skirtingesė šalyse pardouda su skirtingomis funkcijomis, pvz., prie galinių durų gali būti pritrivinti chromuotai detalė arba aptakas. Laiikdžiai negali būti tvirtinti ant galinių durų, jei automobililiui turi tokio tipo priedus, net jei automobililio modelis „Thule“ pirkėjo vadove nurodymas kaip tinkamas.
- E.5 „Thule“ nepriimsi jokioms atsakomybėms už jokią žalą ar nuostolius, kuriuos sukelė „Thule“ pirkėjo vadove pateikta nepakankama arba pasenusi informacija dėl skirtingu automobililio funkcijų atskiruose regionuose.
- E.6 Atminkite, kad tada, kai laikiklis sumontuotas ant galinių durų, gali būti neįmanoma naudoti galinį vamzdį. Valytuvų funkcija turi būti išjungta (pvz., pašalinant saugiklį – pastiūrėkite save automobililio informaciniame lankstinuke) arba valytuvas turi būti nuimtas. Automobiliuose, kuriuose galinis valytuvas veikia automatiškai, ši funkcija turi būti visiškai atjungta, jei laikiklis pritrivintas ant galinių durų. Pagalbos kreipkitės į automobililio pardavėjā ar dirbtuvės.
- E.7 Visada prieš tvirtindami laikiklį ant galinių durų nuvalykite galinio bumperio ir galinių durų paviršių ir kraštus.
- E.8 Dėl transporto priemonės pažeidimų pavojų neleidžiama atidaryti transporto priemonės bagažinės, kai ant galinių durų montuojamo laikiklio pritrivinti dviračius. Prieš atidartant transporto priemonės bagažinę reikia nuimti dviračius nuo laikiklio.
- F.0 Valymojo patyrbės ir taisyklos**
- F.1 Reguliariai patirkinkite krovinių pritrivinimus.
- F.2 Už tai, kad laikiklis būtų puikios būklės ir kad laikiklis bei krovinių būtų saugiai pritrivinti (net jei tai darė trečias asmuo), yra atsakingas tų automobililio vairuotojas.
- F.3 Kiekviena kartą, kai naudojamas laikiklis, nuvažiavę trumpą atstumą (50 km) patirkinkite, ar jis saugiai pritrivintas. Vėliau darykite tarp reguliarinių intervalių. Išgirdę neįprasta garsa, pažiūptę, kad krovinis ar (arba) laikiklis juda, pakito automobilio valymas, arba pastebėjite kitas neįprastos aplinkybės, sustokite ir patirkinkite, ar laikiklis ir krovinių pritrivinti tinkamai, kai aprašyta montavimo instrukcijose.
- F.4 Pritrivintus laikiklį, gali padidinti automobililio bendras ilgis ir (arba) aukštis. Dviračiai gali padidinti automobililio bendrą plotį ir aukštį. Būkite pačių atsargūs važiuodami atbuline eiga ir (arba) įvažiuodami į garą, kelius ir pan.
- F.5 Sugadintas arba susidėvėjusias laikiklio dalis nedelsdami pažeiksite. Gabenimo metu visos svirtys, varžai ir (arba) veržlės turi būti priveržtos, kai aprašyta montavimo instrukcijose.
- F.6 Laikikliai, kurie tvirtinami užraktu, visada turi būti užrakinėti. Gabenant raktai turi būti išimti ir laikomi automobiliuje.
- F.7 Atminkite, kad automobililio vairavimo ir stabdymo patyrbės (iškaltant posūkius) gali pasikeisti, ir automobilis, ant kurio pritrivintas laikiklis, gali veikti šoninius vėjas.
- F.8 Atsižvelgiant į laikiklio modelį, gali būti uždengti galiniai automobililio žibintai. Jei taip yra ir jeigu laikiklis dar neturi integruotų galinių žibintų, turi būti pritrivintas išorinis apšvietimo skydas.
- F.9 Gali prireikti papildomo numerio ženklu. Jis turėtu būti pritrivintas atitinkamajo laikiklio vietoje, atsižvelgiant į vietinius teisės aktus.
- F.10 Automobililio greitis turi būti nuolat reguliuojamas, atsižvelgiant į gabenamą krovinių ir esamas eismo sąlygas, pvz., kelio tipą, kokybę, vejo sąlygas, eismo intensyvumą ir taikomus greičio aprūpimojimus, tačiau jokiais būdais negali viršyti 130 km/h. Visada būtina atsižvelgti į taikomus greičio aprūpimojimus ir kitas eismo taisyklės.
- F.11 Per greičio ribojimo kalnelius važiuokite lėtai, ne didesniu kaip 10 km/h greičiu.
- F.12 Atminkite, kad važiuojant gali girdėtis vėjas, jo keliamas triukšmas priklauso nuo automobililio ir krovinių tipo.
- F.13 Siekiant tauputi kurą ir atsižvelgiant į poveikį aplinkai bei kitų eismo dalyvių saugumą, nenaudojamas laikiklis turi būti nuimtas nuo automobililio.

G.O Priėžiūra

- G.1 Reguliariai nuvalykitė laikiklį šiltu vandeniu arba automobiliams skirtu šampūnu, uupač jei laikiklis naudojamas arba buvo naudojamas pažiūrėti vietovėse (dėl druskingo vandens poveikio) arba tais laikotarpiais, kai kelai barstomi druska (žiemos metu).
- G.2 Kai reikia, sutepkite movos mechanizmą (išskyrus vietas, kurios liečiasi su vilkimo kablio paviršiumi) ir kitas judančias laikiklio dalis.
- G.3 Nuimkite laikiklį prieš naudodamiesi automatinę automobilių pllovlyka.
- G.4 Nuo automobilio nuimtas laikiklis turi būti laikomas sausoje vietoje. Visos laikiklio dalys turi būti saugiai padėtos. Valykite ir prižiūrekite laikiklį, kaip aprašyta instrukcijoje.
- G.5 Pamestas arba susidėvėjusias laikiklio dalis keiskite tik originaliomis „Thule“ atsarginėmis dalimis. Jas galima įsigyti iš pardavėjo arba gamintojo.
- G.6 Norėdami atsarginės dalis gauti greitai ir išvengti laiką gaišinančių užklausa, pateikdami užskyrą arba užklausa nurodykite svarbius produkto duomenis ir serijos numerį.
- G.7 Kad galėtumėte pasiekioti sugadintus raktus arba gauti naujus raktus vietoje pamestų, užsirašykite spynos ir rako numerį, kuris nurodytas ant rakto.



A.O Общие положения

- A.1 Компания Thule снимает с себя любую ответственность за травмы, повреждение движимого или недвижимого имущества, потерю прибыли и любые иные убытки или ущерб, причиненные неправильной установкой или использованием крепления, в том числе, помимо прочего, установкой или использованием крепления с нарушением инструкций по сборке и установке, а также других инструкций, предоставленных в письменной или устной форме компанией Thule или ее дилером.
- A.2 Крепление и его элементы не должны подвергаться какакой-либо модификации.
- A.3 При возникновении любых вопросов об использовании крепления обратитесь к своему дилеру Thule. Перед установкой и началом эксплуатации крепления внимательно прочитайте все инструкции и информацию о гарантии.

B.O Установка

- B.1 Ознакомьтесь с инструкцией по сборке и убедитесь в наличии всех необходимых элементов крепления.
- B.2 Внимательно прочтите инструкции по сборке и рекомендации, если последние входят в комплект поставки. Затем установите крепление в правильной последовательности, выполняя шаги 1, 2, 3 и т. д.
- B.3 Не пытайтесь установить крепление каким-либо способом, отличающимся от способа, описанного в инструкциях по установке.

B.O Нагрузка

- B.1 Максимальная нагрузка на крепление не должна превышать указанную в инструкциях по сборке. Кроме того, значение максимальной нагрузки самого автомобиля всегда имеет приоритет перед максимальной нагрузкой, указанной в инструкциях по сборке. Во всех случаях следует руководствоваться меньшей из допустимых максимальных нагрузок и не превышать их.
- B.2 Максимальная нагрузка на крепление, указанная в инструкциях по сборке, применяется как к движущимся, так и к стоящим автомобилям.
- B.3 Груз должен быть надежно закреплен нерастягивающимися ремнями.
- B.4 Убедитесь в том, что вес каждого из велосипедов не превышает вес, указанный в инструкциях по установке.
- B.5 При размещении велосипедов на креплении, находящемся на задней дверце или фаркопе, всегда устанавливайте более крупные и тяжелые велосипеды ближе к машине, затем — более легкие велосипеды меньших размеров.
- B.6 Крепление предназначено только для перевозки велосипедов со стандартной рамой. Перевозить на данном креплении велосипеды-тандемы запрещается. Всегда следите за тем, чтобы размер (диаметр) рамы не превышал максимальный разрешенный размер, указанный в инструкциях по установке.

B.7 Перед перевозкой велосипедов с карбоновой рамой или карбоновыми вилками проконсультируйтесь с производителем или продавцом, чтобы проверить, разрешена ли их перевозка на подобных креплениях.

B.8 В случае использования креплений, размещаемых сзади автомобиля, например креплений, устанавливаемых на фаркопе, или креплений, размещаемых на задней дверце, рекомендуется использовать переходник для рамы Thule Bike Frame Adapter 982.

B.9 Компания Thule не несет ответственности за какие-либо повреждения, полученные карбоновыми рамами или вилками при их установке или перевозке на данном креплении.

B.10 Перед перевозкой с велосипедом необходимо снять все съемные части, в том числе, помимо прочего, детские сиденья, корзины, замки (если они не закреплены на постоянной основе) и насосы. Эти части могут отсоединяться от велосипеда во время перевозки из-за повышенного сопротивления воздуха и вибрации и создать опасность для других участников дорожного движения.

B.11 Если автомобиль оснащен функцией автоматического открытия багажника или заднего откидного борта, то в случае установки крепления сзади автомобиля эта функция должна быть отключена, и багажное отделение должно открываться вручную во избежание повреждения автомобиля и крепления.

B.12 При необходимости на груз должны устанавливаться освещение и предупредительные сигналы, соответствующие местному законодательству.

B.13 На автомобиле, получившем сертификат соответствия после 1 октября 1998 года, устанавливаемое сзади крепление и груз не должны перекрывать третий тормозной фонарь. Третий тормозной фонарь автомобиля должен быть виден:

- под углом 10 градусов вправо и влево от продольной оси автомобиля;
- под углом 10 градусов вверх и 5 градусов вниз от горизонтальной оси автомобиля.

При несоблюдении этих требований необходимо устанавливать дополнительный тормозной фонарь. При использовании крепления необходимо руководствоваться национальным законодательством.

B.14 Храните инструкции по установке и безопасости и (если применимо) сертификат соответствия нормам ECE в автомобиле, на котором установлено крепление.

G.O Важная информация о креплениях, устанавливаемых на фаркопах

G.1 Крепления, устанавливаемые на фаркопах, не подходят для фаркопов, изготовленных целиком из алюминия или GGG40 (чугуна).

G.2 Шар фаркопа и цилиндрическая часть фаркопа на протяжении 2 см от шара должны быть сделаны из стали. При этом держатель шара фаркопа может быть сделан из алюминия.

G.3 Общий вес крепления и груза не должен превышать максимальный разрешенный для фаркопа вес. Информация о максимально допустимой нагрузке фаркопа находится на прикрепленной к фаркопу табличке или в справочной брошюре автомобиля.

G.4 Всегда очищайте шар фаркопа от грязи и смазки и следите за тем, чтобы он не был поврежден. Некоторые производители шаров фаркопов покрывают шары фольгой или пленкой. Перед использованием крепления необходимо удалить эту фольгу или пленку, так как они могут вызвать проблемы с трением или негативно отразиться на устойчивости крепления.

G.5 Перед началом движения необходимо проверить работу фонарей. При использовании на креплении противотуманного фонаря убедитесь в том, что противотуманный фонарь автомобиля не включен одновременно с ним. Обычно противотуманный фонарь автомобиля отключается автоматически, когда оборудование автомобиля обнаруживает подключение штекера фонаря крепления. Убедитесь в этом.

G.6 Если крепление двигается на шаре фаркопа или если требуется при работе с прикрепляющей рукояткой усилие зажима уменьшено, необходимо подкорректировать усилие зажима шара фаркопа в соответствии с инструкциями по установке. Обратитесь к своему дилеру Thule за консультацией или помощью.

- Г.7 Если крепление оснащено откидывающим механизмом для облегчения доступа к багажному отделению, перед началом движения убедитесь в том, что этот механизм надежно закрыт в транспортировочном положении.
- Г.8 Поддерживайте безопасное расстояние между креплением/велосипедами и выхлопной трубой во избежание повреждения крепления и велосипедов идущим из нее теплом. Горячая выхлопная труба и/или горячие выхлопные газы могут повредить элементы крепления и/или велосипедов. На выхлопные трубы автомобилей определенных моделей необходимо устанавливать специальные удлинители. Проконсультируйтесь со своим дилером Thule, если вы не знаете, какие требования распространяются на ваш автомобиль.
- Д.0 Важная информация о креплениях, устанавливаемых на задних дверцах**
- Д.1 Не устанавливайте крепление, если на вашем автомобиле установлен дополнительный спойлер, даже если ваша модель автомобиля включена в список рекомендованных моделей, приведенный в каталоге подбора Thule (см. ниже).
- Д.2 Перед установкой крепления всегда следуйте самым последним рекомендациям для вашей модели автомобиля, с которыми можно ознакомиться в каталоге подбора Thule, размещенном на сайте www.thule.com.
- Д.3 В период после публикации данных инструкций для вашего автомобиля могли быть приняты новые рекомендации. Если ваш автомобиль не указан в каталоге подбора Thule, причины могут быть следующими:
- Д.3.а ваш автомобиль оснащен пластиковым/слабым/большим спойлером;
 - Д.3.б ваш автомобиль оснащен пластиковой/стеклянной или двусторчатой задней дверцей;
 - Д.3.в автопроизводители запрещают использование креплений, устанавливаемых на задней дверце;
 - Д.3.г ваш автомобиль является новинкой на рынке (появился менее шести месяцев назад). Наиболее свежую информацию всегда можно найти на веб-сайте www.thule.com.
- Д.4 Одни и те же модели, предназначенные для разных стран, автопроизводители могут оснащать разными функциями. Например, на задней дверце могут устанавливаться дополнительные хромированные детали или спойлеры. Устанавливать крепления на задние дверцы автомобилей, оснащенные такими дополнительными деталями, запрещается, даже если автомобиль включен в каталог подбора Thule.
- Д.5 Компания Thule несет ответственность за какие-либо повреждения или ущерб, причиной которых стала неполная или устаревшая информация в каталоге подбора Thule, связанная с различиями в моделях автомобилей, предназначенных для разных стран.
- Д.6 Помните, что использование стеклоочистителя задней дверцы может быть невозможным при установленном на дверце креплении. Этот стеклоочиститель необходимо отключить (например, удалив предохранитель – дополнительную информацию см. в информационной брошюре к автомобилю) или снять. На автомобилях с автоматическим задним стеклоочистителем данная функция должна быть полностью выключена при установленном на задней дверце креплении. Для получения помощи обратитесь к продавцу вашего автомобиля или в мастерскую.
- Д.7 Обязательно очищайте поверхность и края откидного борта и задней дверцы перед установкой крепления на заднюю дверцу.
- Д.8 Из-за риска повреждения автомобиля запрещено открывать его багажник, когда велосипедное крепление, установленное на задней дверце, нагружено велосипедами. Прежде чем открыть багажник, необходимо снять велосипеды.
- Е.0 Условия вождения и нормативные требования**
- Е.1 Регулярно проверяйте крепежные элементы.
- Е.2 Водитель является единственным лицом, несущим ответственность за состояние крепления и за надежную установку крепления и фиксацию груза (даже если установка крепления и фиксация груза производились третьими лицами).
- Е.3 Каждый раз при использовании крепления проверяйте надежность его установки вскоре после начала пути (через 50 км) и далее с регулярными интервалами. При наличии необычного шума, смещении груза или крепления, необычном поведении автомобиля или других признаках необычной ситуации остановите автомобиль, проверьте крепление и груз и убедитесь в том, что они установлены в соответствии с инструкциями по установке.
- Е.4 Общая длина и/или вес автомобиля после установки крепления могут увеличиться. Прикрепленные велосипеды также могут увеличить общую длину и/или вес автомобиля. Проявляйте особую осторожность при езде задним ходом, а также при въезде в гаражи, на паромы и т. д.
- Е.5 Сразу же заменяйте поврежденные или изношенные детали крепления. При движении автомобиля все рукоятки, болты и гайки должны быть затянуты в соответствии с требованиями инструкций по установке.
- Е.6 Крепления, оснащенные замком, должны быть всегда заперты. Во время движения ключи должны быть вынуты из замка и должны находиться внутри автомобиля.
- Е.7 Помните о том, что характеристики управления автомобилем, а также его поведение при торможении (в том числе в поворотах) могут изменяться и что с установленным креплением автомобиль может стать более чувствительным к боковому ветру.
- Е.8 В зависимости от модели крепления оно может закрывать собой задние фонари. В этом случае, а также если крепление не оборудовано встроенным задними фонарями, к нему необходимо прикрепить внешнюю панель с фонарями.
- Е.9 В случае установки крепления может потребоваться дополнительный номерной знак. Он должен устанавливаться на креплении в соответствии с требованиями местного законодательства.
- Е.10 Скорость автомобиля должна всегда соответствовать весу размещенного на нем груза и дорожным условиям, таким как тип и качество дорожного покрытия, сила и направление ветра, интенсивность движения и ограничения скорости на дороге, и ни при каких условиях не должна превышать 130 км/ч. При движении необходимо всегда соблюдать скоростные ограничения и правила дорожного движения.
- Е.11 Проезжайте медленно через искусственные неровности на проезжей части, с максимальной скоростью 10 км/ч.
- Е.12 Помните о том, что во время движения может возникнуть шум, вызываемый прохождением ветра через крепление и груз; при этом данный шум может быть разным в зависимости от модели автомобиля и размещенного на нем груза.
- Е.13 Для экономии топлива и уменьшения воздействия на окружающую среду, а также для обеспечения безопасности других участников дорожного движения необходимо всегда снимать с автомобиля неиспользуемое крепление.
- Ж.0 Обслуживание**
- Ж.1 Регулярно мойте крепление теплой водой или автомашину, особенно после использования крепления в прибрежных районах (для удаления соли) или в зимнее время, когда дороги обрабатываются солью.
- Ж.2 По мере необходимости смазывайте соединительный механизм (но не поверхности, входящие в контакт с поверхностью шара фаркопа) и другие движущиеся части крепления.
- Ж.3 Снимайте крепление перед въездом на автоматическую мойку.
- Ж.4 Храните снятое с автомобиля неиспользуемое крепление в сухом месте. Все детали крепления должны храниться с соблюдением мер предосторожности. Не забывайте выполнять очистку и обслуживание крепления согласно инструкциям.
- Ж.5 При утере или износе элементов крепления заменяйте их только оригиналными деталями компании Thule. Запасные детали можно приобрести у дилера или производителя.
- Ж.6 Для ускорения получения запасных частей и избежания потери времени на уточнение указывайте при размещении заказа или подаче запроса точные данные об изделии и его серийный номер.
- Ж.7 Для наиболее быстрой замены утерянных или сломавшихся ключей запишите и храните номера ключей и замка, которые указаны на ключах.

A.0 Загальні положення

- A.1 Компанія Thule не несе жодної відповідальності за тілесні травми людей, пошкодження рухомого або нерухомого майна, втрату прибутку чи будь-які інші збитки або пошкодження, спричинені неправильним монтажем чи використанням багажника, включно з, але не обмежуючись, монтажем чи використанням із порушенням інструкцій зі зборки, монтажу або інших указівок, наданих у письмовій чи усній формі компанією Thule або її агентом із продажів.
- A.2 Багажник і його частини забороняється будь-яким чином змінювати.
- A.3 Якщо у вас виникнуть будь-які запитання щодо експлуатації, використання та обмежень на застосування багажника, зверніться до агента з продажів продукції компанії Thule. Уважно прочитайте всі відомості в інструкції та гарантії, перш ніж розпочати монтаж і використання багажника.
- B.0 Установка**
- B.1 Перевірте наявність усіх необхідних елементів багажника згідно з інструкцією зі зборки.
- B.2 Уважно прочитайте інструкції зі зборки та список рекомендацій (якщо додається) і дотримуйтесь їх. Потім установіть пристрій у правильній послідовності, дотримуючись пунктів 1, 2, 3 т. д.
- B.3 Не намагайтесь встановити багажник іншим способом, ніж описаний в інструкції з монтажу.
- C.0 Навантаження**
- C.1 Не можна перевищувати максимальне навантаження на багажник, зазначене в інструкції зі зборки. Крім того, максимальне навантаження, рекомендоване для транспортного засобу, має перевагу над навантаженням, зазначеним в інструкції зі зборки. Завжди треба дотримуватися найменшого з дозволених максимальних навантажень і не перевищувати його.
- C.2 Параметр максимального навантаження на багажник, зазначений в інструкції зі зборки, застосовується як до транспортного засобу, що рухається, так і до засобів на стоянці.
- C.3 Вантаж необхідно надійно закріплювати. Не можна використовувати трости, що розтягаються.
- C.4 Дізнайтеся та не перевищуйте максимальну вагу велосипеда, зазначену в інструкціях з монтажу.
- C.5 За умови звантаження велосипедів на багажник, що монтується на задніх дверцях або на боксирній штанзі, завжди розташуйте найбільш та найважчі велосипеди ближче до автомобіля, а вже далі – менші та легші.
- C.6 Багажник сконструйовано лише для стандартних велосипедів рам. На багажнику не можна перевозити двомісні велосипеди. Завжди перевіряйте та не перевищуйте максимальний розмір рами велосипеда (Діаметр), зазначений в інструкціях з монтажу.
- C.7 Для велосипедів із карбоновими рамами або відливками завжди консультеся з виробниками або агентами із продажів велосипеда, щоб перевірити, чи можна їх використовувати з багажником.
- C.8 Рекомендовано використовувати переходник для велосипедів рам Thule 982 для багажників із монтажем позаду, окрім багажників, що монтується на задніх дверцях або боксирній штанзі.
- C.9 Компанія Thule не несе жодної відповідальності за пошкодження карбонових рам або відливок, які може статися під час монтажу чи використання багажника.
- C.10 Усі зійомні елементи велосипеда слід зняти перед його транспортуванням, включно з, але не обмежуючись, дитячими сидіннями, корзинами, замками (якщо вони з'ємлються) і повітряними насосами. Такі частини можуть від'єднатися під час транспортування через підвіщеній опір повітря та коливання та становити загрозу для інших учасників дорожнього руху.
- C.11 Якщо транспортний засіб обладнано функцією автоматичного відкривання багажника чи заднього відкидного борта, цю функцію слід вимкнути й відкривати відділення для багажу вручну, коли встановлено багажник, що монтується позаду, щоб не пошкодити транспортний засіб або сам багажник.
- C.12 За необхідності до вантажу слід прикріпити належні світлові прилади та попереджувальні знаки відповідно до місцевого законодавства.

C.13 Якщо транспортні засоби вперше зареєстровано після 1 жовтня 1998 р., багажник із монтажем позаду та вантаж не мають закривати третій стоп-сигнал. Третій стоп-сигнал транспортного засобу має бути видно з таких положень:

- 10 градусів наліво та направо від повздовжньої осі транспортного засобу;
- 10 градусів вище та 5 градусів нижче горизонтальної осі; Якщо не вдається дотримуватися цих показників, потрібно встановити додатковий запасний стоп-сигнал. Під час використання багажника потрібно враховувати вимоги національного законодавства.

C.14 Зберігайте інструкції з монтажу й техніки безпеки та (якщо є) офіційний сертифікат відповідності ЄСЕК у транспортному засобі, де встановлено багажник.

D.0 Важливі відомості для багажників, які монтуються на боксирній штанзі

- D.1 Багажники з монтажем на боксирній штанзі не підходять для використання з боксирними штангами, зробленими повністю з алюмінію чи чавуну (GGG40).
- D.2 Шарова підпора й циліндрична частина боксирної штанги, що простягається на 2 см нижче шарової підпори, мають бути сталевими. Проте тримач шарової підпори може бути з алюмінію.
- D.3 Сукупна вага багажника й вантажу не має перевищувати допустиме навантаження боксирної штанги. Інформацію про навантаження боксирної штанги можна знайти на таблиці поряд із боксирною штангою або в інформаційній брошурі транспортного засобу.
- D.4 Завжди перевірійте, щоб боксирна штанга була чиста (без бруду та масла) і справна. Деякі виробники боксирних штанг покривають їх захисною плівкою чи покріттям. Перед використанням багажника таку плівку чи покріття слід зняти, тому що вони негативно впливають на тертя та рівновагу.
- D.5 Перед віїздом потрібно перевірити роботу світлових приладів. Якщо використовується протитуманний ліхтар на багажнику, переконайтесь, що одночасно не ввімкнuto протитуманний ліхтар на транспортному засобі. Зазвичай протитуманний ліхтар транспортного засобу вимикається автоматично, якщо під'єднано штиковий контакт. Переконайтесь, що це так.
- D.6 Якщо багажник рухається по боксирній штанзі, або якщо скорочується сила затискання при роботі ручки замикання, силу затискання боксирної штанги слід налаштувати відповідно до інструкції з монтажу. Поряд або допомогу можна отримати в місцевому агентстві із продажів компанії Thule.
- D.7 Якщо багажник оснащено відкідним механізмом, який дає змогу легко дістися до багажника автомобіля, переконайтесь, що під час перевезення механізм надійно закріплено в положенні для транспортування.
- D.8 Дотримуйтесь безпечної відстані між багажником/велосипедами та вихлонюючою трубою, щоб не допустити пошкодження багажника чи велосипедів через перегрівання. Для деяких моделей транспортних засобів потрібно використовувати подовжувальну насадку для вихлонютої труби. Якщо ви не впевнені щодо вимог, які застосовуються до вашого транспортного засобу, зверніться до агента із продажів компанії Thule.
- E.0 Важливі відомості для багажників, які монтуються на задніх дверцях**
- E.1 Забороняється монтувати багажник, якщо транспортний засіб має додатковий/запасний задній спойлер (навіть якщо модель транспортного засобу рекомендовано в посібнику покупця Thule, див. нижче).
- E.2 Перш ніж установити багажник, завжди перевірійте наявність найновіших рекомендацій для транспортного засобу в посібнику покупця компанії Thule на веб-сайті www.thule.com.
- E.3 Після публікування цієї інструкції могли з'явитися нові або оновлені рекомендації для вашого транспортного засобу. Якщо вашого транспортного засобу немає у списку посібника покупця компанії Thule, на це може бути кілька причин:
- E.3. A. Транспортний засіб має пластиковий/слабкий/широкий спойлер;
 - E.3. A. Транспортний засіб має пластикові чи рознімні задні дверцята;

- E.3. С. Виробники автомобілів не дозволяють використовувати багажники з монтажем на задніх дверцятах;
- E.3. D. транспортний засіб нещодавно з'явився на ринку (менше шести місяців тому). Найновішу інформацію можна завжди знайти на веб-сайті www.thule.com.
- E.4 У різних країнах світу виробники випускають на ринок автомобілі з відмінними характеристики, зокрема до задніх дверцят може бути додано хромовані деталі або спойлер. Багажники, які монтується на задніх дверцятах, не слід використовувати із транспортними засобами, оснащеними аксесуарами такого типу, навіть якщо модель транспортного засобу схвалено в посібнику покупця компанії Thule.
- E.5 Компанія Thule не несе жодної відповідальності за пошкодження або збитки, спричинені неповною чи застарілою інформацією, наведеною в посібнику покупця Thule, унаслідок регіональних розбіжностей у характеристиках транспортного засобу.
- E.6 Переконайтеся, що виключено можливість використання дверника відкідачного борта, якщо встановлено багажник із монтажем на задніх дверцятах. Слід вимкнути функцію дверника (наприклад, відмінивши запобіжник - для цього АІВ. інформаційною брошуру транспортного засобу) або зняти дверник взагалі. У транспортних засобах з автоматичною роботою заднього дверника цю функцію потрібно повністю від'єднати, якщо встановлено багажник із монтажем на задніх дверцятах. За допомогою зверніться до агента із продажів автомобілів або в автомайстерню.
- E.7 Завжди очищуйте зовнішню та бокову поверхні відкідачного борта і задніх дверцят, перш ніж установити багажник, який монтується на задніх дверцятах.
- E.8 Чех ризик пошкодження транспортного засобу не дозволяється відкривати багажник, який на новому закріплено кронштейн для перевезення разом із велосипедом. Перш ніж відкрити багажник, потрібно розвантажити кронштейн із велосипедом.
- F.0 Інструкції та нормативні положення щодо керування транспортним засобом**
- F.1 Регулярно перевіряйте надійність закріplення вантажу.
- F.2 Водій транспортного засобу несе повну відповідальність за забезпечення бездоганного стану багажника, а також за надійне закріplення багажника та вантажу (навіть якщо їх установила інша людина).
- F.3 Щоразу під час використання багажника перевіряйте надійність його закріplення спершу через 50 км., а потім через рівні проміжки дороги. Якщо ви помітили незвичний шум, рух вантажу або багажника, дивну поведінку транспортного засобу чи інші незвичні умови ізди, зупиніться та перевірте, чи правильно закріpлено багажник і вантаж відповідно до інструкції з монтажу.
- F.4 Загальна довжина або висота транспортного засобу можуть збільшитися після монтажу багажника. Також самі велосипеди можуть підвищити загальну ширину та висоту транспортного засобу. Особливо обережно слід здавати назад або зайджати в гараж чи на переправи тощо.
- F.5 Не зволіайте із заміною пошкоджених або зношених деталей багажника. Під час транспортування всі важелі, болти або гайки слід закрутити відповідно до інструкції з монтажу.
- F.6 Багажники, які встановлюються за допомогою замка, мають завжди перебувати в заблокованому положенні. Під час руху ключі від замків слід вийняти й покласти в кабіну транспортного засобу.
- F.7 Пам'ятайте, що в разі встановлення багажника може змінюватися поведінка транспортного засобу під час керування та гальмування, а також зростає його чутливість до бокових вітрів.
- F.8 Залежно від моделі багажник може закривати задні фари автомобіля. У такому разі, за умов відсутності на багажнику інтегрованих задніх світлових приладів, потрібно встановити зовнішній світловий щит.
- F.9 Можливо, знадобиться додатковий номерний знак. Його слід прикріпити до належної частини багажника відповідно до місцевого законодавства.
- F.10 Швидкість транспортного засобу завжди має відповідати вантажу, що перевозиться, а також поточним умовам керування, зокрема типу дороги, якості доріг, умовам вітру, інтенсивності руху та застосовним обмеженням швидкості, пропо в жодному разі не має перевищувати 130 км/год. Слід дотримуватися вказаних обмежень швидкості та інших правил дорожнього руху.
- F.11 Пройджаєте повільно через штучні нерівності на проїжджій частині, з максимальною швидкістю 10 км/год.
- F.12 Пам'ятайте, що під час руху може виникати шум зустрічного потоку повітря, який змінюється залежно від транспортного засобу та вантажу.
- F.13 З метою економії палива та зменшення впливу на довкілля, а також для безпеки інших учасників дорожнього руху, якщо багажник не використовується, його слід зняти із транспортного засобу.
- G.0 Технічне обслуговування**
- G.1 Регулярно очищайте багажник теплою водою чи автомобільним шампунем, особливо під час або після використання багажника в прибережних зонах (для соленої води) або протягом періодів застосування солі на дорогах (у зимовий час).
- G.2 За потреби зміщайте механізм зчеплення (за винятком поверхонь, які стикаються з поверхнею шарової підпори) та інші рухомі деталі багажника.
- G.3 Знімайте багажник перед тим, як скористатись послугою автоматичної автомобільної мийки.
- G.4 Знятій із транспортного засобу багажник має зберігатися в сухому місці. Усі компоненти багажника слід надійно зберігати. Не забувайте очищати багажник і підтримувати його у стані, який відповідає інструкціям цього документа.
- G.5 Якщо деталі багажника загублено чи зношено, використовуйте лише оригінальні запасні частини Thule. Запасні частини можна придбати в агента із продажів або виробника.
- G.6 Під час розміщення замовлення або наведення довідок укажіть всі необхідні відомості про продукт і його серійний номер, щоб швидко отримати запасні частини та уникнути тривалих запітив.
- G.7 Щоб ми могли якнайшвидше замінити втрачені або несправні ключі, радимо вам записати номер замка та ключа, який міститься на ключі.



A.0 Uwagi ogólne

- A.1 Firma Thule nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenie ciała, uszkodzenie mienia ruchomego i nieruchomości, utratę zysków ani inne straty lub szkody spowodowane przez nieprawidłową instalację bagażnika lub korzystanie z niego w niewłaściwy sposób, w tym instalacją lub korzystanie niezgodne z instrukcją montażu i mocowania bądź innymi instrukcjami udostępnionymi użytkownikowi w formie pisemnej lub ustnej przez firmę Thule lub sprzedawcę Thule.
- A.2 Bagażnik ani jego części nie mogą być w żaden sposób modyfikowane.
- A.3 Wszystkie pytania dotyczące obsługi, używania i ograniczeń w użytkowaniu bagażnika należy kierować do sprzedawcy Thule. Przed montażem i rozpoczęciem używania bagażnika należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje oraz informacje dotyczące gwarancji.

B.0 Montaż

- B.1 W instrukcji montażu należy sprawdzić, czy w komplecie znajdują się wszystkie potrzebne części.
- B.2 Należy uważnie przeczytać instrukcję montażu i listę rekomendacyjną - jeśli jest dołączona - i postępować zgodnie z zawartymi w nich zaleceniami. Montaż zestawu należy przeprowadzić w kolejności przedstawionej w instrukcji (1,2,3...).
- B.3 Nie należy podejmować prób mocowania bagażnika w jakikolwiek innym sposobie niż przedstawiony w instrukcji montażu.

C.0 Ładowanie

- C.1 Nie wolno obciążać bagażnika powyżej maksymalnej ładowności określonej w instrukcji montażu. Ponadto pierwszeństwo nad ładownością podaną w instrukcji bagażnika ma maksymalną ładowność określona dla danego modelu samochodu. Najwyższa jest zawsze niższa z podanych ładowności i w żadnym wypadku nie wolno jej przekraczać.
- C.2 Maksymalne obciążenie bagażnika według instrukcji obsługi dotyczy zarówno pojazdów w ruchu, jak i nieruchomości.
- C.3 Ładunek musi być starannie zabezpieczony. Nie wolno używać elastycznych gum mocujących.

- C.4 Należy sprawdzić i nie przekraczać maksymalnego ciężaru pojedynczego roweru podanego w instrukcji montażu.
- C.5 Ładując rowery na bagażniku montowanym na tylnych drzwiach pojazdu lub na haku holowniczym, należy zawsze umieścić największy i najcięższy rower najbliżej samochodu, a dalej kolejno mniejsze i lżejsze.
- C.6 Bagażnik jest przeznaczony do przewożenia wyłącznie rowerów o standardowych ramach. Nie wolno przenosić na bagażnik rowerów typu tandem. Za każdym razem należy sprawdzać maksymalny wymiar ramy roweru (średnice) określony w instrukcji montażu i nie przekraczać tej wartości.
- C.7 W przypadku rowerów z ramą lub widelcem wykonanymi z karbonu należy zawsze sprawdzić u producenta lub sprzedawcy roweru, czy może być on mocowany w uchwycie/bagażniku.
- C.8 W przypadku bagażników montowanych z tyłu pojazdu (na haku holowniczym lub na tylnych drzwiach z platformą) zalecamy stosowanie adaptera ramy Thule 982.
- C.9 Firma Thule nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia ram lub widelców karbowanych, do których dojdzie w trakcie mocowania roweru i/lub używania bagażnika.
- C.10 Przed transportem należy usunąć wszystkie łatwo zdjejmowane części rowerów, w tym m.in. foteliki dla dzieci, koszyki, zamknięcia (jeśli nie są zainstalowane na stałe) czy pompy. Części te mogą odłączyć się w trakcie transportu z powodu dużego oporu powietrza oraz vibracji, stanowiąc zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.
- C.11 Instalując bagażnik z tyłu auta, należy bezwzględnie wyłączyć funkcję zdalnego otwierania bagażnika lub tylnych drzwi (jeżeli pojazd jest w nia wyposażony), a przedział bagażowy musi być otwierany ręcznie, by uniknąć uszkodzenia pojazdu i/lub bagażnika.
- C.12 W razie potrzeby ładunku należy oznakować odpowiednim oświetleniem i znakami ostrzegawczymi zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.
- C.13 W przypadku pojazdów homologowanych po 1 października 1998 r. ani bagażnik montowany z tyłu pojazdu, ani ładunek nie mogą zasłaniać trzeciego światła hamowania. Światło to musi być widoczne:
- Pod kątem 10 stopni na lewo i prawo od podłużnej osi samochodu,
 - Pod kątem 10 stopni do góry i 5 stopni w dół od osi poziomej.
- Jeśli jest to niemożliwe, należy zainstalować dodatkowe światło hamowania. Bagażnik musi być używany zgodnie z przepisami prawa krajowego.
- C.14 Wszystkie instrukcje montażu i zasady bezpieczeństwa oraz (jeśli dotyczy) świadectwo homologacji typu WE należą przechowywać w pojeździe, na którym jest zamontowany bagażnik.
- D.0 Ważne informacje na temat bagażników rowerowych montowanych na haku holowniczym**
- D.1 Bagażnik montowany na haku holowniczym nie nadaje się do haków wykonanych całkowicie z aluminium lub żeliwa GGG-40.
- D.2 Główka haka i jego część cylindryczna, sięgająca 2 cm poniżej główka, muszą być wykonane ze stali. Uchwyty główka haka może być aluminiowymi.
- D.3 Łączny ciężar bagażnika i ładunku w żadnym wypadku nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia kuli haka holowniczego. Informacje na temat obciążenia haka holowniczego można znaleźć na tabliczce znamionowej obok haka lub w kieszonce informacyjnej pojazdu.
- D.4 Za każdym razem należy się upewnić, że główka haka jest czysta, odtuszczone i wolna od uszkodzeń. Niektórzy producenci pokrywają główki haka folią lub warstwą ochronną. Przed zainstalowaniem bagażnika należy ją zdjąć, ponieważ będzie ona niekorzystnie wpływać na tarcie i stabilność.
- D.5 Przed wyruszeniem w drogę należy sprawdzić funkcjonowanie światła. Jeśli na bagażniku są zamontowane światła przeciwmgłowe, należy sprawdzić, czy jednocześnie nie włączają się światła przeciwmgłowe w pojeździe. Zazwyczaj włączają się one automatycznie po podłączeniu światła bagażnika. Należy upewnić się, że tak się stało.
- D.6 Jeśli bagażnik porusza się na główce haka lub siła nacisku zmniejszy się podczas używania dźwigni mocującej, należy skorygować siłę nacisku na kulę haką zgodnie z instrukcją montażu. Wskazówki lub pomoc można uzyskać u sprzedawcy Thule.
- D.7 Jeśli bagażnik jest wyposażony w mechanizm odchylenia ułatwiający dostęp do bagażnika, przed wyruszeniem w trasę należy upewnić się, że jest on bezpiecznie zamknięty w pozycji do jazdy.
- D.8 Należy zachować bezpieczną odległość między bagażnikiem/rowerami a rurą wydechową, aby wysoka temperatura nie uszkodziła bagażnika ani rowerów. Gorąca rura wydechowa lub spalinę mogą uszkodzić elementy bagażnika i/lub rowerów. W niektórych pojazdach należy zainstalować przedłużkę rury wydechowej. W razie wątpliwości co do wymagań dotyczących pojazdu należy skonsultować się ze sprzedawcą Thule.
- E.0 Ważne informacje na temat bagażników montowanych na tylnych drzwiach pojazdu**
- E.1 Nigdy nie należy montować bagażnika, jeśli pojazd jest wyposażony w opcjonalny/dodatkowy tylny spoiler (nawet jeśli dany model pojazdu jest zalecaný w Przewodniku dla kupujących Thule, zobacz niżej).
- E.2 Przed zainstalowaniem bagażnika należy zawsze sprawdzić najnowsze rekomendacje dotyczące danego pojazdu w Przewodniku dla kupujących Thule pod adresem www.thule.com.
- E.3 Należy pamiętać, że po opublikowaniu nowszych instrukcji mogły zostać wydane nowe lub uaktualnione rekomendacje. Brak informacji w Przewodniku dla kupujących Thule o konkretnym pojazdzie może wynikać z jednej z poniższych przyczyn:
- E.3. A. Pojazd jest wyposażony w plastikowy/stabły/duży spoiler.
 - E.3. B. Pojazd ma plastikowe/szklane lub dzielone tylné drzwi,
 - E.3. C. Producent pojazdu nie zezwala na montowanie bagażników na tylnych drzwiach,
 - E.3. D. Pojazd został dopiero wprowadzony na rynek (mniej niż sześć miesięcy wcześniej). Najaktualniejsze informacje można zawsze znaleźć w witrynie www.thule.com.
- E.4 Modele aut oferowane w różnych krajach mogą różnić się od siebie konstrukcją i wyposażeniem, np. tylné drzwi mogą być wyposażone w chromowane dodatki lub spojlery. Bagażników montowanych na tylnych drzwiach nie można stosować na pojazdach wyposażonych w tego rodzaju akcesoria, nawet jeśli dany model jest zatwierdzony w Przewodniku dla kupujących Thule.
- E.5 Firma Thule nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub straty spowodowane niepełnym lub nieaktuálnymi informacjami w Przewodniku dla kupujących Thule w wyniku regionalnych różnic w wyposażeniu i konstrukcji pojazdu.
- E.6 Należy pamiętać, że po zainstalowaniu bagażnika na tylnych drzwiach korzystanie z wycieraczki tylné szyby może być niemożliwe. Wycieraczkę należy wyłączyć (np. przez usunięcie bezpiecznika — informacje dostępne w instrukcji pojazdu) lub zdjąć. W pojazdach z automatycznym mechanizmem tylné wycieraczki należy całkowicie odłączyć tę funkcję po zainstalowaniu bagażnika montowanego na tylnych drzwiach. Pomoc w tym zakresie można uzyskać u sprzedawcy pojazdu lub w warsztacie samochodowym.
- E.7 Przed zainstalowaniem bagażnika montowanego na tylnych drzwiach należy zawsze wyczyścić powierzchnię i krawędzie drzwi oraz tylné części dachu.
- E.8 Ze względu na ryzyko uszkodzenia pojazdu nie należy otwierać bagażnika pojazdu, gdy na zamontowanym na tylnych drzwiach bagażniku są załadowane rowery. Przed otwarciem bagażnika pojazdu rowery należy zdjąć z bagażnika rowerowego.
- F.0 Warunki jazdy i przepisy drogowe**
- F.1 Należy regularnie sprawdzać mocowanie ładunku.
- F.2 Kierowca pojazdu ponosi wyjątkową odpowiedzialność za pełną sprawność bagażnika oraz za jego bezpieczne zamocowanie wraz z ładunkiem (nawet jeśli instalację przeprowadza inną osobą).
- F.3 Za każdym razem po zainstalowaniu bagażnika należy sprawdzić jego mocowanie po przejechaniu krótkiego dystansu (50 km), a następnie powtarzać kontrolę w regularnych odstępach. W przypadku niepopkojących odgłosów albo jeśli ładunek lub bagażnik porusza się, samochód zachowuje się w nietypowy sposób lub występują inne nadzwyczajne okoliczności, należy zatrzymać się i sprawdzić, czy bagażnik oraz ładunek są prawidłowo zabezpieczone zgodnie z instrukcją montażu.
- F.4 Po zainstalowaniu bagażnika całkowita długość/wysokość pojazdu może się zwiększyć. Same rowery mogą też zwiększać szerokość i wysokość pojazdu. Podczas wjeżdżania np. do garażu bądź na prom i/lub cofania należy zachować szczególną ostrożność.
- F.5 Wszelkie uszkodzone lub zużyte części bagażnika należy niezwłocznie wymienić. W trakcie transportu wszystkie dźwignie, śruby i/lub nakrętki muszą być zamocowane zgodnie z instrukcją montażu.

- F.6 Zamki w bagażnikach, które są w nie wyposażone, muszą być zawsze zamknięte. Podczas transportu klucz musi być wyjęty i schowany wewnątrz samochodu.
- F.7 Należy pamiętać, że zainstalowanie bagażnika wpływa na zachowanie pojazdu podczas jazdy - szczególnie pokonywania zakrętów - i hamowania, a pojazd może być bardziej wrażliwy na działanie bocznego wiatru.
- F.8 W zależności od modelu bagażnika tylne światła pojazdu mogą być zasłonięte. W takim przypadku - jeśli bagażnik nie jest wyposażony w tylne światła - należy zainstalować dodatkową listwę oświetleniową.
- F.9 Może być wymagane zainstalowanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej. Należy ją przyczepić do odpowiedniej części bagażnika zgodnie z lokalnymi przepisami.
- F.10 Prędkość pojazdu należy zawsze dostosowywać do ciężaru przewożonego ładunku i warunków panujących na drodze, np. rodzaju i jakości nawierzchni, siły wiatru, natężenia ruchu i ograniczenia prędkości. W żadnym razie nie należy przekraczać prędkości 130 km/godz. Należy zawsze przestrzegać obowiązujących ograniczeń prędkości i przepisów ruchu drogowego.
- F.11 Należy pamiętać, by przejezdżając przez progi zwalniające, ograniczyć prędkość do 10 km/h.
- F.12 Należy pamiętać, że podczas transportu może być słyszalny odgłos wiatru, różniący się w zależności od modelu pojazdu i przewożonego ładunku.
- F.13 Ze względu na oszczędność paliwa i wpływ na środowisko naturalne, a także bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego, bagażnik należy usunąć z pojazdu, jeśli nie jest używany.

G.0 Konserwacja

- G.1 Bagażnik należy regularnie czyścić cieplą wodą lub szamponem samochodowym zwłaszcza w trakcie pobytu nad mорzem lub po powrocie z takiej wycieczki (działanie słonej wody) albo zimą, kiedy na drogach jest stosowna sól.
- G.2 W razie konieczności należy nasmarować mechanizm mocujący (oprócz powierzchni stykających się z powierzchnią kuli hak) i inne ruchome części bagażnika.
- G.3 Przed wjazdem do myjni mechanicznej należy zdjąć bagażnik.
- G.4 Zdjęty z pojazdu bagażnik należy przechowywać w suchym miejscu. Wszystkie elementy bagażnika należy trzymać w bezpiecznym miejscu. Bagażnik należy czyścić i konserwować zgodnie z instrukcją.
- G.5 W razie zgubienia lub zużycia części bagażnika należy korzystać tylko z oryginalnych części zamiennych Thule. Części zamienne można kupić u sprzedawcy lub producenta.
- G.6 Aby zapewnić szybką dostawę części zamiennych i uniknąć niepotrzebnych pytań, w chwilę składania zamówienia lub zapytywania należy podać szczegóły dotyczące produktu oraz numer serjiny.
- G.7 Aby zapewnić jak najszybszą wymianę zgubionego lub uszkodzonego klucza, należy zapisać numery znajdujące się na kluczu.



A.0 Všeobecná ustanovení

- A.1 Společnost Thule nepřebírá odpovědnost za újmu na zdraví, škodu na movitím či nemovitom majetku, ztrátu zisku nebo jakoukoliv jinou ztrátu či škodu způsobenou nevhodnou montáží nebo nesprávným použitím nosiče, včetně montáže nebo použití v rozporu s návodem k seštavění, montážním návodem nebo jakýmkoli jinými písemnými či ústními pokyny udělenými společností Thule nebo prodejcem výrobků společnosti Thule.
- A.2 Nosič a jeho součásti se nesmějí žádým způsobem upravovat.
- A.3 S veškerými dotazy týkajícími se funkce a použití nosiče, včetně příslušných omezení, se obrátte na prodejce výrobků Thule. Pečlivě si přečtěte všechny dodané návody a informace o záruce díří, než nosíč namontujete a začnete jej používat.

B.0 Montáž

- B.1 V návodu k montáži zkонтrolujte, že vám byly dodány všechny nezbytné součásti nosiče.
- B.2 Pečlivě si přečtěte montážní návod i seznam doporučení (pokud je přiložen). Dodržujte uvedený sled úkonů a postupujte v daném pořadí bodů 1, 2, 3 atd.
- B.3 Nepokoušejte se namontovat nosič jakýmkoli jiným způsobem, než jaký je uveden v návodu k montáži.

C.0 Zatížení

- C.1 Nepřekračujte maximální zatížení nosiče, které je uvedeno v návodu k montáži. Kromě toho má vždy přednost maximální doporučené vlastní zatížení vozidla před zatížením nosiče uvedeném v návodu k montáži. Platná je vždy nižší z obou hodnot maximálního zatížení a tu nepřekračuje.
- C.2 Maximální zatížení nosiče uvedené v návodu k montáži platí pro pohybující se i zaparkovaná vozidla.
- C.3 Náklad musí být pečlivě zajištěn. K zajištění nákladu nepoužívejte elastické poutací popruhy.
- C.4 Vždy zkонтrolujte, že maximální hmotnost připadající na jedno jízdní kolo nepřekračuje hmotnost uvedenou v návodu k montáži.
- C.5 Pokud máte nosič kol s montáží na zadní dveře vozidla nebo na tažné zařízení, vždy naňtoležte největší a nejtěžší kola nejlípe k vozidlu a tepřive poté naňtoležte kola menší a lehčí.
- C.6 Nosič je konstrukčně uzpůsoben pouze k převážení kol se standardními rámy. Neprapravujte na nosiči tandemová kola. Vždy zkонтrolujte maximální velikost (průměr) rámu kola uvedenou v návodu k montáži.
- C.7 Pokud chcete na nosiči přepravovat kola s karbonovými rámy nebo vidlicemi, zeptejte se nejdřív výrobce nebo prodejce kola.
- C.8 U nosičů montovaných k zadní straně vozidla (nosiče s montáží na tažné zařízení nebo nosiče s montáží na zadní dveře) doporučujeme použít adaptér pro rámy kol Thule 982.
- C.9 Společnost Thule nepřebírá odpovědnost za jakékoli poškození karbonových rámu nebo vidlic, které vzniklo během montáže a/nebo používání nosiče.
- C.10 Všechny součásti kol, které se mohou lehce uvolnit, musí být před přepravou kola sejmuty. Toto opatření se týká zejména dětských sedaček, košíků, zámků (pokud nejsou trvalé namontovány) a pumpiček, protože by se mohly během přepravy způsobením zvýšeného odporu vzdoru a vibrací uvolnit a ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
- C.11 Pokud máte vozidlo s funkcí automatického otevírání zavazadlového prostoru nebo zadních výklapných dveří spolu s nosičem namontovaným na zadní straně vozidla, musíte tuto funkci deaktivovat a otevřít zavazadlový prostor ručně. Jinak byste mohli poškodit vozidlo i nosič.
- C.12 Náklad označte vhodnými světly a varovními signály podle platných místních předpisů.
- C.13 U vozidel s první homologací po 1. říjnu 1998 nesmí nosič namontovaný na zadní straně vozidla a náklad zakrývat třetí brzdové světlo vozidla. Třetí brzdové světlo vozidla musí být viditelné:
- Pod úhlem 10 stupňů vlevo i vpravo od podélné osy vozidla,
 - Pod úhlem 10 stupňů nad a 5 stupňů pod vodorovnou osou vozidla.
- Pokud tyto číselné hodnoty nelze dodržet, musíte na vozidle namontovat náhradní brzdové světlo. Při používání nosiče se řídte příslušnými předpisy.
- C.14 Návod k montáži, bezpečnostní pokyny a osvědčení o evropské homologaci ECE (je-li k dispozici) převezďte ve vozidle, na kterém je nosíč namontován.

D.0 Důležité informace týkající se nosičů s montáží na tažné zařízení

- D.1 Nosíče s montáží na tažné zařízení nejsou vhodné pro tažná zařízení, která jsou vyrobena pouze z hliníku nebo ze slitiny GG440 (litiny).
- D.2 Kulová hlavice i válcová část tažného zařízení, která zasahuje 2 cm pod kulovou hlavicí, musí být vyrobena z oceli. Držák kulové hlavice tažného zařízení však může být vyroben z hliníku.
- D.3 Celková hmotnost nosiče a nákladu nesmí nikdy překročit maximální nosnost tažného zařízení. Informace o nosnosti tažného zařízení naleznete na štítku vedle tažného zařízení nebo v brožuře s technickými údaji vozidla.
- D.4 Vždy zkонтrolujte, zda není kulová hlavice tažného zařízení špinavá, mastná nebo poškozená. Některé výrobci dodávají kulové hlavice tažných zařízení spolu s ochrannou fólií nebo povlakem. Tuto fólii nebo povlak před použitím nosiče odstraňte, protože má negativní vliv na tření a stabilitu hlavice.
- D.5 Než se vydáte na cestu, zkонтrolujte funkčnost světel. Pokud používáte milové světlo umístěné na nosiči, nesmí současně svítit milové světlo vozidla. Milové světlo vozidla se obvykle automaticky vypíná, když vozidlo zaznamená, že je připojen kabel milových světel nosiče. Vždy zkонтrolujte, zda tomu tak skutečně je.
- D.6 Pokud se nosíč na kulové hlavici tažného zařízení pohybuje nebo poklopuje do křížení svěrácí sil v zátažené páky, je třeba tuto svěrácí sílu seřídit v souladu s pokyny uvedenými v návodu k montáži. Pokud si nejste jisti, obrátte se na místního prodejce výrobků Thule.

- D.7 Pokud máte nosič s funkcí snadného přístupu do zavazadlového prostoru, vždy před cestou zkонтrolujte, že je tato funkce bezpečně zajištěna v přepravní poloze.
- D.8 Dohrnujte bezpečnou vzdálenost mezi nosičem, jízdními koly a trubkou výfuku, předejděte tak poškození nosiče a kol působením tepla. Horlká trubka výfuku a horlké výfukové plyny mohou poškodit součásti nosiče a/nebo kol. U určitých modelů vozidel je třeba namontovat prodlužovací nástavek trubky výfuku. Požadavky týkající se vašeho vozidla vám rád sdělí místní prodejce výrobků Thule.
- E.0 Důležité informace týkající se nosiců s montáží na zadní dveře**
- E.1 Nosič nepoužívejte, je-li vaše vozidlo vybaveno doplňkovým/přídavným zadním spoilerem (a to ani tehdy, je-li model vozidla doporučen v našem Průvodci nosiči Thule, viz níže).
- E.2 Než začnete s montáží nosiče, podívejte se na aktuální doporučení týkající se vašeho vozidla, která jsou uvedena v Průvodci nosiči Thule na stránkách www.thule.com.
- E.3 Je možné, že společnost Thule pro vaše vozidlo vydala nebo aktualizovala další doporučení poté, co byl vydán tento návod. Není-li vaše vozidlo v Průvodci nosiči Thule uvedeno, může tomu tak být z několika důvodů:
- E.3. A. Vaše vozidlo je vybaveno plastovým / nedostatečně pevným / rozměrným spoilerem,
 - E.3. B. Vaše vozidlo je vybaveno plastovými / skleněnými nebo dělenými zadními dveřmi,
 - E.3. C. Výrobek vozidla nepovoluje používat nosiče s montáží na zadní dveře,
 - E.3. D. Vaše vozidlo bylo uvedeno na trhu teprve nedávno (je na trhu méně než šest měsíců). Aktuální informace najdete na stránkách www.thule.com.
- E.4 Výrobci vozidel dodávají svá vozida na trhy v různých zemích po celém světě s rozdílným vybavením. To např. znamená, že zadní dveře mohou být doplněny chromovaným dílem nebo spoilerem. Nosiče s montáží na zadní dveře se ale nesměj používat na vozidlech vybavených příslušenstvím tohoto druhu, a to ani tehdy, je-li model vozidla schválen v Průvodci nosiči Thule.
- E.5 Společnost Thule nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli poškození nebo ztratu způsobenou neúplní nebo zastaralými informacemi uvedenými v Průvodci nosiči Thule v důsledku regionálních rozdílů ve výbavě nebo příslušenství vozidla.
- E.6 Stěrače oken zadních dveří nemusí být funkční, māte-li nosič namontovaný na zadních dveřích. Deaktivujte funkci stěrače (např. vyměte pojistky - více informací naleznete v uživatelské příručce vašeho vozidla) nebo stěrače demontujte. U vozidel s automatickou funkcí zadního stěrače je třeba tento stěrače zcela odpojit. Obrátte se na místního prodejce vozidla nebo servisní dílnu.
- E.7 Než začnete s montáží nosiče na zadní výklopné dveře, vždy očistěte povrch i hrany této dveře.
- E.8 Z důvodu rizika poškození vozidla není povoleno otevřít zavazadlový prostor vozidla, když je nosič kol s montáží na zadní dveře vozida naložen jízdními koly namontovaný na zavazadlový prostor vozidla. Před otevřením zavazadlového prostoru vozidla musí být nosič kol prázdný.
- F.0 Jízdní vlastnosti a dopravní předpisy**
- F.1 Pravidelně kontrolejte upřevnění nákladu.
- F.2 Řidič vozidla nese výlučnou odpovědnost za zajištění bezchybného stavu a bezpečného upřevnění nosiče a nákladu (i teď, jestliže montáž nebo nakládání provádělá třetí osoba).
- F.3 Po ujetí krátké vzdálenosti (50 km) a poté pravidelných intervalech kontrolejte, zda je nosič bezpečně upřeven. Pokud zaznamenáte nezvyklý hluk, pohyb nákladu a/nebo nosiče, změnu chování vozidla nebo cokoli nezvyklého, zastavte a zkonzolujte, zda jsou nosiči a náklad správně zajištěny v souladu s návodom k montáži.
- F.4 Montáž nosiče může zvýšit celkovou délku a hmotnost vozidla. Převážená jízdní kola mohou navíc zvýšit celkovou šířku a výšku vozidla. Proto obdržte zvýšené opatrnosti při couvání a výjzděni do garáže, najíždění na trajekty apod.
- F.5 Jakékoli poškození nebo opotřebovanou součásti nosiče prodlouženě vyměňte. Během přepravy musí být všechny páky, šrouby a matice utaženy podle pokynů uvedených v návodu k montáži.
- F.6 Nosice, které jsou vybaveny zámkem, musí být trvale v uzamknuté poloze. Klíče vymějte ze zámku a během přepřavy je mějte uložené ve vozidle.
- F.7 Nezapomeňte, že při jízdě s namontovaným nosičem se mohou změnit jízdní vlastnosti vozidla i jeho chování při brzdění (včetně projíždění zataček) a že vozidlo může být citlivější na boční výtr.
- F.8 V závislosti na modelu nosiče může dojít ke snížení viditelnosti koncových světel vozidla. Pokud se tak stane a nosič není vybaven integrovanými zadními světly, namontujte na nosič externí světla.
- F.9 V některých případech je třeba v souladu s místními předpisy připevnit k nosiči přídavnou registrační značku.
- F.10 Rychlosť vozidla přizpůsobte preváženému nákladu a aktuálním podmínkám provozu, například druhu a stavu vozovky, povětrnostním podmínkám, hustotě provozu a platným rychlostním omezením. Za žádnych okolností však nesmí překročit 130 km/h. Vždy dodržujte nejvyšší dovolenou rychlosť a další dopravní předpisy.
- F.11 Přes zpomalovací prahy přejíždějte pomalu, maximální rychlosť 10 km/h.
- F.12 Během jízdy může vznikat aerodynamický hluk, který se liší v závislosti na typu vozidla a nákladu.
- F.13 Nepoužívaný nosič z vozidla odmontujte. Usetřte tak palivo, omezte neprůzryv livily vyšší spotřebu na životní prostředí a zajištěte vyšší bezpečnost ostatních uživatelů silničního provozu.
- G.0 Údržba**
- G.1 Nosič pravidelně čistěte pomocí teplé vody a autošampónu, a to zejména při použití v pobřežních oblastech, kde je nosič vystaven účinkům slané vody, a během zimního období, kdy se na silnicích používá posypová sůl.
- G.2 Podle potřeby promazávejte spojkový mechanismus (nikoli však povrchy, které přicházejí do styku s povrchem kulové hlavice tažného zařízení) a další pohyblivé součásti nosiče.
- G.3 Před použitím automatické mytí linky sejměte nosič z vozidla.
- G.4 Po odmontování skladujte nosič na suchém místě. Všechny součásti nosiče musí být bezpečně uloženy. Nezapomínejte nosič čistit a udržovat podle pokynů uvedených v návodu.
- G.5 Jako náhradu za ztracené nebo opotřebované součásti nosiče používejte pouze originální náhradní díly Thule. Náhradní díly je možno zakoupit u prodejce nebo u výrobce.
- G.6 Při odesílání objednávky nebo poptávky vždy uvádějte podrobné informace o výrobku, včetně jeho výrobního čísla. Vyhnete se tak časové náročnému výřizování dotazů a náhradní díly obdržíte rychle.
- G.7 Poznáte si číslo zámku a klíč, které se nachází přímo na tomto klíči. Náhradu za ztracené nebo vadné klíče tak obdržíte bez prodlev.



A.0 Általános

- A.1 A Thule nem vállal semminemű felelősséget személyi sérelméről, ingós és ingatlan vagyontárgyakban bekövetkező kárért, nyereség elmaradásáért, valamint semmilyen egyéb, a kerékpártárt helytelen felszereléséből, illetve helytelen használatából eredő veszteségeiről, illetve kárért, ideérte - nem korlátozó jelleggel - az összeszerelési útmutatóval a felszerelési útmutatóval utasításával, valamint a Thule vagy a Thule márkakereskedő által írásban vagy szóban adott utasításokkal ellentétes felszerelést és használatot is.

A.2 Tilos a kerékpártáronak és alkatrészeinek bárminemű átalakítása.

A.3 Ha kérdése merül fel a kerékpártártól működtetésével, használatával vagy a rá vonatkozó korlátozással kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Thule márkakereskedőjével. A kerékpártárt felszerelése és használata előtt figyelmesen olvasson el minden utasítást és garanciára vonatkozó információt.

B.0 Rögztítés

B.1 Nézze meg az összeszerelési útmutatót, és győződjön meg arról, hogy megvan a kerékpártárt minden szükséges alkatrésze.

B.2 Figyelmesen olvassa el az összeszerelési útmutatót és a javaslatokat (ha vannek ilyenek), és kövesse a bennük foglaltakat. Majd az alábbi 1., 2., 3. stb. lépések követében rögzítse az alkatrészeket, ügyelve a műveletek helyes sorrendjére.

B.3 Ne próbálja meg a kerékpártárt a felszerelési útmutatóban ismertetettől eltérő módon felszerelni.

C.0 Terhelés, raktamány

C.1 A kerékpártárt tilos az összeszerelési útmutatóban megadott maximális teherbírásnál jobban terhelni. A jármű maximális terhelhetőségre vonatkozó ajánlás felülbírála az összeszerelési útmutatóban megadott terhelhetőséget. A két ajánlott maximális érték közül minden a kisebbet kell figyelembe venni, és azt nem szabad túllépní.

C.2 Az összeszerelési útmutatóban a kerékpártártora megadott maximális teherbírási mozgó és parkoló járműre egyaránt vonatkozik.

- C.3 A raktárományt biztonságosan kell rögzíteni. Rugalmas rögzítőkötélet használári tilos.
- C.4 Ellenőrizze le, hogy a felszerelési útmutató mekkora maximális súlyt határoz meg kerékpárónként, és ügyeljen arra, hogy ne lépje túl ezt a határtat.
- C.5 Amikor hártsó ajtóra vagy vonóhorogra szerelhető kerékpártartó tesz fel kerékpárakat, minden legnagyobb és legnehezebb kerékpárt tegye az autóhoz a legközelebb, és ezt kövessék a kisebb és könnyebb kerékpárok.
- C.6 A kerékpártartó csak szabványos vázával rendelkező kerékpárok szállítására alkalmas. Tandemkerékpárak nem szállíthatók ezen a kerékpártartón. Mindig nézze meg, mekkora maximális kerékpárváz-méretet (átmérőt) enged meg a felszerelési útmutató, és azt ne lépje túl.
- C.7 Szénszálas vázzal vagy villával rendelkező kerékpárok esetén mindenkor kerékpárba kerülhet a gyártóját, hogy szabad-e ezt a kerékpártartót használni.
- C.8 Javasoljuk, hogy a hátról felszerelt tartók (például vonóhorogra és hártsó ajtóra szerelhető tartók) esetén 982-es Thule kerékpárváz-adaptert használjan.
- C.9 A Thule nem vállal felelősséget a kerékpár felerősítése és/vagy a kerékpártartó használata során a szénszálas vázzal vagy villával rendelkező kerékpároknak bekövetkezett semminemű kártét.
- C.10 Szállítás előtt a kerékpárról el kell távolítni minden levehető alkatrészt, ideértve – nem korlátozó jelleggel – a gyermekülést, a kosarat, a (nem végeleges módon felszerelt) zárákat és lakatokat, valamint a pumát. Ezek az alkatrészek a megnövekedett léghellenlátás és részségi miatt menet közben leváthatnak, és veszélyt jelenthetnek a többi közlekedő számára.
- C.11 Ha a jármű automatikus csomagtártartóval rendelkezik, akkor a jármű és/vagy a kerékpártartó sérülésének megelőzése érdekében ezt a funkciót ki kell iktatni, és a csomagtártartó kézzel kell kinyitni, amikor fel van szereelve a hártsó ajtóra szerelhető kerékpártartó.
- C.12 Szükség esetén a raktárományt a helyi jogszabályoknak megfelelő világítással és figyelmeztető jelzéssel kell ellátni.
- C.13 Az olyan járművek esetén, amelyek 1998. október 1. utáni első típusjövőhagyással rendelkeznek, a hártsó ajtóra szerelt kerékpártartó és/vagy annak raktárománya nem takarhatja el a harmadik feklámpát. A jármű harmadik feklámpájának láthatóvá kell lennie:
- A jármű hossz tengelyétől balra és jobbra mért 10-10 fokos szögártományból,
 - A vízszintes tengelytől felfelé mért 10 fokos és lefelé mért 5 fokos szögártományból.
- Ha nem teljesülnek ezek a feltételek, akkor kiegészítő feklámpát kell felszerelni. A kerékpártartó használata során figyelembe kell venni a nemzeti jogszabályokat.
- C.14 Tartsa a használáti és a biztonsági utasításokat, és (amennyiben van) az ECE-típusjövőhagyást a járműben, amelyre felszereltek a tartó.
- D.0 Vonóhorogra szerelhető kerékpártartóra vonatkozó fontos információk**
- D.1 A vonóhorogra felszerelt kerékpártartó nem használható alumíniumból vagy GGG40 öntöttvasból készült vonóhorog esetén.
- D.2 A vonóhorog gömb alakú részének és az alatta lévő 2 cm-es hengeres résznek acélból kell készülnie. A vonóhorog-aljazat és -hordozó azonban készülhet alumíniumból is.
- D.3 A kerékpártartó és raktárományának együttes súlya soha sem haladhatja meg a vonóhorog megengedett kapacitását. A vonóhorog kapacitására vonatkozó adatok a vonóhorog mellett elhelyezett táblán vagy a jármű használáti útmutatójában találhatók.
- D.4 Mindig ellenőrizze, hogy a vonóhorog nem piszkos vagy olajos-e, illetve nem sérült-e. Egyes gyártók a vonóhorog védőfóliával vagy védőburkolattal látják el. A kerékpártartó használata előtt ezt a fóliát, illetve burkolatot el kell távolítani, mert károsan befolyásolja a tapadást és a stabilitást.
- D.5 Indulás előtt ellenőrizni kell, működnek-e a lámpák. A kerékpártartó koldálpájának használatkor ügyeljen arra, hogy ne legyen bekapcsolva a jármű koldálpájája is. A jármű koldálpájára rendszerint automatikusan kikapcsol, amikor a jármű azt észleli, hogy be van dugva a csatlakozó. Ellenőrizze, hogy valóban így történ-e.
- D.6 Ha a kerékpártartó elmozdul a vonóhorognak, vagy ha a rögzítőkar használatakor csökken a rögzítőerő, akkor a felszerelési útmutatóban foglaltaknak megfelelően be kell állítani a vonóhorog rögzítőjérejt. Kérjen tanácsot vagy segítséget a Thule helyi műrakereskedőjétől.
- D.7 Ha a kerékpártartó döntethető, hogy könnyen hozzá lehessen férfi a csomagtartóhoz, akkor ügyeljen arra, hogy menet közben ez a szerkezet szállítási, vagyis rögzített helyzetben legyen.
- D.8 Tartson biztonságos tavolságot a kerékpártartó/kerékpárok és a kipufogócsköz között, hogy a hő ne károsíthassa a tarto és/vagy a kerékpárok. A forró kipufogócs és/vagy a forró kipufogócs tönkreteheti a tarto és/vagy a kerékpárok alkatrészét. Egyes járműmodelllek esetében meg kell hosszabbítani a kipufogócsövet. Ha kétségei merülnek fel a járművére vonatkozó követelményekkel kapcsolatban, kérjen tanácsot a Thule helyi műrakereskedőjétől.
- E.0 Hártsó ajtóra szerelhető kerékpártartóra vonatkozó fontos információk**
- E.1 Soha ne szerezze fel a kerékpártartót olyan járműre, amely kiegészítő/műanyag hártsó spoilerrel rendelkezik (még akkor sem, ha a járműmodell ajánlottként szerepel a Thule vásárlói útmutatóban, lásd alább).
- E.2 A kerékpártartó felszerelése előtt a www.thule.com webhelyen található Thule vásárlói útmutatóban mindenkor nézze meg a járművére vonatkozó legújabb ajánlásokat.
- E.3 Előfordulhat, hogy a jelen útmutatások közöttétele után új vagy frissített ajánlások jelentek meg a járművére vonatkozóan. Több oka is lehet annak, hogy járműve nem szerepel a Thule vásárlói útmutatóban:
- E.3. A. Járműve műanyag/gyenge/hagy spoilerrel rendelkezik, vagy
 - E.3. B. Járműve műanyag/üveg vagy osztott hártsó ajtóval rendelkezik, vagy
 - E.3. C. A gépjármű gyártója nem engedélyezi a hártsó ajtóra szerelhető kerékpártartó használatait, vagy
 - E.3. D. Járműve nagyon új a piacra (kevesebb mint hónapja forgalmazzák). A www.thule.com webhelyen minden megtalálhatók a legfrissebb információk.
- E.4 A gépjármű-gyártók járműmodelljeiket a világ különböző országaiiban különböző jellemzőkkel kínálják, például a hártsó ajtóra körözött alkatrészeket vagy spoilerit szerelhetnek fel. Az ilyen fajta alkatrészekkel felszerelt járművek hártsó ajtóra szerelhető kerékpártartót még akkor sem szabad használni, ha a járműmodell a Thule vásárlói útmutató a jóváhagyottak között sorolja fel.
- E.5 A Thule nem vállal felelősséget a Thule vásárlói útmutatóban szereplő információk nem teljes voltából vagy elavultságából eredő semminemű kárért, illetve veszteségről, ha az útmutató hiányossága a járműjellemzők regionális eltéréseinek tudható be.
- E.6 Ne felejze, hogy előfordulhat, hogy nem használható a felnyitható hártsó ajtó ablaktörölje, amikor fel van szereelve a hártsó ajtóra szerelhető kerékpártartó. Ki kell iktatni az ablaktöröl funkciót (például a biztosíték eltávolításával – nézze meg a jármű használáti útmutatóját), vagy le kell venni az ablaktöröl. Olyan járművek esetén, amelyek automatikusan működtetett hártsó ablaktörővel rendelkeznek, ezt az ablaktöröl funkciót teljesen ki kell iktatni, amikor a járműre hártsó ajtóra szerelhető kerékpártartóval felszerelve. Kérjen segítséget az autókereskedőjétől vagy a személyhelyetől.
- E.7 A hártsó ajtóra szerelhető kerékpártartó felszerelése előtt mindenkor tisztítja meg a felnyitható hártsó ajtót, illetve a hártsó ajtó felületét és előtérét.
- E.8 A jármű károsodásának veszélye miatt tilos a jármű csomagterajtját kinyitni, ha arra ajtóra szerelhető, kerékpárokkal megrakott hordozó van felszerelve. A kerékpártartóról az összes kerékpárt a csomagtárt kinyitása előtt le kell venni.
- F.0 Vezetési tulajdonságok és előírások**
- F.1 Utazás közben rendszerezsen ellenőrizze raktáromány rögzítését.
- F.2 Egyedül a jármű vezetője a felelős annak biztosításáért, hogy a kerékpártartó kifogástalan állapotban legyen és hogy mindenkor a kerékpártartó, mindenkor raktáromány biztonságosan legyen rögzítve (még akkor is, ha a rögzítést harmadik személy hajtja vagy hajtotta végre).
- F.3 Valahányország használja a kerékpártartót, rövid távolság (50 km) megtétele után, azt követően pedig rendszerez időközönként ellenőrizze, hogy a tartó biztonságosan rögzül-e. Ha szokatlan zajt észel, ha úgy érzi, hogy mozog a raktáromány és/vagy a kerékpártartó, ha a jármű szokatlanul viselkedik, vagy ha más szokatlan jelenséget tapasztal, általában meg, és ellenőrizze, hogy helyesen és a felszerelési útmutató előírásainak megfelelően van-e rögzítve a kerékpártartó és annak raktárománya.
- F.4 Amikor fel van szereelve a kerékpártartó, megnövekedhet a jármű teljes hossza és/vagy magassága. Maguk a kerékpárok is megnövelhetik a jármű teljes szélességét és magasságát. Tolatáskor és/vagy garázsba vagy komprával való be-, illetve felhajtáskor stb. legyen különösen óvatós.

- F.5 A kerékpártartó minden sérült vagy kopott alkatrészét azonnal cserélje ki. Menet közben minden karnak, csavarnak és/vagy anyának rögzítve kell lennie, ahogy azt a szerelési útmutató előírja.
- F.6 Zárral rendelkező kerékpártartó esetén a záráknak mindenig zárva kell lenniük. A kulcsokat ki kell venni, és menet közben a járműben kell tartani őket.
- F.7 Ne felejje, hogy felszerelt kerékpártartó esetén megváltozhatnak a jármű vezetési tulajdonságai és megváltozhat a fékezés hatása is (kanyarokban is), és hogy a járműre az oldalszél is nagyobb hatással lehet.
- F.8 A kerékpártartó modeljétől függően előfordulhat, hogy el lesznek takarva az autó hátsó lámpái. Ha a kerékpártartó nem rendelkezik beépített hátsó lámpákkal, akkor ilyen esetben külön lámpatesteket kell felszerelni.
- F.9 Szükség lehet kiegészítő rendszámtáblára is. Ezt a helyi jogszabályoknak megfelelően a kerékpártartó megfelelő részére kell rögzíteni.
- F.10 A jármű sebességét mindenig a szállított rakkománynak és az aktuális út- és látsási viszonyoknak, így az út típusának, az út minőségének, a szélviszonyoknak, a forgalom sűrűségének és a betartandó sebességtörzszárosnak megfelelően kell megválasztani, de a sebesség semmilyen köztött sem haladhatja meg az óránkénti 130 km-t. Mindig be kell tartani az érvényes sebességtörzszázt és az egyéb közzelkedési szabályokat.
- F.11 A felvöröndörökön lassan, legfeljebb 10 km/orás sebességgel hajtsan át.
- F.12 Ne felejje, hogy menet közben a légláramlást zajt kelt, amely a járműtől és a rakkománytól függően változhat.
- F.13 Az üzemanyag-takarékoság, a körményezet gyakorolt káros hatások csökkenése és a többi közkedély biztonságára érdékben a kerékpártartót le kell venni a járműről, amikor nincs rá szükség.
- G.0 Karbantartás**
- G.1 Rendszeresen tisztítsa meg a kerékpártartót meleg vízzel vagy autósamponnal, különösen akkor, ha a tartót tengerparton használja vagy használta (a sós vizpára miatt), illetve amikor szózzák az utat (telen).
- G.2 Szükség esetén kenje meg a kerékpártartó csatlakozó részeit (de a vonóhorog görbő alakú részének felületevel érintkező felületeit) és egyéb mozgó alkatrészeit
- G.3 Automatikus autómossó használata előtt vegye le a kerékpártartót.
- G.4 Amikor a kerékpártartó nincs a járműre szerelve, száraz helyen kell tárolni. A kerékpártartó minden alkatrészét biztonságos módon kell tárolni. Ne felejtse el a kerékpártartót az útmutatósnak megfelelően megtisztítani és karbantartani.
- G.5 Ha elvesznek vagy elkopnak a kerékpártartó egyes alkatrészei, helyettesítük csak eredeti Thule gyártmányú pótalkatrészeket használjának. Pótalkatrészek a már kakereskedőktől és a gyártótól vásárolhatók.
- G.6 Annak érdékében, hogy gyorsan és idő rabló kérdezgetések nélkül megkaphassák a pótalkatrészeket, érdeklődéskor és megrendeléskor adja meg a megfelelő termékkadatokat és a sorozatszámot.
- G.7 Annak érdékében, hogy az elveszett vagy hibás kulcsokat a lehető leggyorsabban lehessen helyettesíteni, jegyezze fel a kulcsokon található zár- és kulccszámot.



A.0 Generalități

- A.1 Thule nu își asumă nicio răspundere pentru vătămările corporale, pentru deteriorarea bunurilor mobile sau imobile, pentru pierderea profitului sau pentru orice altele pierderi sau pagube cauzate de montarea sau utilizarea necorespunzătoare a suportului, inclusiv, dar fără limitare, montarea sau utilizarea neconforme cu instrucțiunile de asamblare, de montaj sau cu orice alt fel de instrucțiuni furnizate, în scris sau verbal, de Thule sau de un dealer Thule.
- A.2 Suportul și componentele acestuia nu trebuie modificate în niciun fel.
- A.3 Consultați dealerul Thule dacă aveți orice fel de întrebări despre funcționarea, utilizarea și limitările suportului. Citiți cu atenție toate instrucțiunile și informațiile cu privire la garanție înainte de a monta și de a utiliza suportul.
- B.0 Montare**
- B.1 Citiți instrucțiunile de asamblare pentru a vă asigura că aveți toate componentele necesare ale suportului.
- B.2 Citiți și urmați cu atenție instrucțiunile de asamblare și lista de recomandări, dacă este inclusă. Apoi, montați produsul în ordinea corectă, urmând punctele 1, 2, 3 și aşa mai departe.
- B.3 Nu încercați să montați suportul în alt mod decât cel indicat în instrucțiunile de montaj.
- C.0 Încărcare**
- C.1 Nu depășiți în niciun caz greutatea maximă de încărcare recomandată a suportului, menționată în instrucțiunile de asamblare. În plus, informația referitoare la greutatea maximă de încărcare recomandată pentru un anumit model de vehicul este întotdeauna prioritată față de cea specificată în instrucțiunile de asamblare a suportului. Se va lua în considerare întotdeauna cea mai mică greutate de încărcare recomandată, iar aceasta nu trebuie depășită în niciun caz.
- C.2 Greutatea maximă de încărcare pentru suport, conform specificațiilor din instrucțiunile de asamblare, se aplică atât vehiculelor în mișcare, cât și celor parcate.
- C.3 Încărcătura trebuie fixată cu atenție. Nu trebuie folosite cordoane elastice.
- C.4 Verificați și nu depășiți greutatea maximă recomandată pentru fiecare bicicletă, conform specificațiilor din instrucțiunile de montaj.
- C.5 Când încărcați biciclete pe un suport montat pe ușa din spate sau pe bara de tractiune, poziționați întotdeauna cele mai mari și mai grele biciclete mai aproape de mașină, urmărate de bicicletele mai mici și mai ușoare.
- C.6 Suportul este construit pentru a susține numai cadre standard de biciclete. Bicicletele tandem nu trebuie transportate pe suport. Verificați întotdeauna și nu depășiți dimensiunea maximă pentru cadrul bicicletelor (diamebru), specificată în instrucțiunile de montaj.
- C.7 În cazul bicicletelor cu cadre sau forci din carbon, consultați întotdeauna producătorul sau dealerul acestora pentru a afla dacă utilizarea suportului este permisă.
- C.8 Vă recomandăm să folosiți adaptorul de cadrul Thule Bike Frame Adapter 982 pentru suporturile montate în partea din spate, cum ar fi suporturile montate pe bara de tractiune și cele montate pe ușa din spate.
- C.9 Thule nu își asumă nicio răspundere pentru nicio deteriorare a cadrelor sau furculor din carbon survenită în timpul montării și/sau utilizării suportului.
- C.10 Toate componentele amovibile ale bicicletelor trebuie îndepărtațe înainte de transport, inclusiv, dar fără limitare, scuantele pentru copii, cosurile, elementele de blocare (dacă nu sunt montate permanent) și pompele de aer. Aceste componente se pot desprinde în timpul transportului din cauza rezistenței crescute la aer și din cauza vibrărilor și pot constitui un pericol pentru ceilalți utilizatori ai drumului.
- C.11 Dacă vehiculul este dotat cu funcție de deschidere automată a portbagajului sau a capacului de deschicare, această funcție trebuie dezactivată, iar compartimentul pentru bagaje trebuie deschis manual atunci când este prevăzut suportul montat în partea posterioară, pentru a se evita deteriorarea vehiculului și/sau suportului.
- C.12 Dacă este necesar, încărcătura trebuie prevăzută cu sistemele de iluminare și cu indicațiile de avertizare necesare, în conformitate cu legislația locală.
- C.13 În cazul vehiculelor de tipul aprobat inițial după 1.10.1998, suportul montat în partea posterioară și/sau încărcătura nu trebuie să acopere a treia lumină de frânare a vehiculului. Această lumină trebuie să fie vizibilă de la:
- 10 grade la stânga și la dreapta axei longitudinale a vehiculului
 - 10 grade deasupra și 5 grade sub axa orizontală
- Dacă aceste valori nu sunt respectate, trebuie prevăzută o lumină de frânare suplimentară. Legislația națională trebuie respectată atunci când se utilizează suportul.
- C.14 Păstrați instrucțiunile de montare și siguranță și (dacă este cazul) Aprobarea tip ECE în vehiculul unde este montat suportul.
- D.0 Informații importante pentru suporturile montate pe bara de tractiune**
- D.1 Suportul montat pe bara de tractiune nu este adecvat pentru barele de tractiune construite în întregime din aluminiu sau GGG40 (fier turnat).
- D.2 Bila de tractiune și piesa cilindrică a barei de tractiune, care ajunge la 2 cm sub bila respectivă trebuie să fie din otel. Totuși, suportul biley poate fi construit din aluminiu.
- D.3 Greutatea combinată a suportului și a încărcăturii nu trebuie să depășească niciodată capacitatea permisă pentru bara de tractiune. Informații despre capacitatea barei de tractiune pot fi găsite pe o placă de lăngă bara de tractiune sau în broșura informativă a vehiculului.

- D.4 Asigurați-vă întotdeauna că bila de tractiune este curată și că nu este deteriorată. Uniți producătorii de bile de tractiune acoperă bilele cu folie sau cu un strat protector. Această protecție trebuie îndepărtață înainte de utilizarea suportului, deoarece are efect negativ asupra frictiunii și stabilității.
- D.5 Înainte de plecare, trebuie să verificați funcționarea luminilor. Când utilizați farul de către de pe suport, asigurați-vă că cel de pe vehicul nu este aprins în același timp. În mod normal, farul de către al vehiculului se stinge automat când vehiculul detectează că este conectată cupla. Verificați dacă aceasta este situația.
- D.6 Dacă suportul se mișcă pe bila de tractiune sau dacă forța de prindere este redusă la acționarea mânerului de fixare, forța respectivă trebuie reglată, în conformitate cu instrucțiunile de montaj. Consultați dealerul Thule local pentru sfaturi sau asistență.
- D.7 Dacă suportul este prevăzut cu un mecanism de inclinare pentru simplificarea accesului la portbagaj, asigurați-vă că, în timpul transportului, mecanismul respectiv este blocat ferm în poziția de transport.
- D.8 Păstrați o distanță sigură între suport/biciclete și șeva de eșapament pentru a evita deteriorarea suportului și/sau bicicletelor din cauza căldurii. Șeva și/sau gazele de eșapament fierbinți pot deteriora componentele suportului și/sau bicicletele. La anumite modele de vehicule, este necesară o extensie pentru șeva de eșapament. Consultați dealerul Thule dacă aveți îndoială despre cerințele aplicabile vehiculului dvs.
- E.0 Informații importante pentru suporturile montate pe ușa din spate**
- E.1 Nu montați niciodată suportul dacă vehiculul este prevăzut cu spoiler posterior opțional/suplimentar (chiar dacă modelul de vehicul este recomandat în Ghidul Cumpărătorului Thule de mai jos).
- E.2 Înainte de a monta suportul, verificați întotdeauna cele mai recente recomandări pentru vehiculul dvs. din Ghidul Cumpărătorului Thule de la www.thule.com.
- E.3 Este posibil să se emisă recomandări noi sau actualizate pentru vehiculul dvs. după publicarea acestor instrucții. Dacă vehiculul dvs. nu este listat în Ghidul Cumpărătorului Thule, acest lucru poate avea mai multe motive:
- E.3. A. Vehiculul are un spoiler din plastic/slab/mare sau
 - E.3. B. Vehiculul are o ușă din spate din plastic/sticla sau divizată sau
 - E.3. C. Producătorii de autoturisme nu permit utilizarea suporturilor montate pe ușa din spate sau
 - E.3. D. Vehiculul este foarte nou pe piață (disponibil de mai puțin de săse luni). Cele mai recente informații pot fi găsite întotdeauna la www.thule.com.
- E.4 Producătorii de autoturisme comercializează modele de vehicule cu diverse caracteristici, în tările diferite din întreaga lume. De exemplu, pe ușa din spate ar putea fi adăugată o componentă din crom sau un spoiler. Suporturile montate pe ușa din spate nu trebuie utilizate pe vehiculele prevăzute cu accesorii de acest fel, chiar dacă modelul de vehicul este aprobat în Ghidul Cumpărătorului Thule.
- E.5 Thule nu își răspundează pentru deteriorările sau pierderile cauzate de informațiile incomplete sau depășite furnizate în Ghidul Cumpărătorului Thule ca rezultat al diferențelor regionale în ceea ce privește caracteristicile vehiculelor.
- E.6 Când este instalat suportul montat pe ușa din spate, este posibil ca ștergătorul capacului de încărcare să nu poată fi folosit. Funcția ștergătorului trebuie dezactivată (de exemplu, prin scoaterea siguranței; consultați broșura informativă a vehiculului dvs.) sau ștergătorul trebuie demontat. În cazul vehiculelor cu ștergător posterior automat, această funcție trebuie deconectată complet atunci când este instalat suportul montat pe ușa din spate. Consultați dealerul sau atelierul auto pentru asistență.
- E.7 Curățați întotdeauna suprafața și marginile capacului de încărcare și ale ușii din spate înainte de a instala suportul montat pe ușa din spate.
- E.8 Din cauza riscului de deteriorare a vehiculului, nu este permis să deschideți portbagajul vehiculului atunci când aveți un suport încărcat cu biciclete montat pe ușa portbagajului. Suportul pentru biciclete trebuie descărcat înainte de a deschide portbagajul vehiculului.
- F.0 Caracteristici de conducere și reglementări**
- F.1 Verificați fixarea încărcăturii în mod regulat.
- F.2 Soferul vehiculului este unicul responsabil pentru asigurarea stării perfecte a suportului și pentru fixarea în siguranță a suportului și a încărcăturii (chiar dacă acestea au fost montate de altcineva).
- F.3 De fiecare dată când este utilizat suportul, asigurați-vă că acesta este fixat în siguranță după ce ati parcurs o distanță scurtă (50 km) și la intervale regulate. Dacă observați zgromote neobișnuite, deplasări ale încărcăturii și/sau suportului, comportament diferit al vehiculului sau alte condiții neobișnuite, opriți vehiculul și asigurați-vă că suportul și încărcătura sunt fixate corect, în conformitate cu instrucțiunile de montaj.
- F.4 Lungimea și/sau înălțimea totală ale vehiculului pot crește atunci când este montat un suport. Chiar biciclete pot spori lățimea și înălțimea totală ale vehiculului. Acordați atenție deosebită când vă deplasați în marșarier și/sau când intrăti în garaje sau când vă urcați pe feriboturi etc.
- F.5 Înlocuiți imediat piesele deteriorate sau uzate ale suportului. În timpul transportului, toate manetele, suruburile și/sau piulițele trebuie strânse în conformitate cu instrucțiunile de montaj.
- F.6 Suporturile prevăzute cu sistem de blocare trebuie să fie întotdeauna în poziția blocată. În timpul transportului, cheile trebuie scoase și păstrate în interiorul vehiculului.
- F.7 Rețineți: caracteristicile de conducere ale vehiculului și comportamentul la frâne (inclusiv la curbe) se pot schimba, iar vehiculul poate deveni vulnerabil la vânturile laterale atunci când este montat suportul.
- F.8 În funcție de modelul de suport, luminiile de poziție ale mașinii pot fi ascunse. Dacă acesta este cazul și dacă suportul nu are deja lumini de poziție incorporate, trebuie montat un tablou de lumi extern.
- F.9 Poate fi necesară o placă de înmatriculare suplimentară. Aceasta trebuie atașată în partea corespunzătoare pe suport, în conformitate cu legislația locală.
- F.10 Viteza vehiculului trebuie adaptată întotdeauna în funcție de încărcătură transportată și de condițiile de condus curente, cum ar fi tipul de drum, calitatea acestuia, condițiile de vânt, intensitatea traficului și limitele de viteză aplicabile, dar, în niciun caz, nu trebuie să depășească 130 km/h. Respectați întotdeauna limitele de viteză aplicabile și celelalte reglementări rutiere.
- F.11 Conduciți incet, cu o viteză maximă de 10 km/h, când treceți peste limitatoarele de viteză.
- F.12 Rețineți că în timpul transportului se poate genera zgromot de vânt, acesta putând varia în funcție de vehicul și de încărcătură.
- F.13 Pentru a economisi combustibil și pentru a diminua impactul asupra mediului, precum și pentru a proteja siguranța utilizatorilor drumului, suportul trebuie demontat de pe vehicul atunci când nu este utilizat.
- G.0 Întreținere**
- G.1 Curățați suportul în mod regulat, folosind apă caldă sau săpun auto, în special când folosiți sau după ce ati folosit suportul în zonele de coastă (efectul apei sărate) sau în perioadele când pe drumuri se presără sare (pe timp de iarnă).
- G.2 Lubrificați mecanismul de cuplare (dar nu suprafetele care intră în contact cu bila de tractiune) și celelalte componente mobile ale suportului, atunci când este necesar.
- G.3 Demontați suportul înainte de a utiliza o spălătorie auto automată.
- G.4 După demontarea de pe vehicul, suportul trebuie depozitat într-un loc uscat. Toate componentele suportului trebuie depozitate în siguranță. Nu uități să curățați și să întrețineți suportul în conformitate cu instrucțiunile.
- G.5 Dacă pierdeți componente ale suportului sau dacă acestea se uzează, utilizați numai piese de schimb originale Thule. Piese de schimb pot fi achiziționate de la dealerul local sau de la producător.
- G.6 Pentru a asigura livrarea rapidă a pieselor de schimb și pentru a evita întrebările inutile, care vă irosesc timpul, furnizați detalii relevante pentru produs și numărul de serie atunci când lansați o comandă sau când adresați întrebări.
- G.7 Pentru a vă asigura că puteți înlocui cheile pierdute sau defecte căt de repede posibil, notați seria incuietorii și cheii, care se găsesc pe cheie.



A.0 Všeobecné informácie

- A.1 Spoločnosť Thule nezodpovedá za zranenia osôb, škody na hmotnom alebo nehnútelnom majetku, ziskovú stratu ani za akúkolvek stratu alebo škodu spôsobenú nesprávnou montážou alebo používaním nosiča vrátane, ale nie výhradne montáže alebo používania v rozporu s návodmi na montáž a prevádzku alebo iných ústnych či písomných pokynov od spoločnosti Thule alebo jej zástupcu.

- A.2 Nosič ani jeho súčasti sa nesmú byť žiadnym spôsobom upravovať.
- A.3 V prípade otázk týkajúcich sa používania a obmedzení nosiča kontaktujte svojho predajcu alebo obchodného zástupcu spoločnosti Thule. Pred montážou a používaním nosiča si dôkladne prečítajte všetky pokyny a informácie o záruke.
- B.0 Montáž**
- B.1 Prečítajte si návod na montáž a uistite sa, že máte k dispozícii všetky potrebné súčasti nosiča.
- B.2 Dôkladne si prečítajte a dodržíte montážne pokyny a zoznam odporúčaní, ak je priložený. Dodržíte príslušnú sekvenču bodov 1, 2, 3 atd. a postupujte v danom poradí.
- B.3 Nepokúsajte sa namontovať nosič inak, ako je uvedené v príslušných montážnych pokynoch.
- C.0 Náklad**
- C.1 Podľa špecifikácií v montážnych pokynoch sa maximálna hmotnosť nákladu nosiča nesmie prekročiť. Odporúčaná maximálna nosnosť pre samotné vozidlo má navyše vždy prednosť pred nosnosťou uvedenou v montážnych pokynoch. Vždy sa musí použiť nižšia odporúčaná maximálna nosnosť, ktorá sa nesmie prekročiť.
- C.2 Maximálna hmotnosť nákladu nosiča sa podľa montážnych pokynov vzťahuje tak na idúce, ako aj na zaparkované vozidlá.
- C.3 Náklad musí byť dôkladne zaistený. Nie je možné použiť elastické laná.
- C.4 Skontrolujte a neprekračujte maximálnu hmotnosť na bicykel uvedenú v montážnych pokynoch.
- C.5 Pri nákladani bicyklov na nosiče s montážou na zadné dvere alebo na ľažné zariadenie sa najbližšie k autu umiestňujú najväčšie a najľahšie a následne menšia a ľahšia bicykle.
- C.6 Nosič je konštruovaný na náklad výlučne štandardných bicyklových rámov. Tandemové bicykle sa na nosiči nesmú prevažať. Vždy skontrolujte a neprekračujte maximálnu veľkosť bicyklového rámu (priemer) uvedenú v montážnych pokynoch.
- C.7 V prípade bicyklov s karbónovými rámmami alebo vidlicami sa o možnosti použitia nosiča vždy poradte s výrobcom bicykla alebo zástupcom výrobcu.
- C.8 Na nosiče s montážou na zadné dvore, nosiče s montážou na ľažné zariadenie a nosiče s montážou na zadné dvore odporúčame používať adaptér pre rámy na bicykel Thule 982.
- C.9 Spoločnosť Thule nezodpovedá za žiadne škody na karbónových rámmach alebo vidliciach spôsobené počas montáže a/alebo používania nosiča.
- C.10 Všetky ľahko odnímateľné súčasti bicyklov sa musia pred prenosom zložiť vrátane, ale nie výhradne, detských sedačiek, košíkov, zármakov (ak nie sú trvalo namontované) a pumpičiek. Tieto súčasti sa môžu počas prepravy vplyvom odporu vzduchu a vibrácií oddeliť a spôsobiť tak nebezpečenstvo pre ostatných účastníkov cestnej premávky.
- C.11 Ak je vozidlo vybavené funkciou automatického otvárania kufru alebo zadných dverí, musí sa po montáži nosiča na zadné dvore táto funkcia vypnúť a kufr otvoriť manuálne, aby sa zabránilo škodeniu na vozidle a/alebo nosiči.
- C.12 V prípade potreby musí byť náklad namontovaný spolu s vhodnými svetlami a výstražnými prvkami podľa miestnych právnych predpisov.
- C.13 V prípade vozidiel s prvým typovým schválením od 1. októbra 1998 nosič s montážou na zadné dvore a/alebo náklad nesmú zakryvať tretie brzdové svetlo. Toto svetlo musí byť viditeľné z nasledujúcich polôh:
- 10 Stupňov ľavovo a napravo od pozdižnej osi vozidla,
 - 10 Stupňov nad a 5 stupňov pod horizontálnou osou.
- Ak tieto hodnoty nie sú splnené, musí byť namontované doplnkové náhradné brzdové svetlo. Používanie nosiča musí byť v súlade s právnymi predpismi štátu.
- C.14 Vo vozidle, v ktorom je namontovaný nosič, uschovajte montážne a bezpečnostné pokyny a (ak je to potrebné) typové schválenie EHK.
- D.0 Dôležité informácie pre nosiče s montážou na ľažné zariadenie**
- D.1 Nosič s montážou na ľažné zariadenie nie je vhodný pre ľažné zariadenia vyrobenej výlučne z hliníka alebo GGG40 (latina).
- D.2 Ľažné zariadenie a jeho valcovitá súčasť v dĺžke 2 cm pod ním musí byť vyrobenej z ocele. Držiak na ľažné zariadenie môže byť vyrobenej z hliníka.
- D.3 Kombinovaná hmotnosť nosiča a náklady nesmú nikdy prekročiť povolenú kapacitu ľažného zariadenia. Informácie o kapacite sa nachádzajú na štítku vedľa ľažného zariadenia alebo v informačnej brožúre vozidla.
- D.4 Vždy skontrolujte, či nie je ľažné zariadenie špinavé, mastné alebo poškodené. Niektorí výrobcovia ľažných zariadení pokrývajú svoje výrobky ochrannou fóliou alebo vrstvou. Táto fólia sa musí pred používaním nosiča odstrániť, pretože by mohla pôsobiť nepríaznivo na trenie a stabilitu.
- D.5 Pred odchodom je nutné skontrolovať fungovanie svetiel. Ak na nosiči používateľ hľadá svetlú, uistite sa, že nie sú súčasne zapnuté hľadá svetlú na vozidle. Hľadá svetlú vozidla sa zvyčajne pri zistení pripojenia automaticky vypnú. Skontrolujte, či je tento prípad.
- D.6 Ak sa nosič na ľažnom zariadení hýbe alebo ak sa pri používaní upevňovacej rúčky znižuje stahovacia sila, musí byť stahovacia sila ľažného zariadenia upravená v súlade s montážnymi pokynmi. V prípade potreby kontaktujte obchodného zástupcu spoločnosti Thule.
- D.7 Ak má nosič naklápací mechanizmus na ľahký prístup ku kufru, uistite sa, že je mechanizmus počas prenosu bezpečne zablokovaný v prenosovej pozícii.
- D.8 Dodržíte bezpečnú vzdialenosť medzi nosičom alebo bicyklami a výfukom, aby ste predišli poškodeniu nosiča a/alebo bicyklov teplom. Horúci výfuk a/alebo horúci výfukový pln môže poškodiť súčasť nosiča a/alebo bicyklov. Na niektorých vozidlách sa vyžaduje predĺženie výfuku. V prípade pochybností o požiadavkach na vaše vozidlo kontaktujte obchodného zástupcu spoločnosti Thule.
- E.0 Dôležité informácie o nosičoch s montážou na zadné dvere**
- E.1 Nikdy nemontujte nosič, ak má vozidlo ďalší alebo doplnkový zadný spoiler (aj ak sa model vozidla odporúča v používateľskej príručke spoločnosti Thule, pozrite nižšie).
- E.2 Pred montážou nosiča vždy skontrolujte najnovšie odporúčania pre vaše vozidlo v používateľskej príručke spoločnosti Thule na stránkach www.thule.com (Buyer's Guide).
- E.3 Nové alebo aktualizované odporúčania môžu byť pre vaše vozidlo publikované až po vydaní týchto pokynov. Ak vaše vozidlo nie je v zoštandardovanom používateľskej príručky spoločnosti Thule, môže to byť spôsobené nasledujúcimi dôvodmi:
- E.3. A. Vaše vozidlo má plastový, slabý alebo veľký spoiler,
- E.3. B. Vaše vozidlo má plastové, sklenené alebo otvorené zadné dvere,
- E.3. C. Výrobca automobilov nepovoľuje používanie nosičov na zadné dvere,
- E.3. D. Vaše vozidlo je novinkou na trhu (v predaji menej ako šesť mesiacov). Najnovšie informácie sú k dispozícii na stránkach www.thule.com.
- E.4 Výrobco automobilov predávajú svoje modely vozidiel s rozdielnym vybavením v rôznych krajinách vo svete, napr. na zadných dverach môže byť pridaná chrómová časť alebo spoiler. Na takýchto typoch vozidiel sa nosiče na dvore nesmú používať, a to aj v prípade, že je model vozidla schválený v používateľskej príručke spoločnosti Thule.
- E.5 Spoločnosť Thule nezodpovedá za žiadne škody alebo straty spôsobené neuplnými alebo neaktuálnymi informáciami v používateľskej príručke spoločnosti Thule v dôsledku regionálnych rozdielov vo výbavene vozidla.
- E.6 Nezabudnite, že po montáži nosiča na zadné dvore pravdepodobne nebude možné používať zadný stierač. Funkcia stierača sa musí vypnúť (napr. odstrániť poistky – skontrolujte informačnú brožúru vozidla) alebo sa musí byť stierač odstrániť. Na vozidlach s automatickými stieračmi sa táto funkcia musí po montáži nosiča na zadné dvore úplne odpojiť. V prípade otázk kontaktujte predajcu vozidla alebo servisné stredisko.
- E.7 Pred montážou nosiča na zadné dvore vždy vyčistite povrch a okraje zadných dverí.
- E.8 Z dôvodu rizika poškodenia vozidla nie je povolené otvárať batožinový priestor vozidla, keď je nosič bicyklov s montážou na zadné dvore vozidla naložený bicyklami namontovaný na batožinový priestor vozidla. Pred otvorením batožinového priestoru vozidla musí byť nosič bicyklov prázdný.
- F.0 Charakteristika a obmedzenia počas riadenia**
- F.1 Pravidelne kontrolojte upevnenie nákladu.
- F.2 Vodič vozidla nesie plnú zodpovednosť za zaistenie perfektného stavu nosiča a bezpečného upevnenia nákladu a nosiča (aj v prípade, že bol namontovaný treťou osobou).
- F.3 Pri každom používaní nosiča po krátkej vzdialenosť (50 km) a následne v pravidelných intervaloch skontrolujte, či je bezpečne namontovaný. Ak zachytíte akýkoľvek nezvyčajný hluk, pohyb nákladu a/alebo nosiča, rozdielne správanie vozidla alebo iné

nezvyčajné javy, zastavte a skontrolujte, či sú nosič a náklad správne zaistené a spĺňajú montážne pokyny.

- F.4 Po montáži nosiča sa celková dĺžka a/alebo výška vozidla môžu zväčšiť. Samotné bicykle môžu zväčšiť celkovú dĺžku a výšku vozidla. Zvýšte svoju pozornosť pri cívaní a/alebo vstupe do garáži, trajektov atď.
- F.5 Okamžite vymenrite akékoľvek poškodené alebo opotrebované časti nosiča. Počas prepravy musia byť všetky páky, pásy a/alebo matice upevnené podľa montážnych pokynov.
- F.6 Nosič namontovaný spolu so zámkom musí byť vždy v pozícii zablokovania. Počas prepravy sa klúče musia odstrániť a držať vnútri vozidla.
- F.7 Nezabúdajte, že charakteristika vozidla počas jazdy a funkcia brzd (vrátane zákrut) sa môžu meniť a na vozidlo po montáži nosiča môže pôsobiť bočný vietor.
- F.8 V závislosti od modelu môže nosič predstavovať prekážku pre zadné stávadlo vozidla. Ak je to tak a nosič ešte nemá integrované zadné svetlá, je nutné namontovať externé svetlo.
- F.9 Možno sa bude vyžadovať doplnková tabuľka s EČV, ktorá sa pripievná na príslušnú časť nosiča podľa miestnych právnych predpisov.
- F.10 Rýchlosť vozidla sa musí prispôsobiť prevážanému nákladu a aktuálnym cestným podmienkam, napr. typu a kvalite cest, poveternostným podmienkam, intenzite cestnej premávky a platným rýchlosťným obmedzeniam, no nesmie za žiadnych okolností prekročiť hodnotu 130 km/h. Vždy musia byť dodržané platné rýchlosťné obmedzenia a iné nariadenia týkajúce sa cestnej premávky.
- F.11 Cez spomaľovače jazdite pomaly, maximálnou rýchlosťou 10 km/h.
- F.12 Nezabúdajte, že počas prepravy môže vietor spôsobovať hluk, ktorý sa môže meniť v závislosti od vozidla a nákladu.
- F.13 Ak sa nosič nepoužíva, musí sa z vozidla odstrániť z dôvodu úspornej spotreby paliva a dopadu na životné prostredie.

G.0 Údržba

- G.1 Nosič pravidelne umývajte horúcou vodou alebo autošampónom, najmä po použití v pobrežných oblastiach (z dôvodu vplyvu slanej vody) alebo počas období posypy ciest soľou (v zime).
- G.2 V prípade potreby namážte spájacie mechanizmus (nie však povrchy v kontakte s povrchom ľažného zariadenia) a ostatné pohyblivé časti nosiča.
- G.3 Pred použítiom automatickej umývacej linky odmontujte nosič z vozidla.
- G.4 Po odmontovaní nosiča z vozidla ho uskladnite na suchom mieste. Všetky súčasti nosiča musia byť bezpečne uskladnené. Nezabúdajte nosič čistiť a udržať podľa pokynov.
- G.5 Ak sa niektoré časti nosiča stráta alebo opotrebuju, ako nahradu použite výhradne originálne náhradné diely spoločnosti Thule. Zakúpiť si ich môžete v obchodných zástupcoch spoločnosti.
- G.6 Aby ste zabezpečili rýchle dodanie náhradných dielov a vyhli sa zbytočným nejasnostiam, poskytujte pri zadávaní objednávky alebo pri prieskume dôležité údaje o produkte a sériové číslo.
- G.7 Poznačte si číslo zámku a klúča, ktoré sa nachádzajú priamo na klúči. Náhradu za stratené alebo chybné klúče tak dostanete bez prieťahov.



A.0 Slovenské informácie

- A.1 Družba Thule neprevzema odgovornosť za nastale telesné poškodbe, škodu na premiční ali nepremiční lastníni, izpad dobička, drugo škodo, nastalo kôt posledica nepravilného pritrjievania alebo uporube izdelka, kôt je v skladu z navodil za sestavanie a pritrjievanie oziroma drugimi písimami alebo ustúmi navodil, kôt jih je izdala družba Thule alebo prodajalec izdelkov Thule.
- A.2 Izdelka in delov izdelka nikakor ne smete spremiňať.
- A.3 Za vprášanú o delovaní, uporabi a omietajúcich prítažníka, se posvetujte s svojím predajcom izdelkom Thule. Pred namestitivou in uporabou prítažníka podrobno preberite vsa navodila in informacie o garancii.

B.0 Pritrjievanie

- B.1 Preverite, da so v priboru vši sestavní deli, kôt so navedeni v navodilih za sestavanie.
- B.2 Preberite priložena navodila za sestavanie in pritrjievanie in jih natančno upoštevajte. Upoštevajte seznam priporočí (če je priložen). Izdelek pritrjijete po vrstnom redu, sledite točkam 1, 2, 3 itd.

5560032001

B.3 Izdelka ne pritrjijete na kakršenkoli drug način, kot izključno tak, kôt je prikazano v navodilih za pritrjievanie.

C.0 Nalaganje

- C.1 Največia dovoljene obremenitev prítažníka, navedene v navodilih za sestavanie, ne smete prekoračiť. Vedno prednostne upoštevajte največia dovoljene obremenitev vozidla, kôt je navedena v navodilih prizvajalca vozila, pri tem upoštevajte spodnjo največiu obremenitev, kôt je ne smete prekoračiť.
- C.2 Največia dovoljena obremenitev prítažníka, kôt je določena v navodilih za sestavanie, velja za vozila v mirovanju in med vožnjo.
- C.3 Tovor mora biti varno in trdno pritrjen. Ne uporabljajte elastičnih trakov.
- C.4 Preverite največia dovoljeno težo koliesa, kôt je določena v navodilih za pritrjievanie in je ne prekoračiť.
- C.5 Pri pritrjievaniu kolies na prítažník za koliesa na zadných vratiach vozidla ali na vlečni kljuky, vedno pritrdite največia in najtežja koliesa najbližje avtomobilu, sledijo naj manšia in ľažia koliesa.
- C.6 Nosilec je izdelan le za pritrjievanie kolies s standardnimi okvirji. Tamdenskimi koliesa na nosilcu ne smete prekoračiť. Vedno preverite največia dovoljeno velikost okvirja koliesa (premer), kôt je navedena v navodilih za pritrjievanie in je ne prekoračiť.
- C.7 V primeru, da imate kolo s karbonskим okvirjem ali vilicami, vedno preverite pri prizvajalcu ali prodajalcu kolies ali lahko kolo pritrdite na nosilce.
- C.8 Priporočamo, da uporabite adapter za okvir koliesa Thule 982, pri prítažníkach za koliesa, kî se pritrjujejo na zadnja vrata vozila ali na vlečni kljuko vozila, kot sta na primer prítažník za koliesa.
- C.9 Družba Thule ne prevzema odgovornosti za kakršno koli poškodbo karbonskega okvirja ali vilic, kî je nastala med namešcanjem in/ali uporabo nosilca.
- C.10 Pred prevozom odstranite s kolies vse dele, kî se zlahka odstranijo, vključno z otroškimi sedeži, kožarami, ključavnicami (v kolikor niso vgrajene) in tlacičkami. Ti deli lahko med prevozom zaradi povečane zračnega upora in vibracij odpadajo ter lahko predstavljajo nevarnost za udeležence v prometu.
- C.11 Če je vozil opremejeno s funkcijo samodejnega odpiranja prítažnih vrat, morate to funkcijo izključiti, preden na zadnja vrata pritrdite prítažník za koliesa in prítažna vrata odpirate ročno. S tem se izognete škodi, kî bi lahko nastala na vozilu in/ali na prítažníku za koliesa.
- C.12 Tovor morate po potrebi opremiti s primernimi lučmi in opozorilnimi znaki, kî so v skladu z lokalno zakonodajo.
- C.13 Pri vozilih, kî so bila prvič homologirana po 1. októbri 1998, prítažník za koliesa in/ali tovor ne smie prekriáti tretje zavorne luči vozila. Tretja zavorna luč vozila mora biti vidna:
- 10 Stopinj levo in desno od vzdialnosti osi vozila,
 - 10 Stopinj nad in 5 stopinj pod vodoravno osjo.
- Če tega ni mogoče zagotoviti, je treba namestiti dodatno zavorno luč. Pri uporabi prítažníka za koliesa je treba upoštevati nacionalno zakonodajo.
- C.14 Navodila za montáža in varnostna navodila ter (če je prímerne) homologacijsko ECE hranite v vozidle, na katerem je nosilec.
- D.0 Pomembne informacije o prítažníkih za koliesa, kî jih pritrjujemo na vlečno kljuko vozila**
- D.1 Prítažník za koliesa za na vlečno kljuko ni primeren za vlečne kljukice, kî so v celoti narejene iz aluminija ali litega železa (GGG40).
- D.2 Bunka vlečne kljukice v valjasti del, ki seže 2 cm pod bunko, morata biti jeklena. Držalo bunke vlečne kljukice je lahko izdelano iz aluminija.
- D.3 Skupna teža prítažníka za koliesa in tovora ne sme nikoli presegati dovoljene obremenitev vlečne kljukice. Informacije o zmogljivostih vlečne kljukice so navedene na tablici poleg vlečne kljukice ali v knjižici z informacijami o vozilu.
- D.4 Vedno preverite, da bunka vlečne kljukice ni umazana, da na njej ni olja ter da ni poškodená. Nekateri prizvajalci bunk za vlečne kljukice te prekrijejo z zaščitno folijo ali prevelko. Pred uporabo prítažníka za koliesa, morate to folijo ali prevelko odstraniti, ker negativno vpliva na trenje in stabilnost.
- D.5 Pred odhodom morate preveriti delovanje vseh luči. Če na prítažníku za koliesa uporabljate meglelko, se prepričajte, da hkrati ne gori tudi meglelka na vozilu. Ko je vtic prítažníka za koliesa povezan z vozilom in vozilo to zazna, se meglelka vozila običajno samodejno ugasne. Preverite, ali je res tako.
- D.6 Če se prítažník za koliesa na bunki vlečne kljukice premika ali če se sila ukleščenja pri uporabi pritrditvene ročice zmanjša, morate silu ukleščenja bunke na vlečni kljuki prilagoditi v skladu z navodili za pritrjievanje. Za nasvet ali pomoč prosite lokalnega prodajalca izdelkov Thule.

- D.7 Če ima prtljažnik za kolesa vgrajeno funkcijo nagiba za laži dostop do prtljažnih vrat, se prepričajte, da je med prevažanjem mehanizem varno zaklenjen in položaju za prevoz.
- D.8 Ohranite varno razdaljo med prtljažnikom za kolesa in izpušno cevjo, ter se tako izognite poškodbi prtljažnika za kolesa in/ali koles. Vroča izpušna cev in/ali vroči izpušni plini lahko poškodujejo sestavne dele prtljažnika za kolesa in/ali koles. Pri nekaterih modelih vozil je treba namestiti podaljšek izpušne celi. Posvetujte se s prodajalcem izdelkov Thule, če ste v dvojnih kaj ustreza vašemu vozilu.
- E.O Pomembne informacije o prtljažnikih za kolesa, ki jih pritrjujemo na zadnja vrata vozila**
- E.1 Prtljažnika za kolesa ne pritrjujte, če ima vaše vozilo dodaten zadnji spoiler (čeprav je v priročniku Thule Buyer's Guide ta model vozila na seznamu vozil, ki jim ustreza; glejte spodaj).
- E.2 Pred uporabo prtljažnika za kolesa preverite v priročniku Thule Buyer's Guide ali na spletnem mestu www.thule.com najnovješča priporočila za vaše vozilo.
- E.3 Novi ali posodobiljeni priporočila za vaše vozilo so bila lahko objavljena po izdaji teh navodil. Če vaše vozilo ni navedeno v priročniku Thule Buyer's Guide, obstaja več možnih razlogov:
- E.3. A. Vaše vozilo ima plastičen/sibek/velik spoiler;
 - E.3. B. Vaše vozilo ima plastična/steklena ali deljena prtljažna vrata;
 - E.3. C. Proizvajalec avtomobila ne dovoljuje pritrjevanja prtljažnikov za kolesa; ali
 - E.3. D. Vaše vozilo je na trgu zelo novo (na voljo je manj kot šest mesecev). Najnovješče informacije lahko vedno poiščete na spletnem mestu www.thule.com.
- E.4 Proizvajalci avtomobilov v različnih državah prodajajo modele vozil z različnimi lastnostmi; prtljažnim vratom so na primer lahko dodani kromirani ali s spojerji. Prtljažnik za kolesa ne smete nameščati na vozila, ki so opremljeni s takimi dodatki, čeprav je model vozila v priročniku Thule Buyer's Guide naveden kot primeren.
- E.5 Družba Thule ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo ali izgubo, ki je nastala zaradi nepopolnih ali zastarelih informacij v priročniku Thule Buyer's Guide kot posledica razlik pri vozilih z različnimi območji.
- E.6 S pritrjenjem prtljažnikom za kolesa na zadnjih vratih vozila, zadnjega brisala morda ne boste mogli uporabljati. Zadnji brisalec mora biti izklopljen (na primer tako, da odstranite varovalko - preverite knjižico z informacijami o vozilu) ali pa ga odstranite. Pri vozilih s samodejnim delovanjem zadnjega brisala mora biti ta funkcija popolnoma izklopljena. Za pomoč prosite prodajalca avtomobilov ali mehanika.
- E.7 Preden pritrde prtljažnik za kolesa, vedno najprej očistite površino in robove prtljažnih vrat.
- E.8 Zaradi tveganja poškodbe vozila ni dovoljeno odpirati prtljažnika vozila, če so na nameščenem prtljažniku za na zadnja vrata vozila nałożena kolesa. Preden odprete prtljažnik vozila, je treba prtljažnik za kolesa raztovoriti.
- F.O Značilnosti vožnje in predpisi**
- F.1 Redno preverjajte, ali je tovor dobro pritrjen.
- F.2 Voznik je odgovoren za brezhibno stanje prtljažnika, pravilno pritrjen prtljažnik na vozilo in varno pritrjen tovor tudi v primeru, da je tovor ali prtljažnik pritrđen tretja steba.
- F.3 Vsakič ko uporabite prtljažnik, že po krajši vožnji (50 km) preverite, da je vse vorno pritrjeno. Preverjanje ponovite v primernih časovnih intervalih. V primeru, da zaznate kakršnokoli nenavadno obnašanje vozila: šum, ropot, premikanje tovora, ustavite vozilo in preverite ali sta tovor in prtljažnik za kolesa pravilno pritrjeni in v skladu z navodili.
- F.4 Pri uporabi prtljažnika za kolesa se je povečala skupna dolžina vozila. Samo kolesa lahko povečajo skupno širino in višino vozila. Posebno previdni boste pri vzvratni vožnji, pri vožnji v garaže ali na trajekte itd.
- F.5 Poškodovane ali izrabljene dele takoj zamenjajte. Med prevozom morajo biti vse ročice, vsi vijaki in/ali matice pritrjene v skladu z navodili za pritrjevanje.
- F.6 Izdelki opremljeni s ključavnico, morajo biti med vožnjo vedno v zaklenjeni poziciji. Ključ morate odstraniti in ga med vožnjo hraniti v vozilu.
- F.7 Kadar je prtljažnik za kolesa pritrjen na vozilo se vozilu spremenijo vozne lastnosti, vozilo je bolj občutljivo na bočni veter, na ostro vijuganje, naglo zaviranje lahko povzroči zdrs vozila.
- F.8 Prtljažnik za kolesa lahko prekrije zadnje luči vozila, odvisno od modela prtljažnika za kolesa. Če prtljažnik za kolesa še nima vgrajenih zadnjih luči, morate v tem primeru sami namestiti tablo z lučmi.
- F.9 Morda boste morali namestiti dodatno registrsko tablico. V skladu z lokalno zakonodajo jo morate pritrditri na ustrezno mesto prtljažnika za kolesa.
- F.10 Hitrost vozila morate vedno prilagajati tovoru in trenutnim razmeram na cesti, kot na primer: vrsta in kakovost ceste, veter, intenzivnost prometa, omejitve hitrosti. Največje dovoljene hitrosti i30 km/h pa nikakor ne smeti prekoraci. Vedno upoštevajte veljavne omejitve hitrosti in cestnoprometne predpise.
- F.11 Čez grbine vozite počasi – največja hitrost 10 km/h.
- F.12 Med prevažanjem lahko slisite šum vetra, ki se ustvarja med vožnjo in se lahko spreminja, odvisno od vozila in tovora.
- F.13 Kadar izdelka ne uporabljate, ga zaradi varčnosti, vpliva na okolje in varnosti drugih udeležencev v prometu odstranite z vozila.
- G.O Vzdrževanje**
- G.1 Prtljažnik redno vzdržujte. Čistite ga s toplo vodo in šamponom za vozila, zlasti kadar ga uporabljate ali ste ga uporabljali na obalnih območjih (vpliv slane vode) ali pozimi v obdobju soljenja cest.
- G.2 Po potrebi namažite sklopni mehanizem (vendar ne površin, ki so v stiku z bunko vlečne kljuke) in ostale premikajoče se dele prtljažnika za kolesa.
- G.3 Pred pranjem vozila v avtomatski avtopralnici odstranite prtljažnik.
- G.4 Ko prtljažnik odstranite z vozila, ga shranite v suhem prostoru. Vse stestavne dele prtljažnika varno shranite. Prtljažnik čistite in vzdržujte v skladu z navodili.
- G.5 V kolikor izgubite dele prtljažnika oziroma se deli prtljažnika izrabijo, vedno uporabite izvirne rezervne dele Thule. Rezervne dele lahko kupite pri prodajalcu ali proizvajalcu.
- G.6 Pri naročanju ali povpraševanju po rezervnih delih, navedite ustreerne podrobnosti o izdelku in serijsko številko. Tako boste prejeli želene rezervne dele hitreje in brez zapletov.
- G.7 Če želite zagotoviti možnost zamenjave izgubljenih ali nedeljujočih tipk v čim krajšem času, si zabeležite številki ključavnice in kluča, ki ju najdete na kluču.



A.O Obща informacija

- A.1 Thule ne poema odgovornost za telesni povredni, ščetni vzhruh, aktivno ali nedavčimo imučstvo, propusnati polzni in kakvito in da bilo drugi zagubi ili vredni, priznanih kot nespremenljivo montaži in eksplataciji na bagažniku za velenosipedi, vključno in, no samo montaži in eksplataciji v protivorečju s instrukcijama za montažo in s drugi ukazanji, dadelni pisorno ali ustno na Thule ali tvořevce na Thule.
- A.2 Bagažnikov in častite mu ne biva da se modifikujejo po nikačem način.
- A.3 Po vprašanju očitno o delu, eksplatacija in ogranicenja na bagažniku se obrabljajo v skladu z mestno tvořevcem na Thule. Pred montažo in eksplatacijo na bagažniku прочete vse informacije in napovedi in informacije o garanciji.

B.O Montaž

- B.1 Pроверете v instrukcijah za montažo dali vsebujejo neobvezne dele na bagažniku na način.
- B.2 Vzimatično prečitate in sledite vsebujujočim instrukcijam za montažo in spiskom s predporkami, tako kot je prikazano. Sledi tudi montaži izdelka v skladu z navedeno postopnostjo, katerega sledi točki 1, 2, 3 in t.n.
- B.3 Ne se očitujte da montirate bagažnik po načinu, različnem od tistega, ki je naveden v instrukcijah za montažo.

C.O Nataševanje

- C.1 Na baza da se previšava maksimalnega nataševanja na bagažniku, kot je navedeno v instrukcijah za montažo. Tova nataševanje vsekazi je podprtino na maksimalnem preporočenem nataševanju za samega avtomobila. Vsekazi se pričakan po-niskoto od dveh ogranicenj za nataševanje in to ne treba da se previšava.
- C.2 Maximalka nataševanja na bagažniku, kot je navedeno v instrukcijah za montažo, velja tako kot da se vlagajo v skladu z parkiranimi avtomobili.
- C.3 Tovar je treba da je pritrjen na bagažniku po načinu, kot je navedeno v instrukcijah za montažo.

- C.4 Проверете и не надвишавайте максимално допустимата маса на велосипед, указана в инструкциите за монтаж.
- C.5 Когато товарите велосипеди на багажник, монтиран на задната врата или на теглича, винаги поставяйте най-големите и тежки велосипеди най-близо до автомобила, а след тях - по-малките и леки.
- C.6 Багажникът е предназначен за пренасяне само на велосипеди със стандартни рамки. Той не бива да се използва за транспортиране на tandemни велосипеди. Винаги проверявайте и никога не надвишавайте максималния размер на велосипедната рамка (диаметър), указан в инструкциите за монтаж.
- C.7 При велосипеди с карбонова рамка или вилка винаги се допитвайте до производителя или търговеца, за да проверите дали можете да използвате багажника.
- C.8 Препоръчваме да използвате адаптер за велосипеди рамки Thule 982 при задни багажници като тези, монтирани на теглича и на задната врата.
- C.9 Thule не поема отговорност за повреждане на карбонови рамки и вилки по време на монтаж и/или експлоатация на багажника.
- C.10 Преди транспортиране трябва да се отстраният всички лесно демонтируими части на велосипедите, включително, но не само детски столчета, кошици, устройства за заключване (ако не са трайно монтирани) и помпи. Поради повишено съпротивление на въздуха и увеличените вибрации е възможно тези части да се откочат и да застрашат останалите участници в пътното движение.
- C.11 Ако автомобилът е снабден с функция за автоматично отваряне на капака на багажника или на задната врата, при монтиран заден багажник за велосипеди тази функция трябва да бъде изключена, а багажното отделение на автомобила да се отваря ръчно, за да се избегне повреждане на автомобила и/или багажника за велосипеди.
- C.12 Ако е необходимо, товарът трябва да се обозначи със съответните светлини и предупредителни знаци съгласно местните закони.
- C.13 При автомобили, чийто тип е първоначално одобрен след 1 октомври 1998 г., задният багажник за велосипеди и/или товарът не бива да закриват третия стоп. Той трябва да се вижда от:
- 10 градуса наляво и надясно от надлъжната ос на автомобила;
 - 10 градуса над и 5 градуса под хоризонталната ос.
- Ако тези стойности не са спазени, трябва да се монтира допълнителен стоп. При използване на багажника за велосипеди трябва да съблудяват националните закони.
- C.14 Когато багажникът е монтиран, съхранявайте в автомобила инструкциите за монтаж и безопасност, както и (ако е приложимо) типовото одобрение ЕСЕ.
- D.0 Важна информация за багажници, монтирани на теглича**
- D.1 Багажникът за теглич не е подходящ за тегличи, изработени изцяло от алуминий или GGG40 (чугун).
- D.2 Топката на теглича и цилиндричната му част, достигаща 2 см под топката, трябва да са стоманени. Държачът на топката може да е алуминиев.
- D.3 Общото тело на багажника и товара не бива никога да надвишават разрешеното натоварване на теглича. Информация за допустимото натоварване можете да намерите на табелка до теглича или в информационната брошюра към автомобила.
- D.4 Винаги проверявайте дали топката на теглича не е замърсена, омаслена или повредена. Някои производители на тегличи ги покриват със защитно фолио или обивка. Преди употреба на багажника за велосипеди това фолио или обивка трябва да се отстрани, тъй като се отразява неблагоприятно върху триенето и стабилността.
- D.5 Преди да потеглите на път, проверете функционирането на светлините. Когато използвате светлините за мъгла на багажника за велосипеди, се уверете, че единновременно с тях не са включени светлините за мъгла на самия автомобил. Последните обикновено се изключват автоматично, когато автомобилът засече, че контакктът е включен. Проверете дали е така.
- D.6 Ако багажникът за велосипеди се мести върху теглича или ако силата на затягане на теглича се намали при боравене с дръжката за затягане, тази сила трябва да се коригира в съответствие с инструкциите за монтаж. Поискайте съвет или съдействие от местния търговец на Thule.
- D.7 Ако багажникът за велосипеди има накланящ механизъм за лесен достъп до багажника на автомобила, се уверете, че по време на движение този механизъм е здраво закрепен на положение за придвижване.
- D.8 Предвидете безопасно разстояние между ауспуха и багажника/велосипедите, за да избегнете увреждането им от топлината. Нагорещената тръба и/или горещите изгорели газове могат да повредят елементи от багажника и/или велосипедите. При някои модели автомобили не е необходимо удижителят за ауспух. Пътсъветвайте се с търговеца на Thule, ако не сте сигурни какви изисквания са приложими за вашия автомобил.
- E.0 Важна информация за багажници, монтирани на задната врата**
- E.1 Никога не монтирайте багажника за велосипеди, ако автомобилът ви е с допълнителен заден спойлер (дори ако моделът на автомобила е сред препоръчаните в упътването за потребителя на Thule - вж. по-долу).
- E.2 Преди да монтирате багажника, проверете последните препоръки за вашия автомобил в упътването за потребителя на Thule на адрес www.thule.com.
- E.3 Възможно е след публикуването на тези инструкции да са издадени нови или актуализирани препоръки за вашия автомобил. Ако той не е включен в упътването за потребителя на Thule, това може да се дължи на няколко причини:
- E.3. A. Автомобилът е с пластмасов/слаб/тъвърде голям спойлер; или
 - E.3. B. Автомобилът е с пластмасова/стъклена или разделена задна врата; или
 - E.3. C. Автомобилните производители не позволяват употребата на багажници за велосипеди, монтирани на задната врата; или
 - E.3. D. Автомобилът се предлага на пазара от съвсем скоро (по-малко от шест месеца). Винаги можете да намерите най-актуалната информация на www.thule.com.
- E.4 Автомобилните производители предлагат своите модели автомобили с различни характеристики в различните страни по света, напр. на задната врата може да е добавена хромирана част или спойлер. Багажниците за велосипеди, предназначени за монтиране на задната врата, не бива да се използват при автомобили с подобни аксесоари, дори ако моделът на автомобила фигурира сред одобрените в упътването за потребителя на Thule.
- E.5 Thule не поема отговорност за щети или загуби, причинени от непълна или неактуална информация в упътването на Thule поради регионални различия в характеристиките на автомобилите.
- E.6 Имайте предвид, че в някои случаи не е възможно да се използа задна чистачка при монтиран багажник за велосипеди на задната врата. Чистачката трябва да бъде изключена централно (напр. чрез отстраняване на предпазителя – проверете как в информационната брошюра към автомобила) или демонтирана. При автомобили с автоматично задействане на задната чистачка, тази функция трябва да бъде напълно изключена, когато е монтиран багажникът за задна врата. Поискайте съдействие от местния търговец на автомобили или авторесурса, чийто клиент сте.
- E.7 Винаги почистявайте повърхността и ръбовете на задната врата, преди да монтирате на нея багажника за велосипеди.
- E.8 Поради риска от повреда на автомобила, не е разрешено да се отваря багажника му, когато в багажника, монтиран на задната врата, има велосипеди в близост до багажника на автомобила. Велосипедите трябва да бъдат свалени от багажника за велосипеди, преди отварянето на багажника на автомобила.
- F.0 Начин на шофиране и законови разпоредби**
- F.1 Проверявайте периодично закрепването на товара.
- F.2 Цялата отговорност за състоянието на багажника и за здравото му закрепване, както и това на велосипедите, се носи от водача на автомобила (дори ако монтажът е извършен от друго лице).
- F.3 При всяко ползване на багажника за велосипеди проверявайте дали е здраво закрепен след изминаване на кратко разстояние (50 km) и периодично след това. Ако усетите необичаен шум, движение на товара и/или багажника, променено поведение на автомобила или нещо

друго необично, спрете и проверете дали багажникът и товарът са закрепени правилно и в съответствие с инструкциите за монтаж.

- F.4 При монтиран багажник за велосипеди е възможно общата дължина и/или височина на автомобила да се увеличи. Самите велосипеди могат да увеличат общата широчина и височина на превозното средство. Бъдете особено внимателни при движение назад и/или влизане в гаражи, фериботи и пр.
- F.5 Всички повредени или износени части на багажника за велосипеди трябва да се подменят незабавно. По време на придвижване всички лостове, болтове и/или гайки трябва да бъдат затегнати в съответствие с инструкциите за монтаж.
- F.6 Багажниците, оборудвани със заключващо устройство, трябва винаги да са в заключено положение. По време на придвижване ключовете трябва да са извадени и да се държат в автомобила.
- F.7 Имайте предвид, че при монтиран багажник за велосипеди е възможно поведението на автомобила и спирачките му (включително на завой) да се промени, както и превозното средство да стане уязвимо на страничен вътър.
- F.8 В зависимост от модела багажник за велосипеди, е възможно да бъдат закрити задните светлини на автомобила. Ако е така и ако багажникът не е снабден с вградени задни светлини, трябва да се монтира външен панел със светлини.
- F.9 Може да е необходима допълнителна регистрационна табела. Тя се монтира върху предназначената за целта част на багажника в съответствие с местните закони.
- F.10 Скоростта на движение винаги трябва да бъде съобразена с превозния товар и пътните условия като вид и качество на пътя, скорост и посока на вътъра, натовареност на движението и приложимите ограничения на скоростта, като в никакъв случай не бива да надвишава 130 km/ч. Ограниченията на скоростта и останалите правила за движение трябва да се спазват.
- F.11 Карайте бавно през ограничителите на скоростта („легната полиция“) с максимална скорост от 10 km/ч.
- F.12 Имайте предвид, че по време на движение може да се получи шум от вътъра, различен според автомобила и товара.
- F.13 За икономия на гориво и ограничаване въздействието върху околната среда, както и с оглед на безопасността на останалите участници в пътното движение, багажникът за велосипеди трябва да се демонтира от автомобила, когато не се ползва.
- ## G.0 Поддръжка
- G.1 Редовно почиствайте багажника за велосипеди с топла вода или автошампоан, особено когато или след като го използвате в крайбрежни зони (поради въздействието на солената вода) или в периода, когато пътищата се обработват със сол (през зимата).
- G.2 При необходимост смазвайте сървързация механизъм (но не повърхностите в контакт с повърхността на теглича) и останалите подвижни части на багажника за велосипеди.
- G.3 Демонтирайте багажника, преди да използвате автоматична автомивка.
- G.4 Когато багажникът за велосипеди не е на автомобила, трябва да се съхранява на сухо. Всички негови части трябва да се съхраняват по безопасен начин. Не забравяйте да почистявате и поддържате багажника в съответствие с инструкциите.
- G.5 Ако части от багажника бъдат изгубени или се износят, ги подменяйте само с оригинални резервни части на Thule. Такива можете да закупите от местния търговец или от производителя.
- G.6 За да получите частите бързо и да избегнете отнемашо време доочертаване, при поръчки и запитвания посочвайте съответните данни за изделиято и серийния му номер.
- G.7 За да ги гарантирате, че ще имате възможност да смените загубените или дефектни ключове възможно най-бързо, запишете си номерата на кatinата и ключовете, които ще намерите във върха на ключа.

A.0 Općenito

- A.1 Thule ne preuzima nikakvu odgovornost za ozljede osoba, štete na pokretnoj ili nepokretnoj imovini, izgubljenu dobit ili bilo kakve druge gubitke ili štete uzrokovane nepravilnim postavljanjem ili upotrebljenom nosaču, uključivo, ali bez ograničenja na nosač ili upotrebu protivn uputama za sastavljanje, uputama za postavljanje ili bilo kojim drugim uputama, u pisanim ili usmenom obliku, koje daje Thule ili Thule distributer.
- A.2 Nosač i njegovi dijelovi ne smiju se nikako mijenjati.
- A.3 Obratite se svom distributeru Thule opreme ako imate pitanja o radu, upotrebi i ograničenjima nosača. Pažljivo pročitajte sve upute i jamstvene informacije prije postavljanja i upotrebe nosača.
- ## B.0 Pričvršćivanje
- B.1 Provjerite upute za sastavljanje da biste provjerili imate li sve potrebne dijelove nosača.
- B.2 Pridržavajte se upute za sastavljanje i popisa s preporukama, ako je priložen. Zatim pričvrstite opremu ispravnim redoslijedom slijedeći točku 1, 2, 3 i tako dalje.
- B.3 Ne pokušavajte pričvrstiti nosač na neki drugi način osim na način prikazan u uputama za postavljanje.
- ## C.0 Utovar
- C.1 Maksimalno opterećenje nosača, kako je navedeno u uputama za sastavljanje, ne smije biti prekoraćeno. Nadalje, maksimalno preporučeno opterećenje vozila ima prednost pred opterećenjem navedenim u uputama za sastavljanje. Uvijek se preporučuje pridržavanje nije maksimalne vrijednosti, koja ne smije biti prekoraćena.
- C.2 Maksimalno opterećenje nosača, kako je navedeno u uputama za sastavljanje, odnositi se kako na vozila u kretanju, tako i na parkirana vozila.
- C.3 Teret mora biti pažljivo učvršćen. Ne smiju se upotrebljavati elastične trake.
- C.4 Provjerite maksimalnu težinu jednog bicikla navedenu u uputama za postavljanje i nemojte je prekoracići.
- C.5 Kada tovorite bicikle na nosač koji se postavlja na vrata prtljažnika ili nosač koji se postavlja na kuku za vuču, uvijek najteži i najveći bicikl stavite najbliže automobilu, a zatim redajte manje i lakše bicikle.
- C.6 Krovi nosač namijenjen je za prijevoz bicikala standardnih rama. Tandemski bicikli ne smiju se prevoziti na nosaču. Uvijek provjerite maksimalnu veličinu rame bicikla (promjer) navedenu u uputama za postavljanje i nemojte je prekoracići.
- C.7 Ako se radi o biciklima s ramom ili vilicom od ugljikovih vlakana, obratite se proizvođaču ili distributeru da biste saznali možete li ih prevoziti na nosaču.
- C.8 Preporučujemo da za nosače koji se postavljaju na stražnju stran vozila poput nosača koji se postavlja na kuku za vuču ili na vrata prtljažnika koristite adapter rame Thule 982.
- C.9 Thule ne prihvata bilokavu odgovornost za oštećenja na rami ili vilicama od ugljikovih vlakana tijekom postavljanja i/ili upotrebe nosača.
- C.10 Sve dijelove koji se mogu jednostavno ukloniti treba ukloniti prije prijevoza, uključivo, ali bez ograničenja na dječja sjedala, košare, llokote (ako nisu trajno pričvršćeni) i zračne pumpe. Ti se dijelovi mogu odvojiti tijekom prijevoza zbog povećanog otpora zraka i vibracija te mogu predstavljati opasnost za druge sudionike u prometu.
- C.11 Ako vozilo ima automatska vrata prtljažnika ili funkciju za otvaranje vrata prtljažnika, funkciju treba onemogućiti i prtljažnik treba otvarati ručno, kada je na vrata prtljažnika postavljen nosač kako bi se izbjeglo oštećenje vozila i/ili nosača.
- C.12 Ako je neophodno, na teret treba postaviti odgovarajuća svjetla i znakove upozorenja u skladu s lokalnim zakonima.
- C.13 U slučaju vozila tipa jedan koja su odobrena nakon 1. listopada 1998. godine, nosač koji se postavlja straga i/ili teret ne smiju zaklanjati treće kočiono svjetlo. Treće kočiono svjetlo mora biti vidljivo:
- S pozicije 10 stupnjeva ulijevo i udesno od udžudne osi vozila
 - S pozicije 10 stupnjeva iznad i 5 stupnjeva ispod vodoravne osi
- Ako nedovoljni zahtjevi nisu ispunjeni, treba postaviti zamjensko kočiono svjetlo. Pri upotrebi nosača treba se pridržavati zakona države u kojoj se nosač koristi.
- C.14 Pridržavajte se uputa za ugradnju i sigurnost te (ako je primjenjivo) ECE odobrenja za vrstu vozila na kojem je nosač postavljen.

D.O Važne informacije o nosačima koji se postavljaju na kuku za vuču

- D.1 Nosač za kuke za vuču nije prikidan za kuke za vuču napravljen od aluminija ili GGG40 (lijevano željezo).
- D.2 Kugla kuke za vuču i cilindrični dio kuke 2 cm ispod kugle moraju biti načinjeni od čelika. Međutim, držaće kuke za vuču može biti od aluminijskog.
- D.3 Zajednička masa nosača i tereta ne smije premašiti dopušteni kapacitet kuke za vuču. Informacije o kapacitetu kuke za vuču mogu se pronaći na pločici pored kuke za vuču ili u knjižici s informacijama o vozilu.
- D.4 Uvijek provjerite ima li na kugli kuke za vuču prljavštine i ulja te da nije oštećena. Neki proizvođači kugla za kuke presvlake kugle zaštitnim filmom ili premazom. Taj film ili premaz treba ukloniti prije upotrebe nosača jer negativno utječe na trenje i stabilnost.
- D.5 Prije polaska treba provjeriti rade li sva svjetla. Kada se koristite svjetlima za maglu na nosaču, pazite da istovremeno nisu upaljena i svjetla za maglu na vozilu. Svjetla za maglu na vozilu obično se automatski isključuju kada vozilo detektira da je priključen utikač. Provjerite je li doista tako.
- D.6 Ako se nosač pomici na kugli kuke za vuču ili je sila pritezanja smanjena pri radu s ručkom za pritezanje, silu pritezanja kugle kuke za vuču treba prilagoditi u skladu s uputama za postavljanje. Savjet ili pomoći zatražite od lokalnog Thule distributera.
- D.7 Ako nosač ima nagibni mehanizam za lakši pristup prtljažniku, provjerite je li mehanizam sigurno zaglavljen u položaju za prijevoz tijekom upotrebe.
- D.8 Održavajte sigurnu udaljenost između nosača/bicikala i ispušne cijevi da ne bi došlo do toplinskog oštećenja nosača i/ili bicikala. Vruća ispušna cijev i/ili vrući ispušni plin mogu oštetiti dijelove nosača i/ili bicikala. Na određenim modelima vozila potrebno je produžiti ispušnu cijev. Obratite se Thule distributeru ako niste sigurni odnosli se li to na vaše vozilo.

E.O Važne informacije o nosačima koji se postavljaju na vratu prtljažnika

- E.1 Ne postavljajte nosač ako vaše vozilo ima opcionalni/dodatni spoiler (čak i ako je model vozila preporučen u Thule vodiču za kupce, pogledajte u nastavku).
- E.2 Prije postavljanja nosača uvijek provjerite posljednje preporuke za svoje vozilo u Thule vodiču za kupce na www.thule.com.
- E.3 Novo ili ažurirane preporuke možda su izdane za vaše vozilo nakon objave ovih uputa. Ako vaše vozilo nije navedeno u Thule vodiču za kupce, za to može biti više razloga:
- E.3. A. Vaše vozilo ima plastični/slabi/veliki spoiler ili
 - E.3. A. Vaše vozilo ima plastična/staklena ili dvostruka vrata prtljažnika ili
 - E.3. C. Proizvođač automobila ne dopušta upotrebu nosača na vrata prtljažnika ili
 - E.3. D. Vaše je vozilo novo na tržištu (raspoloživo manje od šest mjeseci). Najnovije informacije uvijek možete potražiti na www.thule.com.

- E.4 Proizvođač automobila prodaju modele svojih vozila s različitim karakteristikama u različitim zemljama širom svijeta, npr. kromiran ili/ili spoiler može biti dodan na vrata prtljažnika. Nosači za vratu prtljažnika ne smiju se upotrebavati na vozilima koja imaju dodatke ove vrste, čak ako je i model vozila odobren u Thule vodiču za kupce.
- E.5 Thule ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili gubitak uzrokovani nepotpunim ili zastarjelim informacijama sadržanim u Thule vodiču za kupce koje su posljedica regionalnih razlika u značajkama vozila.

- E.6 Imajte na umu da se možda neće moći služiti brisačem stražnjeg stakla ako je na vrata prtljažnika postavljen nosač. Rad brisača mora biti onemogućen (npr. uklanjanjem osigurača – pogledajte knjižicu svog vozila) ili treba skinuti brisač. Na vozilima s automatskim brisačima stražnjeg stakla, tu funkciju treba potpuno isključiti kada je na vrata prtljažnika postavljen nosač. Obratite se za pomoći dobavljaču svog vozila ili servisu.

- E.7 Uvijek očistite površinu i rubove vrata prtljažnika prije postavljanja nosača na vrata prtljažnika.

- E.8 Zbog opasnosti od oštećenja vozila, nije dozvoljeno otvoriti prtljažnik vozila kada je na njega montiran nosač koji se postavlja na stražnja vrata, a na koji su utovareni bicikli. Prije otvaranja prtljažnika vozila, nosač bicikla mora se rasteretiti.

F.O Značajke vožnje i propisi

- F.1 Redovito provjeravajte je li teret dobro učvršćen.
- F.2 Jedino je vozač odgovaran za to da je nosač u izvrsnom stanju i da su nosač i teret dobro učvršćeni (čak i ako ih je učvršćivala druga osoba).

F.3 Pri svakoj upotrebi nosača provjerite je li nosač dobro učvršćen nakon kratke vožnje (50 km), a zatim u redovitim razmacima. Ako čujete neobičajenu buku, osjetite pomicanje tereta i/ili nosača, primijetite da se vozilo drugačije ponaša ili nešto drugo, zaustavite se i provjerite jesu li nosač i teret dobro učvršćeni i u skladu s uputama za postavljanje.

F.4 Upukna dužina i/ili visina vozila povećavaju se kada se postavi nosač. I sami bicikli povećavaju ukupnu visinu i širinu vozila. Posebno pazite pri vožnji unatrag i/ili pri ulasku u garaže, na traekte itd.

F.5 Odmah zamijenite istrošene ili oštećene dijelove nosača. Tijekom prijevoza sve ručice, vijci i/ili matici moraju biti zategnuti u skladu s uputama za postavljanje.

F.6 Nosači s bravicom trebaju uvijek biti u zaključanom položaju. Ključevi moraju biti uklonjeni i čuvani u vozilu tijekom prijevoza.

F.7 Imajte na umu da se vozne karakteristike vozila i ponašanje pri vožnji (uključivo u zavojima) mogu promijeniti i da vozilo može postati osjetljivo na bočne udare vjetra kada je postavljen nosač.

F.8 Ovisno o modelu nosača, svjetla na prtljažniku vozila mogu biti zaklonjena. Ako se to dogodi te ako nosač nema integrirana stražnja svjetla, treba postaviti vanjsku ploču sa svjetlima.

F.9 Možda će biti potrebna i dodatna registrarska pločica. Treba je postaviti na odgovarajući dio nosača u skladu s lokalnim zakonomadstvom.

F.10 Brzina vozila mora biti prilagodena teretu koji se prevozi i trenutačnim uvjetima u prometu kao što su vrsta ceste, kvaliteta ceste, vjetar, gustoća prometa i ograničenja brzine, ali ni u kojem slučaju ne smije premašiti 130 km/h. Uvijek treba paziti na ograničenja brzine i druga prometna ograničenja.

F.11 Polako vozite preko usporivača brzine ležećih policajaca, maksimalnom brzinom od 10 km/h.

F.12 Tijekom vožnje može se cuti buka vjetra te se intenzitet može razlikovati ovisno o vozilu i teretu.

F.13 Radi uštede goriva i utjecaja na okoliš, kao i sigurnosti drugih sudionika u prometu, nosač treba skinuti s vozila kada se ne upotrebljava.

G.O Održavanje

G.1 Redovito čistite nosač topлом vodom ili deterdžentom za vozila, posebice nakon ili tijekom upotrebe nosača u obalnim područjima (učinak slane vode) ili u razdobljima kada se ceste posipavaju solju (zimsko doba).

G.2 Prema potrebi podmazujte spojni mehanizam (ali ne površine koje dolaze u dodir s površinom kugle kuke za vuču) i druge pomicne dijelove nosača.

G.3 Uklonite nosač prije ulaska u automatsku praonicu vozila.

G.4 Kada nosač skinete s vozila, pohranite ga u suhi skladišni prostor. Sve dijelove nosača treba sigurno spremiti. Ne zaboravite održavati nosač i čistiti ga u skladu s uputama.

G.5 Ako izgubite dijelove nosača ili se dijelovi istroše, upotrijebite isključivo originalne Thule rezervne dijelove. Rezervne dijelove možete kupiti od distributera ili proizvođača.

G.6 Kako biste brzo došli do rezervnih dijelova te izbjegli dugotrajne upite, unesite relevantne detalje o proizvodu i serijski broj pri slanju narudžbe ili upita.

G.7 Da biste bili sigurni da možete zamijeniti izgubljene ili neispravne ključeve u najkrćem mogućem roku, zabilježite broj brave i ključa koji možete pronaći na vašem ključu.



A.O Γενικά

A.1 H Thule δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ανθρώπινο τραυματισμό, πρόκληση φθοράς σε κινητή ή ακίνητη περιουσία, απώλεια κερδών και απώλειες ή βλάβες άλλου είδους, οι οποίες οφείλονται σε ακατάλληλη τοποθέτηση ή χρήση της σχάρας, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της τοποθέτησης ή της χρήσης αντίθετα με τις οδηγίες ουσαρμολόγησης, τοποθέτησης ή άλλες οδηγίες που παρέχονται, εγγύρωφων ή προφορικών, από την Thule ή από έναν αντιπρόσωπο της Thule.

A.2 Απαγορεύεται η οποιαδήποτε τροποποίηση της σχάρας και των εξαρτημάτων της.

A.3 Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Thule, εάν έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία, τη χρήση και τους περιορισμούς της σχάρας. Διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις πληροφορίες εγγύησης προσεकτικά πριν από την τοποθέτηση και τη χρήση της σχάρας.

B.0 Τοποθέτηση

- B.1 Ελέγχετε τις οδηγίες συναρμολόγησης, για να βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα της σχάρας.
- B.2 Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης και τη λίστα συστάσεων προεκτικά, εφόσον συμπεριλαμβάνεται σημεικεμένη λίστα. Κατόπιν, τοποθετήστε τη μονάδα με τη σωστή σειρά ακολουθώντας τα σημεία 1, 2, 3 και σύτα τοποθέτησης.
- B.3 Μην επιτειρήσετε να τοποθετήσετε τη σχάρα με κανέναν άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που υποδεικνύεται στις οδηγίες τοποθέτησης.

F.0 Φόρτωση

- F.1 Δεν θα πρέπει να υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο για τη σχάρα, όπως αυτά καθορίζεται στις οδηγίες συναρμολόγησης. Επιπλέον, το μέγιστο συνιστώμενο φορτίο για τό όχημα ισχεί πάντα κατά προτεραιότητα σε σχέση με το φορτίο που καθορίζεται στις οδηγίες συναρμολόγησης. Ισχεί πάντα το μικρότερο μέγιστο συνιστώμενο φορτίο και δεν θα πρέπει να υπερβαίνετε.
- F.2 Το μέγιστο φορτίο για τη σχάρα, όπως αυτό καθορίζεται στις οδηγίες συναρμολόγησης, ισχεί εξίσου για κινούμενα και σταθμευμένα οχήματα.
- F.3 Το φορτίο που πρέπει να ασφαλίζεται με προσοχή. Μην χρησιμοποιείτε ελαστικά χταπόδια.
- F.4 Ελέγχετε και μην υπερβαίνετε το μέγιστο βάρος ανά ποδήλατο που καθορίζεται στις οδηγίες τοποθέτησης.
- F.5 Κατά τη φόρτωση ποδήλατων σε μια σχάρα πίσω πόρτας ή σχάρα κοτσαδόρου, τοποθετήστε πάντα τα μεγαλύτερα και βαρύτερα ποδήλατα που κοντά στο αυτοκίνητο και κατόπιν τα μικρότερα και ελαφρύτερα ποδήλατα.
- F.6 Η σχάρα έχει κατασκευαστεί για τη μεταφορά μόνο τυπικών σκελετών ποδήλατου. Μην χρησιμοποιείτε τη σχάρα για τη μεταφορά διπλών ποδήλατων. Ελέγχετε πάντα το μέγιστο μέγεθος (διάμετρο) σκελετού του ποδήλατου που καθορίζεται στις οδηγίες τοποθέτησης και μην το υπερβαίνετε.
- F.7 Στην περίπτωση ποδήλατων με σκελετό ή πυρούνια από ανθρακονήματα, να συμβουλεύεστε πάντα τον κατασκευαστή του ποδήλατου ή τον αντίτοιχο αντιπρόσωπο, για να ελέγχετε αν πεπτήσται η χρήση της σχάρας.
- F.8 Σύνισταται η χρήση του εξαρτήματος Thule Bike Frame Adapter 982 για τις σχάρες που τοποθετούνται στο πίσω μέρος των οχημάτων, όπως τις σχάρες κοτσαδόρου ή τις σχάρες πίσω πόρτας με πλατφόρμα.
- F.9 Η Thule δεν αποδέχεται καμιά ευθύνη για φθορές σε σκελετούς ή πυρούνια από ανθρακονήματα που θα προκληθούν κατά την ποτοθέτηση ή/και τη χρήση της σχάρας.
- F.10 Όλα τα εύκολα αφαιρούμενα εξαρτήματα των ποδήλατων, μεταξύ των οποίων και τα παιδικά καθίσματα, τα καλαθία, οι κλειδαρίδες (έφοδος δεν πρόκειται για μόνιμη εγκατάσταση) και οι τρόπες, θα πρέπει να αφαιρούνται πριν από τη μεταφορά. Τα εξαρτήματα αυτά μπορεί να αποσταστούν κατά τη μεταφορά από την αντίσταση του αέρα και τη δύνηση και να αποτελέσουν κίνδυνο για άλλους χρήστες του δρόμου.
- F.11 Εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με σύστημα αυτόματου ανοιγμάτου που προτ-μπαγκάζ ή τη πίσω πόρτα, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτό το σύστημα και να ανοίξετε το χώρο των αποσκευών χειροκίνητα εφόσον είναι τοποθετημένη η σχάρα στο πίσω μέρος του οχήματος, για την αποτροπή φθορών στο όχημα ή/και τη σχάρα.
- F.12 Εάν είναι απαραίτητο, το φορτίο θα πρέπει να φέρει τα κατάλληλα φώτα και προειδοποιητικά σήματα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- F.13 Στην περίπτωση οχημάτων τα οποία έλαβαν έγκριση τύπου μετά την Ιη Οκτωβρίου 1998, η σχάρα στο πίσω μέρος του οχήματος ή/και το φορτίο δεν θα πρέπει να καλύπτουν το τρίτο φανάρι των φρένων. Το τρίτο φανάρι των φρένων θα πρέπει να είναι ορατό:

- από γνωστά 10 μοιρών στα αριστερά και τα δεξιά του διαιμήκους άξονα του οχήματος
- από γνωστά 10 μοιρών πάνω και 5 μοιρές κάτω από τον οριζόντιο άξονα

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές τις τιμές, θα πρέπει να τοποθετηθεί προαιρετικό ανταλλακτικό φανάρι φρένων. Η ένθινη νομοθεσία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη χρήση της σχάρας.

- F.14 Να διατηρείτε τις οδηγίες τοποθέτησης και ασφαλείας και την έγκριση EK τύπου εντός του οχήματος όταν είναι τοποθετημένη η σχάρα.

D.0 Σημαντικές πληροφορίες για τις σχάρες κοτσαδόρου

- D.1 Η σχάρα κοτσαδόρου δεν είναι κατάλληλη για κοτσαδόρους που είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένοι από αλουμίνιο ή GGG40 (χυτωσίδηρος).
- D.2 Η μπίλια και το κυλινδρικό τμήμα του κοτσαδόρου που εκτείνεται 2 εκατοστά κάτω από την μπίλια του κοτσαδόρου θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από αταλά. Ωστόσο, η βάση της μπίλιας του κοτσαδόρου μπορεί να είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο.
- D.3 Το μετώπι βάρος της σχάρας και του φορτίου δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει την επιτρέπομένη μεταφορική ικανότητα του κοτσαδόρου. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορική ικανότητα του κοτσαδόρου αναγράφονται σε μια πινακίδα διπλά στον κοτσαδόρο ή στο εγχειρίδιο πληροφοριών του οχήματος.
- D.4 Να ελέγχετε πάντα τον κοτσαδόρο για ακαθαρσίες και λαδία και να βεβαιώνεστε ότι δεν έχει υποστεί φθορές. Ορισμένοι κατασκευαστές καλύπτουν τις μπίλιες των κοτσαδόρων με προστατευτική μεμβράνη ή επικάλυψη. Αυτή η μεμβράνη ή επικάλυψη θα πρέπει να αφαιρεθεί πριν από τη χρήση της σχάρας, καθώς επηρεάζει αρνητικά την τριβή και τη σταθερότητα.
- D.5 Πριν από την αναχώρηση, θα πρέπει να ελέγχετε τη λειτουργία των φώτων. Όταν χρησιμοποιείτε τα φώτα ομίχλης της σχάρας, δεν θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα αναμμένα τα φώτα ομίχλης του οχήματος. Τα φώτα ομίχλης του οχήματος συνήθως σβήνουν αυτόμata, όταν το όχημα εντοπίζεται ότι ένα εξδράτημα έχει συνδεθεί στην πρίζα του κοτσαδόρου. Ελέγχετε αν αυτό ισχεί στην περίπτωση σας.
- D.6 Εάν η σχάρα κινείται στην μπίλια του κοτσαδόρου ή εάν παραπρόσθετη μειωμένη δύναμη σύφιξης κατά το χειρισμό της λαβής στερέωσης, θα πρέπει να προσαρμόσετε τη δύναμη σύφιξης της μπίλιας του κοτσαδόρου σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Thule της πειροχής σας για συμβουλές ή βοήθεια.
- D.7 Εάν η σχάρα έχει μηχανισμό κλίσης για εύκολη πρόσβαση στο χώρο των αποσκευών, βεβαιώθετε ότι ο μηχανισμός έχει ασφαλίσει σωστά στη θέση μεταφοράς κατά τη μεταφορά.
- D.8 Διατηρείτε απόσταση ασφαλείας ανάμεσα στη σχάρα/τα ποδήλατα και την εξάστημα, ώστε να αποφεύγετε η πρόκληση φθοράς στη σχάρα ή/και τα ποδήλατα. Η ζεστή εξάστημα ή/και τα ζεστά αέρια από την εξάστημα θα μπορούσαν να προκαλέσουν φθόρα στη σχάρα ή/και τα ποδήλατα. Σε ορισμένα μοντέλα οχημάτων απαιτείται προέκταση εξάστημας. Συμβουλεύεται τον αντιπρόσωπο της Thule, έναν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τις απαιτήσεις που ισχύουν για το οχήμα σας.
- E.0 Σημαντικές πληροφορίες για τις σχάρες πίσω πόρτας
- E.1 Μην τοποθετείτε ποτέ τη σχάρα, εάν το όχημά σας φέρει προαιρετικό/πρόσθετο πίσω σπόλιερ (ακόμα κι αν το μοντέλο του οχήματος αναφέρεται στον Οδηγό αγοραστή της Thule, βλ. παρακάτω).
- E.2 Πριν από την τοποθέτηση της σχάρας, ελέγχετε πάντα τις πιο προσφέτες συστάσεις για το όχημά σας στον Οδηγό αγοραστή της Thule που είναι διαθέσιμος στην τοποθεσία www.thule.com.
- E.3 Νέες ή ενημερωμένες συστάσεις ενδέχεται να έχουν εκδοθεί για το όχημά σας, μετά από την έκδοση αυτών των οδηγών. Εάν το όχημά σας δεν αναφέρεται στον Οδηγό αγοραστή της Thule, αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους:
- E.3. A. Το όχημά σας φέρει πλαστική/μετάλλιος μεγάλο σπόλιερ ή
- E.3. B. Το όχημά σας έχει πλαστική/γυαλίνιο ή διαιρούμενη πίσω πόρτα ή
- E.3. C. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων δεν επιτρέπουν τη χρήση σχάρας πίσω πόρτας ή
- E.3. D. Το όχημά σας είναι πολύ καινούργιο μοντέλο της αγοραστής (διατίθεται για περίοδο μικρότερη των έξι μηνών). Μπορείτε πάντα να αναζητάτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες στην τοποθεσία www.thule.com.
- E.4 Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων διαθέτουν τα μοντέλα των οχημάτων τους στην αγορά με διαφορετικά χαρακτηριστικά σε διάφορες χώρες στον κόσμο, με παραδείγμα, στην πίσω πόρτα ενδέχεται να έχει τοποθετηθεί κάποιο εξάστημα ή σπόλιερ χρωμάτου. Οι σχάρες πίσω πόρτας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε σχήματα που φέρουν αέσσουσα από αυτού του τύπου, ακόμα κι αν το μοντέλο του οχήματος έχει εγκριθεί στον Οδηγό αγοραστή της Thule.

- E.5 Η Thule δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την πρόκληση φθοράς ή απώλειας η οποία οφείλεται σε ελλείπεις ή μη ενημερωμένες πληροφορίες που παρέχονται στον Οδηγό αγοραστή της Thule ως αποτέλεσμα τοπικών διαφορών στα χαρακτηριστικά των οχημάτων.
- E.6 Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση του υαλοκαθαριστήρα πίσω πόρτας όταν έχει τοποθετηθεί η σχάρα πίσω πόρτας. Η λειτουργία του υαλοκαθαριστήρα θα πρέπει να απενεργοποιηθεί (πχ. μέσω αφίσης της ασφάλειας - ανατρέπεται στο εγχειρίδιο πληροφοριών του οχημάτος) ή ο υαλοκαθαριστήρας θα πρέπει να αφαιρεθεί. Σε οχήματα με αυτόματη λειτουργία πίσω υαλοκαθαριστήρα, αυτή η λειτουργία θα πρέπει να αποσύνδεται πλήρως κατά την τοποθέτηση της σχάρας πίσω πόρτας. Επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία ή το συνεργείο του αυτοκινήτου σας για βοήθεια.
- E.7 Καθαρίζετε πάντα την επιφάνεια και τα πλαϊνά τμήματα της πίσω πόρτας πριν από την τοποθέτηση της σχάρας πίσω πόρτας.
- E.8 Επειδή υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν ζημιές στο όχημα, δέν επιτρέπεται το άνοιγμα του πορτ μπαγκάζ του οχημάτος σε αυτό μια σχάρα πορτ μπαγκάζ φορτωμένη με ποδήλατα. Θα πρέπει να ξεφορτώσετε τη σχάρα ποδηλάτων προτού ανοιξετε το πορτ μπαγκάζ του οχημάτος.
- ΣΤ.Ο Χαρακτηριστικά και κανονισμοί οδήγησης**
- ΣΤ.1 Ελέγχετε τακτικά το σύστημα στερέωσης του φορτίου.
- ΣΤ.2 Ο δημόγος του οχημάτου είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για τη διασφάλιση της άριστης κατάστασης της σχάρας και της ασφαλούς στερέωσης της σχάρας και του φορτίου (ακόμα κι αν έχει τοποθετηθεί από άλλο άτομο).
- ΣΤ.3 Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη σχάρα, να ελέγχετε ότι η σχάρα είναι διαποθετημένη με ασφάλεια μετά από μια μικρή απόταση αδημόγητο (50 χλμ.) και κατόπιν ανά τακτά χρονικά διαστημάτα. Εάν αντιληφθείτε ασυνήθιστο θόρυβο, κίνηση του φορτίου ή/και της σχάρας, διαφορετική συμπεριφορά του οχημάτος ή άλλες ασυνήθιστες συνθήκες, σταματήστε και βεβαιωθείτε ότι η σχάρα και το φορτίο είναι ασωτά διαφαίνομένα και σύμφωνα με τις σύγχρονες τοποθετήσεις.
- ΣΤ.4 Το συνολικό μήκος ή/και το ύψος του οχημάτου ενδέχεται να αυξηθούν κατά την τοποθέτηση της σχάρας. Τα ίδια τα ποδήλατα ενδέχεται να αειχούν το συνολικό πλάτος και ύψος του οχημάτου. Να προσέξετε ιδιαίτερα όταν κάνετε άπισθεν ή/και όταν εισέρχεστε σε γκαράζ ή πλοιά κλπ.
- ΣΤ.5 Αντικαταστήστε άμεσα τυχόν κατεστραμμένα ή θαρμένα εξαρτήματα της σχάρας. Κατά την μεταφορά, όλοι οι μοχλοί, τα μπουλόνια ή/και τα παξιμάδια θα πρέπει να είναι σφιγμένα σύμφωνα με τις σύγχρονες τοποθετήσεις.
- ΣΤ.6 Οι σχάρες που φέρουν κλειδαριά θα πρέπει να είναι πάντα στη θέση κλειδώματος. Τα κλειδιά θα πρέπει να αφαιρούνται και να φυλάσσονται στο εσωτερικό του οχημάτου κατά τη μεταφορά.
- ΣΤ.7 Λάβετε υπόψη ότι η οδηγική συμπεριφορά και η συμπεριφορά των φρένων του οχημάτου (και στις στροφές) ενδέχεται να αλλάξουν και το όχημα να είναι πιο ευάλωτο στους πλευρικούς ανέμους όταν είναι τοποθετημένη η σχάρα.
- ΣΤ.8 Ανάλογα με το μοντέλο της σχάρας, τα πίσω φύτα του οχημάτου ενδέχεται να παρεμποδίζονται. Σε αυτήν την περίπτωση και εφόσον η σχάρα δεν έχει ήδη ενωματωμένα πίσω φύτα, θα πρέπει να τοποθετηθεί εξωτερική μπάρα φύτων.
- ΣΤ.9 Ενδέχεται να απαιτείται πρόσθιτη πινακίδα κυκλοφορίας. Αυτή θα πρέπει να προσαρτηθεί στο κατάλληλο τμήμα της σχάρας σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- ΣΤ.10 Η ταχύτητα του οχημάτου θα πρέπει πάντα να προσαρμοζεται στο μεταφέρομενο φορτό και τις ισχύουσες οδικές συνθήκες, δημοσίως το είδος του δρόμου, την ποιότητα του οδοστρώματος, τις συνθήκες του ανέμου, την κυκλοφορία και τα ισχύοντα δριών ταχύτητας, ωστόσο, σε καμία περίπτωση, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 130 χλμ./ώρα. Θα πρέπει να τρέψετε πάντα τα ισχύοντα δριών ταχύτητας και τους λοιπούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας.
- ΣΤ.11 Οδηγήστε προσεκτικά στα δρόμοι υπάρχουν μειωτές ταχύτητας (σαμαράκια), με μέγιστη ταχύτητα 10 χλμ./ώρα.
- ΣΤ.12 Λάβετε υπόψη ότι κατά τη μεταφορά ενδέχεται να δημιουργηθεί αεροδυναμικός θόρυβος, ο οποίος μπορεί να διαβαρέται ανάλογα με το όχημα και το φορτίο.
- ΣΤ.13 Για σκοπούς εδοικονόμησης καυσίμων και μείωσης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, καθώς και για την ασφάλεια

των άλλων χρηστών του δρόμου, η σχάρα θα πρέπει να αφαιρείται από το όχημα όταν δεν χρησιμοποιείται.

Z.Ο Συντήρηση

- Z.1 Καθαρίζετε τη σχάρα τακτικά χρησιμοποιώντας ζεστό νερό ή σαμπουάν αυτοκινήτου, ειδικά κατά ή μετά τη χρήση της σχάρας στα παραλίακες περιοχές (για τις επιπτώσεις από το αλατόνερο) ή κατά τις περιόδους ρήψης αλατιού στους δρόμους (κατά τους χειμερινούς μήνες).
- Z.2 Λιπαντείτε τη μηχανισμό ούζευξης (αλλά όχι τις επιφάνειες που έχουνται σε επαθή με την επιφάνεια της μπίλιας του κοτσαδόρου) και τα άλλα κινούμενα τμήματα της σχάρας, όπως απαιτείται.
- Z.3 Αφαιρέτε τη σχάρα πριν από την είσοδο σε αυτόματα πλυντήρια αυτοκινήτων.
- Z.4 Μετά από την αφαίρεση από το όχημα, η σχάρα θα πρέπει να φυλάσσεται σε στεγνό χώρο αποθήκευσης. Όλα τα εξαρτήματα της σχάρας θα πρέπει να φυλάσσονται με ασφάλεια. Να θυμάστε να καθαρίζετε και να συντηρείτε τη σχάρα σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Z.5 Εάν κάποιο έξαρτημα της σχάρας χαθεί ή υποστεί φθορά, χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια ανταλλακτικά της Thule για να το αντικαταστήσετε. Μπροστέ να αγοράσετε ανταλλακτικά από τον αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστή.
- Z.6 Προκειμένου να προμηθευτείτε γρήγορα το ανταλλακτικό σας και για την αποφυγή χρονοβόρων ερωτήσεων, παράσχετε τις σχετικές λεπτομέρειες και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος κατά την παραγγελία σας ή την αναζήτηση πληροφοριών.
- Z.7 Για να διασφαλιστεί ο δυνατότητα αντικατάστασης χαμένων ή ελαττωματικών κλειδών το συντομότερο δυνατό, σημειώστε τον αριθμό της κλειδαριάς και του κλειδιού που αναγράφεται στο κλειδί.



A.Ο Genel

- A.1 Thule, bağlama ve montaj talimatlarına veya Thule veya Thule satıcısı tarafından yazılı veya sözel olarak verilen diğer talimatlara uygun olmayan montaj veya kullanım dahil, taşıyıcının yanlış montaj veya kullanımlarından kaynaklı, kişiselleşme zarar, taşınamabilir veya taşınamaz mülke hasar, kár kaybi veya diğeri tüm kayıp ve hasarlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.
- A.2 Taşıyıcı ve parçaları üzerinde hiçbir biçimde değişiklik yapılmamalıdır.
- A.3 Taşıyıcının kullanımı ve kapasitesine ilişkin sorularınız varsa Thule satıcısına danışın. Taşıyıcıyı bağlamadan ve kullanmadan önce talimatları ve garanti bilgilerinin tamamını dikkatle okuyun.
- B.Ο Montaj**

- B.1 Taşıyıcının tüm gereklili parçalarının mevcut olduğunu emin olmak için montaj talimatlarını kontrol edin.
- B.2 Montaj talimatlarını ve varsa araçlara uygunluğunu listesini dikkatle okuyup uygulayın. Ardından, 1., 2., 3. ve diğer maddeleri takip ederek parçaları doğru sırayla takın.
- B.3 Taşıyıcıyı, bağlama talimatlarında gösterilen farklı bir biçimde takmaya çalışmayın.
- C.Ο Yükleme**
- C.1 Montaj talimatlarında taşıyıcı için belirtilen maksimum yük kapasitesi aşılmamalıdır. Buna ek olarak, araç için önerilen maksimum yük, montaj talimatlarında belirtilen yüze göre daima önceliklidir. Geçerli olan önerilen maksimum yük daima az olmalıdır ve bu aşılmamalıdır.
- C.2 Montaj talimatlarında belirtilen maksimum taşıyıcı yükü, hareket halindeki araçların yanı sıra park halindeki araçların içine de geçerlidir.
- C.3 Yük dikkatle sabitlenmelidir. Elastik halatlardan kullanılmamalıdır.
- C.4 Bağlama talimatlarında belirtilen bisiklet başına maksimum yük kontrol edin ve aşmayın.
- C.5 Aracın arkasına veya çeki demirine bağlanan taşıyıcıda bisiklet yüklerken, daima en büyük ve en ağır bisikletleri arabaya yakın, daha küçük ve hafif bisikletleri bunlardan sonra yerleştirin.
- C.6 Taşıyıcı, sadecə standart bisiklet kadrolarını taşımak üzere yapılmıştır. Tandem bisikletler taşıyıcıda taşınmamalıdır. Bağlama talimatlarında belirtilen maksimum bisiklet cadre boyutunu (cap) daima kontrol edin ve aşmayın.
- C.7 Karbon kadrolu veya sağlam bisikletler için taşıyıcıyı kullanıpmayanızıza rağmen, taşıyıcıyı kullanımanızıza kadar boyutunu (cap) daima kontrol edin ve aşmayın.

- C.8 Çeki demirine veya arkaya bağlanan taşıyıcılar gibi araç arkasına bağlanan taşıyıcılar için Thule Bisiklet Kadro Adaptörü 982'yi kullanmanızı öneriz.
- C.9 Thule, taşıyıcının montajı ve/veya kullanım sırasında karbon kadrolarla veya maşalarla meydana gelebilecek hasarlar için sorumluluk kabul etmez.
- C.10 Çocuk koltukları, sepetler, kilitler (kılıç olarak monte edilmemişse) ve havा pompaları dahil, bisiklet üzerindeki tüm kolayca çıkarılabilen aksesuarlar tasnimadan önce çıkarılmalıdır. Artan havа direnci ve titreşme bağlı olarak, taşıma sırasında bu parçalar kolaya yerinden cıktıbılır ve yolu kullanan diğer kişiler için tehlike oluşturabilir.
- C.11 Araçta otomatik bagaj kapağı açma işlevi varsa, bu özelliğin, aracın ve/veya bisiklet taşıyıcısının hasar görmesini önlemek amacıyla, arkaya bağlanan bisiklet taşıyıcıyı takılmadan önce devre dışı bırakımlı ve bagaj elle açmalıdır.
- C.12 Gerekirse, yüze, ülkenizdeki yasalar uyarınca uygun işıklar ve uyarı işaretleri takılmalıdır.
- C.13 İlk tip onay 1 Ekim 1998'den sonra olan araçlarda, arkaya bağlanan taşıyıcı ve/veya yük aracın üçüncü fren lambasını kapatmamalıdır. Aracın üçüncü fren lambası şu açılardan görünür olmalıdır:
 - Aracın uzunmasına ekseninin 10 derece solu ve sağı
 - Yatay eksenin 10 derece üzeri ve 5 derece altı
 Bu rakamlara uyulmamırsa, isteğe bağlı yedek bir fren lambası takılmalıdır. Taşıyıcı kullanırken ülkenin yasaları dikkate alınmalıdır.
- C.14 Bağlama ve güvenli talmatlarnı ve (varsayı ECE Tip Onayı taşıyıcının bağlılığı araçta bulundur.)
- D.0 Çeki demirine bağlanan taşıyıcılarla ilişkin önemli bilgiler**
- D.1 Çeki demirine bağlanan taşıyıcı, tamamen alüminyum veya GG440'tan (dökme demir) yapılan çeki demirleri için uygun değildir.
- D.2 Çeki demirinin çeki topuzu ve çeki topuzunun 2 cm altına uzanan silindirik parçası çelikten yapılmış olmalıdır. Ancak, çeki topuzu tutucusuna alüminyumdan olabilir.
- D.3 Taşıyıcı ve yükün toplam ağırlığı, izin verilen çeki demiri kapasitesini kesinlikle aşmamalıdır. Çeki demiri kapasitesi hakkında bilgi, çeki demirinin yanında plakada veya aracın bilgi kitapçığında bulunmalıdır.
- D.4 Çeki topuzunun kırılmamış ve yağlanmış olup olmadığını daima kontrol edin. Bazi çeki topuzu üreticileri çeki topuzlarının üzerine koruyucu folyo veya kılıf takar. Sürümüne ve stabilité üzerinde olumsuz etkisi olduğu için bu folyo veya kılıfın taşıyıcı kullanılmadan önce çıkarılması gereklidir.
- D.5 Yola çıkmadan önce, farların çalışma durumunu kontrol edilmelidir. Taşıyıcıda sis lambası kullanımları, aracın sis lambasının da aynı anda açık olmadığından emin olun. Aracın sis lambası, normalde tapanın takılı olduğunu algıladığından teknik olarak kapanır. Bunun gerekçesi gerçekleştirilemediğini kontrol edin.
- D.6 Taşıyıcı çeki topuzu üzerinde hareket ederse veya sıkıştırma kolu kullanılırken netlenmeye gücü azalırsa, çeki topuzunun netlenmeye gücü, montaj talmatlara göre düzeltilemelidir. Öneri veya yardım için Thule satışçısına danışın.
- D.7 Arabanın bagajına kolay erişim için bisiklet taşıyıcısının eğme mekanizması varsa, yolculuk sırasında bu mekanizmanın yolculuk konumuna getirilip kilitlendiğinden emin olun.
- D.8 Taşıyıcıda ve/veya bisikletlerde işi kaynaklı hasarı önlemek için taşıyıcı/bisikletler ile egzoz borusu arasında güvenli bir mesafe bırakın. Sıkıcı egzoz borusu ve/veya sıkıcı egzoz gazı, taşıyıcı ve/veya bisiklet parçalarına zarar verebilir. Bazi arac modellerinde egzoz borusu uzatması gereklidir. Aracınız için geçerli gereklikler konusunda şüpheleriniz varsa Thule teknik destek ekibiyle iletişime geçin.
- E.0 Arka bagaj kapağına bağlanan taşıyıcılarla ilişkin önemli bilgiler**
- E.1 Aracınızda istege bağlı/ek arka rüzgarlık varsa taşıyıcıyı kesinlikle bağlamayı (arac modeli Thule Satın Alma Kılavuzunda tavyise edilmiş olsa bile, aşağıda bakın).
- E.2 Taşıyıcıyı bağlamadan önce, www.thule.com adresindeki Thule Satın Alma Kılavuzundan aracınızla ilgili son tavyiseleri daima kontrol edin.
- E.3 Bu talmatlardan sonra, aracınızla ilgili yeni veya güncellendiği tavyiseler yayımlanmış olabilir. Aracınız Thule Satın Alma Kılavuzundaki listede yer almıyorsa bunun çeşitli nedenleri olabilir:
 - E.3. A. Aracınızda plastik/zayıf/büyük rüzgarlık vardır veya
 - E.3. B. Aracınızda plastik/cam veya bölünmüş arka kapı vardır veya
 - E.3. C. Otomobil üreticileri arkaya bağlanan taşıyıcıları izin vermiyor veya
- E.3. D. Aracınız piyasaya yeni çıkmıştır (altı aydan az süredir piyasadadır). En güncel bilgiler daima www.thule.com adresinde bulunabilir.
- E.4 Otomobil üreticileri araç modellerini farklı ülkelerde farklı özelliklerle pazarlarlar; örneğin bagaj kapağına krom bir parça veya rüzgarlık eklenebilir. Araç modeli Thule Satın Alma Kılavuzunda onaylanmış olsa bile, bu tür aksesuarlar takılmış araçlarda arkaya monte edilen taşıyıcıları kullanılmamalıdır.
- E.5 Thule, araç özelliklerindeki bölgelerde farklılıklar sonucu olarak Thule Satın Alma Kılavuzunda sağlanan ekstra veya güncel olmayan bilgilerin yetki açlığındaki hasar veya kayıt için sorumluluğu kabul etmez.
- E.6 Arkaya taşıyıcı bağlıken arka sileceği kullanmanın mümkün olmadığını unutmayın. Silecek işlevi devre dışı bırakılmamalıdır (örneğin sigortası çıkarıldıklar - lütfen arac bilgi kitapçığınızı kontrol edin) veya silecek çıkarılmamalıdır. Otomatik arka silecek işlevi olan araçlarda, arkaya taşıyıcı takıldığından bu işlev tamamen devre dışı bırakılmalıdır. Yardım için araç satıcısına veya tamircisine başvurun.
- E.7 Arkaya takılan taşıyıcıyı başlattımdan önce aracın bagajını veya bagaj kapaşının yüzeyini ve kenarlarını daima temizleyin.
- E.8 Aracın hasar görme riski nedeniyle, bagaj kapağına monte edilmiş taşıyıcıda bisikletler takılı durumdayken bagajın açılmasına izin verilmelidir. Aracın bagajını açmadan önce bisiklet taşıyıcısının çıkarılması gereklidir.
- F.0 Sürüş özellikleri ve kurallar**
- F.1 Yük bağılarını düzenli olarak kontrol edin.
- F.2 Taşıyıcının kusursuz pozisyonda olmasını, taşıyıcı ve yükün güvenli biçimde bağlanması (üçüncü bir kişi takımı olsa bile) sağlamak sadece araç şoförünün sorumluluğundadır.
- F.3 Taşıyıcı her kullanıldığında, kısa bir mesafe gitmekten sonra (50 km), düzenli aralıklarla taşıyıcının sağlam biçimde takılmış olduğunu kontrol edin. Olağandışı bir ses, yükle ve/veya taşıyıcıda oynaması, aracın farklı hareketi veya başka olağandışı durumlar olduğunu fark ederseñen durun ve taşıyıcının ve yükün doğru biçimde sabitlendiğini ve bağlama talmatlara uygun olduğunu kontrol edin.
- F.4 Aracın toplam uzunluğu ve/veya yüksekliği taşıyıcıyı takıldığından artırılabılır. Sadece bisikletler de aracın toplam genişliğini ve yüksekliğini artırılabılır. Geri giderken ve/veya garajlara veya feribotlara vs. girerken özellikle dikkat edilmelidir.
- F.5 Taşıyıcının hasar görmüş veya aşınmış parçalarını derhal değiştireн. Yolculuk sırasında tüm kollar, sıvıtalar ve/veya somunlar montaj talmatlara uygun biçimde sıkılmış olmalıdır.
- F.6 Kilitle sabitlenen taşıyıcılar daima kilit konumda olmalıdır. Anahtarlar çıkarılmalı ve yolculuk sırasında araç içinde tutulmalıdır.
- F.7 Taşıyıcı takılı olduğunda, aracın sürüş ve fren özelliklerinin (virajlar dahil) deðiþeþileceğini ve aracın yandan gelen rüzgarlara daha fazla maruz kalabileceğini unutmayın.
- F.8 Taşıyıcı modeline bağlı olarak, aracın stop lambaları kapanabilir. Durum böyleye ve taşıyıcıda entegre stop lambaları yoksa harici bir işık paneli takılmalıdır.
- F.9 Ek bir plaka da gerekebilir. Bu, yerel yasalara göre taşıyıcısının uygun bir kismına takılmalıdır.
- F.10 Aracın hızı daima tavanın yükü ve yol tipi, yol kalitesi, rüzgar koşulları, trafik yoğunluğu ve geçerli hız limitleri gibi geçerli sürüþ koşullarına göre ayarlanmalıdır, ancak hiçbir koşulda 130 km/saat'i geçmemelidir. Geçerli hız limitleri ve diğer trafik düzenlemelerine daima uymalıdır.
- F.11 Hız kesme tumekeşlerinin üzerinden maksimum 10 km/sa ile yavaş sürün.
- F.12 Yolculuk sırasında rüzgar gürültüsü kullanılabilirliğini ve bunun araç ve yüze göre deðiþeþileceğini unutmayın.
- F.13 Yakıt tasarrufu ve çevre üzerindeki etki gibi nedenlerin yanı sıra, yolu kullanan diğer kişilerin güvenliği için, taşıyıcı kullanılmadığında araç üzerinde bırakılmamalıdır.
- G.0 Bakım**
- G.1 Taşıyıcıyı, özellikle kıyı bölgelerde (tuzlu suyun etkisi) kullanırken ve kullandıktan sonra ve yollara tuz dökülen dönemlerde (kış mevsiminde), düzenli olarak sıcak su ve araç şampuanıyla temizleyin.
- G.2 Gerekçinde bağlama mekanizmasını (fakat çeki topuzu yüzeyine temas eden yüzeyleri değil) diğer hareketli parçaları yağlayın.
- G.3 Otomatik araç yıkamasından önce taşıyıcıyı çıkartın.
- G.4 Taşıyıcı araçtan çıkarıldığında kuru bir yerde saklanmalıdır. Taşıyıcının tüm parçaları güvenli biçimde saklanmalıdır. Taşıyıcıyı talmatlara göre temizlemeyi ve korumayı unutmayın.
- G.5 Taşıyıcı parçalarını kaybederseniz veya taşıyıcı parçaları aşırıya yedek parça olarak sadece orijinal Thule parçaları kullanın. Yedek parçalar satıcınızdan ve üreticiden satın alınabilir.

- G.6 Yedek parçaları hızlı biçimde almak ve zaman alıcı sorularдан kaçınmak için lütfen sıparış verirken veya soru sorarken ilgili ürün ayırtlarını ve seri numarasını verin.
- G.7 Kayip veya bozuk anahtarların mümkün olan en hızlı biçimde değiştirilebilmesi için anahtarlarınızda bulunan kilit ve anahtar numarasını not alın.



A.O Čägerli

- A.1 Thule ma tassumi l-ebda responsabilità għal hsara iil persuni, hsara iil propertié mobbli jew immobilli, telf a' profit, jew kwalunkwe telf jew hsara oħra kkawzati mill-immuntar jew l-użu mhux xieraq tat-trasportatur, inklu idha mhux limitat għalli-immuntar jew l-użu li ma jikkonform mal-istruzzjonijet tal-assemblagg, mal-istruzzjoniġiet tal-immuntar jew kwalunkwe struzzjoni oħra mogħtija, bil-miktub jew verbalment, minn Thule jew minn negożjant ta' Thule.
- A.2 It-trasportatur u l-partijiet tiegħu ma jistgħu jiġu mmodifikati bl-ebla mod.
- A.3 Ikkonsulta man-negożjant ta' Thule tiegħek jekk għandek xi mistoċċja dwar it-thaddim l-użu jew il-limiti tat-trasportatur. Aqra l-istruzzjoniġiet kollha u l-informazzjoni tal-garanzija bir-reqqa qabel ma' timmonta u tuża t-trasportatur.

B.O Twahħiħ

- B.1 Iċċekkja l-istruzzjoniġiet ta' assemblagg biex tiżgħu li l-parts kollha meħtieġa tat-trasportatur huma inklużi.
- B.2 Aqra sew u segwi l-istruzzjoniġiet ta' assemblagg u l-lista ta' rakkommandazzjoniġiet bir-reqqa, jekk il-lista tkun ikluż. Imbagħad waħħal l-unità skont is-sekwenza t-tajba, bili ssegwi 1, 2, 3 u l-bqja.
- B.3 Tippruvax twahħhal it-trasportatur b'xi mod iehler ghajir il-mod muri fl-istruzzjoniġiet tal-immuntar.

C.O Tagħbija

- C.1 It-tagħbija massima tat-trasportatur, kif speċifikata fl-istruzzjoniġiet tal-armar, m'għandhiex tinqaħbeż. Barra minn hekk, it-tagħbija massima rakkommandata għall-vettura nniċiha dejem tieu priorit fuq it-tagħbija speċifikata fl-istruzzjoniġiet tal-assemblagg. Dejjem it-tagħbija massima baxxa tapplika u m'għandhiex tinqaħbeż.
- C.2 It-tagħbija massima għat-trasportatur, kif speċifikat fl-istruzzjoniġiet tal-assemblagg, tapplika għal vetturi mexxin kif ukoll għal vetturi pparkjati.
- C.3 It-tagħbija trid titwaħħal sewwa. M'għandhomx jintużaw bungees elastiċi.
- C.4 Iċċekkja u taqbiż l-piżi massimu għal kull rota kif speċifikat fl-istruzzjoniġiet tal-immuntar.
- C.5 Meta tgħabbi r-roti fuq trasportatur tat-tagħbija mmuntat fuq il-bieba ta' wara jew trasportatur immuntat fuq il-ġanc tal-irmون, dejem poġġi l-ikbar u l-itqal roti l-iktar viċin tal-karozza, segwita mill-izghar u l-ħsef roti.
- C.6 It-trasportatur magħni bix iż-żomm roti ta' daqs standard biss. Roti tat-tip tandem m'għandhom jingarru mit-trasportatur. Dejjem iċċekkja li ma taqbiż id-daqqs (dijametr) massimu tar-rota speċifikat fl-istruzzjoniġiet tal-immuntar.
- C.7 Fil-każza ta' roti b'oqfsa jew frieket tal-karboju, deejem ikkonsulta mal-manfattur jew in-negożjant tar-rota biex tiċċekkja jekk tistax tuża t-trasportatur.
- C.8 Nirrakkomandaw li tuża t-Thule Bike Frame Adapter 982 għal trasportatur mmuntati fuq wara, balħna huma it-trasportatur mmuntati fuq il-ġanc tal-irmون u t-trasportatur tat-tagħbija mmuntati fuq il-bieba ta' wara.
- C.9 Thule ma jassumi l-ebda responsabilità għal kwalunkwe hsara li ssir ill-oofsa jew ill-frieket tal-karboju waqt l-immuntar u/jew l-użu tat-trasportatur.
- C.10 Il-partijiet kollha li jingalgu faċiement minn mar-roti għandhom jitneħhew qabel it-trasport, inklu idha mhux limitati għal sits, baskiġiet, serratū (jekk mhux immuntati b'mod permanenti) u pompi tal-aria. Dawn il-partijiet jistgħu jingalgu waqt it-trasport minnhabba zieda fir-resiżenza għal-arja u l-vibrazzjoni u jistgħu jwassu f'periklu għal utenti oħra tat-triq.
- C.11 Jekk il-vettura hija mgħamma b'funzjoni ta' ftuħ awtomatiku tal-pjanċa jew lat-bu, din il-ħalli għandha tiġi džiżiżi u l-kompartiment tal-bagħiġi għandu jinfetħ b'mod manwali meta t-trasportatur immuntat fuq wara jkun imwħħal, sabiex tiegħi evitata hsara lill-vettura u/jew lit-trasportatur.

- C.12 Jekk ikun hemm bżonn, it-tagħbija għandha tiġi mgħamma bi dwal u sinjal ta' twissija xiera skont il-lijżejt lokali.
- C.13 Fil-każza ta' vetturi li l-ewwel approvazzjoni tat-tip saret wara 1 ta' Ottubru 1998, it-trasportat immuntat fuq wara u/jew it-tagħbija m'għandhom xgħażi t-tielet dawl tal-brejk. It-tielet dawl tal-brejk tal-vettura għandu jkun vizibbli minn:
- 10 gradi fuq ix-xellu u fuq il-lemin tal-assi longitudinali tal-vettura
 - 10 gradi 1 fuq u 5 gradi taħt l-assi orizzontali
- Jekk dawn iċ-ċifri ma jiġu imħarsa, għandu jitwaħħi dawl tal-brejk mhux obbligatorju bhala sostintu. Għandhom jitqiesu l-lijżejt nazjonali waqt li jkun qed intu jażu t-trasportatur.
- C.14 Zomm l-istruzzjoniġiet tal-immuntar u tas-sigurtu u (jekk applikabb), l-Approvazzjoni tat-Tip ECE fil-vettura fejn ikun armat it-trasportatur.
- D.O Informazzjoni importanti għal trasportaturi mmuntati fuq il-ġanġ tal-irmoñ**
- D.1 It-trasportatur mmuntat fuq il-ġanġ tal-irmoñ mħuwiex addatt għal-ġanċiġiet magħmlu totalment mill-aluminju jew GGG40 (hadid fondu).
- D.2 Il-boċċa tal-irmoñ u l-parti cilindrika tal-ġanġ tal-irmoñ li tilhaq 2 cm taħt il-boċċa tal-irmoñ għandhom ikuġi magħmlu mill-azzar. Madankolu, dali li l-zomm il-boċċa tal-irmoñ jista' jkun magħmlu mill-aluminju.
- D.3 Il-piżi ikkombinat tal-trasportatur u tat-tagħbija qatt ma għandu jaqbeż il-kapacità permessa tal-ġanġ tal-irmoñ. Informazzjoni dwar il-kapacità tal-irmoñ tinstab fuq pjanċa ħdej il-ġanġ tal-irmoñ jew kien fletjeeb ta' informazzjoni tal-vettura.
- D.4 Dejjem iċċekkja l-boċċa tal-irmoñ iku hieles minn ħmieq u zejt u ma jkollu xsara. Uħud mill-manfatturi tal-boċċa tal-irmoñ ikopru l-boċċi tal-irmoñ tagħhom b'folja jew kiski protettiv. Din il-fojla jew kisja għandha titteħha qabel ma tuża t-trasportatur, minnhabba li għandha effett negativ fuq il-frizzjoni u l-istabbilità.
- D.5 Qabel it-tilu, id-dawl għandhom jiġu cċekkiet biex naraw li qed jaħdmu sew. Meta tuża d-dawl taċ-ċpār fuq it-trasportatur, kun zgur li d-dawl taċ-ċpār fuq il-vettura ja kunk minx ġiġi fl-istess hin. Id-dawl taċ-ċpār fuq il-vettura normalment jistefha awtomatikament meta l-vettura tagħraf li l-plaġġ huwa konness. Iċċekkja jekk dan hu każ-żaq.
- D.6 Jejjek it-trasportatur jidher fuq il-boċċa tal-irmoñ jew jekk il-forza tal-ibrut titnaqqa meta jidher id-dawl taċ-ċpār fuq it-trasportatur, kun zgur li d-dawl taċ-ċpār fuq il-vettura ja kunk minx ġiġi fl-istess hin. Id-dawl taċ-ċpār fuq il-vettura normalment jistefha awtomatikament meta l-vettura tagħraf li l-plaġġ huwa konness. Iċċekkja jekk dan hu każ-żaq.
- D.7 Jejjek it-trasportatur għandu mekkaniżmu ta' tmejjji għal aċċess iff-faċċilitat għall-buġġ, kun zgur li l-mekkaniżmu jkun maqful sew fil-poziżjoni tat-transport waqt it-trasport.
- D.8 Zomm distanza sigura bejn it-trasportatur/roti u l-pajj u l-egżżo biex tevitla li ssir hasra minnhabba s-shana it-trasportatur u/jew l-riġi. Il-pajj u l-egżżo shun u/jew il-gass tal-egżżo shun jistgħu jaġħiha hasra lill-komponenti tat-transportatur u/jew tar-roti. Fuq certi mudelli ta' vetturi hija meħtieġa estensioni tal-pajj u l-egżżo. Ikkonsulta man-negożjant Thule tiegħek jekk għandek dubju dwar ir-riċewiżi li jaġġikkaw għall-vettura tiegħek.
- E.O Informazzjoni importanti għal-ħasportaturi tat-tagħbija mmuntati fuq il-bieba ta' wara**
- E.1 Qatt m'għandek timmonta t-trasportatur jekk il-vettura tiegħek għandha spoiler fakultativ/addizzjoni fuq wara (anke jekk il-moddell tal-vettura huwa rakkommandat fil-Gwida ta' Thule ghax-Xerjeja tagħha, arawn taħha).
- E.2 Qabel ma timmonta t-trasportatur, deejem iċċekkja l-ħaħħar rakkommandazzjoniġiet għall-vettura tiegħek fil-Gwida ta' Thule ghax-Xerje fuq www.thule.com.
- E.3 Jistgħu jkunu harġu rakkommandazzjoniġiet godda jew aġġornati għall-vettura tiegħek wara li ġew ippubblikati dawn l-istruzzjoniġiet. Jejjek il-vettura tiegħek mihiex imniżza fil-Gwida ta' Thule ghax-Xerje, jista' jkun hemm diversi ragħnejiet għal-dan:
- E.3. A. Il-vettura tiegħek għandha spoiler tal-plastik/fragħi/kbir jew
 - E.3. B. Il-vettura tiegħek għandha bieb fuq wara tal-plastik/hġieq jew maqsum jew
 - E.3. C. Il-manfattur tal-karozzi ma jippermettux l-użu ta' trasportaturi tat-tagħbija mmuntati fuq il-bieba ta' wara jew
 - E.3. D. Il-vettura tiegħek għadha għidha fis-suq (disponibbli għal-inqas minn sitt xħar). L-informazzjoni aktar aġġornata tinsab deejem fuq www.thule.com.

E.4	Il-manfatturi tal-karozzi jitfghu l-mudelli tal-vettura tagħhom fis-suq b'karatteristici differenti f-pajjiżi differenti madwar id-dinja, eż-żejt tħidnej partij jew spoiler tal-chrome mal-bieb ta' wara. It-transportatur tat-taghbjha mmuntat fuq il-bieba ta' wara m'għandhom jinluu fuq vettur mgħamra b'ċċessorji ta' dan it-tip, anke jekk il-mudell tal-vettura huwa approvat fil-Gwida ta' Thule Ghax-Xerx.
E.5	Thule ma tassumi l-ebda responsabbiltà għal kwalunkwe hsara jew telf ikkawwaw minn informazzjoni inkompleta jew mhux aġġornata pprovduta fil-Gwida ta' Thule ghax-Xerx bhala rizultat ta' differenzi regionali fil-karatteristici tal-vettura.
E.6	Kun afi ja' jista' ma jkunx possibbli li tuża wiper tal-ojalja meta t-transportatur tat-taghbjha mmuntat fuq il-bieba ta' wara jkun immunit. Il-funzjoni tal-wiper għandha tkun mitfija (eż-żejt bil-nejha i-l-funzjoni l-i-jew - jekk jogħibok icċekkija l-kejjeb ta' informazzjoni dwar il-vettura tiegħek) inkla l-wiper għandu jinhha fuq. Vetturi li jaħdha awtomatikament bil-wiper fuq wara, din il-funzjoni għandha tkon skonnettajha kompletament meta t-transportatur tat-taghbjha mmuntat fuq il-bieba ta' wara jiġi mmuntat. Stasqi l-in-negozjant jew il-workshop tal-karozza tiegħek għall-ġajnejha.
E.7	Dejjem naddaf il-wieċċi u t-turfijiet tal-pjanċa u tal-bieb ta' wara qabel ma jīw tħalli hal-transportatur tat-taghbjha mmuntat fuq il-bieba ta' wara.
E.8	Minhabba r-riskju tħallix l-hażra l-ġalli u l-ġalli minn il-bagoll. It-transportatur tar-rotta għandu jinħatt qabel ma jinfetħha il-bagoll tal-vettura.
F.O	Karatteristici u regolamenti tas-sewqa
F.1	Iċċekkja l-irbit tat-taghbjha regolarmen.
F.2	Is-sewwiq tal-vettura huwa unikament responsabbli biex jiżgura li t-transportatur iku f'kondizzjoni perfetta u li t-transportatur u t-taghbjha huma mwaħħilin sew, (anke jekk ikunu twahħħu minn terza persuna).
F.3	Kull darba li intużza t-t-transportatur, iċċekkja li t-transportatur huwa mwaħħhal sewwa wara sewqa fuq distanza qasira (50km) u mbagħad l-intervalli regolari. Jekk tinnota xi hoss mhux tas-soltu, movimenti tat-taghbjha u/jew t-transportatur, imġibja differenti tal-vettura jew kundizzjonijiet oħra mhux tas-soltu, ieqaf u vverifika li t-transportatur u t-taghbjha huma mwaħħilin sewwa, u skont l-istruzzjonijiet tal-immuntar.
F.4	It-tlu u/jew l-gholi totali tal-vettura jitstħu jikkura metu jkun armat t-transportur, il-roti nifusħu jitstħu jidu l-ħalli totali tal-vettura. Oqgħid attent hafna meta tirriżiex u/jew tidħol f-għaraxx-xejet jew laneċċi ecċ.
F.5	Ibdel kwalunkwe parti mit-transportatur li għandha l-ħsara jew intużza hafna immeddatament. Matul it-transport, il-levi, il-boltijiet u/jew il-ġewż kollha għandhom jissikkati skont l-istruzzjonijiet tal-immuntar.
F.6	It-transportaturi mgħamra b'serratura għandhom dejjem ikunu fil-modaliità msakka. Iċ-ċwiev għandha jitneħħew u jinżammu għol-vettura waqt it-transport.
F.7	Kun afi li l-karatteristici ta' sewqa tal-vettura u l-mod kif tibbrejkja (inklu k-fil-kurvi) jitstħu jinbidlu u li l-vettura tista' ssir suxxettibbi għall-injeħi mill-ġenb meta t-transportatur ikun mgħamha.
F.8	Skont il-mudell tal-ġall, il-fanal tal-karozza jitstħu jiġu ostakolati. Jekk dan il-kun il-każi u jekk it-transportatur ma jikkollu digħi dawl ta' wara integrati, għandu jitwahħħal bord tad-dawl fuq barra.
F.9	Jista' jaġħi l-każi li tkun meħtieġa pjana tan-numru addizzjonali. Din għandha tinheżżek mal-parti xierqa tat-transportatur skont il-ġejġiż lokali.
F.10	Il-velocità tas-sewqa għandha dejjem tigħi aġġustata skont it-taghbjha li tkun qiegħda tingarr u l-kundizzjonijiet tas-sewqa attwali, bħaż-żi t-triq, il-kwalitet tat-triq, il-kundizzjonijiet tat-riħ, l-intensità tat-traffi u l-imiti ta' velocità applikkabbi, idha taħbi l-ebda cirkostanza ma għandha taqbeż il-130km/h. Għandhom dejjem jiġu osservati l-imiti ta' velocità applikkabbi u regolamenti tat-traffiha oħrajn.
F.11	Suq bil-mod fuq l-isleeping police, b'mħux aktar minn 10 km/h.
F.12	Kun afi ja' jista' jiġi ġġenerat il-hoss tar-riħ waqt it-transport u jista' jvjarha skont il-vettura u t-taghbjha.
F.13	Għal raġunijiet ta' ekonomija tal-fjuwil u impatt ambientali kif ukoll s-sigurta ta' utenti ohra tat-triq, it-transportatur għandu jitneħha meta ma jintużax.
G.O	Manutenzioni
G.1	Naddaf it-transportatur regolarmen bl-użu ta' ilma shuñ jew xampu tal-karozza, speċjalment meta tuża jekk wara li tuża t-transportatur f'zoni kostali (l-effett il-ħalli tal-bahar) jew matul perjodi meta l-melh ikun fit-toroq (fix-xitwa).
G.2	Illiukkra l-mekkaniżu tal-akoppjar (iżda mhux l-ucu li jiġu f'kuntat mal-wieċċi tal-boċċa tal-irmoni) u partijiet ohra li jiċċa qalqal tat-transportatur meta meħtieġ.
G.3	Nehħi t-transportatur qabel tuża hasil awtomatiku tal-karozza.
G.4	Meta t-transportatur jitneħha minn mal-vettura, għandu jinħażen f'żona ta' hażra li tkun tħixxha. Il-komponenti kollha tat-transportatur iridu jinħażu b'mod suri. Ftakbar biex trnaddaf u żżomm it-transportatur skont l-istruzzjonijiet.
G.5	Jekk tieff parti(jiet) tat-transportatur jew parti(jiet) tat-transportatur jinluu hafna, użza bis-spare parts ġewniwi ta' Thule bhala sostituzjoni. Spare parts jistgħu jinxtraw mingħand in-negozjant jew il-manfattur tiegħek.
G.6	Bix tίżgura li tieci l-ispares parts malajr u biex tevita mistoqsjiet li jieħdu hafna hin, jekk jogħibok ipprova d-dettali tal-jidher. Rilevanti u n-numru tas-serje meta tagħmel ordni jew tistaġi mistoqsjiet.
G.7	Sabiex taċċerta li tkun kapaci tissostitwixxi ċċwievet mitlufin jew diffetju malajr kemm jista' jkun, hu nota tan-numri tas-serratura u taċ-ċavetta li jinsabu fuq iċ-ċavetta tiegħek.
	HE
	כלל
	0.AA
	1.NA
	2.NA
	3.NA
	4.BB
	5.C
	1.BB
	2.BB
	3.BB
	4.BB
	5.B
	1.C
	2.C
	3.C
	4.C
	5.C
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC
	4.CC
	5.CC
	1.CC
	2.CC
	3.CC

- C.0 负载**
- C.1 切勿超出组装说明中规定的托架最大负载。另外，如果车辆的建议最大负载与组装说明中规定的最大负载发生冲突，以车辆的建议最大负载为准。实际装载量应始终低于建议最大负载，请勿超载。
- C.2 组装说明中规定的托架最大负载对行驶中及停放的车辆均适用。
- C.3 需仔细加固装载物。请勿使用有弹性的松紧绳。
- C.4 检查安装说明中规定的每辆自行车的最大重量，请勿超出此重量。
- C.5 在后备箱安装式托架或拖杆安装式托架上装载自行车时，始终将最大、最重的自行车放置在离车辆最近的位置，然后再放置较小、较轻的自行车。
- C.6 该托架的设计仅适用于承载标准自行车框架。请勿在托架上运输双人自行车。务必检查并确保未超出安装说明中规定的最大自行车框架尺寸（直径）。
- C.7 如需运输碳纤维框架的自行车或装有前叉的自行车，请咨询自行车制造商或经销商，确定您可否使用托架。
- C.8 对于后部安装式托架，例如拖杆安装式托架和后备箱安装式托架，我们建议您使用 982 型 Thule 自行车框架适配器。
- C.9 对于在安装和 / 或使用托架期间对碳纤维框架或前叉所造成任何损坏，Thule 概不负责。
- C.10 运输之前，须移除自行车上的所有可轻易移动配件，包括但不限于儿童座椅、车篮、车锁（若非永久安装）以及气泵等。这些配件会在运输过程中由于空气阻力和振动的不断增强而与汽车分离，并会危及其他道路使用者。
- C.11 如果车辆具有自动开启行李箱或行李箱车门的功能，在安装了后部安装式托架后，必须禁用该功能，并手动开启后备箱，以避免损坏车辆和 / 或托架。
- C.12 如有必要，应按照当地法律的规定，安装适当的灯具和警示标志。
- C.13 对于 1998 年 10 月 1 日以后批准的第一类车辆，其后部安装式托架和 / 或装载物不得遮挡车辆的高位刹车灯。车辆的高位刹车灯必须在以下方位内可见：
- 以车辆为纵轴左右各 10 度范围之内
 - 以车辆为横轴向上 10 度和向下 5 度范围之内
- 如果不符合这些数字，则必须安装可选更换式刹车灯。使用该托架时必须遵循国家 / 地区法律的规定。
- C.14 妥善保管安装和安全说明，以及（如果适用）安装托架车辆的 ECE 型式认证。
- D.0 拖杆安装式托架的重要信息**
- D.1 拖杆安装式托架不适合采用全铝质或 GGG40（铸铁）牵引杆。
- D.2 牵引球及位于牵引球下方 2 厘米处的牵引杆圆筒形配件必须用钢制造。但牵引球支架可采用铝制造。
- D.3 托架和装载物的总重量切勿超出允许的牵引杆拉力。牵引杆拉力的相关信息可在牵引杆旁边的面板或车辆的信息手册中找到。
- D.4 经常检查牵引球是否清洁无尘、无油，且完好无损。一些牵引球制造商使用保护膜或保护层对牵引球进行保护。使用托架之前，必须移除保护膜或保护层，因为这会对摩擦力和稳定性造成不利影响。
- D.5 出发之前，须对车灯功能进行检查。当使用托架上的雾灯时，确保此时车辆上的雾灯没有打开。当车辆检测到插头连接时，车辆上的雾灯通常会自动关闭。检查该功能是否正常。
- D.6 如果托架在牵引球上移动或操作锁紧手柄时夹紧力减小，则必须按照安装说明对牵引球的夹紧力进行调整。如需建议或帮助，请联系当地 Thule 经销商。
- D.7 如果托架设有便以轻松开启行李箱的倾斜装置，请确保在运输过程中该装置紧密锁定在运输位置。
- D.8 托架 / 自行车与排气管之间需保持安全距离，避免热量对托架和 / 或自行车造成损坏。灼热的排气管和 / 或废气会对托架和 / 或自行车部件造成损坏。某些型号的车辆需要加长排气管。如果您对车辆有任何疑问，请咨询 Thule 经销商。
- E.0 后备箱安装式托架的重要信息**
- E.1 如果您的车辆设有可选 / 附加后阻流板（即使车辆型号是《Thule 选购指南》中建议的型号，如下所示），切勿安装托架。
- E.2 安装托架之前，务必在 www.thule.com 网站上针对您的车辆查看《Thule 选购指南》中的最新建议。
- E.3 车辆的最新或更新建议可能在这些说明发布之后已经公布。如果您的车辆类型未在《Thule 选购指南》中列出，可能由以下几个原因所致：
- E.3. A. 您的车辆阻流板为塑料材质 / 不够坚固 / 体积过大或
 - E.3. B. 您的车辆后门为塑料 / 玻璃材质或为对开式车门
 - E.3. C. 汽车制造商不允许使用后备箱安装式托架或
 - E.3. D. 您的车辆为市场最新款（上市时间不超过 6 个月）。可在 www.thule.com 网站查找最新信息。
- E.4 汽车制造商在世界不同国家 / 地区推出不同型号不同功能的车辆，例如，有些车辆的后门可能安装了铬质配件或阻流板。安装这种配件的车辆不可使用后备箱安装式托架，即使车辆型号为《Thule 选购指南》中批准的型号。
- E.5 对于任何由于车辆功能的地域差异引起的《Thule 选购指南》信息不完整或过期而导致的任何损坏或损失，Thule 概不负责。**
- E.6 请注意，如果安装了后备箱安装式托架，则可能无法使用行李箱车门雨刮器。必须禁用雨刮器功能（例如，可通过拆除保险丝来实现，具体方法请查看您的车辆信息手册）或拆除雨刮器。对于具有自动雨刮器功能的车辆，当安装了后备箱安装式托架时，必须完全断开该功能的连接。如需帮助，请联系车辆经销商或厂家。
- E.7 必须在安装后备箱安装式托架之前清洁行李箱车门和后门的表面和边缘。
- E.8 因存在损坏车辆的风险，当后备箱上安装了载有自行车的后备箱安装式托架时，禁止打开自行车后备箱。您必须先卸下自行车托架才能打开车辆后备箱。
- F.0 驾驶特性与规则**
- F.1 定期检查装载紧固件。
- F.2 车辆驾驶员对于确保托架处于良好状态、托架和装载物已牢固系紧负有完全责任（即使安装由第三方完成）。
- F.3 每次使用托架时，一段短途（50 公里）驾驶之后，检查托架是否安装牢固，然后隔一段时间后再行检查。如果听到任何异常噪音，发现装载物和 / 或托架有任何移动、车辆性能异常或其他异常状况，立即停车，并检查托架和装载物是否按照安装说明正确安装。
- F.4 安装托架后，车辆的总长度和 / 或高度也会相应增长。自行车本身会增加车辆的总宽度和高度。转向和 / 或进入车库或渡轮等时需格外小心。
- F.5 托架配件出现任何损坏或磨损，需立即更换。运输过程中，所有的杠杆、螺栓和 / 或螺母必须按照安装说明进行紧固。
- F.6 装锁的托架必须始终处于锁定位置。运输过程中，必须将钥匙拔出并存放于车辆内。
- F.7 请注意，安装托架后，车辆的驾驶特性和刹车性能（包括拐弯）可能发生改变，车辆还可能更容易受到侧风影响。
- F.8 根据托架型号的不同，可能遮挡车辆尾灯。如果发生这种情况，且如果托架本身未配置集成式后灯，则必须安装外置灯板。
- F.9 可能还需要另外安装号牌。根据当地法律的规定，应将号牌安装在托架的适当位置。
- F.10 必须根据托架负载和当前驾驶条件（例如，道路类型、道路质量、风力条件、交通强度及适用速度限制等）调节车辆速度，但是任何情况下，不得超过 130 公里 / 小时。必须时刻遵循适用速度限制和其他交通法规。
- F.11 经过减速带时应慢行，速度不超过 10 公里 / 小时。
- F.12 需注意运输期间可能会产生风噪，风噪大小与车辆及装载物有关。
- F.13 考虑到燃油经济性、环境影响以及其他道路使用者的安全等方面，不使用托架时，务必将其拆除。
- G.0 维护**
- G.1 使用温水或汽车洗涤剂定期清洗托架，尤其在沿海地区（由于受到盐水影响）使用此托架期间或使用后，或者在道路上撒盐期间（冬季）更应定期进行清洗。
- G.2 如有需要，向托架的耦合装置（并非与牵引球表面接触的面）以及其他活动部件添加润滑剂。
- G.3 使用汽车自动清洗功能之前，将托架拆除。
- G.4 将托架从车辆上拆除后，必须将托架保存在干燥的储存区并安全地保存托架上的所有部件。应注意，按照说明对托架进行清洗与维护。
- G.5 如果托架配件丢失或磨损，仅可使用 Thule 备件更换。您可以从经销商或制造商处购买备件。
- G.6 为确保您快速收到备件并避免查询耗时，请在下订单或询价时提供相关产品详情以及序号。
- G.7 为了确保您能够尽快更换丢失或损坏的钥匙，请记下锁和钥匙的编号（钥匙上印有此编号）。



A.0 总述

- A.1 对于任何由于不适当安装或使用该托架所造成的人身伤害、财产或不动产损坏、利润损失或任何其他损失或损坏，Thule 概不负责，包括但不限于未遵从 Thule 或 Thule 经销商书面或口头提供的组装说明、安装说明或其他任何说明进行安装或使用。
- A.2 请勿对托架及其配件做任何改造。
- A.3 如果您对该托架的操作、使用及限制等方面有任何疑问，请向 Thule 经销商咨询。安装和使用该托架之前，请仔细阅读所有的说明和保修信息。
- B.0 安装**
- B.1 检查组装说明，确保托架的所有必要配件都完整齐备。
- B.2 仔细阅读并遵循组装说明和建议列表（如果随附了该列表）。然后，按照 1、2、3 点等正确顺序进行安装。
- B.3 请勿尝试使用安装说明中提供的安装方式之外的方式安装托架。
- C.0 装载**
- C.1 切勿超出组装说明中规定的托架最大负载。另外，如果车辆的建议最大负载与组装说明中规定的最大负载发生冲突，以车辆的建议最大负载为准。实际装载量应始终低于建议最大负载，请勿超载。
- C.2 组装说明中规定的托架最大负载对行驶中及停放的车辆均适用。

- C.3 需仔细加固物品。请勿使用有弹性的松紧绳。
- C.4 检查安装说明中规定的每辆自行车的最大重量，不得超出此重量。
- C.5 在后备箱安装式托架或拖钩安装式托架上装载自行车时，始终将最大、最重的自行车放置在离车辆最近的位置，然后再放置较小、较轻的自行车。
- C.6 该托架的设计仅适用于承载标准自行车框架。请勿在托架上运输双人自行车。务必检查并确保未超出安装说明中规定的最大自行车框架尺寸（直径）。
- C.7 如需运输碳纤维框架的自行车或装有前叉的自行车，请咨询自行车制造商或经销商，确定您可否使用托架。
- C.8 对于后部安装式托架，例如拖钩安装式托架和后备箱安装式托架，我们建议您使用 982 型 Thule 自行车框架适配器。
- C.9 对于在安装和 / 或使用托架期间对碳纤维框架或前叉所造成任何损坏，Thule概不负责。
- C.10 运输之前，须移除自行车上的所有可轻易移动配件，包括但不限于儿童座椅、车篮、车锁（若非永久安装）以及气泵等。这些配件会在运输过程中由于空气阻力和振动的不断增强而与汽车分离，并会危及其他道路使用者。
- C.11 如果车辆具有自动开启行李箱或行李箱车门的功能，在安装了后部安装式托架后，必须禁用该功能，并手动开启后备箱，以避免损坏车辆和 / 或托架。
- C.12 如有必要，应按照当地法律的规定，安装适当的灯具和警示标志。
- C.13 对于 1998 年 10 月 1 日以后批准的第一类车辆，其后部安装式托架和 / 或物品不得遮挡车辆的高位刹车灯。车辆的高位刹车灯必须在以下方位内可见：
- 以车辆为纵轴左右各 10 度范围之内
 - 以车辆为横轴向上 10 度和向下 5 度范围之内
- 如果不符合这些数字，则必须安装可选更换式刹车灯。使用该托架时必须遵循国家 / 地区法律的规定。
- C.14 請將安裝與安全說明以及（若適用）ECE 型別認證保存在安裝車架的車輛上。

D.0 拖钩安装式托架的重要信息

- D.1 拖钩安装式托架不适合采用全铝质或 GGG40（铸造）拖钩。
- D.2 拖车球及位于拖车球下方 2 厘米处的拖钩圆筒形配件必须用钢制造。但拖车球支架可采用铝制造。
- D.3 托架和物品的总重量切勿超出允许的拖钩拉力。拖钩拉力的相关信息可在拖钩旁边的面板或车辆的信息手册中找到。
- D.4 经常检查拖车球是否清洁无尘、无油，且完好无损。一些拖车球制造商使用保护膜或保护层对拖车球进行保护。使用托架之前，必须移除保护膜或保护层，因为这会对摩擦力和稳定性造成不利影响。
- D.5 出发之前，须对车灯功能进行检查。当使用托架上的雾灯时，确保此时车辆上的雾灯没有打开。当车辆检测到插头连接时，车辆上的雾灯通常会自动关闭。检查该功能是否正常。
- D.6 如果托架在拖车球上移动或操作锁紧手柄时夹紧力减小，则必须按照安装说明对拖车球的夹紧力进行调整。如需建议或帮助，请联系当地 Thule 经销商。
- D.7 如果托架设有便于轻松开启行李箱的倾斜装置，请确保在运输过程中该装置紧固锁定在运输位置。
- D.8 托架 / 行车架与排气管之间需保持安全距离，避免热量对托架和 / 或自行车造成损坏。灼热的排气管和 / 或废气会对托架和 / 或自行车部件造成损坏。某些型号的车辆需要加长排气管。如果您对车辆有任何疑虑，请咨询 Thule 经销商。

E.0 后备箱安装式托架的重要信息

- E.1 如果您的车辆设有可选 / 附加后扰流板（即使车辆型号是《Thule 选购指南》中建议的型号，如下所示），切勿安装托架。
- E.2 安装托架之前，务必在 www.thule.com 网站上针对您的车辆查看《Thule 选购指南》中的最新建议。
- E.3 车辆的最新或更新建议可能在这些说明发布之后已经公布。如果您的车辆类型未在《Thule 选购指南》中列出，可能由以下几个原因所致：
- E.3. A. 您的车辆阻尼板为塑料材质 / 不够坚固 / 体积过大，或者
 - E.3. B. 您的车辆采用塑料 / 玻璃材质或具有对开式后备箱，或者
 - E.3. C. 汽车制造商不允许使用后备箱安装式托架，或者
 - E.3. D. 您的车辆为市场最新款（面市时间不超过 6 个月）。可在 www.thule.com 网站查找最新信息。
- E.4 车辆制造商在世界上不同国家 / 地区推出带有不同功能的各种车辆型号，例如，有些车辆的后备箱可能安装了铬质配件或扰流板。安装这种配件的车辆不可使用后备箱安装式托架，即使车辆型号为《Thule 选购指南》中批准的型号。
- E.5 对于任何由于车辆功能的地域差异引起的《Thule 选购指南》信息不完整或过期而导致的任何损坏或损失，Thule概不负责。
- E.6 请注意，如果安装了后备箱安装式托架，则可能无法使用行李箱车门雨刮器。必须禁用雨刮器功能（例如，可通过拆除保险丝来实现，具体方法请查看您的车辆信息手册）或拆除雨刮器。对于具有自动后雨刮功能的车辆，当安装了后备箱安装式托架时，必须完全断开该功能的连接。如需帮助，请联系车辆经销商或厂家。

- E.7 务必在安装后备箱安装式托架之前清洁行李箱车门和后门的表面和边缘。
- E.8 因存在损坏车辆的风险，当后备箱上安装了载有自行车的后备箱安装式托架时，禁止打开车辆后备箱。您必须先卸下自行车托架才能打开车辆后备箱。

F.0 驾驶特性与规则

- F.1 定期检查物品紧固件。
- F.2 车辆驾驶员对于确保托架处于良好状态、托架和物品已牢固系紧负有完全责任（即使安装由第三方完成）。
- F.3 每次使用托架时，一段短途（50 千米）驾驶之后，检查托架是否安装牢固，然后隔一段时间后再行检查。如果听到任何异常噪音，发现物品和 / 或托架有任何移动、车辆性能异常或其他异常状况，立即停车，并检查托架和物品是否按照安装说明正确安装。
- F.4 安装托架后，车辆的总长度和 / 或高度也会相应增加。自行车本身会增加车辆的总宽度和高度。转向和 / 或进入车库或渡轮等时需格外小心。
- F.5 托架配件出现任何损坏或磨损，需立即更换。运输过程中，所有的杠杆、螺栓和 / 或螺母必须按照安装说明进行紧固。
- F.6 锁装的托架必须始终处于锁定位置。运输过程中，必须将钥匙拔出并存放在车辆内。
- F.7 请注意，安装托架后，车辆的驾驶特性和刹车性能（包括拐弯）可能发生改变，车辆还可能更容易受到侧风影响。
- F.8 根据托架型号的不同，可能遮挡车辆尾灯。如果发生这种情况，且如果托架本身未设置集成式后灯，则必须安装外置灯板。
- F.9 可能还需要另外安装车牌。根据当地法律的规定，应将车牌安装在托架的适当位置。
- F.10 必须根据托架负载和当前驾驶条件（例如，道路类型、道路质量、风力条件、交通强度及适用速度限制等）调节车辆速度，但是任何情况下，不得超过 130 千米 / 时。必须时刻遵循适用速度限制和其他交通法规。
- F.11 缓慢驶过减速带，最高速度为 10 千米 / 小时。
- F.12 需注意运输期间可能会产生风噪，风噪大小与车辆及负载有关。
- F.13 出于燃油经济性、环境影响以及其他道路使用者的安全考虑，不使用托架时，务必将其拆除。

G.0 维护

- G.1 使用温水或汽车洗涤剂定期清洗托架，尤其在沿海地区（由于受到盐水影响）使用此托架期间或使用后，或者在道路上撒盐期间（冬季）更应定期进行清洗。
- G.2 如有需要，向托架的耦合装置（并非与拖车球表面接触的面）以及其他活动部件添加润滑剂。
- G.3 使用汽车自动清洗功能之前，将托架拆除。
- G.4 将托架从车辆上拆除后，必须将托架保存在干燥的储存区并安全地保存托架上的所有部件。应记住，按照说明对托架进行清洗与维护。
- G.5 如果托架配件丢失或磨损，仅可使用 Thule 备件更换。您可以从经销商或制造商处购买备用件。
- G.6 为确保您快速收到备件并避免查询耗时，请在下订单或询价时提供相关产品详情以及序号。
- G.7 为了确保您能够尽快更换丢失或损坏的钥匙，请记下锁和钥匙的编号（钥匙上印有此编号）。



A.0 はじめに

- A.1 Thule は、キャリアの不適切な取り付けまたは使用（Thule または Thule 販売店によって書面または口頭により伝達される組み立て方法の指示、取り付け方法の指示、その他あらゆる指示に反する方法での取り付けもしくは使用を含むが、これに限ったされない）に起因する人の負傷、製造または不動産の損傷、金銭的損害、その他のいかなる種類の損害または損傷についても、その責を負いません。

- A.2 キャリアおよびその構成パーツに決して改変・改造を加えないでください。

- A.3 キャリアの操作、使用、および制限について不明な点がある場合は、お近くの Thule 販売店にお問い合わせください。キャリアの装着および使用前は、すべての説明書および保証に関する情報をお読みください。

B.0 取り付けに関する注意

- B.1 組み立て説明書を参照の上、キャリアの必要なパーツがすべて揃っていることを確認してください。
- B.2 組み立て説明書、および推奨リスト（同梱されている場合）をよく読み、それらの指示に従ってください。その上で、手順 1、2、3...のように示される正しい順序に従ってユニットを取り付けてください。
- B.3 取り付け説明書に示されている以外の方法でキャリアの取り付けをしないでください。

C.0 積載に関する注意

- C.1 キャリアの最大積載重量として組み立て説明書に記載された重量を超過しない範囲で使用してください。なお、車両自体の推奨最大積載重量は、組み立て説明書に記載された重量よりも常に優先されます。両

方のうち、より低いほうの推奨最大積載重量を超過することがないようにしてください。

C.2 キャリアの最大積載重量として組み立て説明書に記載された重量は、移動中の車両および停車中の車両の両方に適用されます。

C.3 積み荷はしっかりと固定してください。バンジーコードなどの伸縮性ロープは使用しないでください。

C.4 自転車1台ごとの最大積載重量として取り付け説明書に記載された重量を確認し、これを超過しないようにしてください。

C.5 リアドアマウント型キャリアまたはトゥバーマウント型キャリアに自転車を積み込む際は、必ず一番大型で重量の重い自転車を、車両にもっとも近い位置に積載し、より小型および軽量の自転車をそれに次いで積載してください。

C.6 このキャリアは標準的なサイクルフレームの運搬のみを想定して製造されています。このキャリアでタンデムサイクルは運搬できません。取り付け説明書に記載された最大サイクルフレームサイズ（直径）を必ず確認し、これを超過しないようにしてください。

C.7 フレームまたはフォークがカーボン製の自転車に関しては、必ず、このキャリアを使用してよいかどうかを自転車メーカーまたは販売店に確認してください。

C.8 トゥバーマウント型キャリア、リアドアマウント型キャリアなど、リマウント型キャリアには、Thule Bike Frame アダプター 982 の使用をお勧めします。

C.9 取り付け作業時やキャリアの使用時に、カーボン製フレームまたはフォークにかかる損傷が発生しても、Thule はその責を負いません。

C.10 自転車のパーツのうち簡単に取り外せるものの（チャイルドシート、バスケット、取り外し可能なロック、およびエアポンプなど）は、搬送前に取り外してください。このようなパーツは、搬送中に空気抵抗の増大や振動によって外れる可能性があり、他の道路利用者に危険を及ぼすおそれがあります。

C.11 トランクまたはリアドアが自動で開く機能が車両に搭載されている場合、リマウント型キャリアが取り付けられている間は、車両やキャリアの損傷を防ぐためにその機能を無効化し、手動で行ってください。

C.12 必要な場合は、地域の法規に従った適切なライトや警告表示を積み荷に取り付けなくてはなりません。

C.13 1998年10月1日以降に初めて型式認定を受けた車両の場合、リアマウント型キャリアや積み荷で車両の第3ブレーキライトを隠さないようにしてください。車両の第3ブレーキライトは以下の位置から視認できる必要があります。

- ・車両の前後軸に対して左右に各10度
- ・左右軸に対して上面に10度、下面に5度

これらの規定を満たせない場合は、オプションの代替ブレーキライトを取り付けなくてはなりません。キャリアの使用にあたっては、国の法律に従ってください。

C.14 キャリアを取り付けた車両の車内には、取り付け説明書、安全に関する説明書、および（該当する場合）EC型式認定書を常備しなくてはなりません。

D.0 トゥバーマウント型キャリアに関する重要事項

D.1 トゥバーマウント型キャリアは、アルミまたはGGG40（鉄）のみを使用したトゥバーには適しません。

D.2 トゥバーのトゥボール部分、およびトゥボールから下2cmまでの円筒部分は、鋼鉄製でなければなりません。ただし、トゥボールホルダーはアルミ製でも差し支えありません。

D.3 キャリアおよび積み荷の重量の合計が、トゥバーに許可された耐荷重を超えてはなりません。トゥバーの耐荷重に関する情報は、トゥバー附近に表示されたプレート、または車両内の情報冊子に記載されています。

D.4 トゥボールに汚れや油の付着、損傷などがないことを常に確認してください。トゥボールのメーカーによっては、保護用のラップやコーティングでトゥボールが覆われていることがあります。そのようなラップやコーティングは摩擦や安定性に悪影響を及ぼすので、キャリアを使用する前に必ず取り除いてください。

D.5 搬送前に、ライトが機能することを必ず確認してください。キャリア上のフォグラントを使用する場合は、車両のフォグラントが点灯しないことを確認してください。ラグを接続すると、正常であれば車両のフォグラントは自動的に無効化されますので、正しく動作しているか確認してください。

D.6 トゥボール上でキャリアがぶれる場合や、締めつけハンドルを操作する締めつけ力が弱まる場合は、取り付け説明書に従ってトゥボールの締めつけ力を調整してください。アダバイスやサポートが必要な場合は、お近くの Thule 販売店にご相談ください。

D.7 トランクを使用しやすいように傾斜する機能を備えたキャリアの場合、搬送中は、傾斜機構を搬送用位置に固定するため確実にロックしてください。

D.8 キャリアや自転車の損傷を防ぐために、キャリアおよび自転車と排気管との間に十分な距離を確保してください。排気管や排気の熱が伝わると、キャリアまたは自転車のバッジが故障するおそれがあります。車両のモデルによっては、排気管を延長することが必要な場合があります。お使いの車両に必要とされる対応策が不明な場合は、お近くの Thule 販売店にご相談ください。

5560032001

E.0 リアドアマウント型キャリアに関する重要事項

E.1 オプションもしくは追加のアシストボイラーが装着されている車両に対しては、絶対にキャリアを取り付けないでください（後述のとおり、たとえ Thule 購入ガイドで推奨車種とされているモデルであってもご遠慮ください）。

E.2 キャリアの取り付け前には、必ず www.thule.com の Thule 購入ガイドを参照し、お使いの車両に関する推奨事項を確認してください。

E.3 推奨事項の内容は、説明書が発行された後に追加または変更されることがあります。お使いの車両が Thule 購入ガイドに記載されていない場合は以下のような理由が考えられます。

E.3. A. スポイラーがプラスチック製、強度が低い、または大型である

E.3. B. リアドアがプラスチック製、ガラス製、または分割された形状である

E.3. C. 車両メーカーが、リアドアマウント型キャリアの使用を認めていない

E.3. D. 最近発売されたばかりのモデルである（6か月以内）。最新の情報は www.thule.com に随時掲載されます。

E.4 車両メーカーが販売しているモデルの機能は国によって異なります。たとえば、一部の国では、リアドアにクロムバーマウントボイラーが追加されていることがあります。そのようなアクセサリーが取り付けられている場合、たとえ Thule 購入ガイドの記載に適合しているモデルであっても、リアドアマウント型キャリアを使用することはできません。

E.5 車両の機能が地域ごとに変更されたことが原因で Thule 購入ガイドの記載内容が不完全、または古くなっている場合、そのことによって損傷や損害が生じても、Thule は一切その責を負いません。

E.6 リアドアマウント型キャリアを取り付ける際は、リアドアのワイヤーを使用できなくなることがあります。その場合は、ワイヤーの機能を無効化する（ヒューズを抜くなどの方法があります）。詳しくは車両の情報冊子を参照してください。またはワイヤーを取り外してください。自動的にリニアワイヤーが作動するタイプの車両にリアドアマウント型キャリアを取り付けるには、その機能を完全に無効にする必要があります。サポートが必要な場合は、お近くの自動車販売店またはワークショップにご相談ください。

E.7 リアドアマウント型キャリアの取り付け前には、必ず、トランクまたはリアドアの表面や周縁部分を清掃してください。

E.8 車に傷をつける危険があるため、サイクルを搭載した状態のリアドア搭載キャリアがトランクに取り付けられている場合には、車のトランクを開くことができません。車のトランクを開ける前にサイクルキャリアをはずす必要があります。

F.0 走行特性および規制について

F.1 積み荷については、確実に固定されていることを随時確認してください。

F.2 キャリアを万全な状態に維持し、キャリアと積み荷の安全な固定状態を維持することは、すべて車両のドライバーご自身の責任において行ってください（キャリアの取り付けが第三者によって行われた場合も含め）。

F.3 キャリアを使用する前は、短い距離（50km）を走行後にキャリアの取り付けが確実であることを確認してください。その後も定期的に取り付けの固定を確認してください。平常時と異なる雑音が聞こえたり、積み荷やキャリアが動いたりするなど、車両の挙動その他に異常な点がある場合は、搬送を一度中断してキャリアおよび積み荷の固定をチェックし、取り付け説明書に従って確認作業を実施してください。

F.4 車両の全長および全幅は、キャリアを取り付けることで増加する場合があります。また、自転車を積載することでも車両の全長および全幅が増加する場合があります。パックする際やガレージ、フェリーなどに入る際は特に注意してください。

F.5 キャリアのバーツが損傷または消耗した場合は、ただちに交換してください。搬送中は、すべてのレバー、ボルト、ナットなどを取り付け説明書に従って締めておくようしてください。

F.6 ロックを使用して取り付けたキャリアは、常にロックされた位置にしておかなくてはなりません。搬送中、キーは必ず抜いて車両内に保管してください。

F.7 キャリアを取り付けると、車両の走行特性およびブレーキ使用時の挙動（カーブでの使用を含む）が変化することがあります。また、横風の影響を受けやすくなることがありますので、ご注意ください。

F.8 キャリアのモデルによっては、車両のテールライトが隠れることがあります。その場合は外付け式のライトボードを取り付ける必要があります（キャリアにリアライトがあらかじめ内蔵されている場合を除く）。

F.9 場合によっては追加のナンバープレートが必要になります。ナンバープレートを取り付ける場合は、地域の法律に従ってキャリアの適切な部分に取り付けてください。

F.10 車両の速度は、搬送している積み荷の内容および走行条件の状況（道路の種類、路面の質、風の状況、交通量、適用される速度制限など）に応じて常に調整してください。ただし、どのような状況でも速度が130 km/hを超過してはなりません。適用される速度制限やその他の交通規制は常に遵守してください。

- F.11 スピード抑止帯がある路面を走行するときは、10 km/h以下の速度で徐行してください。
- F.12 搬送中は風切り音が発生することがあります。風切り音の程度は、車両および積み荷の状況によって異なります。
- F.13 燃費効率、環境への影響、および他の道路利用者の安全のために、使用しないときはキャリアを車両から必ず取り外してください。
- G.0 メンテナンスについて**
- G.1 キャリアの清掃は、ぬるま湯またはカーシャンプーを使用して定期的に行ってください。特に海岸沿いの地域で使用した後、潮風の影響を防ぐためや、路面に塩が散布される冬期の清掃はとても重要です。
- G.2 キャリアの連結機構（トウボール表面に接触する部分を除く）やその他の可動パーツには、非常に応じて潤滑剤を使用してください。
- G.3 自動洗車機を使用する場合は、あらかじめキャリアを取り外してください。
- G.4 キャリアを車両に取り付けていない間は、湿気の少ない場所に、キャリアのすべてのパーツを安全な状態で保管してください。また、説明書の指示に従って清掃およびメンテナンスも行ってください。
- G.5 キャリアのパーツが紛失または消耗した場合は、必ず Thule 純正スペアパーツに交換してください。スペアパーツはお近くの販売店またはメーカーにてお買い求めいただけます。
- G.6 スペアパーツのご注文またはお問い合わせの際は、品目や回答を迅速にお届けできるよう、製品に関する必要な詳細情報およびシリアル番号をお知らせください。
- G.7 キーの破損または紛失時に新しいキーを迅速にお届けできるよう、キーの表面に表示されているロックおよびキーの番号を控えておいてください。



A.0 일반

- A.1 Thule은 캐리어의 부적절한 장착 또는 사용(조립설명서, 장착설명서 또는 Thule이나 Thule 판매 대리점에서 서면 또는 구두로 제공한 기타 설명서에 따르지 않은 장착 또는 사용을 포함하여 이에 제한되지 않음)으로 인한 부상, 동상 또는 부동산에 대한 손해, 손실이나 이의 또는 기타 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

A.2 캐리어 및 해당 부품을 어떤 방법으로도 개조하면 안 됩니다.

A.3 캐리어의 작동, 사용 및 제한 사항과 관련된 의문이 있는 경우 Thule 판매 대리점이나 문의하십시오. 캐리어를 장착 및 사용하기 전에 설명서와 보증 정보를 모두 자세히 읽으십시오.

B.0 장착

- B.1 조립설명서를 참조하여 필요한 캐리어 부품이 모두 있는지 확인하십시오.
- B.2 조립설명서와 권장 사용 목록(포함된 경우)을 자세히 읽고 따르십시오. 그런 다음 1, 2, 3과 같이 올바른 순서로 장치를 장착하십시오.

B.3 장착설명서에 설명된 방법 외의 다른 방법으로 캐리어를 장착하지 마십시오.

C.0 신기

- C.1 조립설명서에 지정된 캐리어의 최대 하중을 초과하지 마십시오. 또한 차량 자체의 권장 최대 하중이 조립설명서에 지정된 하중보다 우선합니다. 둘 중 항상 더 낮은 권장 최대 하중을 적용하고 초과하지 않아야 합니다.
- C.2 조립설명서에 지정된 캐리어의 최대 하중은 주행 중인 차량뿐 아니라 주차된 차량에도 적용됩니다.
- C.3 점을 단단히 고정해야 합니다. 신축성 있는 고무 반출을 사용하면 안 됩니다.
- C.4 장착설명서에 지정된 차전거의 최대 하중은 주행 중인 차량뿐 아니라 주차된 차량입니다.
- C.5 뒷문 장착 캐리어나 투우바 장착 캐리어에 자전거를 실을 때는 항상 가장 크고 무거운 자전거를 차량에 가장 가깝게 놓고 뒤쪽에 가벼운 자전거를 다음에 놓으십시오.

- C.6 캐리어는 표준 자전거 프레임만 운반하도록 제작되었습니다. 2인승 자전거를 캐리어로 운송하면 안 됩니다. 항상 장착설명서에 지정된 최대 자전거 프레임 크기(직경)를 확인하고 이를 초과하지 마십시오.

C.7 카본 프레임 또는 포크의 자전거는 항상 차전거 제조업체나 판매 대리점에 문의하여 캐리어를 사용할 수 있는지 확인하십시오.

C.8 투우바 장착 캐리어가 있는 뒷문 장착 캐리어와 같은 후방 장착 캐리어의 경우 Thule Bike Frame Adapter 982를 사용하는 것이 좋습니다.

C.9 Thule는 캐리어 장착 또는 사용 중 발생하는 카본 프레임 또는 포크의 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.

C.10 쉽게 분리 가능한 자전거 부품(아린이 좌석, 바구니, 영구 장착되지 않는 잠금 장치, 공기 펌프를 포함하여 이에 제한되지 않음)은 운송 전에 분리해야 합니다. 운송 중 공기 저장이나 진동이 손상하기 때문에 이러한 부품이 분리될 수 있고 다른 도로 사용자에게 위험을 줄 수 있습니다.

C.11 차량에 자동 트렁크 또는 태일케이트 열기 기능이 있는 경우 후방 장착 캐리어를 장착할 때 이 기능을 사용하지 않도록 설정하고 점 컨트를 수동으로 열어야 차량 또는 캐리어의 손상을 방지할 수 있습니다.

C.12 필요한 경우 현지 법에 따라 점에 적합한 조명 및 경계 표시를 해야 합니다.

C.13 1998년 10월 1일 이후 첫 번째 형식 승인된 차량의 경우 후방 장착 캐리어 및/또는 점이 차량의 세 번째 브레이크 등을 가리지 않아야 합니다. 차량의 세 번째 브레이크 등을 다음 위치에서 볼 수 있어야 합니다.

- 차량 세로 축 유흥 및 오른쪽 10도 방향
 - 수평 축 10도 위 및 5도 아래
- 이 수치를 준수하지 못하는 경우 익선 교체 브레이크 등을 장착해야 합니다. 캐리어를 사용할 때는 해당 국법에 따라야 합니다.

C.14 장착설명서 및 안전설명서와 캐리어를 장착하는 차량의 ECE 형식 승인(해당되는 경우)을 준수하십시오.

D.0 투우바 장착 캐리어에 대한 중요한 정보

- D.1 투우바 전체는 알루미늄이나 GGG40(주철) 재질인 경우 투우바 장착 캐리어는 적합하지 않습니다.
- D.2 투우볼 및 투우볼 2cm 아래에 있는 투우바의 원통형 부품은 강철 재질이어야 합니다. 하지만 투우볼 훌더는 알루미늄 재질이어야 무방합니다.
- D.3 캐리어와 점의 무게 합이 허용되는 투우바 용량을 초과하면 안 됩니다. 투우바 용량에 대한 정보는 투우바 옆의 판이나 차량 정보 소책자에서 찾을 수 있습니다.
- D.4 투우볼이 먼지 및 기름으로 오염되거나 손상되지 않도록 하는지 확인하십시오. 일부 투우볼 제조업체에서는 투우볼을 보호 포일이나 코팅으로 덮습니다. 이 포일 또는 코팅은 마찰 및 안정성에 나쁜 영향을 줄 수 있으므로 캐리어 사용 전에 제거해야 합니다.
- D.5 출발 전에 조명이 작동하는지 확인해야 합니다. 캐리어의 안개등을 사용할 경우 차량의 안개등을 동시에 켜지 마십시오. 일별적으로 차량에 플러그가 연결된 것이 감지되면 차량의 안개등이 자동으로 깜빡니다. 이와 같이 작동하는지 확인하십시오.
- D.6 투우볼에서 캐리어가 움직이거나 고정 핸들을 조작할 때 조이는 힘이 약해지는 경우 장착설명서에 따라 투우볼의 조이는 힘을 조정해야 합니다. 가까운 투우볼 판매 대리점에 조언이나 지원을 요청하십시오.
- D.7 캐리어에 점 칸에 쉽게 접근하기 위한 차장지가 있는 경우 운송 중에 이 장치가 운송 위치로 단단히 짚기는지 확인하십시오.
- D.8 캐리어/차전거와 배기관 사이의 안전 거리를 유지하여 열로 인한 캐리어 또는 차전거의 손상을 방지하십시오. 뜨거운 배기관 또는 배기 가스는 캐리어 또는 차전거의 부품을 손상시킬 수 있습니다. 일부 차량 모델의 경우 배기관 연장이 필요합니다. 차량에 적용되는 요구 사항에 대한 궁금한 사항이 있으면 Thule 판매 대리점에 문의하십시오.

E.0 뒷문 장착 캐리어에 대한 중요한 정보

- E.1 차량에 익선/후기 차이에 플러스포일러가 있는 경우 캐리어를 장착하지 마십시오(Thule 구매자 가이드의 권장 차량 모델인 경우 포함, 아래 참조). E.2 캐리어를 장착하기 전에 항상 www.thule.com에 있는 Thule 구매자 가이드에서 차량에 대한 최신 권장 사항을 확인하십시오.
- E.3 설명서가 게시된 후 차량에 대한 권장 사항이 새로 추가되거나 업데이트되었을 수 있습니다. Thule 구매자 가이드에 차량이 있는 경우 다음과 같은 몇 가지 이유가 있을 수 있습니다.
- E.3. A. 차량에 플러스포일러 재질의 크고 악한 스포일러가 있는 경우
- E.3. B. 차량에 플라스틱/유리 또는 분할된 뒷문이 있는 경우
- E.3. C. 차동자 제조업체에서 뒷문 장착 캐리어 사용을 허용하지 않는 경우
- E.3. D. 최근 출시 차량인 경우(6주 미만), 최신 정보는 항상 www.thule.com에서 확인할 수 있습니다.

E.4 자동차 제조업체는 전 세계 여러 국가에서 여러 가지 특징의 차량 모델을 출시합니다. 예를 들어 일본의 크롬 부품 또는 스포일러가 추가될 수 있습니다. Thule 구매자 가이드에서 승인된 차량 모델인 경우에도 이러한 종류의 액세서리가 장착된 차량에는 뒷문 장착 캐리어를 사용하지 않아야 합니다.

E.5 Thule은 Thule 구매자 가이드에 제공된 정보가 차량 특징의 지역적 차이 때문에 원천하지 않거나 오래되어 발생하는 손상이나 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.

E.6 뒷문 장착 캐리어를 장착한 경우 테일게이트 와이퍼를 사용하지 못할 수 있습니다. 와이퍼 기능을 사용하지 않거나(예: 퓨즈 제거·차량 정보 소책자 참조) 또는 와이퍼를 분리해야 합니다. 자동 리모어 와이퍼 조작 기능이 있는 차량에서는 뒷문 장착 캐리어를 장착한 경우 이 기능의 연결을 완전히 해제해야 합니다. 자동차 판매 대리점이나 정비소에 지원을 요청하십시오.

E.7 뒷문 장착 캐리어를 장착하기 전에 테일게이트와 뒷문의 표면과 가장자리를 항상 깨끗이 세척하십시오.

E.8 차량이 손상될 위험이 있으므로, 뒷문 장착 캐리어가 자전거와 함께 트렁크에 장착되었을 때 차량 트렁크를 열어서는 안 됩니다. 자전거 캐리어는 반드시 차량 트렁크를 열기 전에 장착 해제되어야 합니다.

F.0 주행 특성 및 규정

- F.1 정기적으로 점 고정 장치를 점검하십시오.
- F.2 캐리어가 완벽한 상태이고 타이너가 장착한 경우를 포함하여 캐리어와 점이 단단히 고정되어 있는지 확인하는 일은 전적으로 차량 운전자의 책임입니다.
- F.3 캐리어를 사용할 때에는 항상 점은 거리(50km)를 주행한 후 일정 간격으로 캐리어가 단단히 장착되어 있는지 확인하십시오. 이상한 소음이 드리거나, 점 또는 캐리어가 움직이거나, 평소와 다른 차량 동작 또는 기타 비정상적인 상태가 감지되는 경우 차량을 멈추고 장착설명서에 따라 캐리어와 점이 옮겨버리 고정되어 있는지 확인하십시오.
- F.4 캐리어를 장착하면 차량의 총 길이 또는 높이가 늘어날 수 있습니다. 자전거도 차량의 총 너비와 높이를 늘릴 수 있습니다. 후진 또는 차고 및 여객선 등에 진입할 때는 특히 주의하십시오.

TH

A.0 ที่ว่าไป

- A.1 Thule จะไม่รับคิดยอดต่อการนำเดินของบุคคล ความเสียหายต่อสัมภาระที่หิรัญ
หรือสัมภาระที่ร่วง กรณีสูญเสียไป หรือลักษณะเสียหายที่ไม่ใช่ของเดิน
ที่เกิดจากการเดินด้วยร่องรอยทางเดินที่ไม่เหมาะสม รวมถึงเดินไม่เจ้าจัดเดียง
การเดินด้วยร่องรอยเดินที่ขัดขวางกับภาระภายนอก คือการเดินตื้น หรือลุกโด๊ไม่ได้ ที่
จะบุ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือตัวเลข โดย Thule หรือด้านหน้างานน้ำ Thule

A.2 โครงปีดและชั้นส่วนประกอบจะต้องไม่ถูกแกะไขดัดแปลงแต่อย่างใด

A.3 ในบริเวณที่ติดตั้ง Thule หากมีช่องลมที่เก็บกับการติดตั้ง การนำไปใช้
งาน และจะข้าวัดกับของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วจะมีผลการรับประทานทั้งหมดโดย
ละเอียดคือต้องดูแลและใช้รักษาอย่างดีกันทุกๆ

B.9 รายการภาระทางภาษี

- B.1 ตรวจสอบคุณภาพการติดสัมภาระให้แน่ใจว่ามีชิ้นส่วนสำคัญของผลิตภัณฑ์เช่นยูรูบันถ่วง
B.2 ทางมาเรื่องการค้าและเงิน ให้รายละเอียดผู้ค้าประมวลผลและรายขาย
แกนนำโดยละเอียด เช่นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามลักษณะตอบที่ถูกต้องโดย
ปฏิเสธความนับ 1, 2, 3 และลงไว้ริบบิ้ง

B.3 ห้ามพยายาม

- C.0 กระบวนการทุก**

C.1 ดังที่ระบุไว้ในคู่มือการประกอบ โครงร่างคือจะต้องไม่บรรยายเกินหน้าหนังสือสด ของจากนี้ นำหน้าก็ให้สามารถทราบทุกได้ส่องสดที่แนะนำของด้านหนาและต้องมีความสำคัญให้อ่านหน้าก็ให้รับในคู่มือการประกอบเสนอ ให้มีดีใช้คลุม นำหน้าก็ที่ต่อกัน และต้องไม่เกินจากนั้น

C.2 ดังที่ระบุไว้ในคู่มือการประกอบ ให้มีใช้หน้าหนักบรรยายสดของโครงร่างกับ พาหนะและในข้อมูลที่มีผลให้ขาดง่ายที่สุด

C.3 ต้องถือลิ้งลงที่บรรยายให้แม่นยำ ห้ามใช้สาบเชิงที่เป็นย่างยิด

C.4 ตรวจสอบ และเข้ามารายกเกินจากน้ำหน้าหนักส่องสดของจักรภานาคด้วย ดังที่ระบุไว้ใน คู่มือการต่อสื้ง

- | | | |
|------------|---|--|
| E.0 | ชั้นบุญสำหรับคนใช้ชีวิตแบบมีความติดสัมภาระดูแลรักษา | |
| E.1 | อย่าตัดสัมภาระของคนทางหน้าห้องน้ำและอิฐแบบล็อกเกอร์ในห้องน้ำ (แม้จะเป็นห้องพานาโนที่ห้องน้ำในศูนย์ห้องน้ำ Thule คุณเดินผ่านมาแล้ว) | |
| E.2 | ตรวจสอบค่าแบบแนวโน้มสุดสัมภาระห้องน้ำของคุณในศูนย์ห้องน้ำ Thule เช่น ที่ www.thule.com | |
| E.3 | อาจมีค่าแบบบางที่ห้องน้ำห้องน้ำของคุณหลังจากที่คุณมีเวลา นิ古ล์กี้เพื่อออกงานแล้ว หากห้องน้ำของคุณไม่อยู่ในรายการคุณมีห้องน้ำ Thule อาจมีส่วนลดดังนี้ | |
| E.3. A. | หากห้องน้ำของคุณมีสปอยเลอร์เป็นพลาสติก/ไม้แข็งแรง/
ชานชาลาใหญ่ หรือ | |
| E.3. B. | หากห้องน้ำของคุณมีประตูห้องน้ำเป็นพลาสติก/กระจกหรือเป็นแบบมีด้านข้าง
ขาว หรือ | |
| E.3. C. | ผู้ผลิตไม่ยอมรับให้ใช้ในห้องน้ำที่ติดตั้งกับประตูห้องน้ำ หรือ | |
| E.3. D. | ห้องน้ำของคุณออกสีคล้ำได้ในน้ำ (วางแผนนำมายังนักออกแบบ)
เดือน) ชื่อห้องน้ำในลักษณะคุณสามารถดูได้ใน www.thule.com | |
| E.4 | ผู้ผลิตห้องน้ำห้องน้ำของคุณมีลักษณะที่ไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนให้ใช้ในห้องน้ำ Thule เนื่อง
จาก อาจมีการเพิ่มชิ้นส่วนหรือสปอยเลอร์โดยมีเป็นประตูห้องน้ำ Thule หรือด้าน
แบบติดตั้งที่ประตูห้องน้ำต้องไม่ใช้ห้องน้ำของคุณ แม้ว่า
ห้องน้ำจะได้รับการอนุมัติในศูนย์ห้องน้ำ Thule และก็ตาม | |
| E.5 | Thule จะไม่รับคิดในความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากชั้นบุญที่ไม่
สมบูรณ์หรือชั้นบุญที่ห้องน้ำในศูนย์ห้องน้ำ Thule ลักษณะของความ
ติดตั้งที่ประตูห้องน้ำต้องไม่ใช้ห้องน้ำของคุณ แม้ว่า
ห้องน้ำจะได้รับการอนุมัติในศูนย์ห้องน้ำ Thule และก็ตาม | |
| E.6 | โปรดทราบว่าคุณอาจใช้ที่ปิดห้องน้ำร้ายไร้ไม้ตัดเมื่อใช้ห้องน้ำที่ติดตั้งกับ
ประตูห้องน้ำ คุณต้องมีใช้ชิ้นส่วนที่ปิดห้องน้ำ (เช่น กอล์ฟฟิส โปรดตรวจสอบ
คุณมีชิ้นส่วนห้องน้ำของคุณ) หรืออุดต์ที่ปิดห้องน้ำของคุณ ในห้องน้ำของคุณ
ติดตั้งกับประตูห้องน้ำที่ไม่มี ฟังก์ชันนี้เพื่อลองกรอกน้ำโดยสึ้งเข้าไปเมื่อใช้ห้องน้ำที่ติด
ตั้งกับประตูห้องน้ำ สอนตามด้านบนจ้านายห้องน้ำหรืออุ้งชลุ่มเพื่อขอ
ความช่วยเหลือ | |
| E.7 | หากความส่วนตัวคุณและของคุณห้องน้ำที่ห้องน้ำและประตูห้องน้ำของคุณ
ยังจัดแบบติดตั้งกับประตูห้องน้ำ | |
| E.8 | เมื่อจากน้ำความเสียงที่ห้องน้ำห้องน้ำจะเสียหาย ห้ามเปิดกระโปรงรถเมื่อรถรุก
จักกายน้ำโดยเด็ดขาดในกรณีที่ห้องน้ำห้องน้ำต้องยกห้องน้ำ
จะมีผลกระทบต่อรถได้ | |
| F.0 | ข้อควรปฏิบัติและตรวจสอบก่อนใช้ในห้องน้ำ | |
| F.1 | ครอบครัวสอนค่าใช้สอยของที่บรรทุกเป็นระยะๆ | |
| F.2 | ผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบและพิเศษผู้เดียวในการตรวจสอบว่าโครงสร้างอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ และได้ติดโครงสร้างสิ่งของที่บรรทุกห้องน้ำของคุณจะไม่วางมี
บุคลลิกเป็นติดตั้ง) | |
| F.3 | หากห้องน้ำที่ใช้โครงสร้าง ให้ตรวจสอบว่าโครงสร้างติดตั้งอยู่อย่างแน่นหนาหลังจากน้ำซึม
ไปบ่อบำบัดน้ำเสีย (50 กม.) และตรวจสอบว่าเส้นทาง ห้องน้ำของคุณเสียแบล็ค
สีของที่บรรทุกฯ/หรือโครงสร้างเคลื่อนที่ ห้องน้ำมีการติดคิปดี หรือสภาพไม่ถูก
ต้องรื้อ ให้หยุดตรวจสอบตรวจสอบว่าโครงสร้างและสิ่งของที่บรรทุกห้องน้ำอยู่ดี
ต้องติด และลงในปีดานคุณมีการติดตั้ง | |
| F.4 | ความยานและ/orความสูงของห้องน้ำอาจเป็นเรื่องเมื่อติดตั้งอยู่อย่างแน่นหนาหลังจากน้ำซึม
เข้าสู่ห้องน้ำของคุณก่อนและตรวจสอบความสูงของห้องน้ำของคุณ โปรดตรวจสอบว่าเป็น
พื้นที่เมืองที่ห้องน้ำ อยู่/orเข้าสู่ห้องน้ำในโรงรถหรือเพลรี่ชีลฯ | |
| F.5 | เปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือสึกหรอของโครงสร้างให้ทันที ระหว่างการเดินทาง ต้องขึ้น
ลงโดย มือ และ/orสกอร์ให้แนบแน่นคุณมีการติดตั้ง | |
| F.6 | โครงสร้างที่ถูกติดตั้งพร้อมแกนกุญแจตัดอยู่ในตำแหน่งล็อกเสื่อม แสดงถึงก้อน
ลูกกุญแจของคุณเก็บไว้ในห้องน้ำของคุณ | |
| F.7 | โปรดทราบว่าลักษณะการขับขี่และพฤติกรรมรถในการบรรทุก (รวมถึงการเข้าโค้ง)
อาจเสียแบล็คฯไป รวมถึงพานาโนห้องน้ำในห้องน้ำที่เด็กด้านซ้ายได้เมื่อติดตั้ง
โครงสร้าง | |
| F.8 | ชั้นบุญกุญแจของโครงสร้าง ไฟฟ้าของรถอาจดูบงบังได้ หากเป็นชิ้นส่วนและหากโครง
สร้างไม่ไฟฟ้าเสริมหลัง จึงต้องติดตั้งป้ายเรืองแสงเพิ่มเติม | |
| F.9 | อาจต้องติดป้ายหะเบี้ยนเพิ่มเติม ซึ่งควรติดอยู่ในส่วนที่เหมาะสมของโครงสร้าง
ตามกฎหมายท้องถิ่น | |
| F.10 | ความรู้ของห้องน้ำและอุปกรณ์ห้องน้ำที่ใช้สิ่งของที่บรรทุกและสภาพภายในที่ใช้จับน้ำ
เช่น ประเทกน้ำ สาขาวิชาที่ออก สาขาวัสดุ สาขาวัสดุ สาขาวัสดุ และชั้นความรู้
ที่บังคับ และไม่ไว้ในที่ที่จะต้องไม่เกิน 130 กม./ชม. และจะต้องคงอยู่เพื่อการรับ
ชิดความเร็วที่บังคับและจะเป็นจราจรสมอ | |
| F.11 | ชั้นบุญฯ เมื่อผ่านลักษณะของความเร็ว ด้วยความเร็วไม่เกิน 10 กม./ชม. | |
| F.12 | โปรดทราบว่าเมื่อเลี้ยงล้อเกิดขึ้นขณะเดินทางและอาจแต่งตั้งกันไปในยุคก
พานาโนและลักษณะของที่บรรทุก | |
| F.13 | เพื่อประโยชน์ด้านการประปาห้องน้ำและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความ
ปลอดภัยของทุกใช้คนสนับสนุนคุณฯ โครงสร้างต้องถูกก่อต่อจากพานาโนเมื่อใช้
งาน | |
| G.0 | การดูแลรักษา | |
| G.1 | หากความสะอาดโครงสร้างอย่างสม่ำเสมอตัวน้ำอุ่นหรือแซนทูร์ลังรอก โดยเฉพาะ
เมื่อใช้หรือหลังใช้โครงสร้างในที่ที่อาจมีไข้หรือแมลง (ผลกระทบจากน้ำท่าทาง) หรือใน
ช่วงที่มีการใช้เชิงเดินทาง (ช่วงฤดูหนาว) | |
| G.2 | หลังล้อเข้าสู่ลักษณะของรถ (ยกเว้นส่วนที่พิเศษที่มีส่วนผิดกันที่พิเศษ) และส่วน
ที่หมุนเวียน ของโครงสร้างเมื่อเวลาเป็น | |
| G.3 | ออกโครงสร้างออกก่อนการวางรถก่อตัวมีตัว | |
| G.4 | เมื่อโครงสร้างถูกตอกออกจากการพานาโน หลังก่อตัวของรถก่อตัว ห้องท่าความสะอาดและ
ดูแลรักษาโครงสร้างต้องมี | |
| G.5 | หากคุณทำขึ้นส่วนของโครงสร้างอย่างห้องน้ำหรือชั้นบุญของโครงสร้างต้อง
ให้ใช้ชั้นบุญอื่นหลังแห่งของ Thule เท่านั้น ชั้นบุญอื่นจะหลังส่วนของห้องน้ำหรือได้จาก
คืนที่เราบ่ายหรือผู้ผลิต | |
| G.6 | เพื่อให้มันใจว่าคุณจะได้รับชั้นบุญอื่นในส่วนของโภต์โดยรับ และเพื่อสืบคุณภาพที่ต้องใช้
เวลา โปรดให้รายละเอียดกลับกันที่เกี่ยวข้องและหมายเหตุลักษณะที่มีความ
ค่าสัมภาระหรือเป็นค่าธรรมนูญ | |
| G.7 | เพื่อให้มันใจว่าคุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของกุญแจที่หายหรือขาดได้อย่างรวดเร็วที่สุด
เวลาที่จะเป็นไปได้ ขอให้คุณระบุหมายเลขแม่กุญแจและลูกกุญแจ โดยดูได้ที่
ลูกกุญแจของคุณ | |
| | | |
| A.0 | Arm | |
| A.1 | Thule tidak bertanggungjawab untuk kecederaan kepada individu,
kerosakan harta benda boleh gerak atau tidak boleh gerak,
kehilangan keuntungan, atau apa-apa kehilangan atau kerosakan
lain akibat pemasangan atau penggunaan pembawa yang tidak
betul, termasuk tetapi tidak terhad pada pemasangan atau
penggunaan yang bertentangan dengan arahan pemasangan,
arahan pemasangan atau apa-apa arahan lain yang diberi, secara
berltius atau lisan, oleh Thule atau pengedar Thule. | |
| A.2 | Pembawa dan bahagianya tidak boleh diubah suai dalam apa jua
cara. | |
| A.3 | Rujuk dengan pengedar Thule anda jika anda ada apa-apa soalan
tentang operasi, penggunaan dan had pembawa. Baca semua
arahan dan maklumat waranti dengan teliti sebelum memasang
dan menggunakan pembawa. | |
| B.0 | Pemasangan | |
| B.1 | Semak arahan pemasangan bagi memastikan semua bahagian
pembawa yang perlu ada. | |
| B.2 | Baca dan ikuti dengan teliti arahan pemasangan dan senarai
saranan dengan teliti, jika senarai tersebut disertakan. Kemudian
pasangkan unit dalam aturan yang betul dengan mengikut perkara
1, 2, 3 dan seterusnya. | |
| B.3 | Jangan cuba memasang pembawa dalam apa jua cara lain
daripada yang ditunjuk dalam arahan pemasangan. | |
| C.0 | Memuat | |
| C.1 | Muat maksimum untuk pembawa, sebagaimana yang ditetapkan
dalam arahan pemasangan tidak boleh dilampaui. Muatan
maksimum yang disyorkan untuk kenderaan itu sendiri sentiasa
lebih diutamakan berbanding muatan yang ditetapkan dalam
arahan pemasangan. Muatan tersebut sentiasa muatan maksimum
yang disyorkan yang lebih rendah dan tidak boleh dilampaui. | |
| C.2 | Muat maksimum untuk pembawa, sebagaimana yang ditetapkan
dalam arahan pemasangan, berkewajipan bagi kenderaan yang
bergerak dan juga kenderaan yang diparkir. | |
| C.3 | Muat mesti diikat dengan teliti. Lebihab elastik tidak boleh
digunakan. | |
| C.4 | Periksa dan jangan melampaui berat maksimum setiap basikal yang
ditetapkan dalam arahan pemasangan. | |
| C.5 | Semasa memuatkan basikal pada pembawa yang dipasang pada
pintu belakang atau pembawa yang dipasang pada bar tunda,
sentiasa tempatkan basikal terbesar dan terberat paling hampir
dengan kereta, diikuti oleh basikal yang lebih kecil dan lebih ringan. | |
| C.6 | Pembawa dibina untuk membawa hanya rangka basikal standard. | |

periksa dan jangan melampaui saiz rangka basikal maksimum (diameter) yang ditetapkan dalam arahan pemasangan.

- C.7 Bagi basikal dengan rangka atau cabang karbon, sentiasa rujuk pada pengilang atau pengedaran basikal untuk menyemak sama ada anda dibenarkan untuk menggunakan pembawa.
- C.8 Kami mengesyorkan supaya anda menggunakan Penyesuai Rangka Basikal Thule 982 untuk pembawa yang dipasang pada belakang, seperti pembawa dipasang pada bar tunda dan pembawa yang dipasang pada pintu belakang.
- C.9 Thule tidak menanggung apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerosakan pada rangka atau cabang karbon yang berlaku semasa memasang dan/atau menggunakan pembawa.
- C.10 Semua bahagian bahan tangal basikal mesti ditangalkan sebelum pengangkutan, termasuk tetapi tidak terhad pada tempat duduk kanan-kanan, bauku, kunci (jika tidak dipasang secara kekal) dan pam angin. Bahagian-bahagian ini boleh ditangalkan semasa pengangkutan kerana peningkatan rintangan udara dan getaran boleh menampilkan bahaya kepada pengguna jalan raya lain.
- C.11 Jika kenderaan ini dilengkapi fungsi pembuka but atau pelindung pintu belakang tegar, fungsi ini mesti dinyahdayakan dan kompartmen bagasi mesti dibuka secara manual apabila pembawa yang dipasang di belakang terpasang, untuk mengelakkan kerosakan kepada kenderaan dan/atau pembawa.
- C.12 Jika perlu, muatan mesti dipasang dengan lampu dan tanda amaran yang sesuai menurut undang-undang tempatan.
- C.13 Bagi kenderaan jenis diluluskan pertama selepas 1 Oktober 1998, pembawa yang dipasang di belakang dan/atau muatan tidak boleh menutup lampu brek ketiga kenderaan. Lampu brek ketiga kenderaan mestilah boleh dilihat dari:
- 10 derjah ke kiri dan ke kanan paksi longitud kenderaan tersebut
 - 10 derjah di atas dan 5 derjah ke bawah paksi horizontal
- Jika angka ini tidak dipatuhui, lampu brek ganti opsyenial mestilah dipasang, undang-undang Negara mestilah diambil kira semasa menggunakan pembawa ini.
- C.14 Simpan arahan pemasangan dan keselamatan dan (jika berkenaan) Kelulusan Jenis ECE di dalam kenderaan yang pembawa tersebut terpasang.

D.0 Maklumat penting untuk pembawa dipasang pada bar tunda

- D.1 Pembawa dipasang pada bar tunda tidak sesuai untuk bar tunda yang dibuat secara keseluruhan daripada aluminium atau GGG40 (besi waja).
- D.2 Bola tunda dan bahagian berbentuk silinder pada bar tunda yang mencapai 2 cm di bawah bola tunda mesti diperbuat daripada keluli.
- D.3 Berat tergabung pembawa dan muatan tidak boleh sekali-kali melampaui kapasiti bar tunda yang dibenarkan. Maklumat tentang kapasiti bar tunda boleh didapat pada plat di sebelah bar tunda atau di dalam buku kecil maklumat kenderaan.
- D.4 Sentiasa periksa bahawa bola tunda bebas daripada kotoran dan minyak dan tidak rosak. Sesetengah pengilang bola tunda menutup bola tunda mereka dengan kerajang atau salutan pelindung. Kerajang atau salutan ini tidak boleh ditangalkan sebelum menggunakan pembawa, kerana ini memberi kesan negatif pada geseran dan ketabilan.
- D.5 Sebelum berangkat, kefungsian lampu mestilah diperiksa. Apabila menggunakan lampu kabut pada pembawa, pastikan lampu kabut pada kenderaan dihidupkan pada masa yang sama. Lampu kabut kenderaan biasanya mati secara automatik apabila kenderaan mengesek palam tersambung. Periksa untuk memastikan hal ini adalah benar.
- D.6 Jika pembawa bergerak pada bola tunda atau jika daya pengapit dikurangkan semasa mengendalikan pemegang pengilang, pengapit bola tunda mesti dilaraskan menurut arahan pemasangan. Minta nasihat atau bantuan daripada pengedar Thule setempat anda.
- D.7 Jika pembawa ada mekanisme jongket untuk akses ke but yang mudah, pastikan mekanisme ini dikunci dengan rapi dalam kedudukan pengangkutan sepanjang perjalanan.
- D.8 Pastikan jarak yang selamat antara pembawa/basilikal dengan paip ekzos untuk mengelak kerosakan haba kepada pembawa dan/ atau basikal. Paip ekzos panas dan/atau gas ekzos panas boleh merosakkan komponen pembawa dan/atau basikal. Pada model kenderaan tertentu sambungan paip ekzos diperlukan. Rujuk pada pengedar Thule anda jika anda tidak pasti tentang keperluan yang berkenaan dengan kenderaan anda.

E.0 Maklumat penting untuk pembawa dipasang pada pintu belakang

- E.1 Jangan sekali-kali memasang pembawa jika kenderaan anda ada spoiler opsyen/tambahan (walau pun model kenderaan disyorkan dalam Panduan Pembeli Thule kami, lihat di bawah).
- E.2 Sebelum memasang pembawa, sentiasa periksa saranan terkini untuk kenderaan anda dalam Panduan Pembeli Thule di www.thule.com.
- E.3 Saranan baharu atau yang dikemas kini mungkin telah dikeluarkan untuk kenderaan anda selepas arahan ini diterbitkan. Jika kenderaan anda tidak tersenarai dalam Panduan Pembeli Thule, mungkin terdapat beberapa sebab untuk perkara ini:
- E.3. A. Kenderaan anda ada spoiler plastik/lemah/besar atau
 - E.3. B. Kenderaan anda ada pintu belakang plastik/kaca atau pintu belakang yang terpisah atau
 - E.3. C. Pengilang kereta tidak membenarkan penggunaan pembawa yang dipasang pada pintu atau
- E.3. D. Kenderaan anda sangat baharu di pasaran (tersedia kurang daripada enam bulan). Maklumat paling terkini boleh didapati di www.thule.com.

E.4 Pengilang kereta memasarkan model kenderaan mereka dengan ciri yang berbeza di negara berlainan di seluruh dunia, contohnya bahagian krom atau spoiler mungkin ditambah kepada pintu belakang. Pembawa yang dipasang pada pintu belakang tidak boleh digunakan pada kenderaan yang dipasangkan dengan aksesori jenis ini, walaupun model kenderaan ini diluluskan dalam Panduan Pembeli Thule.

E.5 Thule tidak menanggung apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang diakibatkan oleh maklumat yang tidak mencukupi atau lapuk yang disediakan di dalam Panduan Pembeli Thule disebabkan oleh perbezaan serantau ciri-ciri kenderaan.

E.6 Tahu bahawa pengelip pintu belakang mungkin tidak boleh digunakan apabila pembawa yang dipasang pada pintu terpasang. Fungsi pengelip mesti dinyahdayakan (contohnya dengan menanggalkan fius - sila semak buku kecil maklumat kenderaan anda) sekiranya tidak pengelip mesti ditangalkan. Untuk kenderaan yang mempunyai operasi pengelip belakang automatik, sambungan fungsi ini mesti diputuskan apabila pembawa yang dipasang pada pintu belakang terpasang. Minta bantuan daripada pengedar atau Bengkel kereta anda.

E.7 Sentiasa bersihkan permukaan dan pinggir pelindung pintu belakang tegar dan pintu belakang sebelum memasang pembawa yang dipasang pada pintu belakang.

E.8 Disebab oleh risiko kerosakan kenderaan, but kenderaan tidak boleh dibuka apabila pembawa yang dipasang pada pintu belakang dimuatkan dengan basikal di atas but. Pembawa basikal mesti dipungggah sebelum membuka but kenderaan.

F.0 Ciri-ciri dan peraturan memandu

- F.1 Periksa ikatan muatan dengan kerap.
- F.2 Pemandu kenderaan bertanggungjawab secara tunggal untuk memastikan pembawa dalam keadaan yang sempurna dan bahawa pembawa dan muatan diikat dengan rapi (walaupun dipasang oleh orang ketiga).
- F.3 Setiap kali pembawa digunakan, periksa untuk memastikan pembawa dipasang dengan rapi selepas memandu dalam jarak yang dekat (50km) dan kemudian pada selang jarak yang tetap. Jika anda mengesek buniyi yang luar biasa, pergerakan muatan dan/atau pembawa kenderaan berkelakuan secara berlainan atau keadaan luar biasa lain, berhenti dan periksa pembawa dan muatan dipasang dengan betul serta menurut arahan pemasangan.
- F.4 Jumlah panjang dan/atau tinggi kenderaan mungkin bertambah apabila pembawa dipasang. Basikal sendiri boleh meningkatkan jumlah lebar dan tinggi kenderaan. Ber perhatian khusus semasa mengundur dan/atau memasuki garaj atau feri, dsb.
- F.5 Ganti mana-mana bahagian yang rosak atau haus pembawa dengan serta-merta. Semasa pengangkutan, semua tul, bolt dan/ atau nat mesti diketatkan menurut arahan pemasangan.
- F.6 Pembawa yang dipasang dengan kunci mestilah sentiasa dikunci dalam kenderaan semasa pengangkutan. Kunci mesti dikeluarkan dan disimpan di dalam kenderaan semasa pengangkutan.
- F.7 Berwaspadalah kerana ciri-ciri pemanduan dan membrek kenderaan (termasuk semasa memblok) mungkin berubah dan kenderaan mungkin menjadi rentan terhadap angin lintang apabila pembawa dipasangkan.
- F.8 Bergantung pada model pembawa, lampu belakang kereta tidak boleh dihalang. Jika ini berlaku dan jika pembawa belum disepadan dengan lampu belakang, papan lampu luar mestilah dipasangkan.

- F.9 Nombor plat tambahan mungkin diperlukan. Ini hendaklah dipasangkan ke bahagian pembawa yang sesuai menurut undang-undang tempatan.
- F.10 Kelajuan kenderaan mesti sentiasa dilaraskan mengikut muatan yang dibawa dan keadaan memandu semasa, seperti jenis jalan raya, kualiti jalan raya, keadaan angin, keamatian lalu-lintas dan had laju yang berkuat kuasa, tetapi tidak boleh sekali-kali dalam apa jua keadaan sekali pun melebihi 130 km/j. Had laju dan peraturan lalu lintas yang berkuat kuasa mestilah sentiasa dipatuhi.
- F.11 Pandu perlahan-lahan semasa melalui bonggol kelajuan, kelajuan maksimum 10 km/j.
- F.12 Ketahui bahawa bunyi angin mungkin terhasil semasa pengangkutan dan mungkin berbeza mengikut kenderaan dan muatan.
- F.13 Atas sebab-sebab ekonomi bahan api dan impak alam sekitar, serta keselamatan pengguna jalan raya lain, pembawa mesti ditanggalkan daripada kenderaan apabila tidak digunakan.

G.0 Penyelenggaraan

- G.1 Bersihkan pembawa dengan kerap menggunakan air suam atau syampu kereta, khususnya semasa atau selepas menggunakan pembawa di kawasan pantai (kesan air masin) atau dalam tempoh garam digunakan pada jalan raya (musim dingin).
- G.2 Lincirkan mekanisme gandangan (tetapi bukan permukaan yang bersentuh dengan permukaan bola tunda) dan bahagian bergerak lain pada pembawa apabila perlu.
- G.3 Tanggalkan pembawa sebelum menggunakan pencuci kereta automatik.
- G.4 Apabila pembawa ditanggalkan daripada kenderaan, pembawa mesti disimpan di dalam kawasan penyimpanan yang kering. Semua komponen pembawa mestilah disimpan dengan selamat. Jangan lupa untuk membersihkan dan menyelenggara pembawa menurut arahannya.
- G.5 Jika anda hilang bahagian pembawa atau bahagian pembawa menjadi haus, hanya guna alat ganti Thule tulen sebagai ganti. Alat ganti boleh dibeli daripada pengedar atau pengilang.
- G.6 Untuk memastikan anda menerima alat ganti dengan segera dan untuk mengelak pertanyaan yang memakan masa, sila sediakan butiran produk dan nombor siri yang berkaitan semasa membuat pesanan atau mengajukan pertanyaan.
- G.7 Untuk memastikan anda dapat menggantikan kunci yang hilang atau rosak secepat mungkin, catatkan nombor mangga dan kunci yang boleh didapati pada kunci anda.



www.thule.com



info@thule.com



Thule Sweden AB, Borggatan 5, 335 73 Hillerstorp, SWEDEN